#### **CESAR**

Conjunto de Instruções (Um operando, Flags, subrotinas e laços)

Prof. Sérgio L. Cechin

## Grupos de Instruções


- Uso geral
- Instruções de dois operandos
- Instruções de um operando

Parte 2

- Instruções de desvio
- Manipulação de códigos de condição
- Chamada de subrotinas
- Controle de laço

## Instruções de um operando

## Codificação



- CCCC
  - Indica o código da operação
- XX
  - Don't care
- mmm
  - Indica o modo de endereçamento do operando
- rrr
  - Indica o registrador a ser usado para obter o operando

## Utilização de NZ e C

TST, ADC e SBC

# Instruções de um operando (continuação)

- Instruções aritméticas e de teste
  - TST op
    - Ajusta os valores de N e Z, de acordo com o operando
    - Não afeta o valor do operando
  - ADC op
    - Soma o carry ao operando
    - op + Cy  $\rightarrow$  op
  - SBC op
    - Diminui o carry do operando
    - op Cy → op

#### Exercício

- Implementar, em assembly do CESAR, o trecho (em "C") abaixo. Inclua a declaração das variáveis:
- Considere que "int" tem 32 bits
  - Solução 1: tradicional (teste do carry)
  - Solução 2: usando ADC

```
unsigned int a, b;
a += b;
```

## Solução Tradicional

• É necessários realizar a soma com "vai um" (carry)

```
ORG
              H8000
              [2]
       DAW
a:
       DAW
              [2]
b:
       ORG
              0
              b, a
                             ; Soma parte mais significativa
       ADD
       ADD b+2, a+2
                             ; Soma parte menos significativa
       BCC Pula
              #1, a
       ADD
Pula:
```

## Solução Com ADC

• É necessários realizar a soma com "vai um" (carry)

```
ORG H8000
```

```
ORG 0
```

```
ADD b, a ; Soma parte mais significativa
```

ADC a

### Efeito sobre os CCs

сссс	instrução	significado	N	Z	С	V
0101	TST	op ← op	t	t	0	0
1010	ADC	op ← op + c	t	t	t	t
1011	SBC	op ← op - c	t	t	t	t

### Shifts e Rotates


ASL, ASR, ROL e ROR

## Instruções de um operando

• Instruções de movimento de bits

```
ASL op ; Aritmetic Shift Left
ASR op ; Aritmetic Shift Right
ROL op ; Rotate Left
ROR op ; Rotate Right
```

## Instruções de um operando



### Exercício

- Implementar, em assembly do CESAR, o trecho (em "C") abaixo. Inclua a declaração das variáveis:
- Considere que "int" tem 32 bits
- Observe que se trata de uma multiplicação por uma constante

```
unsigned int a;
a *= 10;
```

## Algoritmo

 Deseja-se calcular A = 10 x A, que pode ser manipulado da seguinte forma:

$$10 \times A = (8 \times A) + (2 \times A) = (4 \times (2 \times A)) + (2 \times A)$$

Algoritmo de cálculo

$$A = (2 \times A)$$
  
 $A = A + (4 \times A)$ 

Multiplicação por 2 ou 4 é equivalente a "shift"

$$A <<= 1$$
  
 $A += (A << 2)$ 

## Solução

```
ORG
                   H8000
         DAW
                   [2]
a:
                   0
         ORG
         ASL
                   a+2
                             ; a <<= 1
          ROL
                   a
                   a, R0
                             ; ROR1 = a<<2
         MOV
         MOV
                   a+2, R1
         ASL
                   R1
         ROL
                   R0
         ASL
                   R1
         ROL
                   R0
         ADD
                   R0, a
                             ; a += R0R1
         ADD
                   R1, a+2
         ADC
                   a
```


### Efeito sobre os CCs

сссс	instrução	significado	N	Z	С	V
0110	ROR	op ← SHR(c & op)	t	t	lsb	xor
0111	ROL	op ← SHL(op & c)	t	t	msb	xor
1000	ASR	op ← SHR(msb & op)	t	t	lsb	xor
1001	ASL	op ← SHL(op & 0)	t	t	msb	xor

## Manipulação de NZCV

CCC e SCC

### Manipulação de códigos de condição



- Ocupam um byte
- São usadas para ligar ou desligar qualquer dos códigos de condição: N, Z, V e C
- Pode-se ligar ou desligar mais de um dos códigos de condição com uma única instrução
- CCC [N] [Z] [V] [C]
  - Usada para "zerar" (clear) o código de condição N, Z, V ou C
- SCC [N] [Z] [V] [C]
  - Usada para "ligar" (set) o código de condição N, Z, V ou C

### Chamada de Subrotinas

JSR e RTS

#### Chamada de Subrotina

```
0 1 1 0 x rs rs rs x x m m m re re re
```

- JSR Rs, Endereço ; desvio para subrotina
  - Registrador a ser salvo na pilha
  - mmm,Re Indica o endereço da subrotina
- Operação
  - $-Rs \rightarrow Pilha$
  - $-R7 \rightarrow Rs$
  - Endereço da subrotina → R7

# Execução de JSR (Completa)

- Procedimento
  - $-Rs \rightarrow Pilha$
  - $-R7 \rightarrow Rs$
  - Endereço da subrotina → R7
- É equivalente a
  - Endereço da subrotina  $\rightarrow$  R7(PC)  $\rightarrow$  Rs  $\rightarrow$  Pilha

## Execução de JSR (Quando Rs=R7)

- Procedimento
  - $-R7 \rightarrow Pilha$
  - $-R7 \rightarrow R7$
  - Endereço da subrotina → R7
- É equivalente a
  - Endereço da subrotina  $\rightarrow$  R7  $\rightarrow$  R7  $\rightarrow$  Pilha
- Ou seja
  - Endereço da subrotina → R7 → Pilha

#### Cuidados com o JSR

- Se usado com o modo 000 (registrador)
  - O resultado é o mesmo que um NOP
- Se usado com o modo imediato
  - O desvio é feito para o próprio R7
  - A constante é usada como uma instrução (???)

#### Retorno da Subrotina

```
0 1 1 1 x r r r
```

- RTS Rs ; retorna de subrotina
  - Em geral, "Rs" é o mesmo registrador usado na chamada da subrotina
- Operação
  - $-Rs \rightarrow R7(PC)$
  - Pilha  $\rightarrow$  Rs

# Execução de RTS (Completa)

- Operação
  - $-Rs \rightarrow R7(PC)$
  - Pilha  $\rightarrow$  Rs
- É equivalente a:
  - Pilha  $\rightarrow$  Rs  $\rightarrow$  R7(PC)

## Execução de RTS (Quando Rs=R7)

- Operação
  - $-R7 \rightarrow R7(PC)$
  - Pilha  $\rightarrow$  R7
- É equivalente a:
  - Pilha  $\rightarrow$  R7  $\rightarrow$  R7(PC)
- Ou seja
  - Pilha  $\rightarrow$  R7

## Exercícios

- Motivação: Verificar o funcionamento do JSR e RTS
- Realizar o teste de mesa no código abaixo, indicando sempre que a pilha é alterada: JSR e RTS

ORG 0

MOV #H8000, R6

JSR R7, Rotina

HLT

Rotina:

RTS R7

- Motivação: Verificar a operação da pilha
- Realizar o teste de mesa no código abaixo, indicando sempre que a pilha é alterada (JSRs e RTSs)

ORG 0

MOV #H8000, R6

JSR R7, Rotina1

HLT

Rotina1:

JSR R7, Rotina2

Rotina2:

JSR R7, Rotina3

Rotina3:

RTS R7

- Motivação: Passagem do PC em um registrador, para uso na subrotina
- Realizar o teste de mesa no código abaixo
- Observar a chamada usando "R0"
  - Qual o efeito do "DEC" dentro da "Rotina1"?

```
ORG 0
MOV #H8000, R6
JSR R0, Rotina1
DW 5
HLT
```

#### Rotina1:

DEC (R0)+ RTS R0

- Motivação: Passagem de parâmetros pela pilha e manipulação dentro da rotina
- Realizar o teste de mesa no código abaixo
- Observar as alterações da pilha: JSR, RTS e alterações de R6
  - Como está a pilha, quando executando dentro da "getValue"?

```
ORG
        MOV
                 #H8000, R6
                #5, -(R6)
        MOV
        JSR
                 R7, getValue
                                  ; getValue (5)
                 #2, R6
        ADD
        HLT
getValue:
                          ; short getValue( short param )
        MOV
                 2(R6), R0
        RTS
                 R7
```

- Motivação: Mapeamento de programas em "C" para assembler, usando passagem de parâmetros pela pilha
- Implementar, em assembly do CESAR, o programa "C" escrito abaixo
- Utilize passagem de parâmetros pela pilha
- O retorno da função deve ser feita pelo registrador RO

```
void main() {
    unsigned short x;
    x = soma(3,7);
}

unsigned short soma(unsigned short a, unsigned short b) {
    return (a+b);
}
```

## Solução – parte 1 Chamada da função

- Os parâmetros serão colocados na pilha de maneira que o primeiro parâmetro fique no topo
- Observar o ajuste de R6 após retornar da função

	ORG	0
	MOV	#H8000, R6
main:		
	MOV	#7, -(R6)
	MOV	#3, -(R6)
	JSR	R7, soma
	ADD	#4, R6
	HLT	

## Solução – parte 2 (Função)

- Observar como está a pilha, quando a execução entra na função
  - -2(R6) = parâmetro "a"
  - -4(R6) = parâmetro "b"
  - 0(R6) = endereço de retorno da chamada

#### soma:

MOV 2(R6), R0


ADD 4(R6), R0

RTS R7

## Controle de Laço

SOB

## Controle de Laço



#### SOB Ri, ddd

- Subtract One and Branch if not zero
- Ocupa um byte mais o deslocamento
  - Código da instrução e o registrador a ser usado
  - Deslocamento para o caso de desvio (em complemento de 2)
- Operação
  - O registrador Ri é decrementado de uma unidade
  - Se o resultado não for zero, efetua o desvio
  - Se for zero, passa para a instrução seguinte

# Controle de Laço (para quê serve?)

- Facilitar a implementação de laços controlados por um número inteiro
- Exemplo:

```
unsigned short n,k;
n = 5;
k = 0;
do {
    k += n;
} while(--n != 0);
```

```
k: dw 0

org 0

mov #5,r0

clr k

while:

add n,k

sob r0,while

hlt
```

- Implementar, em assembly do CESAR, o programa "C" abaixo
- Utilizar a passagem de parâmetros pela pilha
- Utilizar a instrução SOB para o controle do laço DO-WHILE da função
- Sugestão: utilize a variável "total" como o "R0"

```
unsigned short vetor[5];
□void main() {
     unsigned short x;
     x = soma(vetor, 5);
□unsigned short soma (unsigned short *p, unsigned short n) {
     unsigned short total;
     total = 0;
     do {
         total += *p++;
     \} while (--n != 0);
     return total;
```

# CESAR Conjunto de Instruções Parte 2

Prof. Sérgio L. Cechin