## Controle de temporização de circuitos

Um dos circuitos integrados mais versáteis para controle de tempo é o 555, capaz de funcionar em três modos:

monoestável modo no qual o circuito produz um único disparo

aplicações: temporização, chaveamento sem ressaltos, divisores

de frequência, modulação de largura de pulso (PWM) etc.

• astável modo no qual o circuito opera como um oscilador,

capaz de alternar regularmente entre estados altos e baixos

aplicações: acionamentos de LEDs, geradores de tons, alarmes,


modulação de posição de pulso, clocks etc.

• biestável modo no qual o circuito opera como um *flip-flop*,


capaz de permanecer em um de dois estados indefinidamente aplicações: chaveamento sem ressaltos (*bouncefree latched*) e

registradores (memória)

O diagrama abaixo representa a configuração típica para um oscilador em modo astável:



O capacitor C1 é carregado pela corrente que passa por R1 e R2. Quando a carga alcança 2/3 da tensão de alimentação (+V), o limiar é atingido, a saída vai para nível baixo e o pino de descarga é conectado a 0V. Quando a descarga da corrente que passa por R2 atinge 1/3 da tensão de alimentação, a saída vai para nível alto e cessa a descarga permitindo a recarga do capacitor. O ciclo se repetirá continuamente até que o pino de **reset** seja conectado a 0V.



Um ciclo de trabalho (carga e recarga) ocorre durante o período (T) da onda quadrada, o qual inclui o tempo de marcação (Tm) e o tempo de espaçamento (Ts):

$$T = Tm + Ts = [0,7 \times (R1 + R2) \times C1] + [0,7 \times R2 \times C1] = 0,7 \times (R1 + 2R2)$$

onde

T – período [s]

Tm - tempo de marcação [s]

Ts - tempo de espaçamento [s]

R1 – resistor [ohms]

R2 – resistor [ohms]

C1 - capacitor [F]

A freqüência de oscilação [Hz] é o número de ciclos de trabalho por segundo:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1,4}{(R1 + 2R2) \times C1}$$

Para que o circuito funcione no modo astável, o tempo de marcação (Tm) deverá ser praticamente igual ao tempo de espaçamento (Ts). Isso acontecerá se o valor de R2 for muito maior que R1, nesse caso o valor da frequência será dado por:

$$f = \frac{0.7}{R2 \times C1}$$

Exemplo:

Com os valores dados abaixo:

R1 = 1  $K\Omega$ 

 $R2 = 68 K\Omega$ 


 $C1 = 10 \mu F$ 

C2 = 0,1 µF (para estabilização)


A frequência será de


$$f = 0.7 / (68x10^3 x 10x10^{-6}) \approx 1 Hz$$

# Exemplos de usos do temporizador











Interface software-hardware (ISA – Instruction Set Architecture)

O nível ISA define como uma máquina se apresentará ao programador:

- quais as instruções em linguagem de máquina
- qual o modelo de memória (quantidade de bits, alinhamento etc.)
- quantidade e tipos dos registradores (uso geral, apontadores, pilha, de estado)
- tipos de dados disponíveis (numéricos e não-numéricos: lógicos, cadeias etc.)



De forma simplificada, o nível ISA estabelece os limites entre software e hardware.



Em termos práticos, uma instrução será nos circuitos lógicos, embora cada nível possua uma forma diferente para sua expressão:

linguagem de alto nível: A = 10; linguagem de montagem: LDA 0ah

linguagem de máquina: 00110011 00001010

# Formatos de instruções

- O formato das instruções está relacionado ao modelo de memória, à quantidade de processadores, ao tempo de decodificação, ao tempo de execução (busca de operandos) e à quantidade de memória endereçável.
- Os formatos podem ser constituídos por códigos de instrução (opcode) e operandos/endereços.
- Os formatos podem ser fixos ou variados, com 0, 1, 2 ou mais operandos/endereços, dependendo da arquitetura e dos modos de endereçamento (memória e registradores).

código (opcode)				
código (opcode)				operando / endereço
código (opcode)	endereco1			endereco2
codigo (opcode)	endereçor			endereçoz
código (opcode)	endereço1	endereço2 ender		endereço3

Tipos de formatos de instrução

## Modos de endereçamento

## 1. Implícto

- instrução traz o próprio o endereçamento (não há operando)

4			_
			~
			instrução
			ii ioti açao

## Exemplo:

No Intel 8080:

STC - Set Carry Flag


RAL - Rotate Accumulator Left

RLC - Rotate Accumulator through Carry

DAA - Decimal Adjust Accumulator

#### 2. Imediato

- instrução traz o próprio operando (dado/constante)



## Exemplo:

No Intel 8080:

ADI data – Add Immediate to accumulator LDI data – Load Immediate to accumulator JMI address – Jump Immediate to address

CPI data - Compare Immediate with accumulator

## Uso:

- valor constante
- valor inicial para contador
- armazenar endereço (ponteiro) em registrador
- indicar quantidade de posições em deslocamento de bits


#### Vantagens:

- uso com valores constantes
- operando obtido durante o ciclo de busca (apenas 1 acesso)

#### Desvantagens:

- tamanho do dado limitado à quantidade de bits
- não há flexibilidade para se alterar dados que variem a cada execução do programa

### 3. Direto



- instrução traz o endereço do operando (dado) na memória

								instrução
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	operando/endereço
Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	

### Exemplo:

No Intel 8080:

LDA address - Load accumulator with Address content

JMP address - Jump to address

### Uso:

- indicar posição em memória

### Vantagens:

- referência direta à memória

### Desvantagens:

- tamanho do endereço limitado à quantidade de bits
- mais lento que o modo imediato (mais ciclos para busca do operando durante execução)

## 4. Indireto



- instrução indica o endereço (1) de outro (2) onde está o dado na memória

## Exemplo:

No Z80:

LD A, (address) - Load Accumulator Indirect from memory

#### Uso

- indicação do endereço do dado


# Vantagens:

- referência indireta à memória (estruturas de dados mais complexas)
- com um endereço menor (apontador) indicar dado em um espaço de endereçamento maior

## Desvantagens:

- mais lento que o modo imediato (mais ciclos para busca do operando durante execução)

## 5. Indireto via registrador



- instrução indica o(s) registrador(es) que contém o endereço (apontador) do dado na memória



### Exemplo:

No Intel 8080:

ADD M — Add Memory addressed by register pair (HL) to accumulator MOV M, register — Move register to Memory addressed by register pair (HL)

### Uso:

- indicação do dado


## Vantagens:

- referência indireta à memória (estruturas de dados mais complexas)


## Desvantagens:

- tamanho de registradores limitado
- mais lento que o modo imediato (mais ciclos para busca do operando durante execução)

## 6. Direto via registrador



- instrução indica o registrador que contém o dado



## Exemplo:

No Intel 8080:

ADD register - Add register to accumulator

DCR register - Decrement register

### Uso:

- contador

### Vantagens:

- tamanho da instrução pequeno
- referência direta a registrador (não faz acesso à memória)

## Desvantagens:

- quantidade de registradores limitada
- mais lento que o modo imediato (mais ciclos para busca do operando durante execução)

### 7. Indexado

- instrução opera sobre o endereço obtido pela soma do operando a um registrador (índice)

## Exemplo:

No Intel 8086:

LDX register, operand – Load register with memory addressed by (register+operand) ADX register, operand – Add register with memory addressed by (register+operand)

### Uso:

- para acessar dado em arranjo


### Vantagens:

- referência rápida para acesso a dados contíguos na memória

## Desvantagens:

- tamanho

### 8. Modo (base+deslocamento)



- instrução opera sobre o endereço obtido pela soma do operando (deslocamento) ao endereço contido em um registrador (base)

## Exemplo:

ADD [base+index register+offset], register - Add register to memory address

## Uso:

- para segmentação e para realocação de dados/programas na memória

#### Vantagens:

- referência rápida para acesso a porções contíguas na memória

### Desvantagens:

- tamanho limitado

#### 9. Combinado

- instruções que combinam modos de endereçamento: direto (ou imediato) + indireto (via pilha)