## Capítulo 1 - Conceitos Básicos


## Objetivos

- Introduzir os conceitos básicos de processamento de dados;
- Apresentar um modelo e componentes lógicos de um computador;
- Mostrar o princípio de funcionamento de um computador.

#### Tipos de computador

- Computadores digitais
  - representam informações através de grandezas discretas;
  - maior precisão e maior capacidade de armazenamento de dados.
- Computadores analógicos
  - representam informações através de grandezas contínuas;
  - · maior velocidade.
- Computadores híbridos
  - · reúnem as características dos dois tipos acima.


### Sistema computacional



- HARDWARE: conjunto de componentes eletro-eletrônicos e eletro-mecânicos com os quais são construídos os computadores e seus periféricos;
- SOFTWARE: conjunto de programas e sua documentação.

#### Processamento de dados


Os conceitos básicos de processamento de dados são os de codificar, armazenar e transformar de informação.



Modelo de computador de arquitetura seqüencial (von Neumann)


#### MODELO DE COMPUTADOR

Unidade Central de Processamento



**PERIFÉRICOS** 

As unidades funcionais se comunicam através de vias (ou *barramentos*) de dados e endereços e de controle



O computador, seguindo instruções colocadas em sua memória, pode receber dados, por meio de unidades de entrada, ligadas às interfaces de entrada, armazená-los em sua memória principal, transformá-los através de operações aritméticas e decisões lógicas, e colocar os resultados obtidos em unidades de saída de dados, ligadas às interfaces de saída.

As ligações entre unidades são feitas através da via (ou *barramento*) de dados, por onde passam as informações relativas a conteúdo e sua localização (*endereço*), e da via de controle, por onde passam as informações relativas ao comando das unidades.

A seqüência de instruções colocada na memória do computador que serve para manipular os dados é denominada *programa*.

#### Unidades de entrada e saída

- Unidade de fita magnética (DAT)
- Unidade de disco magnético (rígido ou flexível)
- Unidade de disco ótico (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW)
- Leitora e perfuradora de cartões
- Leitora e perfuradora de fita de papel
- Terminal de apresentação visual ("vídeo")
- Leitora ótica e leitora de caracteres magnéticos
- Impressora
- Tabletes e mesa digitalizadora
- Manipuladores ("joystick", "mouse", "trackball", "pen")
- Unidade de fotocomposição
- Unidade de captura e processamento de som/voz
- Unidade de captura e processamento de imagens
- Sensores
- Atuadores

## Unidade aritmética e lógica

É a unidade encarregada de realizar operações aritméticas e lógicas elementares.

#### Unidade de controle

É a unidade encarregada de coordenar os diversos componentes.

#### Memória principal


É a unidade encarregada de guardar os dados recebidos das unidades de entrada para imediato processamento. Um dado a ser processado pelo computador pode ser colocado na memória na hora de se executar as ações de transformação e, também, um resultado de uma transformação pode ser armazenado antes que passe para as unidades de saída.

A memória é considerada um meio temporário de armazenamento de dados, que permanecem alí durante o tempo em que estiverem sendo processados.

## Transferência de dados


Em qualquer computador dados são transferidos entre a unidade de armazenamento (*memória*) e as outras unidades. O esquema de seleção de dados a serem transferidos para (ou da) memória é conhecido como *endereçamento*.

Se for desejado saber um conteúdo de memória, o processador coloca o endereço correspondente no *barramento* de endereços e a memória responde colocando no *barramento* de dados uma cópia da palavra contida naquela posição.



Se for desejado guardar um conteúdo na memória, o processador coloca o endereço correspondente no *barramento* de endereços e o dado no *barramento* de dados.

Vários sinais de controle são usados para controlar a direção e a temporização das transferências.



## Tipos de memória

- RAM (Random Access Memory)
  - leitura e gravação
- ROM (Read-Only Memory)
  - apenas leitura
- PROM (Programmable Read-Only Memory)
  - ROM programável pelo usuário
- EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)
  - PROM apagável por luz ultra-violeta
- EAPROM (Eletrically Alterable Read-Only Memory)
  - PROM apagável eletricamente

#### Memória secundária


A memória secundária pode ser composta por vários tipos de dispositivos capazes de ampliar a capacidade de armazenamento da memória principal. Estas memórias auxiliares podem armazenar grandes quantidades de dados e programas, permitindo que sejam solicitados diretamente pela memória principal quando necessários.

Outra função da memória secundária é oferecer uma expansão virtual da memória principal.

## Conceitos importantes

- BIT ("Blnary digiT" dígito binário)
  - unidade de informação, tem somente os valores "0" ou "1";
- BYTE ("BinarY Term" termo binário)
  - conjunto de bits, com o qual pode-se representar os números, as letras, os sinais de pontuação etc.;

- Palavra (WORD)
  - conjunto de bytes que pode ser tratado como uma unidade;
- Algoritmo
  - conjunto de instruções que atendem a um objetivo definido;
- Linguagens de programação
  - Linguagem de máquina
  - Linguagens simbólicas
  - Linguagem de montagem (ASSEMBLY máquina)
  - Linguagem algorítmica (programador)
- Tradutor
  - programa que traduz um outro, escrito em uma linguagem de programação (*programa fonte*), para um terceiro, escrito em linguagem de máquina, ou outra linguagem qualquer (*programa objeto*);



- o processo de tradução pode ser feito por:
  - COMPILAÇÃO:

cada comando é convertido em uma série de instruções em linguagem da máquina-objetivo, em uma série de etapas. Só executa a decodificação uma vez para cada comando, mas tem que guardar todo o código gerado. Pode otimizar o código gerado; e tem depuração mais complexa;

## INTERPRETAÇÃO:

cada comando da linguagem é diretamente executado, produzindo um resultado imediato. Economiza memória, mas a rapidez de execução é comprometida; e tem depuração mais simples.


## Registradores

Os registradores são os blocos básicos com os quais são construídos os computadores. Qualquer computador pode ser entendido como um conjunto de registradores e linhas de comunicação entre eles.

#### Exemplos:

- · para controle:
  - apontador de instrução (Ai / PC Program Counter )
     serve para guardar o endereço da instrução que vai ser executada;
  - registrador de instrução (RI / IR *Instruction register*) serve para guardar uma cópia da instrução que vai ser executada


#### Unidade de Controle



- para operações:
  - registrador principal


(acumulador)

- registrador auxiliar



- para armazenamento e organização do acesso à memória:
  - registrador de endereço (REM / IR Index Register)
  - registrador de dados (RDM / DR Data Register)

## Memória Principal




Instruções

Tipos de instrução:

- carga e armazenamento
- lógico-aritméticas
- · teste e desvio

Ciclo básico de execução de uma instrução:



## Ciclo de memória:

Tempo requerido para uma operação elementar.

## • Tamanho de palavra

É o número de bits de informação (instrução ou dado) que um registrador ou posição de memória é capaz de armazenar.

#### Exemplos:


Computadores com palavras de:

08 bits - baseados no microprocessador Zilog Z80 16 bits - baseados no microprocessador Intel 8086 32 bits - baseados no microprocessador Intel 80386 64 bits - baseados no microprocessador Intel Itanium

52 bits - UNISYS B6910

#### Pilha

A pilha em um computador é uma parte da memória usada também por subrotinas e para tratar interrupções. O conceito é simples: a cada vez que um dado é colocado na pilha (*push*), ele é posto em cima de outros já armazenados. Só o topo da pilha é acessível a cada momento e pode ser retirado (*pop*). Quando isto acontece, o dado é removido da pilha, e o dado imediatamente abaixo deste é indicado como o topo. A vantagem da pilha é o acesso rápido ao conteúdo.



## Capacidade de endereçamento

Refere-se a quantidade de memória que o computador é capaz de endereçar.

## Exemplo:

Se um apontador de instrução tem 16 bits, nenhum programa pode usar mais de 65536 posições de uma só vez.

## Velocidade

Depende de dois fatores: número de ciclos gastos em uma instrução e da velocidade de operação geral do computador.

## Exemplo:

Se um computador opera a 1 Ghz, o tempo de um ciclo de instrução é 1 nanossegundo.

# • Programação

# Exemplo:


Supor para o modelo de computador descrito acima as seguintes instruções:

Mnemônico	Código	Significado
nop	0000 0000	passar adiante, não fazer nada
out	0000 0001	copiar o conteúdo do acumulador para o registrador de saída
inc	0010 0000	incrementar de uma unidade o valor no acumulador
dec	0011 0000	incrementar de uma unidade o valor no acumulador
load [ xx ]	0100 xxxx	carregar o acumulador com o conteúdo da memória na posição xxxx
store xx	0101 xxxx	carregar o conteúdo do acumulador na memória na posição xxxx
add [ xx ]	0110 xxxx	carregar o registrador B com o conteúdo da memória na posição xxxx, e somá-lo ao acumulador
sub [ xx ]	0111 xxxx	carregar o registrador B com o conteúdo da memória na posição xxxx, e subtraí-lo do acumulador
not	1000 0000	complementar o conteúdo do acumulador
or	1001 0000	disjunção do acumulador com o conteúdo da memória na posição xxxx
and	1010 0000	conjunção do acumulador com o conteúdo da memória na posição xxxx
xor	1011 0000	disjunção exclusiva do acumulador com o conteúdo da memória na posição xxxx
jump xx	1100 xxxx	carregar o apontador de instrução como endereço da posição xxxx e executar a instrução que ali estiver
jumpS xx	1101 xxxx	testar se o sinal do acumulador é negativo; se for, saltar para a instrução na posição xxxx; senão, executar a próxima instrução
jumpZ xx	1110 xxxx	testar se o acumulador é igual a zero; se for, saltar para a instrução na posição xxxx; senão, executar a próxima instrução
halt	1111 1111	parar a execução

Aplicação 1:

Escrever um programa capaz de calcular: 10 - 4 + 6 + 3.

# Ações a serem processadas




# Mapeamento das ações na memória:

	Endereços	Conteúdo	Significado	Descrição
00	0000	0100 1100	load [ 12 ]	guardar 10
01	0001	0111 1101	sub [13]	subtrair 4
02	0010	0110 1110	add [14]	somar 6
03	0011	0110 1111	add [15]	somar 3
04	0100	0001 0000	out	mostrar resultado
05	0101	1111 0000	halt	parar
06	0110	0000 0000	nop	
07	0111	0000 0000	nop	
08	1000	0000 0000	nop	
09	1001	0000 0000	nop	
10	1010	0000 0000	nop	
11	1011	0000 0000	nop	
12	1100	0000 1010	[10]	valor = (10)
13	1101	0000 0100	[ 04 ]	valor = (04)
14	1110	0000 0101	[ 06 ]	valor = (06)
15	1111	0000 1000	[ 03 ]	valor = (03)

Aplicação 2: Escrever um programa capaz de calcular: 3 x 5.

# Ações a serem processadas




Mapeamento das ações na memória:

	Endereços	Conteúdo	Significado	Descrição
00 01 02 03 04	0000 0001 0010 0011 0100	0100 1111 0110 1100 0101 1111 0100 1101 0111 1110	load [ 15 ] add [ 12 ] store 5 load [ 13 ] sub [ 14 ]	pegar o total somar 3 guardar resultado pegar contador (5) diminuir 1
05 06 07 08 09	0101 0110 0111 1000 1001 1010	0101 1101 1110 1000 1100 1001 0100 1111 0001 0000 1111 1111	store 13 jumpZ 08 jump 00 load [ 15 ] out halt	guardar contador testar se é zero se não for, voltar a [00] pegar o total mostrar resultado parar
11 12 13 14 15	1011 1100 1101 1110 1111	0000 0000 0000 0011 0000 0101 0000 0001 0000 0000	nop ( 03 ) ( 05 ) ( 01 ) ( 00 )	parcela a somar vezes a somar unidade total (valor inicial)

Organização básica de um computador digital (von Neumann):

Usa a máquina para guardar dados e os códigos de uma seqüência de operações (*instruções*) que atuam sobre dados que representam a solução algorítmica do problema (*programa*).



Α	Acumulador ou registrador A
	Dedicado às tarefas de cálculo
В	Registrador B Auxiliar
Ai	Apontador de instrução
	Contém o endereço da posição de memória que contém o
	código da próxima instrução a ser executada. Após a
	execução desta, ele passará a indicar a próxima instrução
Ri	Registrador de instrução
	Guarda uma cópia da instrução a ser decodificada e
	interpretada pela Unidade de Controle.
Cc	Códigos de condição
	(ZERO, NEGATIVO, <i>CARRY</i> , <i>OVERFLOW</i> )
	Registra ocorrências excepcionais (FLAGS ou STATUS).
REM	Registrador de Endereços da Memória
	Contém o endereço da palavra a ser manipulada.
RDM	Registrador de Dados da Memória
	Contém uma cópia do conteúdo de um endereço da memória.

#### Arquiteturas de microprocessadores

#### Histórico

No início dos anos 60, os fabricantes de componentes eletrônicos conseguiram colocar vários transistores em uma pastilha de silício de 1/4" de área. A este resultado chamou-se circuito integrado. Nos anos seguintes aumentou-se o número de elementos por pastilha, até atingir alguns milhares. Estes elementos, chamados de integrados em larga escala, são a base para a maioria dos microprocessadores modernos.

Em 1971, a INTEL Co. introduziu o primeiro microprocessador, um computador de 4 bits - o 4004. Em 1973, a máquina de 4 bits evoluiu para uma de 8 bits - o 8008. Em seguida apareceram microprocessadores bem populares como o INTEL 8080 e INTEL 8085, o ZILOG Z-80 e o MOTOROLA 6800.

Estas linhas de produtos evoluíram naturalmente para os microprocessadores de 16 bits como: os INTEL 8088, 8086, 80186, 80286, o ZILOG Z-8000 e o MOTOROLA 68000.


Em seguida surgiram os microprocessadores de 32 bits: os INTEL 80386, 80486 e Pentium, o INTEL i860, e a família MOTOROLA 680xx; e os de 64 bits, como a família Alpha da DEC. Ultra da Sun, Itanium da Intel e Opteron da AMD.

Nos últimos anos, a indústria de semicondutores tem introduzido vários circuitos microprocessadores, cada vez mais rápidos e mais complexos que seus predecessores, bem como arranjos de multiprocessadores: Intel Dual-Core, Core Duo, Quad Core e AMD Turion.

Isto se reflete diretamente na capacidade de endereçamento de memória, na rapidez de execução e na complexidade de funções desempenhadas.

## Sistemas operacionais

Um sistema operacional é um programa, ou coleção de programas, responsáveis pela supervisão geral dos processos computacionais em progresso em um computador digital de uso geral.



#### Funções:

- tornar a comunicação do homem com a máquina mais natural e inteligível, apresentando ao usuário uma máquina mais flexível para programar;
- possibilitar o uso eficiente e controlado dos seus diversos componentes. É o principal responsável pela alocação e controle dos recursos físicos, de modo a homogeneizar e compatibilizar as diferentes velocidades de operação, permitindo ao computador funcionar na sua capacidade máxima, ou próximo a ela;
- possibilitar o uso compartilhado e protegido dos diversos componentes, ainda eficiente, e que os usuários possam se beneficiar do trabalho conjunto de outros, e cooperando entre si na execução de projetos complexos.

A sua comunicação com o usuário se faz através de uma *linguagem de controle* - declarações ou comandos simples - que levam o sistema operacional a executar uma ação específica.

#### Classificação:

Sistemas do tipo lote (batch):

Neste sistema, as tarefas (atividades computacionais solicitadas de uma só vez por um usuário externo, através de uma seqüência de comandos) são agrupadas fisicamente e processadas seqüencialmente. Têm por objetivo maximizar o número de tarefas processadas por unidade de tempo, e minimizar o tempo médio de espera para execução de cada tarefa.

• Sistemas de tempo compartilhado (time-sharing):

Neste sistema, há várias tarefas ativas, que devido ao tempo relativamente longo entre comandos (*think time*), são atendidas por intervalos de tempo definidos, suspensas, e colocadas à espera de um novo ciclo, ou ao atendimento de prioridades. Devem ter um tempo de resposta por comando dentro de limites aceitáveis.

Sistemas de tempo real (real-time):

Semelhantes ao de tempo repartido, mas com um intervalo de tempo prefixado para a resposta, após o qual poderá haver perda de informação, ou operação incorreta, e até catastrófica sobre o objeto monitorado.

Sistemas monousuário:

Podem atender apenas a um usuário por vez.

• Sistemas multiusuário:

Podem atender vários usuários simultaneamente.

• Sistemas com monoprogramação (monotarefa):

Permitem a execução de apenas uma tarefa de cada vez.

• Sistema com multiprogramação (multitarefa):

Permitem a execução de duas, ou mais tarefas, concorrentemente. Realizam uma única tarefa, de cada vez, em termos de processamento.

Sistemas com monoprocessamento:

Possuem apenas uma unidade central de processamento ativa ao mesmo tempo.

• Sistemas com multiprocessamento:

Possuem mais de uma unidade central de processamento ativa ao mesmo tempo

## **Exercícios propostos**

- 1. O que significa endereçamento de memória?
- 2. Para que serve um registrador?
- 3. Quais os dois principais tipos de memória?
- 4. Relacionar os itens abaixo:

(a) PROGRAMA (b) PALAVRA (c) BIT	<ul><li>( ) unidade de informação</li><li>( ) unidade de representação</li><li>( ) unidade de tratamento interno</li></ul>
(d) DADO	( ) conjunto de instruções
(e) BYTE	( ) conjunto de informações

- 5. Diferenciar compilador de interpretador.
- 6. Qual o tamanho de uma memória com 16 bits de endereço ?
- 7. Qual a velocidade de processamento de um computador que trabalha a 2 GHz ?
- 8. Descrever o que acontece na fase de busca de instrução.
- 9. Escrever um programa capaz de calcular: 3 x 5 4
- 10. Citar as principais funções de sistemas operacionais.
- 11. Relacionar, pelo menos, 03 sistemas operacionais.
- 12. Procurar definições para:

CONECTIVITY DOWSIZING
OUTSOURCING RIGHTSIZING
DBMS RESIZING
LAN WAN
RISC CISC

PUSH-BOTTOM PULL-DOWN MENU