EcoFlow Inversor DELTA Pro Ultra Bateria

Manual do Usuário V1.0



Isenção de Responsabilidade

Antes de usar este produto, leia e compreenda totalmente este documento e todos os documentos relacionados a este produto. Depois de ler este documento, guarde-o bem para referência futura. A não operação adequada deste produto pode causar ferimentos graves a você ou a outras pessoas, ou danos a este produto e outras propriedades. Ao utilizar este produto, considera-se que você compreendeu, reconheceu e aceitou todos os termos e conteúdo deste documento. O usuário compromete-se a ser responsável por seus atos e por todas as consequências deles decorrentes. A EcoFlow não se responsabiliza por todas as perdas causadas pela falha do usuário em usar este produto de acordo com a isenção de responsabilidade e as instruções de segurança.

A EcoFlow reserva-se o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto, quando permitido por leis e regulamentos. Estes documentos estão sujeitos a atualização, revisão ou rescisão de tempos em tempos sem aviso prévio. Visite o site EcoFlow para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Conteúdo

Especificações 1
Instruções de Segurança 2
App EcoFlow 4
Conteúdo da Caixa 4
Detalhes do Produto 5
Visão geral 5
Indicador LED 5
Instalação 6
Recomendações de Uso 8

Especificações

Informações Gerais	
Modelo	EFYJ751-BP
Peso Líquido	52.7 kg
Dimensões	660 x 455 x 204 mm
Capacidade	102.4V⎓60ª, 6.144Wh
Tipo de célula	LFP
Ciclo de Vida	3000 ciclos com mais de 80% de capacidade
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga, proteção contra temperatura excessiva, proteção contra curtocircuito, proteção contra baixa temperatura, proteção contra baixa tensão, proteção contra sobrecorrente
Temperatura para Carregamento	0°C a 45°C
Temperatura de Armazenamento	-10°C a 45°C (Ideal: 20°C a 30°C)
Temperatura para Descarga	-10°C a 45°C
Proteção IP	IP54

Instruções de Segurança

Uso

1. Não use o produto perto de uma fonte de calor, como uma fonte de fogo ou uma fornalha de aquecimento.
2. Evite contato com qualquer líquido. Não mergulhe o produto em água nem o molhe. Não use o produto na chuva ou em ambientes úmidos.
3. Não use o produto em um ambiente com fortes campos magnéticos/eletricidade estática.
4. Não desmonte o produto de forma alguma nem perfure o produto com objetos pontiagudos.
5. E-vite usar fios ou objetos metálicos que possam causar curto-circuito.
6. Não use componentes ou acessórios não oficiais. Caso necessite substituir algum componente ou acessório, visite os canais oficiais do EcoFlow para verificar informações relevantes.
7. Ao usar o produto, siga rigorosamente as temperaturas operacionais especificadas neste manual do usuário. Se a temperatura for muito alta, poderá ocorrer incêndio ou explosão; se a temperatura estiver muito baixa, o desempenho do produto pode ser severamente reduzido ou o produto pode parar de funcionar.
8. Não empilhe objetos pesados sobre o produto.
9. Não bloqueie o ventilador à força durante o uso.
10. Evite impactos, quedas ou vibrações fortes ao usar o produto. Em caso de impacto externo severo, desligue imediatamente a fonte de alimentação e pare de usar o produto. Certifique-se de que o produto esteja bem fixado durante o transporte para evitar vibrações e impactos.
11. Se você acidentalmente deixar o produto cair na água durante o uso, coloque-o em uma área aberta segura e fique longe dele até que esteja completamente seco. O produto seco não deve ser usado novamente e deve ser descartado adequadamente de acordo com a seção "Guia de descarte". Se o produto pegar fogo, recomendamos que você use os extintores de incêndio na seguinte ordem: água ou névoa de água, areia, manta de fogo, pó seco e, finalmente, um extintor de dióxido de carbono.
12. Use um pano seco para limpar a sujeira das portas do produto.
13. Coloque o produto em uma superfície plana para evitar danos causados pela queda do produto. Se o produto for virado e severamente danificado, desligue-o imediatamente, coloque a bateria em uma área aberta, mantenha-o longe de materiais combustíveis e pessoas e descarte-o de acordo com as leis e regulamentações locais.
14. Certifique-se de que o produto seja mantido fora do alcance de crianças e animais de estimação.
15. Guarde o produto em um local seco e ventilado.
16. Recomendamos que você use sacos de barreira de umidade em ambientes úmidos (por exemplo, locais perto do mar ou cursos d'água) para evitar que o produto fique encharcado. Se houver água dentro do produto, ele não deve ser usado ou ligado novamente. Por favor, tome medidas anti-choque elétrico antes de tocar no produto. Depois disso, coloque o produto em uma área segura, à prova d'água e aberta. Assim que terminar, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente EcoFlow imediatamente.
17. Este produto não é recomendado para alimentar equipamentos médicos de emergência relacionados à segurança pessoal, incluindo, mas não se limitando a ventiladores de grau médico (versão hospitalar CPAP: Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas), pulmões artificiais (ECMO, Membrana Extracorpórea). Siga as instruções do seu médico e consulte o

fabricante para restrições sobre o uso do equipamento. Se usado para equipamentos médicos gerais, certifique-se de monitorar o status da energia para garantir que a energia não acabe.

18. Quando em uso, os produtos de fonte de alimentação gerarão campos eletromagnéticos, que provavelmente afetarão a operação normal de implantes médicos ou equipamentos médicos pessoais, como marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc. Se esses tipos de equipamentos médicos estiverem sendo usados, entre em contato com o fabricante para perguntar sobre quaisquer restrições sobre o uso de tais equipamentos. Essas medidas são fundamentais para garantir uma distância segura entre os implantes médicos (por exemplo, marcapassos, implantes cocleares, aparelhos auditivos, desfibriladores etc.) e este produto durante o uso.

19. Quando a fonte de alimentação estiver conectada no modo normal a uma geladeira, flutuações de energia podem fazer com que a fonte de alimentação desligue automaticamente. Ao conectar a fonte de alimentação a uma geladeira que armazena medicamentos, vacinas ou outros itens valiosos, é recomendável definir a saída CA como "Sempre ligada" no aplicativo. Isso ajuda a suportar uma fonte de alimentação contínua e garante um estado de consumo de energia seguro e eficiente.

Guia de descarte

1. Se as condições permitirem, certifique-se de que a bateria esteja totalmente descarregada antes de descartá-la em uma lixeira de reciclagem de baterias designada. O produto contém baterias com produtos químicos potencialmente perigosos, portanto, é estritamente proibido descartá-lo em latas de lixo comuns. Para obter mais detalhes, siga as leis e regulamentações locais sobre reciclagem e descarte de baterias.

2. Se a bateria não puder ser totalmente descarregada devido a uma falha do produto, não descarte a bateria diretamente na caixa de reciclagem de baterias. Nesse caso, você deve entrar em contato com uma empresa profissional de reciclagem de baterias para processamento posterior.

3. Descarte baterias descarregadas em excesso que não podem ser recarregadas.

App EcoFlow

Controle, monitore e personalize seu EcoFlow DELTA Pro Ultra de longe com o aplicativo EcoFlow.Baixe aqui: **https://download.ecoflow.com/app**

Política de privacidade

Ao usar os produtos, aplicativos e serviços EcoFlow, você concorda com os Termos de uso e a Política de privacidade do EcoFlow, que você pode acessar por meio da seção "Sobre" da página "Usuário" no Aplicativo EcoFlow ou no site oficial do EcoFlow em:

https://ecoflow-timber.com.br/

Conteúdo da Caixa

- Bateria DELTA Pro Ultra (×1)
- Cabo de conexão da bateria EcoFlo (×1)



Detalhes do Produto

Visão Geral



1. Porta da Bateria

2. Botão liga/desliga principal

3. Indicador LED

Indicador LED

Estado	Descrição
Ligar	LED 1 a 5 acende sequencialmente
Desligar	O LED 5 para 1 desliga sequencialmente
Descarga	81% ~ 100%: LED 1 a 5 sólido 61% ~ 80%: LED 1 a 4 sólido 41% ~ 60%: LED 1 a 3 sólido 21% ~ 40%: LED 1 a 2 sólido 1% ~ 20%: LED 1 sólido 0%: LED 1 a LED 5 piscando
Carregamento	0~20%: LED 1 pisca 21 ~ 40%: O LED 1 permanece sólido, o LED 2 começa a piscar 41 ~ 60%: LED 1 a 2 permanece sólido, LED 3 pisca 61 ~ 80%: LED 1 ~ 3 sólido, LED 4 pisca 81 ~ 99%: LED 1 ~ 4 sólido, LED 5 pisca 100%: LED 1 a LED 5 permanecem sólidos


Instalação

Atenção!


Certifique-se de que o produto seja instalado em um local bem ventilado e não bloqueie os ventiladores durante a operação. Ventilação insuficiente pode danificar o equipamento.

Montagem no suporte portátil


1. Instale o suporte portátil, a bateria e o inversor em sequência com as portas da bateria do inversor e da bateria instaladas no mesmo lado e certifique-se de que o inversor e a bateria estejam instalados corretamente nas ranhuras correspondentes.



2. Abra as tampas protetoras e conecte o cabo de conexão da bateria.



3. Um inversor suporta até 5 baterias. Durante a instalação, observe que os cabos de conexão da bateria devem ser instalados na sequência correta conforme a ilustração. Se você conectar mais de 3 baterias, trave os freios dos rodízios de montagem após a instalação.



Cuidado!

- Para evitar a desconexão acidental, recomendamos que você trave o cabo da bateria. Depois de montar o cabo da bateria, você pode travar o cabo com uma chave de fenda; quando precisar remover o cabo, lembre-se de desbloqueá-lo primeiro.
- Para uso prolongado, não mova todo o conjunto de produtos se conectar o inversor a três ou mais baterias e travar os rodízios pressionando o freio para baixo, para que o produto não possa mais ser movido. Se precisar mover o produto, mova o freio para cima para destravar os rodízios.
- Sugerimos que você fixe todo o conjunto de produtos com abas metálicas de fixação caso conecte 3 ou mais baterias ao inversor. As abas metálicas de fixação são instaladas na bateria diretamente abaixo do inversor. A distância de instalação recomendada da parede é de 5 cm para efeito de dissipação de calor.

Recomendações de Uso

1. Se o ambiente for superior a 45°C (113°F), recomendamos que você pare de usar a bateria por pelo menos 20 horas para dissipação de calor entre dois ciclos de carga/descarga.
2. Depois de definir os níveis de carga e descarga, a bateria será totalmente carregada automaticamente para calibração se não estiver totalmente carregada após um mês ou 30 ciclos. Após a calibração, a bateria funcionará continuamente nos níveis predefinidos de carga e descarga.
3. Recomendamos que você use e armazene a bateria em uma temperatura ambiente de 20°C a 45°C. Mantenha a bateria longe de locais úmidos (água, chuva, etc), fontes de calor e metais.
4. Para um armazenamento de longo prazo, descarregue a bateria a cada três meses (primeiro descarregue-a até 0%, depois recarregue-a totalmente e, por último, descarregue-a até 60%); a bateria não será coberta pela garantia se não for carregada ou descarregada por mais de 6 meses.
5. Para segurança e vida útil da bateria, não armazene a bateria em temperaturas acima de 45°C ou abaixo de -20°C.
6. Se o nível da bateria cair abaixo de 1%, carregue a bateria até 60% antes de armazená-la. Armazenar a bateria por um longo período pode causar sérios danos e encurtar o ciclo de uso.
7. Se a bateria for armazenada por um longo período de tempo com nível de bateria significativamente baixo, ela entrará no modo de hibernação profunda e deverá ser carregada e liberada do modo de hibernação profunda antes de ser usada novamente.

ECOFLOW