Eingebettete Systeme

A. Löffler, C. Hempfling

28. Januar 2015

Chapter 1.1

Definition Eingebettetes System:


Ein eingebettetes System ist ein informationsverarbeitendes System bestehend aus Hardware und Software, das in einem technischen Gesamtsystem eingebettet ist, dessen primärer Zweck nicht das Verarbeiten und Aufbereiten von Information ist.

Durch die zunehmende Komplexität hat sich der Entwurf eingebetteter Systeme von analogen Schaltungen und Assemblerprogrammen auf einfachen Mikrokontrollern weg zum Problem hin entwickelt, komplexe Hardware/Software Systeme mittels leistungsfähiger Werkzeuge zu entwickeln und zu optimieren.

	Eingebettetes System	konventioneller Rechner
Funktion	feste Funktion: zum	universell und offen: zum
	Zeitpunkt des Entwurfs	Zeitpunkt des Entwurfs sind
	ist die Funktion, die das	die Funktionen, die das
	System übernehmen soll,	System übernehmen soll,
	bekannt	weitgehend offen
Verhalten	reaktives Verhalten: das	interaktives Verhalten: das
	System muss auf	System sollte mit der
	Aktionen der Umgebung	Umgebung unter sehr losen
	unter festen zeitlichen	zeitlichen Bedingungen
	Bedingungen reagieren	interagieren
Design	Co-Design: Hardware	unabhängiges Design:
	und Software werden	Hardware und Software
	aufeinander abgestimmt,	werden getrennt voneinander
	entwickelt und optimiert	entwickelt und unabhängig
		voneinander optimiert

- aber auch konventionelle Computer haben eingebettete Systeme (z.B. Grafik-, Netzwerkkarte)
- die beiden wichtigsten Merkmale für eingebettete Systeme sind:
 - 1. reaktives Verhalten unter Echtzeitbedinungen
 - 2. gleichzeitige Entwicklung von Hardware und Software
- die Entscheidung, welche Funktionen in Hardware und welche in Software auf einem oder mehreren Mikrokontrollern realisiert werden, fällt oft sogar während der Entwicklung und Optimierung des Entwurfs

Abstraktionsebenen:



Abstraktionsebenen – Software-Bereich:

- Modul: die Modulebene gehört zum Softwarebereich. Die Modelle der Modulebene beschreiben komplexe Funktionen und ihre Interaktionen.
- Block: die Blockebene gehört ebenfalls zum Softwarebereich. Die entsprechenden Modelle beschreiben Programme bis hin zu Instruktionen, die auf der zugrundeliegenden Rechnerarchitektur elementare Operationen ausführen.

Abstraktionsebenen – Hardware-Bereich:

- Architektur: die Architekturebene gehört zum Hardwarebereich. Die Modelle dieser Ebene beschreiben kommunizierende Blöcke, die alle nebenläufig komplexe Operationen ausführen.
- Logik: die Logikebene gehört ebenfalls zum Hardwarebereich. Die Modelle dieser Ebene beschreiben verbundene Gatter und Register, die Boolesche Funktionen berechnen.

Modell:

Unter einem Modell versteht man die formale Beschreibung eines Systems (oder Teilsystems). Wie genau ein Modell ein System beschreibt, hängt von der entsprechenden Abstraktionsebene ab. Man unterscheidet i.d.R. zwischen


- zustandsorientierten (z.B. auf endlichen Automaten basierende)
- aktivitätsorientierten (z.B. auf Datenflussgraphen basierende)
- strukturorientierten (z.B. auf Blockschaltbildern basierende)
- datenorientierten (z.B. als Kollektion von Datenobjekten mit Relationen)

Modellen.

Aufgabe der (automatischen) Systemsynthese:

- Festlegung der Komponententypen, die in der Implementierung verwendet werden (Allokation), z.B. Mikroprozessor, ASIC, Speicherbausteine...
- Festlegung der Anzahl der jeweiligen Komponenten, Auswahl und Dimensionierung der Verbindungsstruktur (Allokation)
- Zuordnung der Variablen zu Speicherbausteinen, Operationen zu Funktionsbausteinen und Kommunikationen zu Bussen (Binding). Hierbei sind Realisierung in Hardware und in Software gegeneinander abzuwägen (Hardware/Software-Partitionierung).
- Erstellung eines Ablaufplans: Wann wird welche Aufgabe durch seine Ressource ausgeführt?
- Schätzung von Systemeigenschaften, um eine vernünftige Exploration des Entwurfsraumes zu ermöglichen. Gerade auf den obersten Entwurfsebenen werden grundlegende Entwurfsentscheidungen getroffen, die die Leistungsfähigkeit und die Kosten des ganzen Systems bestimmen.

Entwurfsablauf auf Systemebene



Architektursynthese

Aufgabe der Architektursynthese: eine strukturelle Sicht aus einer Verhaltensbeschreibung (z.B. VHDL) zu generieren. \Rightarrow Grad der Parallelität

wesentlichste Aufgaben:

- Identifikation von Hardware-Elementen, die die spezifizierten Operationen ausführen können (Allokation)
- Ablaufplanung zur Bestimmung der Zeitpunkte, an denen die Operationen ausgeführt werden
- Binding, d.h. Zuordnung von
 - Variablen zu Speichern
 - Operationen zu funktionalen Einheiten
 - Kommunikationskanäle zu Bussen

Modulsynthese, Logiksynthese, Blocksynthese: werden in anderen Vorlesungen genauer behandelt

Chapter 1.2


Formale Methoden zur Spezifikation von Systemen sind notwendig, um Realisierungen mit korrektem Verhalten synthetisieren zu können. Spezifizieren mit formalen Methoden ist nicht trivial... aber der einzige gehbare Weg!

Petri-Netze

Definition: Ein Petri-Netz ist ein 6-Tupel $G = (P, T, F, K, W, M_0)$ mit

- $P = \{p_1, \dots, p_m\}$... die Menge der Plätze oder Stellen.
- $T = \{t_1, \ldots, t_n\}$... die Menge der Transitionen.
- $P \cap T = \emptyset$. Beide Mengen zusammen bilden die Menge der Knoten.
- $F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$... die Menge der Kanten. Auch Flussrelation genannt.
- $K: P \to N \cup \{\infty\}$, die jedem Platz eine Kapazität zuordnet
- $W: F \to N$, die jeder Kante ein Kantengewicht zuordnet.
- $M_0: P \to N_0$ mit $\forall p \in P: M_0(p) \leq K(p)$, die Anfangsmarkierung

Petri-Netze sind also gerichtete bipartite Graphen, denen man eine Interpretation im Sinne erreichbarer Markierungen gibt. Gängige Notation:



Schreibweise:

- 1. $\forall t \in T : \bullet t = \{p; (p, t) \in F\}$: Vorbereich von t
- 2. $\forall p \in P : \bullet p = \{t; (t, p) \in F\}$: Vorbereich von p
- 3. $\forall t \in T : t \bullet = \{p; (p, t) \in F\}$: Nachbereich von t
- 4. $\forall p \in P : p \bullet = \{t; (t, p) \in F\}$: Nachbereich von p

Schaltbereitschaft von Transitionen:




Abbildung 1.1: Transitionen t1 und t3 sind schaltbereit

Eine Transition $t \in T$ eines Petri-Netzes schaltet von der Markierung M auf M':

Aktivierbare und lebendige Transitionen

Definition: Ist $M: P \to N_0$ eine Markierung eines Petri-Netzes, so heißt eine Markierung M' des Petri-Netzes **erreichbar**, wenn

- $\exists t \in T : M[t > M']$
- $\exists t \in T : M''[t > M' \text{ und } M'' \text{ ist von } M \text{ aus erreichbar}$

 $\left[M>$ bezeichne die Menge der von M
 aus erreichbaren Markierungen.

Eine Transition t eines Petri-Netzes heißt bzgl. einer Markierung M tot, wenn sie unter keiner von M aus erreichbaren Markierung schaltbereit ist, d.h. $\forall M' \in [M >: \neg(M'[t >)]$. Ansonsten heißt sie **aktivierbar**.

Eine Transition t eines Petri-Netzes heißt bzgl. einer Markierung M lebendig, wenn sie bzgl. jeder von M aus erreichbaren Markierung aktivierbar ist.

Ein Petri-Netz heißt **deadlockfrei** oder **schwach lebendig**, wenn es zu jeder von M_0 aus erreichbaren Markierung M' eine Transition $t \in T$ gibt, die schaltbereit ist.

Ein Petri-Netz heißt lebendig oder stark lebendig, wenn jede seiner Transitionen bzgl. M_0 lebendig ist.

Sei G ein Petri-Netz und $B: P \to N_0 \cup \{\infty\}$ eine Abbildung, die jeder Stelle eine kritische Markenzahl zuordnet $(B(p) \le K(p))$. Das Petri-Netz G heißt **B-sicher** oder **B-beschränkt**, wenn $\forall M \in [M_0 > \forall p \in P: M(p) \le B(p)$.

Das Petri-Netz heißt sicher oder beschränkt, wenn es eine natürliche Zahl b gibt, für die G b-beschränkt ist

Ein Petri-Netz ist genau dann beschränkt, wenn seine Erreichbarkeitsmenge $[M_0]$ endlich ist.




Abbildung 1.2: Ausdruckskraft von Petri-Netzen

Überdeckung von Markierungen:

Annahme: Die Kapazität eines Platzes ist unendlich.

Seien M und M' Markierungen. Dann ist M+M' die Markierung, die man durch M+M'(p):=M(p)+M'(p) erhält. Entsprechend sei "-" auf Markierungen definiert.

Eine Markierung M überdeckt $M'(M \ge M')$ genau dann, wenn für alle Plätze p gilt: $M(p) \ge M'(p)$

ω -Erweiterungen

Eine ω -erweiterte Markierung ist gegeben durch $M: P \to N_0(\omega)$

Überdeckungsgraph

Man kann nun zu jedem Petri-Netz wie folgt einen Überdeckungsgraphen von M_0 (ist ein Knoten des Graphen) aus konstruieren:

- Knoten: ω -erweiterte Markierungen $M: P \to N_0 \cup \{\omega\}$
- Kanten: Ist M ein Knoten, dann ist für jede feuerbereite Transition M[t>M']
 - M' Nachfolgeknoten, falls kein Vorgänger M'' von M existiert mit $M' \geq M''$
 - $\Omega(M^{\prime\prime},M^\prime)$ Nachfolgeknoten, falls $M^{\prime\prime}$ Vorgänger von M mit $M^\prime \geq M^{\prime\prime}$
- Der Überdeckungsgraph ist stets endlich.
- \bullet Ein Petri-Netz ist beschränkt dann und nur dann, wenn bei der Konstruktion des Überdeckungsgraphen keine ω -erweiterten Knoten entstehen
- Petri-Netze können den gleichen Überdeckungsgraphen haben und doch ungleiches Verhalten
- Bei beschränkten Petri-Netzen ist das Verhalten genau dann gleich, wenn die Überdeckungsgraphen isomorph sind




Abbildung 1.3: Beispiel für Überdeckungsgraph

Zustandsorientierte Modelle

Definition:

Ein endlicher Automat ist gegeben durch ein 6-Tupel $M := (I, O, S, R, \delta, \lambda)$. Dabei sind S, I, O endliche Mengen.

Sheißt Zustandsmenge, $R\subseteq S$ die Menge der Startzustände

I heißt Eingabemenge

O heißt Ausgabemenge

 $\delta: S \times I \to S$ heißt Übergangsfunktion

 $\lambda: S \times I \to O$ heißt **Ausgabefunktion**

sind λ , δ "echte" Relationen, nennt man den Automaten auch **nichtdeterministisch**. Sind δ , λ partiell, d.h. nicht für alle Paare (s,x) definiert, nennt man den Automaten auch unvollständig.

Es muss dann aber gelten, dass $\lambda(s,x)$ definiert $\Rightarrow \delta(s,x)$ definiert.

Endliche Automaten können als Spezialfall interpretierter Petri-Netze aufgefasst werden. Ein nichtdeterministischer endlicher Automat ist ein Petri-Netz $G = (P, T, F, K, W, M_0)$ mit

- $\bullet \ \forall t \in T : |\bullet t| = |t \bullet| = 1$
- $\exists p_0 \in P : M_0(p_0) = 1 \text{ und } \forall p \neq p_0 : M_0(p) = 0$
- K = W = 1
- jeder Transition ist ein Prädikat (Eingabeereignis) als zusätzliche Schaltbedingung und ein Ausgabeereignis als Aktion zugewiesen

Statecharts

Die Eingabesymbole endlicher Automaten sind in der Regel Sensorsignale oder Zustandssignale kooperierender Automaten. \Rightarrow Notiere die Übergänge als Kanten mit Prädikaten (Ereignisse), die auf genau den Eingaben erfüllt sind, unter denen der Übergang stattfindet.

Die Ausgabesymbole sind in der Regel Steuersignale für Aktoren. \Rightarrow Notiere neben die Übergangsprädikate Aktionen.




Abbildung 1.4: Unter allen Eingaben x mit $\alpha(x)$ gehe mit Ausgabe y nach t


Statecharts - Gruppierung:

Gruppiere Zustände durch Einkreisen und erlaube Übergänge aus Zustandsgruppen. Ein Übergang aus einer Zustandsgruppe steht für Übergänge von jedem Zustand der Gruppe aus zu dem gegebenen Zielzustand.




Statecharts – Hierarchie:

Gruppiere Zustände durch Einkreisen, benenne sie und markiere einen Startzustand.




Statecharts - Nebenläufigkeit:



Datenflussgraphen - DFG

DFGs sind gerichtete Graphen, die die durchzuführenden Berechnungen allein über die Verfügbarkeit der dazu notwendigen Daten definieren. Knoten entsprechen Operationen (Aktoren), Kanten entsprechen Datenabhängigkeiten. DFGs sind ein Sonderfall von Petri-Netzen: ersetze die Operationsknoten durch Transitionen und die Kanten durch Plätze:



Jeder Platz hat genau eine Nachfolge- und eine Vorgängertransition, denn jede Datenabhängigkeit hat genau einen Produzenten und genau einen Konsumenten \Rightarrow markierte Graphen

Markierte Graphen


Definition: Ein markierter Graph (MG) ist ein Petri-Netz $G = (P, T, F, K, W, M_0)$ mit folgenden Eigenschaften:


- $\bullet \ \forall p \in P : |\bullet p| = |p \bullet| = 1$
- W = 1
- $\forall p \in P : K(p) = \infty$

Marken jeder Stelle p werden in der Reihenfolge entnommen, in der sie dort entstehen (FIFO) \Rightarrow keine Konflikte auf den Transitionen. Da in MG die Plätze stets genau einen Vorgänger und einen Nachfolger haben, kann man die Plätze auch als Knoten im Netz weglassen und direkt die Kanten zwischen Transitionen betrachten und markieren.

MG als Petri-Netz

als markierter, gerichteter Graph






Ein Knoten kan feuern, wenn alle einlaufenden Kanten markiert sind. Er nimmt von jeder eingehenden Kante eine Marke und legt auf jede ausgehende Kante eine Marke und legt auf jede ausgehende Kante eine Marke.


Definition: Ein markierter Graph ist ein gerichteter Graph $G=(V,E,M_0)$, wobei $M_0:E\to N_0$ die Anfangsmarkierungen der Kanten ist.

Synchrone Datenflussgraphen

Definition: Ein synchroner Datenflussgraph (SDFG) ist ein Petri-Netz $G = (P, T, F, K, W, M_0)$ mit folgenden Eigenschaften:

- $\forall p \in P : |\bullet p| = |p \bullet| = 1$
- $\forall p \in P : K(p) = \infty$





Marken jeder Stelle p werden in der Reihenfolge entnommen, in der sie dort entstehen (FIFO). Im Unterschied zu markierten Graphen erhalten die Kanten echte Gewichte.

Definition: Ein SDFG G ist ein 5-Tupel G = (V, E, cons, prod, d) mit

- V ist die Menge der Knoten Knoten stehen für Operationen
- $E \subseteq V \times V$ ist die Menge der Kanten aus Kanten können mehrere Daten liegen. Es gilt FIFO.
- $cons: E \to N$ gibt die Anzahl der beim Feuern des Zielknotens konsumierten Marken an sie stehen am Pfeilende
- $prod: E \to N$ gibt die Anzahl der beim Feuern des Quellknotens produzierten Marken an sie stehen am Pfeilanfang
- $d: E \to N_0$ gibt die Anfangsmarkierung der Kanten an, d.h. die Anzahl der anfangs auf jeder Kante verfügbaren Daten.


Topologiematrix des SDFG

Definition: Sei G = (V, E, cons, prod, d) ein SDFG. Die zu G zugehörige Topologiematrix ist ein Matrix C aus $Z^{|V| \times |E|}$, deren Zeilen den Knoten und deren Spalten den Kanten von G entsprechen. Verläuft die Kante e_i vom Knoten v_i zum Knoten v_k , so gilt

$$C[i,j] := -prod(v_i, v_k)$$

$$C[k, j] := cons(v_i, v_k)$$

$$C[l,k] = 0$$
 für $l \notin \{i,k\}$



Ist d_1 die momentane Kantenmarkierung und feuert Knoten v_i jeweils y_i -mal, so erhält man als resultierende Knotenmarkierung

$$d_2 = d_1 - C^T y$$

Definition: Ein zusammenhängender SDFG G mit Topologiematrix C aus $Z^{|V| \times |E|}$ heißt konsistent, wenn die Startmarkierung in endlich vielen Schritten wieder angenommen werden kann, d.h. es ein periodisches Verhalten von G gibt.

Satz: Ist G zusammenhängend und konsistent, dann gilt Rang(C) = |V| - 1

Minimaler Repititionsvektor

Definition: Sei G ein zusammenhängender, konsistenter SDFG. Dann heißt der kleinste positive Vektor $y \neq 0$ im Nullraum von C^T , d.h.

$$y \in \{x \in N^{|V|}; C^T x = 0\} \sum_i y_i$$
 minimal

minimaler Repititionsvektor (von G).

Verklemmung in SDFG

Problem: mit der Existenz eines minimalen Repititionsvektors y ist noch nicht sichergestellt, dass es zu diesem Vektor auch eine konkrete Folge schaltbereiter Knoten gibt, so dass jedes v_i genau y_i -mal feuert. Das Netz könnte verklemmen.

Abbildung 1.5: Beispiel für Verklemmung in einem SDFG

Sequenzgraphen

Definition: Ein Sequenzgraph ist ein azyklischer gerichteter Graph G = (V, E) mit zwei ausgegzeichneten Knoten, einem Start- und einem Endknoten. Zusätzlich besitzt G die folgenden Eigenschaften:

- die vom Start- und Endknoten verschiedenen Knoten lassen sich in die folgenden Klassen aufteilen:
 - Operationsknoten
 - Hierarchieknoten
- Hierarchieknoten sind Zeiger auf andere Sequenzgraphen. Man unterscheidet hierbei zwischen dem Modulaufruf (CALL), der Verzweigung (BR) und der Iteration (LOOP)

3 Ablaufplanung

Unterscheidungskriterien

- statische vs. dynamische statische Ablaufpläne treten auf, wenn zur Übersetzungs-/Synthesezeit ein Ablaufplan erstellt werden muss, vor allem bei hardwarenahem Implementationstechnicken. Dynamische Ablaufpläne treten zur Laufzeit des ES auf, meist bei Softwareimplementierungen.
- präemptiv vs nicht-präemptiv bei präemptiven Plänen geht man davon aus, dass die Laufzeit eines Jobs viel länger ist als die Dauer, ihn zu pausieren, meist Software. Bei kurzen oder nicht-unterbrechbaren Jobs verwendet man nicht-präemptive Pläne.
- Abhängigkeitsbedingungen bei Datenabhängigkeiten unterliegt der Plan zeitlichen Einschränkungen, gegeben durch DAG. Kommen sehr häufig vor.
- Ressourcenbeschränkungen Hardware (PUs, Busse, Speicher) als Nebenbedingung, Probleme werden schwerer.
- Zeitbeschränkungen
 - absolute: Deadlines & Release-Termine
 - relative: zeitliche Bedingungen zwischen den einzelnen Jobs (Start- & Endzeitpunkte)
- periodisch vs. aperiodisch periodische Probleme kommen bei Iterationen vor, periodische Einplanung. Findet Verwendung bei Schleifenoptimierungen oder DSP.

3.1 Statische Ablaufplanung

3.1.1 Statische Ablaufplanung ohne Ressourcenbeschränkungen

ist einfach und kann von gängigen Graph-Algorithmen effizient gelöst werden. der As Soon as Possible-Algorithmus (ASAP) (Komplexität O(|V| + |E|))

- berechne topologische Sortierung
- verplane jeden Knoten in Reihenfolge der topologischen Sortierung vom frühest möglichen Zeitpunkt (wenn die entsprechende Ressoure wieder frei ist)

Dieser Algorithmus liefert einen Ablaufplan minimaler Latenz \rightarrow untere Schranke für Pläne mit Zeit- & Ressourcenbeschränkungen. (Beweisbar über Induktion über die Startzeitpunkte.)

der As Late as Possible-Algorithmus (ALAP) (Komplexität O(|V| + |E|))

- berechne umgekehrte topologische Sortierung
- verplane jeden Knoten in Reihenfolge der umgekehrten Sortierung vom spätest möglichen Zeitpunkt (beachte kritische Pfade)

Dieser Algorithmus findet Anwendung, wenn eine Latenzschranke vorgegeben ist und die Jobs möglichst spät gestartet werden sollen.

3.1.2 Ablaufplanung mit Zeitbeschränkungen

absolute Zeitbeschränkungen \Leftrightarrow relative Zeitbeschränkungen zum Startknoten \Rightarrow wir betrachten nur relative Zeitbeschränkungen.

Der Constraintgraph ist ein gewichteter, gerichteter Graph mit Gewichtsfunktion, die sich aus dem Sequenzgraphen ergibt. Er enthält alle Knoten & Kanten des Sequenzgraphen sowie für jede Zeitbeschränkung eine weitere Kante, deren Gewicht der Zeitbeschränkung entspricht.

Die Existenz eines gültigen Ablaufplans kann mit Zeit- aber ohne Ressourcenbeschränkungen in polinomieller Zeit entschieden und ein latenzminimaler, gültiger Ablaufplan τ – falls existent – gefunden werden. (Komplexität $O(|V_S| \cdot |E_C|)$ mittels Bellman-Ford)

3.1.3 Ablaufplanung mit Ressourcenbeschränkungen

Optimierungsprobleme

- Latenzminimierung mit Ressourcenbeschränkungen bei gegebener Allokation sind Bindung und Ablaufplan mit minimaler Latenz gesucht
- Kostenminimierung unter Latenzbeschränkung bei gegebener Latenzschranke sind Allokation, Bindung und Ablaufplan mit minimalen Kosten gesucht
- Zulässiges Ablaufproblem gesucht ist eine Implementierung bei gegebener Latenzschranke und Allokation
- Gewichtete Minimierung von Latenz und Kosten gesucht ist eine Implementierung, die bei gegebener Latenzschranke und Allokation eine Kostenfunktion minimiert

List Scheduling ist eine Weiterentwicklung von ASAP. Es werden Listen geführt für alle abgearbeiten Jobs, alle offenen Jobs und alle Ressourcen mit ihren darauf laufenden Jobs. Wähle eine maximale Teilmenge aller Jobs je Ressourcentyp mit absteigender Priorität. Plane diese Jobs sinnvoll ein. Die Qualität des Scheduling hängt von der Wahl der Knoten ab. Gebräuchliche Prioritätsfunktionen:

- Anzahl der Nachfolgeaufträge je Job
- Länge des längsten Pfades vom Job zum Ende
- Mobilität der Aufgaben (Differenz zwischen ASAP und ALAP Startzeiten)

List Scheduling ist nur eine Heuristik!

Force Directed Scheduling benutzt ein Kräftemodell, um die Jobs an geeignete Ausführungszeitpunkte zu schieben/ziehen. Dynamische Änderung des Modells nach Planung von Aufgaben, Berücksichtigung direkter Nachbarschaften im Graphen, Updates des Kräftemodells nach jedem Schritt. Man beachtet dabei folgende Kräfte:

- Selbstkraft Ausführung am besten zu Zeiten geringer Auslastung
- Nachbarschaftskräfte Einfluss durch Vorgänger- & Nachfolger-Jobs. Planung nach sinkender mittlerer Auslastung der Ressourcen

Benutze diese Kräfte als Priorisierung für das List Scheduling

- wähle die höchsten Kräfte für minimale Latenz unter Ressourcenbeschränkungen
- benutze Kräfte, um Job für Job Zeitpunkten zuzuordnen für minimalen Ressourcenbedarf unter Latenzschranke (heuristische Minimierung der Auslastung)

3.1.4 Ablaufpläne mittels ILP

ILPs sind ganzzahlige lineare Programme. Sollte ein Ablaufplan mit Bindung existieren, so wird dieser auch vom ILP gefunden. (Lösen mittels Branch&Bound, Relaxierung findet untere Schranken)

3.2 Dynamische Ablaufplanung

Es liegt eine iterative Definiton der Berechnungen vor, also immer die gleichen Jobs abhängig vom Zeitindex n.

Ein **iterativer Problemgraph** ist ein Netzwerk, dessen Kantengewichte die Indexverschiebungen darstellen – dieser kann insbesondere Zyklen beinhalten. Ein periodischer Ablaufplan ordnet jedem Job eine Menge von Startzeitpunkten zu, die die Indexverschiebungen berücksichtigen. Das Iterationsintervall ist die Menge aller Zeitschritte zwischen Start des ersten Jobs und Ende des letzten Jobs einer Iteration. Die Art der **Parallelisierung** hat starken Einfluss auf die Datenrate, mit der die Jobs verarbeitet werden können.

- sequenzielle Abarbeitung erforderlich, wenn alle Daten einer Iteration mit einem Takt synchronisiert werden müssen
- nichtüberlappende Abarbeitung erforderlich, wenn sich alle Jobs nach einer Iteration synchronisieren müssen. Äquivalent zur sequenziellen Abarbeitung bei geeignetem Retiming (Indexverschiebung)

- überlappende Abarbeitung ermöglicht viel kürzere Perioden bei geeigneter Planung
- vollstatische Bindung jeder Job läuft in jeder Iteration stets auf der gleichen Ressourceninstanz
- ullet zyklostatische Bindung jeder Job läuft nach jeder k-ten Iteration wieder auf der gleichen Ressourceninstanz

3.2.1 Sequenzielle periodische Ablaufplanung

Satz: Es gibt einen gültigen, sequentiellen, periodischen Ablaufplan ohne Ressourcenbeschränkung mit Iterationsintervalllänge L für einen Problemgraphen G = (V, E, s), genau dann, wenn

$$\forall u, v \in V : W(u, v) > L \Rightarrow S(u, v) \ge 1$$

Dabei ist S(u,v) die Menge der Längen der kürzesten Pfade von u nach v.

3.2.2 Retiming

Wir versuchen durch Indexverschiebungen die Länge des Iterationsintervalls zu minimieren \rightarrow neufestlegung der Interationsindizes. Ein Retiming r(u) ändert im Problemgraphen nur die Größen S(u,v) – und auch nur in Abhängigkeit von r – jedoch nicht die Größe W(u,v). Die Lösung eines gültigen Retimings ist also eigentlich ein single-source-longest-path Problem in einem besonderen Graphen $G_{r,L}$. Gibt es in diesem Graphen einen positiven Zyklus, so gibt es kein Retiming der Länge L.

Retiming-Algorithmus

- Berechne zu einem Problemgraphen die Größen S(.) und W(.) durch Lösung eines all pair shortest path Problems O(|V||E|log|V|)
- Sortiere die Menge $\{W(u,v)|u,v\in V\}$ O(|V|2log|V|)
- Bestimme durch Binärsuche das kleinste L = W(u, v) aus obiger Menge, für das single source longest path Problem in $G_{r,L}$ eine Lösung r hat. Wähle r als Retiming. O(|V|3log|V|)

3.2.3 Überlappende periodische Ablaufplanung

Satz: gegeben sei ein iterativer Problemgraph G(V, E, s). Für jede Kante $e \in E$ sei w(q(e)) die Berechnungszeit ihres Quellknotens. Dann ist die Periode nach unten beschränkt durch

$$P_{min} = \max \left\{ \left\lceil \frac{\sum_{e \in Z} w(q(e))}{\sum_{e \in Z} s(e)} \right\rceil \, \middle| \, Z \text{ ist Zyklus in } G \right\}$$

Die Periodenschranke kann in $O(|V|\cdot |E|\cdot \log \sum_{v\in V} w(v))$ berechnet werden.

Ein Problemgraph hat **perfekte Rate** wenn es für jeden einfachen Zyklus Z die Summe $\sum_{e \in Z} s(e) = 1$ ist. Hat ein Graph perfekte Rate, so gibt es zu einem Ablaufplan minimaler Periode auch eine statische Bindung.

Da eine zyklostatische Bindung eine Periodizität K hat, kann man sie im Grunde gleichsetzen mit einer statischen Bindung bei einem K-fach abgerollten oder entfalteten Problemgraphen (zu jedem Knoten gibt es nun K-viele Instanzen usw.).

3.2.4 Periodische Ablaufplanung unter Ressourcenbeschränkungen

Diese können wieder mit ILPs gelöst werden.

Satz – Processor Bound: Gegeben sei ein iterativer Problemgraph G = (V, E, s) und ein einziger Ressourcetyp (Prozessor) auf dem jeder Knoten v_i in Zeit $w(v_i)$ ausgeführt werden kann. Ferner sei eine Periode P für den Ablaufplan gegeben. Dann gilt für die minimale Zahl von benötigten Ressourcen α_{min} :

$$\alpha_{min} = \left\lceil \frac{\sum_{i} w(v_i)}{P} \right\rceil$$

Das zugehörige ILP in Worten:

- eine binäre Variable $x_{i,t}$ drückt den Ablaufplan aus. Sie ist genau dann 1, wenn die Aufgabe v_i zum Zeitpunkt t + nP gestartet wird, also $\tau(v_i) = t + nP$.
- die Aufgabe v_i darf nur genau ein mal pro Periode geplant werden.

- Es gilt $\sum_{t=l_i}^{h_i} t \cdot x_{i,t} = \tau(v_i)$ und somit sagt die Bedingung aus, dass Aufgabe v_j frühestens $w_i s_{i,j}P$ Zeitschritte später als Aufgabe v_i geplant werden darf, wenn es eine Datenabhängigkeit mit Indexverschiebung $s_{i,j}$ zwischen Aufgabe v_i und Aufgabe v_j gibt.
- Ressourcenbeschränkung: Man überlege sich, dass die Ressource $\beta(v_i)$ zum Zeitpunkt t+nP durch v_i nur belegt sein kann, wenn

$$\tau(v_i) \le t \le \tau(v_i) + w_i - 1 \text{ oder } \tau(v_i) - P \le t \le \tau(v_i) + w_i - 1 - P$$