		1		
	A		•	
		4		
	1			

VIETTEL AI RACE

TD034

LINH KIÊN QUANG ĐIÊN TỬ

Lần ban hành: 1

1. Giới thiệu

Một photodiode là một tiếp giáp P-N hoặc thiết bi bán dẫn tiêu thu năng lương ánh sáng để tao ra dòng điên. Nó đôi khi còn được gọi là **bô dò ánh sáng, bô cảm biến ảnh** hoặc bố dò tìm ảnh.

Photodiodes được thiết kế đặc biệt để hoạt đông trong điều kiện phân cực nghich. Phân cực nghich có nghĩa là mặt P của photodiode được kết nối với cực âm của nguồn và mặt N được kết nối với cực dương của nguồn.

Photodiode rất nhay với ánh sáng; khi photon rơi vào photodiode, nó chuyển đối năng lương ánh sáng thành dòng điện. Tế bào năng lương mặt trời còn được gọi là photodiode diên tích lớn vì chúng chuyển đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Tuy nhiên, pin mặt trời chỉ hoạt động với ánh sáng khả kiến.

Cấu tao và hoat đông của photodiode gần như tương tư diode nối tiếp P–N thông thường, nhưng photodiode chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng tốc độ cao.

Trong diode P–N thông thường, **điện áp** là nguồn năng lương tao dòng điện; trong diode quang, cả điện áp và ánh sáng đều được sử dung để sinh dòng điện.

1.1 Ký hiệu Photodiode

Ký hiệu của photodiode tương tư như diode P-N thông thường, ngoại trừ có thêm **mũi** tên đại diện cho ánh sáng hoặc photon. Một photodiode có hai đầu cuối (terminals): một cực âm và một cực dương.

1.2 Mục tiêu và hạn chế của Photodiode

- Luôn hoạt động khi phân cực nghịch.
- Điện áp phân cực nghich nên thấp.
- Tao ra tiếng ồn thấp.
- Tốc đô phản ứng cao.
- Đô nhay cao với ánh sáng.
- 2025-09-23 23.19.38 AI Race Đô nhay thấp với nhiệt đô.
- Giá thấp.
- Kích thước nhỏ.
- Tuổi tho lâu dài.

1.3 Các loại Photodiode

2025-09-23 23.19.38

Ri	VIETTEL AI RACE	TD034
	LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ	Lần ban hành: 1

Hoạt động của tất cả các loại photodiode là tương tự nhau, nhưng các loại khác nhau được phát triển dựa trên ứng dung cụ thể. Ví du, PIN photodiode được phát triển để tăng tốc đô đáp ứng.

Các loai photodiode phổ biến:

- PN photodiode
- PIN photodiode
- Avalanche photodiode

Trong số đó, PN junction và PIN photodiode được sử dụng rông rãi nhất.

1.4 Úng dụng của Photodiode

- Máy chơi đĩa compact (CD/DVD)
- Thiết bi báo khói
- Úng dung không gian
- Úng dung y tế: chup cắt lớp vi tính, dung cu phân tích mẫu, đo oxy xung
- Truyền thông quang học
- Đo cường đô ánh sáng cực thấp

1.5 Phototransistor

Phototransistor là thiết bi có thể cảm nhân mức ánh sáng và thay đổi dòng chảy giữa emitter và collector theo mức ánh sáng.

- Phototransistor nhay hon photodiode vè độ lợi (gain) do transistor cung cấp.
- Ý tưởng về phototransistor được William Shockley đề xuất năm 1951, hai năm sau khi transistor thông thường được phát hiện. Phototransistor đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng kể từ đó.

1.6 Hoat đông của Phototransistor

Phototransistor dựa trên khái niệm transistor cơ bản. Nó được tạo ra bằng cách phơi bày chất bán dẫn của transistor thông thường với ánh sáng.

- Ánh sáng chiếu vào vùng cơ sở, tao ra các cặp electron-lỗ.
- 2025-09-23 23.19.3 • Các electron bị bơm vào bộ phát, tạo ra dòng phototransistor, được khuếch đại bởi transistor.

So sánh:

2025-09-23 23.19.38

Ri	VIETTEL AI RACE	TD034	
	LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ	Lần ban hành: 1	

- Một photodiode có thể cho dòng điện khoảng 1 μA trong điều kiện phòng.
- Môt phototransistor có thể cho dòng điện khoảng 100 µA, cho thấy hiệu suất lớn hon.

Nhược điểm:

- Phototransistor không đáp ứng tần số cao tốt do điện dung lớn kết hợp với tiếp điểm cơ sở-thu.
- Băng thông điển hình bị giới han ~250 kHz, trong khi photodiode có thể hoạt đông tới 1 GHz.

1.7 Úng dung Phototransistor

Phototransistor hoạt động ở hai chế độ cơ bản:

- Chế độ tuyến tính: phản ứng tỷ lệ với kích thích ánh sáng, sử dụng trong đo lường.
- Chế độ chuyển mạch: phản ứng phi tuyến, với hai trạng thái: bật và tắt.
 - O Khi không có ánh sáng, dòng điện gần như bằng 0 ("tắt").
 - O Khi ánh sáng đủ lớn, dòng điện đạt bão hòa ("bật").

Úng dung: phát hiện đối tương, gửi dữ liêu, đọc bộ mã hóa, v.v.

1.8 Các bộ ghép quang (Opto-Couplers)

Optocoupler (Optoisolator) là thành phần cách ly tín hiệu điện giữa hai mạch bằng ánh sáng.

- Thường gồm LED và phototransistor trong cùng một gói.
- Chủ yếu sử dụng giữa **cảm biến và PLC** để ngăn dòng điện trực tiếp có thể gây hỏng thiết bi.

Chức năng:

- Duy trì kết nối giữa hai thiết bi mà không có **dẫn điện trực tiếp**.
- Đảm bảo an toàn cho PLC hoặc thiết bị điều khiển khi xảy ra lỗi mạch.

Nguyên lý vật lý của Photodiode và Phototransistor 2025-09-2323.19.3 2.

Hiệu ứng quang điện 2.1

2025-09-23 23.19.38



VIETTEL AI RACE

TD034

LINH KIÊN QUANG ĐIÊN TỬ

Lần ban hành: 1

Photodiode hoạt động dựa trên hiệu ứng quang điện, nghĩa là khi photon ánh sáng tác động vào vùng P-N, năng lượng của photon đủ lớn sẽ giải phóng các electron khỏi liên kết hóa học, tạo ra cặp electron-lỗ. Quá trình này tạo ra dòng điện quang trong mạch, tỷ lệ với cường độ ánh sáng chiếu vào diode.

• **Photon năng lương cao**: tao ra nhiều cặp electron-lỗ, tặng dòng quang.

Photon năng lương thấp: có thể không đủ năng lương để giải phóng electron, dòng quang rất nhỏ hoặc bằng 0.

Hiệu suất quang điện của photodiode được đo bằng hiệu suất lượng tử (Quantum Efficiency), là tỷ lệ giữa số electron tạo ra và số photon chiếu vào.

2.2 Các tham số quan trọng của Photodiode

- Dark Current (Dòng tối): dòng nhỏ chạy qua photodiode ngay cả khi không có ánh sáng.
- Responsivity (Đô nhay quang): tỷ lê giữa dòng điên quang tao ra và công suất ánh sáng chiếu vào diode.

$$\circ R = IphPopt \left[\frac{A}{W}\right] R$$

- O Trong đó IphI {ph} là dòng quang, PoptP {opt} là công suất ánh sáng.
- Công suất tối đa cho phép: photodiode chỉ chiu được một mức công suất ánh sáng nhất đinh. Quá mức có thể làm hỏng diode.
- **Tốc đô phản ứng (Response Time)**: thời gian để dòng điên quang đat 63% giá tri cuối cùng khi ánh sáng thay đổi đôt ngôt.

2.3 Phân cực Photodiode

- **Phân cực thuận**: diode dẫn điên, nhưng hiệu suất quang thấp, dòng tối cao.
- Phân cực nghich: diode hầu như không dẫn, nhưng tặng tốc đô phản ứng và giảm dòng tối. Đây là chế đô hoat đông chuẩn của photodiode.

$$I = Iph - IDI = I_{ph} - I_D$$

Trong đó:

2025-09-23 23.19.38

I_{ph} là dòng quang.
I_D là dòng dò điện (Dark Current).

	VIETTEL AI RACE	TD034
Xi	LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ	Lần ban hành: 1

2.4 Nguyên lý hoạt động của Phototransistor

Phototransistor là sự kết hợp giữa transistor và photodiode:

- Ánh sáng chiếu vào vùng cơ sở, tạo ra dòng quang nhỏ.
- Dòng quang này được transistor khuếch đại ở bộ phát, tạo ra dòng lớn hơn nhiều.
- Do transistor khuếch đại dòng, phototransistor có độ lợi dòng cao, nhưng điện dung lớn nên tốc độ phản ứng thấp hơn diode.

2.5 Nguyên lý cách ly quang của Optocoupler

Optocoupler truyền tín hiệu bằng ánh sáng để cách ly điện hai mạch:

- LED bên trong phát sáng khi có dòng vào.
- Phototransistor bên trong nhận ánh sáng, tạo ra dòng điện trong mạch nhận.
- Không có kết nối điện trực tiếp, nhờ đó mạch nhận được bảo vệ khỏi điện áp cao hoặc nhiễu điện.
- Optocoupler thường dùng để:
 - o Ngăn nhiễu trong truyền tín hiệu.
 - o Bảo vệ vi điều khiển, PLC hoặc mạch điều khiển khỏi dòng cao bất ngờ.

2.6 Các thông số quan trọng của Optocoupler

• CTR (Current Transfer Ratio): tỷ lệ giữa dòng ra của phototransistor và dòng vào LED.

$$CTR = IoutIin \times 100\%CTR = \frac{\left\{I_{\{out\}}\right\}}{\left\{I_{\{in\}}\right\}} \times 100 \%$$

- Isolation Voltage: điện áp tối đa mà hai mạch cách ly có thể chịu trước khi bị dò điên.
- **Tốc độ phản hồi (Response Time)**: thời gian từ LED bật/tắt đến phototransistor phản hồi.

