




Projet GTB - Backend



Elu



Responsable



Agent SMICA

Authentification
"Utilisateur"

Visualiser les
pages/données
d'un bâtiment.
"UTILISATEUR"

Authentification
"Responsable"

Visualiser les
pages / donnés
d'un bâtiment.
"ADMIN"

Modifier les
consignes /
Activer mode
manuelle

Authentification
"Administrateur"

Visualiser
l'ensemble des
données des
bâtiments "SUPER
ADMIN"

Modifier les
consignes /
Activer mode
manuelle

Ajouter un
bâtiment ou
un système



Bâtiment N°1



Bâtiment N°2



Bâtiment N°3



Nouveau
Bâtiment