
Motor Indução

Matheus Gustavo Alves Sasso 158257 Iuri Mandello 170214


- 1.Princípio de Funcionamento
- 2.Técnicas de Controle
- 3.Aplicações
- 4.Desvantagens
- 5.Dimensionamento
- 6.Redução de Harmônicos



Princípio de Funcionamento: Estator x Rotor

ESTATOR


- Formado por três enrolamentos deslocados de 120°
- O fluxo produzido nos enrolamentos do estator por uma corrente alternada trifásica, e que atravessa o entreferro e o rotor, é girante com a velocidade da frequência da tensão de alimentação.
- O campo girante induz tensão no enrolamento do rotor → Energização por indução



Princípio de Funcionamento: Estator x Rotor

Rotor


- O campo girante do estator induz tensão no enrolamento do rotor
- Em caso do rotor curto circuitado, correntes induzidas farão surgir um campo magnético no rotor, que ao se opor ao campo do estator, produz torque e velocidade.
- Denominada máquina assíncronas, pois só há torque quando a velocidade do rotor é diferente da velocidade do campo girante, quando iguais, torque nulo.



Princípio de Funcionamento: A indução


A eletricidade (Fem) é induzida no rotor é gerada pela Força de Lorentz, descrita pela equação:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}).$$



Princípio de Funcionamento: A indução

Lâminas de ferro são inseridas para evitar a Corrente de Foucault, a qual produz um campo magnético contrário, diminuindo o torque.




Princípio de Funcionamento: Campo Girante

Como cada componente da corrente tem uma força magnetomotriz, após manipulações matemáticas temos que:

$$F(\theta,t) = \frac{3}{2} NI_m \cos(\omega t - \theta)$$

Consequentemente, por Lawrance:

$$B(\theta,t) = B_{\text{máx}} \cos(\omega t - \theta)$$



Princípio de Funcionamento: Campo Girante


Levando em conta o alinhamento entre o rotor e o estator, pela lei de Faraday, o fluxo será máximo se wt = 0° e nulo para wt = 90°:

$$\lambda_a = N\phi_p \cos \omega t$$

E assim a tensão da fase a é dada por :

$$e_a = -\frac{d\lambda_a}{dt} = \omega N \phi_p \operatorname{sen} \omega t = E_{\text{max}} \operatorname{sen} \omega t$$

$$\phi_p = \frac{E_{RMS}}{4,44 f N_{ph} k_w} \propto \frac{E}{f}$$



Princípio de Funcionamento: Velocidades

A velocidade do campo em RPM é dada por:

$$n = \frac{120f}{P}$$

O rotor chega a uma velocidade de equilíbrio em regime permanente n menor do que a velocidade síncrona ns do campo girante do estator, que é:

$$n_{\scriptscriptstyle S} = rac{120 f_1}{p}$$
 f1 $ightarrow$ frequência do campo girante do estator

Se n = ns, o torque é nulo, logo o motor desacelera. Ao desacelerar, n fica diferente de ns e temos novamente uma força para girar o rotor. Na gaiola de esquilo isso acontece para cada "grade", fazendo com que o movimento de rotação seja suave.

Princípio de Funcionamento: Velocidades


A diferença do campo produzido pelo estator e a velocidade do rotor é o escorregamento:

$$s = \frac{n_S - n}{n_S} = \frac{\omega_S - \omega}{\omega_S}$$

A frequência f2 da tensão e da corrente induzidas no rotor vem do escorregamento:


$$f_2 = \frac{p}{120}(n_s - n) = \frac{p}{120}sn_s = sf_1$$

Princípio de Funcionamento: Tipos de Operação




Princípio de Funcionamento: Tipos de Operação


Operação Motor




Operação Gerador



Operação de frenagem




Princípio de Funcionamento: Modelagem



Rotor e estator estão em diferentes frequências

Princípio de Funcionamento: Modelagem




- Potência absorvida da rede de alimentação (PL):
- Perdas no cobre do estator (Pcs):
- Potência fornecida ao rotor ou Potência eletromagnética (PFR):
- Perdas no cobre do rotor (P_{CR}):
- Potência desenvolvida pelo rotor ou potência interna (PDR):
- Perdas rotacionais (PROT):
- Potência útil ou de saída (P_U):

Princípio de Funcionamento: A corrente na partida

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = I_{\Phi} + \underbrace{X_2}$$

$$T_{\text{mec}} = \frac{3}{\omega_{\text{s}}} \frac{V_{\text{th}}^2}{\left(R_{\text{th}} + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + \left(X_{\text{th}} + X_2'\right)^3}$$



Técnicas de Controle

Sabe-se que o motor a indução é modelado pelo Torque mecânico e pela tensão induzida/ variação de fluxo no rotor:

$$T_{\text{mec}} = \frac{3}{\omega_{\text{s}}} \frac{V_{\text{th}}^2}{\left(R_{\text{th}} + \frac{R_2'}{s}\right)^2 + \left(X_{\text{th}} + X_2'\right)^3} \frac{R_2'}{s}$$

$$\phi_p = \frac{E_{RMS}}{4,44 f N_{ph} k_w} \propto \frac{E}{f}$$

$$n_s = \frac{120 \times f}{p}$$

Assim as técnicas de controle serão variações desses parâmetros:

- Controle via mudança de pólos
- Controle via variação da resistência do rotor
- Controle via variação da magnitude da tensão terminal
- Controle via variação da frequência (e magnitude) da tensão terminal V/Hz constante.
- Controle Vetorial

Técnicas de Controle: Mudança de Pólos

Umas das técnicas de controle se baseia em alterar o número de pólos, para uma frequência constante para mudar a velocidade.


$$n = (1 - s) \times \frac{120 \times f}{p}$$

$$n_s = \frac{120 \times f}{p}$$


Desvantagem

Baixíssima flexibilidade

$$T_{\text{mec}} = \frac{3}{\omega_{\text{s}}} \frac{V_{\text{th}}^{2}}{\left(R_{\text{th}} + \frac{R_{2}^{'}}{s}\right)^{2} + \left(X_{\text{th}} + X_{2}^{'}\right)^{s}}$$




Técnicas de Controle: Variação da resistência




Por meio da inserção de resistências podemos incrementar a resistência do rotor para suportar **maiores torques de partida**


Desvantagem


Conforme R fica maior, a variação no torque influencia cada vez mais na variação da velocidade



Reduzir a tensão de alimentação provoca a redução o torque, interferindo na velocidade!








Desvantagem


Aumento no escorregamento

Autotransformador



- Para motores de potência elevada, acima de 50 CV
- Termostato de Proteção

Chave compensadora




- Custo mais caro;
- Ocupa maior espaço

Soft-Starter

Ponte de tiristores (SCR's), regulador de tensão aliada a unidades de controle eletrônico


Controlar a <u>tensão de</u> <u>partida do motor</u>, bem como sua <u>desenergização</u>.




Principais aplicações

- Bombas centrífugas (saneamento, irrigação, petróleo);
- Ventiladores, exaustores e sopradores;
- Compressores de ar e refrigeração;
- Misturadores e aeradores;
- Britadores e moedores;
- · Fornos rotativos;
- · Serras e plainas (madeira);

O "a" é reduzido no decorrer do tempo, fazendo com que a tensão aumente gradativamente até alcançar o valor de alimentação total.



Soft-Starter



Vn=Tensão nominal Vp=Tensão de partida Tr=Tempo de rampa de energização


Vn=Tensão

nominal
Vt=Início da
desenergização
Vz=Tensão de
parada do motor
Tr=Rampa de

Soft-Starter

Vantagens

É uma partida eletrônica fazendo com que a corrente de partida do motor tenha uma performance muito melhor que as demais partidas.




<u>Desvantagens</u>

Aplicações de pequeno porte: tensão não é senoidal:

Aplicações de grande porte: Harmônicas injetadas, um filtro harmônico é necessário na entrada do conversor

Retenção de Harmônicos




Técnicas de Controle: Fluxo (V/Hz constante)

A variação da frequência de alimentação provoca uma variação no fluxo:



Aumento do fluxo devido a redução da frequência pode provocar saturação da máquina




$$\phi_p = \frac{E_{RMS}}{4,44 f N_{ph} k_w} \propto \frac{E}{f}$$

$$T_{\text{mec}} = \frac{3}{\omega_{\text{s}}} \frac{V_{\text{th}}^{2}}{\left(R_{\text{th}} + \frac{R_{2}^{'}}{s}\right)^{2} + \left(X_{\text{th}} + X_{2}^{'}\right)^{s}} \frac{R_{2}^{'}}{s}$$


Técnicas de Controle: Fluxo (V/Hz constante)

Abaixo da frequência nominal, varia se a tensão terminal de forma a manter a relação

V/f constante e igual ao valor nominal;




Acima da frequência nominal, a tensão é mantida no seu valor nominal.



Técnicas de Controle: Fluxo (V/Hz constante)

Retenção de Harmônicos




a) Filtro série

Minimizar a distorção da tensão de alimentação de uma carga, corrigindo as eventuais componentes harmônicas presentes na tensão da rede local

b) Filtro em derivação (shunt)

Minimizar a distorção da corrente que flui pela rede elétrica

Técnicas de Controle: Vetorial



Alto desempenho no regime permanente e transitório

Controle das correntes do estator da máquina

Desvantagem

Valor exato da magnitude e posição do campo girante → Sensores→ Alto custo

Dimensionamento

Fatores que devem ser levados em conta:

- Temperatura do ambiente
- Altitude
- Potência Útil Necessária
- Potência Máxima
- Necessidade de proteção
- Precisão da velocidade
- Tensão da rede
- Umidade
- Presença de gases
- Frequência da rede
- Funcionamento contínuo ou em certos períodos



Referências Bibliográficas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_de_Foucault

https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_de_Lorentz

https://www.saladaeletrica.com.br/o-que-e-um-soft-starter/

http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais/lpestana/maquinas%20el%C3%A9ctricas%202/aulas%20te%C3%B3ricas/variacao%20velocidade.pdf

http://www.ifba.edu.br/professores/castro/MIT.pdf

https://www.mundodaeletrica.com.br/motor-eletrico-como-dimensionar/

ftp://ftp.ufrn.br/pub/biblioteca/ext/bdtd/FranciscoCHQ.pdf