### Tarefa Unidade 4 Capítulo 5

Nome: Matheus Alves do Nascimento

### Exercício 1:

Elabore um programa para acionar um LED quando o botão A for pressionado 5 vezes, utilizando o temporizador como contador. Quando o valor da contagem atingir 5 vezes, um LED deve ser piscar por 10 segundos na frequência de 10 Hz.

### Exercício 2:

Na questão anterior, implemente o botão B, para mudar a frequência do LED para 1 Hz.

### Link do Wokwi: <a href="https://wokwi.com/projects/421087757922612225">https://wokwi.com/projects/421087757922612225</a>

Explicação: Foi feito em um código esse exercício e próximo. O funcionamento desse exercício representa essa parte do código. Primeiramente a respeito de como foi feito a parte do contador para o botão

#### Contador de 5 Vezes

```
if (gpio_get(PINO_BOTAO)) {
    if (!botao_ja_pressionado) {
        contagem_pressoes_botao++;
        botao_ja_pressionado = true;
    }
} else {
    botao_ja_pressionado = false;
}

if (contagem_pressoes_botao >= 5) {
    contagem_pressoes_botao = 0;
}
```

- 1. Verificar Pressionamento do Botão A:
  - o gpio get(PINO BOTAO) verifica se o botão A está pressionado.
  - Se o botão A foi pressionado (<u>gpio\_get(PINO\_BOTAO</u>) retorna true) e não estava pressionado anteriormente (<u>!botao\_ja\_pressionado</u>), incrementa o contador contagem\_pressoes\_botao e define <u>botao\_ja\_pressionado</u> como true para evitar contagens múltiplas durante a mesma pressão.
  - Se o botão A não está pressionado, <u>botao ja pressionado</u> é redefinido para false.
- 2. Verificar se o Botão A foi Pressionado 5 Vezes:

 Se <u>contagem\_pressoes\_botao</u> é maior ou igual a 5, o contador é resetado (<u>contagem\_pressoes\_botao = 0</u>), indicando que o botão A foi pressionado 5 vezes.

### LED Piscando por 10 Segundos a 10 Hz

```
// Pisca o LED por 10 segundos a 10 Hz
    for (int i = 0; i < 100; i++) {
        // Verifica se o botão B foi pressionado
        if (gpio_get(PINO_BOTAOB)) {
            if (!botaob_ja_pressionado) {
                Serial.println("Botão B pressionado! Frequência do LED: 1 Hz");
                botaob_ja_pressionado = true;
            gpio put(PINO LED, 1);
            sleep_ms(500);
            gpio_put(PINO_LED, 0);
            sleep ms(500);
        } else {
            botaob_ja_pressionado = false;
            gpio_put(PINO_LED, 1);
            sleep_ms(50);
            gpio_put(PINO_LED, 0);
            sleep_ms(50);
        }
    }
```

#### 1. Piscar o LED:

 Um loop for é executado 100 vezes (i < 100), o que resulta em 100 ciclos de piscamento.

### 2. Verificar Pressionamento do Botão B:

- Dentro do loop, verifica-se se o botão B está pressionado (gpio get(PINO BOTAOB)).
- Se o botão B está pressionado e não estava pressionado anteriormente (!botaob ja pressionado), uma mensagem é impressa na comunicação serial indicando que o botão B foi pressionado e a frequência do LED muda para 1 Hz.
- O LED então pisca a uma frequência de 1 Hz (1 segundo ligado, 1 segundo desligado) usando <u>sleep ms(500)</u> para criar um atraso de 500 milissegundos entre os estados ligado/desligado do LED.

### 3. Piscar o LED a 10 Hz:

 Se o botão B não está pressionado, <u>botaob ja pressionado</u> é redefinido para false. O LED pisca a uma frequência de 10 Hz (0.1 segundo ligado, 0.1 segundo desligado) usando <u>sleep ms(50)</u> para criar um atraso de 50 milissegundos entre os estados ligado/desligado do LED.

#### Exercício 3:

Elabore um código utilizando a interfaces UART0 e conecte os fios TX e RX atribuídos à essa interface entre. Essa estrutura envia dados e recebe os dados na mesma interface, apenas para verificar seu funcionamento. Utilize a função scanf da biblioteca stdio para enviar via console um dado à placa, em seguida, transmita da UART0 para a UART1, e por fim, transmita o dado recebido para o console utilizando o printf.

## Link do WOKWI: https://wokwi.com/projects/421361408306550785

Este código é um programa em C para o microcontrolador Raspberry Pi Pico que utiliza duas interfaces UART (UARTO e UART1) para comunicação serial. Aqui está um resumo do que o código faz:

### 1. Inclusão de bibliotecas:

- o stdio.h para entrada e saída padrão.
- o pico/stdlib.h para inicialização padrão do Raspberry Pi Pico.
- hardware/uart.h para utilizar funções de UART.

### 2. Definição dos pinos UART:

 Define os pinos GPIO para transmissão (TX) e recepção (RX) para as duas UARTs.

## 3. Inicialização do UART:

- Inicializa a entrada e saída padrão (stdio).
- Inicializa UART0 e UART1 com uma taxa de transmissão de 9600 baud.
- Configura os pinos GPIO para as funções de UART correspondentes.

### 4. Loop principal:

- Lê um caractere do console usando scanf.
- Envia o caractere lido para UARTO usando <u>uart putc</u>.
- Imprime o caractere enviado no console.
- o Verifica se há dados disponíveis na UARTO usando uart is readable.
- Se houver dados, lê o dado da UART1 usando uart getc.
- Imprime o dado recebido no console.

Este programa permite a comunicação serial entre duas interfaces UART, enviando e recebendo caracteres através do console e exibindo-os.

#### Exercício 4

Já para a comunicação I2C, iremos utilizar o DS1307, que é um Real Time Clock – RTC disponível no simulador Wokwi. O endereço I2C do DS1307 é 0x68. Um RTC é um hardware que garante a contagem de tempo na unidade de segundos. Muitos microcontroladores possuem RTC internos, mas alguns fazem uso de hardware externos. Para ler os valores, é necessário inicialmente configurar um valor de data e hora que deve, por exemplo, ser configurado manualmente pelo usuário. Nessa questão você deverá configurar o RTC para 24/09/2024 –13:27:00 e em seguida, realizar a leitura do mesmo a cada 5 segundos, e imprimir na tela do console (Serial USB) o valor lido. Na tabela a seguirão apresentados os principais endereços do RTC DS1307.

## Link do WOKWI: <a href="https://wokwi.com/projects/421372018445126657">https://wokwi.com/projects/421372018445126657</a>

Este código é um programa em C para o microcontrolador Raspberry Pi Pico que utiliza a interface I2C para se comunicar com um módulo RTC (Relógio de Tempo Real) DS1307. Aqui está um resumo do que o código faz:

### 1. Inclusão de Bibliotecas:

- stdio.h para entrada e saída padrão.
- o pico/stdlib.h para funções padrão do Raspberry Pi Pico.
- pico/cyw43 arch.h e hardware/i2c.h para utilizar funções de I2C.

### 2. Definicão de IOs:

- Define a porta I2C a ser utilizada (i2c0).
- Define o endereço I2C do módulo DS1307 (0x68).

## 3. Funções de Leitura e Escrita I2C:

- <u>i2c write byte</u>: Escreve um byte de dado em um registro específico do DS1307.
- i2c read byte: Lê um byte de dado de um registro específico do DS1307.

## 4. Funções de Conversão:

- dec to bcd: Converte um valor decimal para BCD (Binary Coded Decimal).
- bcd to dec: Converte um valor BCD para decimal.

### 5. Função para Configurar Data e Hora:

 set time: Escreve a data e hora no DS1307, convertendo os valores de decimal para BCD antes de escrever.

## 6. Função para Ler Data e Hora:

 get time: Lê a data e hora do DS1307 e converte os valores de BCD para decimal.

- Inicializa a interface I2C e os pinos GPIO.
- o Configura a data e hora no DS1307 (no exemplo, 24/09/2024 13:27:00).
- Entra em um loop infinito onde lê a data e hora do DS1307 a cada 5 segundos e imprime no console.

### Exercicio 5 A e B:

Modifique o exemplo de código apresentado na videoaula (reproduzido abaixo) para controlar os LEDs RGB da placa BitDogLab usando o módulo PWM e interrupções, seguindo as orientações a seguir:

- a) O LED vermelho deve ser acionado com um PWM de 1kHz.
  - b) O LED verde deve ser acionado com um PWM de 10kHz.

# Link do WOKWI: <a href="https://wokwi.com/projects/421723149083453441">https://wokwi.com/projects/421723149083453441</a>

Aqui está um resumo do que o código faz:

#### 1. Inclusão de Bibliotecas:

- stdio.h para entrada e saída padrão.
- o pico/stdlib.h para funções padrão do Raspberry Pi Pico.
- hardware/pwm.h para utilizar funções de PWM.

## 2. Definição de Constantes e Variáveis:

- o Define os pinos GPIO para os LEDs vermelho e verde.
- Define o período do PWM e o divisor de clock para obter as frequências desejadas (1kHz para o LED vermelho e 10kHz para o LED verde).
- Define o nível inicial do PWM (duty cycle) para os LEDs.

## 3. Função setup pwm red:

- o Configura o pino do LED vermelho para a função PWM.
- Obtém o slice de PWM associado ao pino do LED vermelho.
- Define o divisor de clock do PWM para obter a frequência de 1kHz.
- Configura o valor máximo do contador (período do PWM) para o LED vermelho.
- Define o nível inicial do PWM para o LED vermelho.
- Habilita o PWM no slice correspondente para o LED vermelho.

### 4. Função setup pwm green:

- o Configura o pino do LED verde para a função PWM.
- Obtém o slice de PWM associado ao pino do LED verde.
- o Define o divisor de clock do PWM para obter a frequência de 10kHz.
- Configura o valor máximo do contador (período do PWM) para o LED verde.
- Define o nível inicial do PWM para o LED verde.
- Habilita o PWM no slice correspondente para o LED verde.

- Inicializa o sistema padrão de entrada/saída.
- Chama as funções setup\_pwm\_red e setup\_pwm\_green para configurar os PWMs dos LEDs.
- Entra em um loop infinito (while (true)) para manter o programa em execução.

### Exercício 5 c:

O Duty Cycle deve ser iniciado em 5% e atualizado a cada 2 segundos em incrementos de 5%. Quando atingir o valor máximo, deve retornar a 5% e continuar a incrementando. - Fazer isso para ambos os LEDs: azul e vermelho.

## Link do WOKWI: <a href="https://wokwi.com/projects/421742525850435585">https://wokwi.com/projects/421742525850435585</a>

Aqui está um resumo do que o código faz:

### 1. Inclusão de Bibliotecas:

- stdio.h para entrada e saída padrão.
- pico/stdlib.h para funções padrão do Raspberry Pi Pico.
- o hardware/pwm.h para utilizar funções de PWM.

## 2. Definição de Constantes e Variáveis:

- o Define os pinos GPIO para os LEDs vermelho e azul.
- o Define o passo de incremento/decremento do duty cycle do LED.
- Define o nível inicial do PWM (duty cycle) para os LEDs.
- Define o período do PWM e o divisor de clock para obter a frequência de 1kHz.

## 3. Funções setup\_pwm\_red e setup\_pwm\_blue:

- Configuram os pinos dos LEDs para a função PWM.
- Obtêm os slices de PWM associados aos pinos dos LEDs.
- Definem o divisor de clock do PWM para obter a frequência de 1kHz.
- Configuram o valor máximo do contador (período do PWM) para os LEDs.
- Definem o nível inicial do PWM para os LEDs.
- Habilitam o PWM nos slices correspondentes para os LEDs.

- Inicializa o sistema padrão de entrada/saída.
- Chama as funções setup\_pwm\_blue e setup\_pwm\_red para configurar os PWMs dos LEDs.
- o Entra em um loop infinito onde:
  - Define o nível atual do PWM (duty cycle) para os LEDs.
  - Espera um pequeno atraso (50 ms).
  - Incrementa ou decrementa o nível do LED baseado na variável up\_down.
  - Muda a direção do incremento/decremento quando o nível atinge os valores máximos ou mínimos.

#### Exercicio5 d:

Tente controlar frequência e o Duty Cycle do LED azul de forma independente do que fez nos LEDs vermelho e verde. Você consegue? Por que não?

**Resposta:** Não, pois o PWM do RP2040 cada pino PWM está associado a um slice e cada slice possui dois canais (A e B), como estamos querendo mudar a frequencia e o Duty cicle de tres canais independentes isso não é possivel pois so temos canais com slices A e B. Portanto, ao tentar controlar a frequência e o duty cycle de três LEDs (vermelho, azul e verde) de forma independente, enfrentamos uma limitação de hardware.

**Exercicio 6:** Refaça o programa pratico 01 presente no Ebook do Capítulo de ADC, mude a unidade de medida da temperatura de celsius para Fahrenheit.

Link do WOKWI: https://wokwi.com/projects/421910506807391233

## Explicação:

### 1. Bibliotecas:

- o stdio.h para entrada e saída.
- o pico/stdlib.h para funções básicas do Pico.
- o hardware/adc.h para controle do ADC.

### 2. **Definições**:

 ADC\_TEMPERATURE\_CHANNEL define o canal ADC para o sensor de temperatura interno.

## 3. **Funções**:

- o adc\_to\_temperature\_celsius(uint16\_t adc\_value\_c): Converte o valor ADC para graus Celsius.
- o adc\_to\_temperature\_fahrenheit(uint16\_t adc\_value\_F): Converte o valor ADC para graus Fahrenheit.

- Inicializa o sistema e o ADC.
- Seleciona o canal do sensor de temperatura.
- Em um loop infinito, lê o valor do ADC, converte para Celsius e Fahrenheit, e imprime os valores.

Foi usado um valor padrão para o valor de ADC = 891 para fim de teste. No datasheet do RP2040 diz que quando o valor do adc já está em 891 a temperatura correta é de 20,1 celsius então foi predefinido um valor. E para a conversão de celsuis para Fahrenheit na equação para cáculo do adc foi usado a proporção((27 °C × 9/5) + 32 = 80,6 °F). Equação que foi fornecida pelo datasheet.