CAVITAÇÃO EM BOMBAS

Orosse na Caiu
Sucção da bomba

PEGADINHA CEBRASPE:
Cavitação NÃO é entrada de ar!
É o próprio líquido evaporando por baixa pressão!

CAVITAÇÃO

A CAUSA

- Ocorre na Sucção da bomba
- Pressão Caiu Demais
- Pressão < Pressão de Vapor
- Líquido ferve a frio

O EFEITO

- Gera bolhas de vapor
- Bolhas vão para o rotor
- Implosão Violenta
- Ondas de Choque

OS DANOS

- Corrói o metal (Pitting)
- Ruído de Cascalho
- Vibração Extrema
- Queda de Rendimento