TRANSMISSÃO PNEUMÁTICA E SINAL PADRÃO

PEGADINHA CEBRASPE:
Se a leitura cair para ZERO psi, não é medida vazia, é LINHA ROMPIDA (Falha)!

TRANSMISSÃO PNEUMÁTICA

SINAL PADRÃO

- Faixa de 3 a 15 psi
- Ar Comprimido
- Sinal Analógico Mecânico

O ZERO VIVO (3 psi)

- 3 psi = Valor Mínimo da Medida
- Ex: Tanque Vazio = 3 psi
- Evita confusão com falhas

FALHA E ALARME (0 psi)

- 0 psi = FALHA NO SISTEMA
- Tubo Rompido ou Vazamento
- Ausência Total de Sinal

15 psi)