Sistemas Embarcados (C213)

Prof. Samuel Baraldi Mafra



Sistema de controle fuzzy malha fechada Visualização dos dados Python - Node-Red



Ver o notebook temperaturavarerrocont.ipynb, neste código é simulado o funcionamento da planta com o controlador. Uma função é incluida para gerar novos valores de temperatura.

```
sp=30
tempatual=20
print(tempatual)
erroatual=0
while True:
  erroanterior=erroatual
  erroatual=tempatual-sp
  varerroTemp=erroatual-erroanterior
  potencia.input['errotemp'] =erroatual
  potencia.input['varerrotemp'] =varerroTemp
  potencia.compute()
  i = 0
  while (i < 10):
    tempatual=tempatual * 0.9954 + potencia.output['aquecedor'] * 0.002763
    time.sleep(1)
    i += 1
  print(tempatual)
```

Inclusão do mqtt: Biblioteca e configurações iniciais

```
[14] pip install paho-mqtt

Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://us.python.pkg.dev/colab-wheels/public/simple/
Nequirement already satisfied: paho-mqtt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6.1)


[16] import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
import paho.mqtt.client as mqtt
from skfuzzy import control as ctrl
import time

mqttBroker = "test.mosquitto.org"
client = mqtt.Client("c213Inatelsbm")
client.connect(mqttBroker)
```

Publicar em um tópico


```
sp=30
tempatual=20
print(tempatual)
erroatual=0
while True:
  erroanterior=erroatual
  erroatual=tempatual-sp
  varerroTemp=erroatual-erroanterior
  potencia.input['errotemp'] =erroatual
  potencia.input['varerrotemp'] =varerroTemp
  potencia.compute()
  i=0
  while (i < 10):
    tempatual=tempatual * 0.9954 + potencia.output['aquecedor'] * 0.002763
    time.sleep(1)
    i += 1
  print(tempatual)
  client.publish("Aquecedor/Temperatura", tempatual)
  client.publish("Aquecedor/erro", erroatual)
```

- Node-RED é uma ferramenta de programação utilizada para conectar diversos tipos de serviços, API's e protocolos, com uma interface gráfica em navegador.
- Utiliza um mecanismo de fluxos de conexões (flows), baseado em nós, em arquivos com extensão .json.
- Pode ser utilizado como ferramenta de testes, prototipagem, simulações e mesmo para deploy de integrações entre vários dispositivos de IoT.




Node-RED - Introdução

- Uma característica que torna a ferramenta versátil é a possibilidade de inserção de scripts em linguagem Node.js diretamente nos nós.
- Um fluxo Node-RED funciona passando mensagens com entre nós conectados.
- As mensagens s\u00e3o objetos JavaScript simples, que podem ter qualquer conjunto de propriedades.



- Node-RED pode rodar em uma instância local ou remotamente.
- No curso, podemos utilizar o Node-RED rodando localmente, instalando primeiro as dependências da ferramenta node.js.
- Pode-se também utilizar um serviço com host em uma instância remota - Front-End Node-RED (FRED), da SenseTecnic.
- Ambas as formas podem ser utilizadas.
 Se houver algum empecilho para instalação, utilize a instância remota.



Opção local: Instalação do node.js, npm e node-red

- Para rodar o Node-RED localmente, é necessário instalar o suporte à linguagem Node.js, e seu respectivo gerenciador de pacotes, npm.
- Acesse https://node.org/en/ para baixar o instalador da versão LTS. Pode-se usar qualquer versão acima de 14.x.

Node, js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

Download for Windows (x64)

16.16.0 LTS

Recommended for Most Users
Other Downloads | Changelog | API Docs
Or have a look at the Long Term Support (LTS) schedule

https://node.org/en/

Opção local: Instalação do node.js, npm e node-red

- Instale o arquivo .msi baixado com as configurações padrão. Isto irá requerer permissões de administrador.
- Após <u>a</u> instalação, reinicie seu terminal aberto para garantir que as variáveis de ambiente estejam atualizadas.
- Abra o terminal novamente e verifique que o node.js foi corretamente instalado:

```
node --version
```





Opção local: Instalação do node.js, npm e node-red

- Instale o arquivo .msi baixado com as configurações padrão. Isto irá requere permissões de administrador.
- Após <u>a</u> instalação, reinicie seu terminal aberto para garantir que as variáveis de ambiente estejam atualizadas.
- Abra o terminal novamente e verifique que o node.js foi corretamente instalado:

```
node --version npm --version
```

```
Pichau@DESKTOP-DJA89U0 MINGN64 ~

$ node --version
v16.16.0

Pichau@DESKTOP-DJA89U0 MINGN64 ~

$ npm --version
npm WARN config global `--global`, `--local` are
8.11.0

Pichau@DESKTOP-DJA89U0 MINGN64 ~


$ |
```

- Instale o Node-RED com o comando npm install -g --unsafe-perm node-red
- npm install node-red-contribui-timelines-chart
- Inicie a execução da instância local do Node-RED com o comando node-red
- Se a inicialização ocorreu normalmente, um endereço da página da instância local será exibido e poderá ser aberto com seu browser. Abra este endereco.
- Toda a edição dos nós ocorrerá diretamente na página.


```
DESKTOP-DJA89U0 MINGW64 -
$ node-red
21 Aug 19:40:28 - [info]
delcome to Node-RED
21 Aug 19:40:28 - [info] Node-RED version: v3.0.2
                  [info] Node.is version: v16.16.0
21 Aug 19:40:28 - [info] Windows NT 10.0.19844 x64 LE
21 Aug 19:40:29 - [info] Loading palette nodes
                  [info] Dashboard version 3.1.7 started at /ui
                  [info] Settings file : C:\Users\Pichau\.node-red\settings.is
                  [info] Context store : 'default' [module-memory]
                  [info] User directory : \Users\Pichau\.node-red
                  [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                       : \Users\Pichau\.node-red\flows.ison
21 Aug 19:40:30 - [info] Flows file
21 Aug 19:40:30 - [warn]
 our flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
Eile will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
file using your chosen key the next time you deploy a change
21 Aug 19:40:30 - [info] Server now running at http://127.0.0.1
21 Aug 19:40:30 - [info] Starting flows
21 Aug 19:48:38 - [info] Started flows
```

npm install -g ——unsafe-perm node-red npm install node-red-contrib-ui-timelines-chart


Configurações do template no Node-red:




Configurações do template no Node-red: Template



Configurações do template no Node-red: MQTT para o tópico de temperatura, fazer similar para o erro




Configurações do template no Node-red: Gráfico de temperatura, fazer similar para o erro




Após feitas todas as configurações clique em deploy para criar o template.



Clique na ponta de flecha no canto direito e depois em Dashboard



Na aba dashboard, clique no icone da nova janela para abrir o Dashboard



Tela final do dashboard

