#### Procedures

#### **Procedures**

- Duas instruções são utilizadas para manipular uma procedure: call e ret.
- A instrução call invoca uma procedure procname:

 A linguagem assembly considera proc-name como o offset da primeira instrução da procedure proc-name.

#### A instrução call

```
offset machine code
(in hex) (in hex)
               main:
00000002 E816000000
               call sum
00000007 89C3
               mov EBX, EAX
               ; end of main procedure
sum:
                 push EBP
0000001D 55
               ; end of sum procedure
avg:
                call sum
00000028 E8F0FFFFF
0000002D
      89D8
                 mov EAX, EBX
               ; end of avg procedure
```

## Como o controle do programa é transferido?

- Após a instrução call do main ter sido buscada o registrador EIP aponta para a próxima instrução a ser executada. EIP = 0000007h
- Esta instrução deve ser executada após a execução da procedure sum.
- O processador empurra o conteúdo de EIP na pilha.

## Como o controle do programa é transferido?

 Para transferir o controle para a primeira instrução da procedure sum, teria que ser carregado no registrador EIP o offset da instrução push EBP.

#### A instrução ret

- A instrução ret é utilizada para transferir o controle da procedure chamada para a procedure chamadora.
- Transfere o controle para a instrução que sucede o call. No exemplo, mov ebx, eax
- Como o processador sabe onde a instrução está localizada?
- Quando a instrução ret é executada o endereço que foi armazenado na pilha é recuperado.

#### A instrução ret

 As operações que ocorrem após a execução da instrução ret:

```
EIP = SS:ESP; pop return address at TOS into IP

ESP = ESP + 4; update TOS by adding 4 to ESP
```

#### Exemplo

```
7: .DATA
                    "Please input the first number: ",0
8:
    prompt msg1 DB
                    "Please input the second number: ",0
9:
    prompt msq2
                DB
10:
               DB
                    "The sum is ".0
    sum msq
11:
12:
    . CODE
13:
         . STARTUP
         PutStr prompt msgl ; request first number
14:
         GetInt CX
                              : CX = first number
15:
16:
17:
       PutStr prompt msg2 ; request second number
         GetInt DX
                              ; DX = second number
18:
19:
20: call sum
                            ; returns sum in AX
21: PutStr sum msg ; display sum
22:
       PutInt AX
23: nwln
27:
28:
    ; Procedure sum receives two integers in CX and DX.
    ; The sum of the two integers is returned in AX.
29:
30:
31:
    sum:
32:
         mov AX,CX ; sum = first number
33:
         add
              AX,DX
                            ; sum = sum + second number
34:
         ret
```

#### Passagem de parâmetro

- Passagem de parâmetro na linguagem assembly é diferente e mais complicado do que nas linguagens de alto nível.
- Inicialmente, o chamador da procedure coloca todos os parâmetros necessários em uma área comum de armazenamento (memória ou registradores).
- Existem dois métodos para invocar as procedures: o método registrador e o método pilha

### O método registrador

- Neste método, a procedure chamadora coloca os parâmetros necessários nos registradores de propósito geral antes de invocar uma procedure.
- Vantagens do método:
  - conveniente e mais fácil quando se passa um número pequeno de argumentos.
  - método mais rápido por que todos os argumentos estão em registradores.


### O método registrador

- Desvantagens do método:
  - poucos parâmetros podem ser passados.
  - os registradores de propósito geral normalmente são utilizados pelo chamador para outras propostas. Provavelmente se utilizará a pilha para armazenar os seus valores

 Todos os argumentos requeridos pela procedure são empurrados na pilha antes da sua chamada.

```
push number1
push number2
call sum
```

 Após a chamada call para a procedure sum teremos o seguinte estado de pilha:



 A leitura dos argumentos number1 e number2 na pilha é complicada, pois teremos que remover o endereço de retorno antes.

```
pop EAX pop ECX
```

 Desde que o endereço de retorno foi removido temos que empurrá-lo novamente:

push EAX

- Se teremos que retirar os parâmetros da pilha e armazená-los nos registradores como retirar 10 parâmetros, por exemplo ?
- É possível utilizar variáveis na memória para receber esses parâmetros, no entanto isto é ineficiente.
- Qual seria o melhor caminho para obter o valor dos parâmetros ?

- O melhor caminho para se obter os valores dos parâmetros é deixá-los na pilha e ler quando necessário.
- Desde que a pilha é uma sequência de locais de memória, ESP+4 aponta para number2 e ESP+6 aponta para number1.
- Portanto, faremos, por exemplo:

```
mov EBX, [ESP+4]
```

- O exemplo anterior causa um problema. O uso das instruções push e pop atualizam o valor de ESP.
- Suponha, por exemplo que a procedura que foi chamada realize operações na pilha. Então ESP será atualizado.
- Existe uma alternativa melhor que é a utilização do registrador EBP.


 Para especificar o offset em EBP e acessar o parâmetro number2 e armazená-lo em EAX:

```
mov EBP, ESP mov EAX, [EBP+4]
```

 Desde de que todos as procedures utilizam o EBP para acessar parâmetros, o valor de EBP precisa ser preservado:

```
push EBP mov EBP, ESP
```

### Pilha após empurrar EBP




(a) Stack after saving EBP

#### O frame da pilha

- As informações armazenadas na pilhas tais como parâmetros, endereço de retorno e o EBP são denominados frame da pilha.
- O frame da pilha consiste também de variáveis locais se a procedure utilizá-las
- O EBP é o ponteiro do frame. Conhecendo o ponteiro EBP nós podemos acessar todos os elementos do frame.

#### O frame da pilha

 Antes de retornar da procedure, o EBP precisa ser restaurado:



# Exemplo - passagem de parâmetro por referência com registradores

```
BUF LEN
           EQU
               41
                           ; string buffer length
.DATA
              "Please input a string: ",0
prompt msg db
length msg
              "The string length is ",0
           db
.UDATA
string
           resb BUF LEN ; input string < BUF LEN chars.
. CODE
      .STARTUP
     PutStr prompt msg ; request string input
     GetStr string, BUF LEN; read string from keyboard
     mov EBX, string ; EBX = string address
     call str len ; returns string length in AX
     PutStr length msg
                           ; display string length
     PutInt
             AX
     nwln
```

# Exemplo - passagem de parâmetro por referência com registradores

```
30:
    ; Procedure str len receives a pointer to a string in BX.
31:
    ;String length is returned in AX.
32:
33:
34:
    str len:
35: push EBX
36: sub AX,AX ; string length = 0
37: repeat:
38:
    cmp byte [EBX], 0; compare with NULL char.
        je str len done ; if NULL we are done
39:
40:
        inc
                           ; else, increment string length
               AX
                            ; point BX to the next char.
41:
    inc
               EBX
42:
        qmj
              repeat ; and repeat the process
43: str len done:
44:
               EBX
       qoq
45: ret
```

# Exemplo - passagem de parâmetro por referência com pilha

```
; string buffer length
 8:
    BUF LEN EQU 41
    %include "io.mac"
 9:
10:
11:
    .DATA
12: prompt msg db
                     "Please input a string: ",0
13:
    output msg
               db
                     "The swapped string is: ",0
14:
15:
    . UDATA
    string
              resb BUF LEN ; input string < BUF LEN chars.
16:
17:
18:
    . CODE
19:
          . STARTUP
20:
          PutStr prompt msg ; request string input
21:
          GetStr string, BUF LEN; read string from the user
22:
23:
          mov
                 EAX, string ; EAX = string[0] pointer
24:
          push
                 EAX
25:
          inc
                 EAX
                                ; EAX = string[1] pointer
26:
        push EAX
      call
27:
                 swap
                               ; swaps the first two characters
28:
      PutStr output msg ; display the swapped string
                 string
29:
     PutStr
        nwln
30:
```

# Exemplo - passagem de parâmetro por referência com pilha

```
; Procedure swap receives two pointers (via the stack) to
35:
36:
    ; characters of a string. It exchanges these two characters.
37:
38:
     . CODE
39:
    swap:
40:
          enter 0,0
          push EBX
                                 ; save EBX - procedure uses EBX
41:
          ; swap begins here. Because of xchq, AL is preserved.
42:
43:
          mov EBX, [EBP+12] ; EBX = first character pointer
          xchq AL, [EBX]
44:
45:
          mov EBX, [EBP+8] ; EBX = second character pointer
          xchq AL, [EBX]
46:
          mov EBX, [EBP+12] ; EBX = first character pointer
47:
48:
          xchq AL, [EBX]
49:
          ; swap ends here
50:
                EBX
                                 ; restore registers
          qoq
51:
          leave
52:
          ret
                  8
                                 ; return and clear parameters
```

# Exemplo - passagem de parâmetro por valor com pilha

```
8:
    . DATA
    prompt msgl
                  db
                       "Please input the first number: ",0
                       "Please input the second number: ",0
    prompt msq2
                  db
LO:
                       "The sum is ".0
                  db
L1:
     sum msq
L2:
13:
     . CODE
L4:
           .STARTUP
l5:
          PutStr
                 prompt msq1
                                  ; request first number
                                  ; CX = first number
16:
           GetInt
                   CX
L7:
L8:
          PutStr prompt msg2
                                  ; request second number
                                  : DX = second number
L9:
          GetInt
                   DX
20:
21:
           push
                   CX
                                  ; place first number on stack
22:
                                  ; place second number on stack
           push
                   DX
23:
           call
                                  : returns sum in AX
                   sum
24:
          PutStr sum msg
                                  ; display sum
25:
          PutInt
                   AΧ
26:
          nwln
```

# Exemplo - passagem de parâmetro por valor com pilha

```
30:
   ; Procedure sum receives two integers via the stack.
31:
    ; The sum of the two integers is returned in AX.
32:
33:
34:
    sum:
35:
         enter 0,0
                    ; save EBP
         mov AX, [EBP+10] ; sum = first number
36:
         add AX, [EBP+8] ; sum = sum + second number
37:
38:
         leave
                             ; restore EBP
                             ; return and clear parameters
39:
     ret
```

#### Exercícios

- 1. Escreva uma procedure Min2 para encontrar o mínimo de dois parâmetros inteiros de tamanho 16 bit. Retorne o mínimo no registrador AX.
- 2. Escreva uma procedure Max3 para encontrar o maximo de três parâmetros inteiros de 32 bits cada. Retorne o máximo no registrador EAX.

#### Exercícios

- 3. Escreva uma procedure Avg para encontrar a média da coleção de inteiros em um array. A Procedure Avg terá três parâmetros:
- (1) o endereço do array
- (2) o número de inteiros no array
- (3) o endereço no qual se armazenará o resultado

#### Exercício

- 4 Escreva uma procedure busca para consultar um array de inteiros para um valor específico. A Procedure busca terá três parametros:
- (1) o valor para qual buscar
- (2) o endereço do array
- (3) o número *N inteiros no array*

Retorne in EAX a posição (1,2,...,N) na qual o valor é encontrado ou retorne zero se o valor não aparece no array.

#### Exercícios

 Torre de hanoi. Mover os discos de A para B sendo que um disco maior nunca pode estar em cima de um menor:

