

- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 1
 - ❖ Diagrama de radiação
 - O diagrama de radiação é definido como a função matemática ou a representação gráfica das propriedades de radiação da antena em função das coordenadas espaciais.



- Uma <u>antena isotrópica</u> é uma antena sem perdas que radia igualmente para todas as direcções.
- Uma antena isotrópica é um caso ideal que não é fisicamente realizável. No entanto, é tomado como referência para a expressão das propriedades de directividade das antenas.
- Uma <u>antena direccional</u> é uma antena que tem a propriedade de radiar ou receber ondas electromagnéticas mais eficientemente em algumas direcções.


- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 2
 - ❖ Diagrama de radiação
 - Na figura temos o diagrama de radiação de uma antena que é direccional num plano perpendicular a xy e não direccional no plano xy.



- Uma <u>antena omnidirecional</u> é uma antena que tem um diagrama de radiação não direccional num plano e um diagrama de radiação direccional em qualquer plano perpendicular.
- Lóbulos do diagrama de radiação
 - Um lóbulo de radiação é uma parte do diagrama de radiação delimitado por regiões de relativa baixa intensidade de radiação.
 - Os lóbulos podem ser classificados como maior ou principal, laterais ou traseiros.

🔖 Parâmetros fundamentais das antenas - 3

❖ Diagrama de radiação



- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 4
 - ❖ Diagrama de radiação
 - > Regiões de radiação
 - O espaço que rodeia uma antena é normalmente dividido em três regiões:

campo próximo reactivo (reactive near-field); campo próximo radiante (radiating near-field); campo distante (far-field).

- As fronteiras que separam estas regiões não têm valores bem definidos, no entanto foram estabelecidos alguns critérios para a identificação destas regiões.
- O <u>campo próximo reactivo</u> (reactive near-field) é definido como a parte do campo próximo onde o campo reactivo predomina.
- Considera-se que esta zona existe a uma distância

$$R < 0.62 \sqrt{D_{I}^{3}}$$

onde R é a distância à superfície da antena, l é o comprimento de onda e D a maior dimensão da antena.


• O <u>campo próximo radiante</u> (radiating near-field) é definida como a região do campo de uma antena que fica entre a região reactiva e o campo distante. Nesta zona a distribuição angular do campo depende da distância à antena.

- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 5
 - ❖ Diagrama de radiação
 - > Regiões de radiação
 - Considera-se que esta zona existe dentro dos seguintes dois limites:

$$0.62\sqrt{D_{1}^{3}} \le R < 2D_{1}^{2}$$

- Se a antena tem uma dimensão máxima que não é grande quando comparada com o comprimento de onda, esta zona pode não existir.
- O <u>campo distante</u> (far-field) é definido como a região onde o campo gerado pela antena tem uma distribuição angular que é essencialmente independente da distância à antena.

- **Parâmetros fundamentais das antenas -** 6
 - ❖ Diagrama de radiação
 - > Radianos e esteradianos
 - A medida de um ângulo plano é o radiano que é definido como o perímetro de um arco de circunferência com raio igual a 1.
 - A medida de um ângulo sólido é o estreradiano que é definido como a área da superfície de um cone de uma esfera com raio igual a 1.
 - Como a área de uma esfera é 4pr², existem 4p esteradianos (sr) numa esfera.



- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 7
 - ❖ Diagrama de radiação
 - > Radianos e esteradianos
 - O elemento infinitesimal de área dA da esfera de raio r é dado por:

$$dA = r^2 sen \mathbf{q} d\mathbf{q} d\mathbf{f} \quad (m^2)$$

• O elemento de ângulo sólido dW de uma esfera pode ser escrito como:

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = sen\mathbf{q}d\mathbf{q}d\mathbf{f} \quad (sr)$$

Parâmetros fundamentais das antenas - 8

❖ Densidade de potência de radiação

- As ondas electromagnéticas são usadas para transportar informação através de um meio sem fios de um ponto para outro. É então natural assumir que existe potência e energia associados aos campos electromagnéticos.
- A quantidade usada para descrever a potência associada a uma onda electromagnética é o vector de Poynting definido por:

$$W = E \times H$$

 $W = Vector de Poynting (W/m^2)$

E = Intensidade de campo eléctrico (V/m)

H = Intensidade de campo magnético (A/m)

• Como o vector de Poynting é um densidade de potência, a potência total através de uma superfície fechada é obtida através do integral de superfície:

$$P = \iint_{S} W.ds$$

• O valor instantâneo tem pouca utilidade sendo por isso normalmente utilizado o seu valor médio:

$$E(x, y, z, t) = \text{Re}[E(x, y, z)e^{jwt}]$$

$$H(x, y, z, t) = \text{Re}[H(x, y, z)e^{j\mathbf{w}t}]$$

- **Parâmetros fundamentais das antenas 9**
 - ❖ Densidade de potência de radiação
 - Utilizando estas duas expressões e sabendo que:

$$Re[Ee^{jwt}] = \frac{1}{2}[Ee^{jwt} + E^*e^{-jwt}]$$

obtemos:

$$W = E \times H = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[E \times H^* \right] + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[E \times H e^{j\mathbf{w}t} \right]$$

- O primeiro termo não depende do tempo do tempo enquanto o segundo varia no tempo com o dobro da frequência.
- A média temporal do vector de Poynting (densidade de potência média) pode ser escrita como:

$$W_m(x, y, z) = [w(x, y, z, t)]_{média} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[E \times H^*] \quad (\mathbf{W/m^2})$$

- O factor ½ aparece porque E e H são valores de pico e deverá ser omitido para valores de E e H RMS.
- A potência radiada por uma antena pode ser escrita como:

$$P_{rad} = P_{m\acute{e}dia} = \oiint_{S} W_{rad}.ds = \frac{1}{2} \oiint_{S} \operatorname{Re}(E \times H^{*})ds$$

- **Parâmetros fundamentais das antenas 10**
 - ❖ Intensidade de radiação
 - A intensidade de radiação numa dada direcção é definida como a potência radiada por uma antena por unidade de ângulo sólido nessa direcção.
 - A intensidade de radiação é um parâmetro do campo distante (far-field) e pode ser obtido multiplicando a densidade de radiação pelo quadrado da distância.

$$U = r^2 W_{rad}$$

U = intensidade de radiação (W/sr)

 W_{rad} = densidade de radiação (W/m²)

• A potência total é obtida através da integração da intensidade de radiação sobre todo o ângulo sólido:

$$P_{rad} = \iint_{\Omega} Ud\Omega = \int_{0}^{2p} \int_{0}^{p} U sen \mathbf{q} d\mathbf{q} d\mathbf{f}$$

dW = elemento de ângulo sólido = senqdqdf.

• Para uma antena isotrópica temos:

$$P_{rad} = \iint_{\Omega} U_0 d\Omega = U_0 \iint_{\Omega} d\Omega = 4 \boldsymbol{p} U_0$$

a intensidade de radiação de uma antena isotrópica será então:

$$U_0 = \frac{P_{rad}}{4\mathbf{p}}$$

- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 11
 - **Directividade**
 - A <u>directividade</u> de uma antena é a razão entre a intensidade de radiação numa dada direcção e a intensidade média.
 - Se a direcção não for especificada fica implícita a direcção de maior radiação.
 - A <u>directividade</u> de uma fonte não isotrópica é igual à razão da sua intensidade de radiação numa dada direcção e a intensidade de radiação de uma fonte isotrópica.

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{4\mathbf{p}U}{P_{rad}}$$

 Se a direcção não for especificada fica implícito a direcção do máximo de intensidade de radiação (máxima directividade):

$$D_{m\acute{a}x} = D_0 = \frac{U_{m\acute{a}x}}{U_0} = \frac{4pU_{m\acute{a}x}}{P_{rad}}$$


• A directividade de um dipolo de meia-onda (l=1/2) pode ser aproximada por:

$$D = D_0 sen^3 \boldsymbol{q} = 1,67 sen^3 \boldsymbol{q}$$

• A máxima directividade do dipolo ocorre em *q=p/2* e é de 1,67 ou 2,23 dB mais intenso do que um radiador isotrópico.

♥ Parâmetros fundamentais das antenas - 12

***** Directividade



Diagramas de directividade a duas e a três dimensões para um dipolo de 1/2

- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 13
 - Ganho
 - O ganho absoluto de uma antena (numa dada direcção) é a razão entre a intensidade, numa dada direcção, e a intensidade de radiação que se obteria se a potência aceite pela antena fosse radiada isotropicamente.

$$ganho = \frac{\text{intensidade de radiação}}{\frac{\text{potência de entrada}}{4\mathbf{p}}} = 4\mathbf{p} \frac{U(\mathbf{q}, \mathbf{f})}{P_{in}}$$

• O ganho relativo é a razão entre o ganho de uma antena e o ganho de uma antena tomada como referência. A potência de entrada deverá ser a mesma para ambas as antenas. Na maior parte dos casos a antena de referência é uma antena isotrópica sem perdas.

$$G = \frac{4pU(q, f)}{P_{in}(\text{antena isotrópica sem perdas})}$$

- Quando a direcção não é mencionada, é implicitamente referida a direcção de máximo de radiação.
- Podemos relacionar a potência total radiada (P_{rad}) com a potência fornecida à antena (P_{in}):

$$P_{rad} = e_{cd} P_{in}$$

onde e_{cd} é a eficiência de radiação da antena.

$$G(\boldsymbol{q},\boldsymbol{f}) = \frac{4\boldsymbol{p}U(\boldsymbol{q},\boldsymbol{f})}{P_{rad}/e_{cd}} = e_{cd} \left[4\boldsymbol{p} \frac{U(\boldsymbol{q},\boldsymbol{f})}{P_{rad}} \right] \Leftrightarrow G(\boldsymbol{q},\boldsymbol{f}) = e_{cd}D(\boldsymbol{q},\boldsymbol{f})$$

• O valor máximo do ganho também está relacionado com o valor máximo da directividade:

$$G_0 = G(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{f})_{m\acute{a}x} = e_{cd} D(\boldsymbol{q}, \boldsymbol{f})_{m\acute{a}x} = e_{cd} D_0$$


₽

Parâmetros fundamentais das antenas - 14


- ***** Eficiência de uma antena
- A <u>eficiência de uma antena</u> fornece uma medida das perdas nos terminais e na estrutura da antena. Estas perdas podem ser devidas a:

reflexões devido à desadaptação entre a linha de transmissão e a antena;

perdas nos condutores e dielectrico.



(a) Antenna reference terminals



(b) Reflection, conduction, and dielectric losses

• A eficiência pode ser escrita como:

$$e_0 = e_r e_c e_d$$

 e_0 = eficiência total

 e_r = eficiência da adaptação = $1-r^2$

 e_c = eficiência do condutor

 e_d = eficiência do dielectrico

r = coeficiente de reflexão de tensão

$$\mathbf{r} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

• Os valores de \underline{e}_c e e_d são difíceis de calcular sendo normalmente medidos experimentalmente e mesmo assim o seu valor não pode ser medido separadamente.

$$e_0 = e_r e_{cd} = e_{cd} \left(1 - \left| \mathbf{r} \right|^2 \right)$$

• Onde $e_{cd} = e_c e_d$ é a eficiência de radiação da antena.

Parâmetros fundamentais das antenas - 15


- Largura do feixe a meia potência
 - É o ângulo (num plano que contém a direcção do máximo de um feixe) entre as duas direcções onde a intensidade de radiação é metade do valor máximo do feixe.
- Eficiência do feixe

 $EF = \frac{\text{potência transmitida/recebida dentro de um cone com ângulo } q}{\text{potência transmitida pela antena}}$

• Largura de banda

- A <u>largura de banda</u> pode ser considerada como o leque de frequências em ambos os lados de uma frequência central (normalmente a frequência de ressonância de um dipolo) onde as características de uma antena (como a impedância de entrada, diagrama de radiação, largura de feixe, polarização, nível de lóbulos laterais, ganho, directividade, eficiência de radiação) estão dentro de um valor aceitável em relação aos valores na frequência central.
- Para antenas de banda larga a largura de banda é normalmente exprimida como a relação entre a frequência mais alta e a frequência mais baixa. Por exemplo 10:1, indica que a frequência mais alta é 10 vezes maior que a frequência mais baixa.
- Para antenas de banda estreita, a largura de banda é expressa como a percentagem da diferença de frequência (alta-baixa) a dividir pela frequência central.

- **Parâmetros fundamentais das antenas 16**
 - Polarização
 - A <u>polarização de uma antena</u> é a polarização da onda electromagnética emitida/recebida pela antena.
 - A polarização da energia radiada varia com a direcção ao centro antena, o que faz com que diferentes partes do diagrama de radiação possam ter polarizações diferentes.
 - A polarização de uma onda electromagnética radiada é o modo como oscila o campo eléctrico ao longo da direcção de propagação.



- **⇔** Parâmetros fundamentais das antenas 17
 - Polarização
 - A polarização pode ser classificada em linear, circular ou elíptica. Se o vector que descreve o campo eléctrico se encontra sobre uma linha, o campo tem polarização linear.
 - Em geral, a figura que o campo eléctrico traça é a de uma elipse e neste caso diz-se que o campo tem uma polarização elíptica.
 - As polarizações linear e circular são casos particulares da polarização eliptica.
 - A figura pode ser traçada no sentido horário ou no sentido anti-horário. A <u>rotação no sentido horário</u> é chamada de *polarização direita* e a <u>rotação no sentido anti-horário</u> é chamada de *polarização esquerda*.

- **Parâmetros fundamentais das antenas 18**
 - > Impedância de entrada
 - A <u>impedância de entrada</u> é a impedância da antena aos seus terminais.


$$Z_A = R_A + jX_A$$

• A parte resistiva consiste em duas componentes:

$$R_A = R_r + R_L$$

 R_r = Resistência de radiação da antena

 R_L = Resistência de perdas da antena



- **Parâmetros fundamentais das antenas 19**
 - ➤ Impedância de entrada
 - Se a antena for ligada a um gerador com impedância interna Z_g .

$$Z_g = R_g + jX_g$$

• A corrente entregue à antena é dada por:

$$I_{g} = \frac{V_{g}}{Z_{t}} = \frac{V_{g}}{Z_{A} + Z_{g}} = \frac{V_{g}}{(R_{r} + R_{L} + R_{g}) + j(X_{A} + X_{g})}$$
 (A)

• O módulo da corrente será:

$$\left|I_g\right| = \frac{\left|V_g\right|}{\sqrt{\left(R_r + R_L + R_g\right)^2 + \left(X_A + X_g\right)^2}}$$
 (A)

onde V_g é a tensão de pico do gerador. A potência entregue à antena para radiação é:

$$P_{r} = \frac{1}{2} |I_{g}|^{2} R_{r} = \frac{|V_{g}|^{2}}{2} \frac{R_{r}}{(R_{r} + R_{L} + R_{g})^{2} + (X_{A} + X_{g})^{2}}$$
 (W)

• A potência dissipada em calor por efeito de Joule será:

$$P_{r} = \frac{1}{2} |I_{g}|^{2} R_{L} = \frac{|V_{g}|^{2}}{2} \frac{R_{L}}{(R_{r} + R_{L} + R_{g})^{2} + (X_{A} + X_{g})^{2}}$$
 (W)

• A potência restante é dissipada na resistência interna do gerador:

$$P_{r} = \frac{1}{2} |I_{g}|^{2} R_{g} = \frac{|V_{g}|^{2}}{2} \frac{R_{g}}{(R_{r} + R_{L} + R_{g})^{2} + (X_{A} + X_{g})^{2}}$$
 (W)

- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 20
 - ➤ Impedância de entrada
 - É entregue o máximo de potência à antena quando:

$$R_r + R_L = R_g$$
 e $X_A = -X_g$

Para este caso obtemos:

$$P_{r} = \frac{|V_{g}|^{2}}{2} \left[\frac{R_{r}}{4(R_{r} + R_{L})^{2}} \right] = \frac{|V_{g}|^{2}}{8} \left[\frac{R_{r}}{(R_{r} + R_{L})^{2}} \right]$$

$$P_L = \frac{\left|V_g\right|^2}{8} \left[\frac{R_L}{\left(R_r + R_L\right)^2} \right]$$


$$\left| P_{g} = \frac{\left| V_{g} \right|^{2}}{8} \left[\frac{R_{g}}{4(R_{r} + R_{L})^{2}} \right] = \frac{\left| V_{g} \right|^{2}}{8} \left[\frac{1}{(R_{r} + R_{L})} \right] = \frac{\left| V_{g} \right|^{2}}{8R_{g}}$$

• A potência dissipada na antena será:

$$P_{A} = P_{r} + P_{L} = \frac{\left|V_{g}\right|^{2}}{8} \left[\frac{R_{r} + R_{L}}{\left(R_{r} + R_{L}\right)^{2}} \right] = \frac{\left|V_{g}\right|^{2}}{8} \left[\frac{1}{\left(R_{r} + R_{L}\right)} \right] = P_{g}$$

- Se tivermos uma adaptação conjugada, metade da potência fornecida pelo gerador é dissipada na sua resistência interna (R_g) e metade é entregue à antena.
- Parte da potência entregue à antena é radiada e parte é dissipada em calor o que vai ter influência na eficiência da antena.
- Se a antena não tiver perdas (e_{cd} =1), então metade da potência fornecida pelo gerador é radiada e a outra metade é dissipada em calor no gerador.

- 🦴 Parâmetros fundamentais das antenas 21
 - > Impedância de entrada
 - No caso da antena estar a receber energia, as ondas incidentes induzem uma tensão V_t que é análoga a V_g quando a antena está a transmitir.



- 🔖 Parâmetros fundamentais das antenas 22
 - > Impedância de entrada
 - Seguindo um processo similar e considerando uma adaptação conjugada obtemos:

$$P_{T} = \frac{|V_{T}|^{2}}{8} \left[\frac{R_{T}}{4(R_{r} + R_{L})^{2}} \right] = \frac{|V_{T}|^{2}}{8} \left[\frac{1}{(R_{r} + R_{L})} \right] = \frac{|V_{T}|^{2}}{8R_{T}}$$

$$P_{r} = \frac{|V_{T}|^{2}}{2} \left[\frac{R_{r}}{4(R_{r} + R_{L})^{2}} \right] = \frac{|V_{T}|^{2}}{8} \left[\frac{R_{r}}{(R_{r} + R_{L})} \right]$$

$$P_L = \frac{\left|V_T\right|^2}{8} \left[\frac{R_L}{\left(R_r + R_L\right)^2} \right]$$

• A potência induzida é:

$$P_{C} = \frac{1}{2} V_{T} I_{T}^{*} = \frac{1}{2} V_{T} \left[\frac{V_{T}^{*}}{2(R_{r} + R_{L})} \right] = \frac{|V_{T}|^{2}}{4} \left(\frac{1}{R_{r} + R_{L}} \right)$$

- A potência R_r é a potência que é radiada novamente. Se não houver perdas $(R_L=0)$ então metade da potência capturada é entregue à carga.
- Isto indica que para uma antena fornecer metade da potência recebida tem que radiar a outra metade.
- A impedância de entrada de uma antena é geralmente uma função da frequência. Isto quer dizer que a antena estará adaptada a uma linha de transmissão só numa certa largura de banda.
- A impedância de entrada de uma antena depende da sua geometria, do método de excitação, da sua proximidade a objectos, etc.

- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 23
 - > Eficiência de radiação
 - A <u>eficiência de radiação</u> e_{cd} é a razão entre a potência radiada pela antena (potência dissipada em R_r) e a potência entregue à antena (potência dissipada em R_r+R_L).

$$e_{cd} = \frac{R_r}{R_r + R_L}$$

• Uma barra de metal com comprimento *l* e secção *A* tem uma resistência para corrente contínua dada por:

$$R_{dc} = \frac{1}{s} \frac{l}{A} \qquad (W)$$

• Devido ao *efeito pelicular* a resistência aumenta com o aumento da frequência. A altas frequências a resistência pode ser escrita da forma:

$$R_{af} = \frac{l}{P} \sqrt{\frac{\mathbf{w} \mathbf{m}_0}{2\mathbf{s}}} \tag{W}$$


P = perímetro da secção lateral

w = frequência angular

 m_0 = permeabilidade magnética do vazio

s = condutividade do metal

- **Parâmetros fundamentais das antenas 24**
 - > Comprimento efectivo
 - Uma antena no seu modo de recepção (fio, corneta, abertura, agregado, etc.) é utilizada para capturar ondas electromagnéticas e para a extracção de potência a partir delas.



♥ Parâmetros fundamentais das antenas - 25

> Comprimento efectivo

- O <u>comprimento efectivo</u> de uma antena (quer seja uma antena linear ou uma abertura) é uma quantidade que é usada para determinar a tensão induzida nos terminais em circuito aberto da antena quando uma onda incide na antena.
- O vector comprimento efectivo l_e de uma antena é normalmente um quantidade vectorial complexa representada por:

$$\boxed{l_e(\mathbf{q}, \mathbf{f}) = a_\mathbf{q} l \mathbf{q}(\mathbf{q}, \mathbf{f}) + a l_f(\mathbf{q}, \mathbf{f})}$$

- O vector comprimento efectivo depende da direcção (q,f) da onda incidente.
- O comprimento efectivo de uma antena representa a antena no seu modo de recepção e de transmissão e particularmente útil para o cálculo da tensão em circuito aberto V_{OC} de uma antena receptora.

$$V_{OC} = E^i.l_e$$

 V_{OC} = tensão aos terminais da antena em circuito aberto

 E^i = campo eléctrico incidente

 l_e = vector comprimento efectivo

♥ Parâmetros fundamentais das antenas - 26

> Área efectiva

• A <u>área efectiva</u> ou <u>abertura efectiva</u> de uma antena *é a relação entre a potência entregue pela antena e a densidade de fluxo de potência da onda incidente*. Se a direcção não for especificada fica implícita a direcção de maior radiação.

$$A_e = \frac{P_T}{W_i}$$

 $A_e =$ área efectiva (m²)

 P_T = potência entregue à carga (W)

 W_i = densidade de potência da onda incidente (W/m²)

• A <u>área de difusão</u> de uma antena é a relação entre a potência radiada novamente pela antena e a densidade de potência da onda incidente.

$$A_d = \frac{P_R}{W_i}$$

• A <u>área de perdas</u> de uma antena é a relação entre a potência dissipada pela antena e a densidade de potência da onda incidente.

$$A_L = \frac{P_L}{W_i}$$


• A <u>área de captura</u> de uma antena *é a relação entre a potência total capturada pela antena e a densidade de potência da onda incidente*. Normalmente a área de captura é igual à soma das outras três.

Área de captura = área efectiva + área de difusão + área de perdas

• A <u>eficiência da abertura</u> de uma antena é a relação entre a área efectiva máxima e área física da antena.

$$e_{ap} = \frac{A_{em}}{A_p} = \frac{\text{área efectiva máxima}}{\text{área física}}$$

- **⇔** Parâmetros fundamentais das antenas 27
 - Máxima directividade e máxima área efectiva



- Vamos utilizar a antena 1 como emissor e a antena 2 como receptor. As áreas efectivas e directividades de cada antena são designadas por A_1 , A_1 e D_2 , D_2 .
- Se a antena 1 for isotrópica, a densidade de potência radiada a uma distância *R* será:

$$W_0 = \frac{P_1}{4pR^2}$$

onde P_t é a potência radiada. Se em vez de uma antena isotrópica tivermos uma antena directiva:

$$W_1 = W_0 D_1 = \frac{P_1}{4pR^2} D_1$$

- Ŕ
 - Parâmetros fundamentais das antenas 28
 - Máxima directividade e máxima área efectiva
 - A potência recebida pela antena 2 e transferida para a carga será:

$$P_{2} = W_{1}A_{2} = \frac{P_{1}D_{1}}{4pR^{2}}A_{2}$$

$$D_{1}A_{2} = \frac{P_{2}}{P_{1}}(4pR^{2})$$

$$D_1 A_2 = \frac{P_2}{P_1} \left(4 \boldsymbol{p} R^2 \right)$$

• Se a antena 2 for utilizada como emissor e a antena 1 como receptor obtemos:

$$D_2 A_1 = \frac{P_2}{P_1} \left(4 \boldsymbol{p} R^2 \right)$$

• Destas duas equações obtemos:

$$D_1 A_2 = D_1 A_2 \Leftrightarrow \frac{D_1}{A_1} = \frac{D_2}{A_2}$$

• Daqui concluímos que se aumentarmos a directividade de uma antena, aumentamos a sua área efectiva na mesma proporção. Podemos então escrever:

$$\frac{D_{01}}{A_{1m}} = \frac{D_{02}}{A_{2m}}$$

onde A_{1m} , A_{2m} e D_{01} , D_{02} são as maiores áreas efectivas e as maiores directividades das duas antenas.

• Se a antena 1 for isotrópica, então D_I =1 e a sua área efectiva pode ser escrita como:

$$A_1 = \frac{A_2}{D_1}$$

- **Parâmetros fundamentais das antenas 29**
 - > Máxima directividade e máxima área efectiva
 - Daqui se tira que a área efectiva de uma fonte isotrópica é igual à relação entre a área efectiva e a directividade de qualquer fonte.
 - Vamos considerar que a antena 1 é um dipolo muito curto (l << l) cuja área efectiva $(0,119l^2)$ e máxima directividade (1,5) são conhecidas. A área efectiva de uma fonte isotrópica será então:

$$A_1 = \frac{A_2}{D_2} = \frac{0.119 \, \boldsymbol{l}^2}{1.5} = \frac{\boldsymbol{l}^2}{4\boldsymbol{p}}$$

• Podemos também escrever:

$$A_2 = D_2 A_1 = D_2 \frac{\boldsymbol{I}^2}{4\boldsymbol{p}} \quad \widehat{\mathbf{U}} \quad A = D \frac{\boldsymbol{I}^2}{4\boldsymbol{p}}$$


• A área efectiva máxima (A_{em}) de uma antena está relacionada com a sua directividade máxima (D_{θ}) por:

$$A_{em} = \frac{\boldsymbol{l}^2}{4\boldsymbol{p}} D_0$$

- Se este valor for multiplicado pela densidade de potência da onda incidente obtemos a potência máxima que pode ser entregue à carga.
- Se a antena tiver perdas a expressão da área efectiva máxima terá de ser adaptada:

$$A_{em} = e_{cd} \frac{\boldsymbol{l}^2}{4\boldsymbol{p}} D_0$$

- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 30
 - > Equação de transmissão de Friis



• Considerando que a antena emissora é isotrópica e que a potência fornecida à antena para transmissão é P_t , então a densidade de potência W_0 a uma distância R da antena é:

$$W_0 = e_t \frac{P_t}{4pR^2}$$

onde e_t é a eficiência de radiação da antena.

• Para uma antena não isotrópica, a densidade de potência numa direcção (q_t, f_t) será:

$$W_{t} = \frac{P_{t}G_{t}(\boldsymbol{q}_{t}, \boldsymbol{f}_{t})}{4\boldsymbol{p}R^{2}} = e_{t} \frac{P_{t}D_{t}(\boldsymbol{q}_{t}, \boldsymbol{f}_{t})}{4\boldsymbol{p}R^{2}}$$

onde $G_t(q_t, f_t)$ é o ganho e $D_t(q_t, f_t)$ é a directividade da antena emissora na direcção (q_t, f_t) .

• A área efectiva da antena receptora está relacionada com a eficiência e_r e a directividade D_r por:

$$A_r = e_r D_r (\boldsymbol{q}_r, \boldsymbol{f}_r) \frac{\boldsymbol{l}^2}{4\boldsymbol{p}}$$

- **♥** Parâmetros fundamentais das antenas 31
 - > Equação de transmissão de Friis
 - A potência entregue pela antena receptora será:

$$P_r = A_r W_t = \left(e_r D_r (\boldsymbol{q}_r, \boldsymbol{f}_r) \frac{\boldsymbol{l}^2}{4\boldsymbol{p}} \right) \left(e_t \frac{P_t D_t (\boldsymbol{q}_t, \boldsymbol{f}_t)}{4\boldsymbol{p} R^2} \right)$$

• A relação entre a potência emitida e a potência recebida será então:

$$\boxed{\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{1}{4pR}\right)^2 e_t D_t(\mathbf{q}_t, \mathbf{f}_t) e_r D_r(\mathbf{q}_r, \mathbf{f}_r) = \left(\frac{1}{4pR}\right)^2 G_t(\mathbf{q}_t, \mathbf{f}_t) G_r(\mathbf{q}_r, \mathbf{f}_r)}$$

 Alinhando as duas antenas de modo a termos máximos de radiação e de recepção obtemos:

$$\boxed{\frac{P_r}{P_t} = \left(\frac{1}{4pR}\right)^2 G_{0t} G_{0r}} \quad Equação \ de \ transmissão \ de \ Friis$$

- Esta equação relaciona a potência entregue por uma antena (P_r) com a potência fornecida para transmissão noutra antena (P_t) .
- O termo $(1/4pR)^2$ é chamado de factor de perdas no espaço livre.