
Spécification des points pivots du bras articulé FANUC



Introduction au modèle proposé

Les points pivots définissent les articulations possibles du bras articulé. Sous *Unity*, nous allons créer des *Empty Game Objects* dans la fenêtre *Hierachy* pour les représenter, spécifiés par caractéristiques *Transform* en *Position* (vecteur 3d), *Rotation* (vecteur 3d) et *Scale* (vecteur 3d). Dans tous les cas, *Scale* sera mis à (1,1,1).

Le point d'origine du bras articulé est O0.

Nous considérons 7 points pivots. Chaque point pivot k est matérialisé par 3 Empty Game Objects liés hiérarchiquement, nommés Ok, Okprime et Oktierce.

Les fonctions des 3 *Empty Game Objects* par point pivot sont les suivantes:

- Ok: spécification de la position du point pivot par rapport au repère de Ok-1, pour laquelle *Position* est mis à jour **alors que** *Rotation* vaut (0,0,0). Il procède d'une **translation pure**;
- Okprime: spécification de la rotation à appliquer pour passer du repère lié à Ok-1 vers le repère de centre Ok. Rotation est mis à jour **alors que** Position vaut (0,0,0). Le changement de repère doit permettre d'avoir l'axe Y comme axe de rotation du point pivot;
- Oktierce: spécification de la rotation imprimée au point pivot par l'action de l'utilisateur sur le bras robotisé, pour laquelle la 2ème composante de Rotation est mise à jour (rotation autour de l'axe Y) alors que Position vaut (0,0,0). A l'état initial, Rotation vaut (0,0,0) (pas d'action exercée par l'utilisateur sur le bras du robot)

Valeurs initiales associées aux point pivots

Les éléments du vecteur *Position* s'expriment en *mètres* alors que les valeurs des éléments du vecteur *Rotation* s'expriment en *degrés*.

O0: Position (0,0,0), Rotation (0,0,0);

```
O1: Position (0, 0.35, 0), Rotation (0, 0, 0);
O1prime: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
Oltierce: Position (0, 0, 0). Rotation (0, 0, 0):
O2: Position (0.15, 0, 0);
O2prime: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 90, 90);
O2tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O3: Position (0.25, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O3prime: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O3tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O4: Position (0.075, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O4prime: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 270, 0);
O4tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O5: Position (0.29, 0, 0); O5prime: Rotation (0, 0, 0);
O5tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O6: Position (0, 0, 0);
O6prime: Rotation (0, 0, 270);
O6tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
O7: Position (0, 0.27, 0);
O7prime: Rotation (0, 0, 0);
O7tierce: Position (0, 0, 0), Rotation (0, 0, 0);
Opince g: Position (-0.017,0,0); Rotation (0,0,0);
Opince d: Position (-0.017,0,0); Rotation (0,0,0);
Otool: Position (0,0.04,0); Rotation (0,0,0)
```

Avec:

- Otool correspond à la position de l'effecteur du robot, à prendre en considération dans les techniques d'I3D (avatar de la main de l'utilisateur)
- Opince g correspond à la position de la partie gauche de la pince (en position fermée)
- Opince d correspond à la position de la partie droite de la pince (en position fermée)