
Utilisation de Ardublock - Programmation Arduino

SORTIE ANALOGIQUE






Les sorties analogiques convertissent le numérique en signal analogie (sous 8 bits soit 254 valeurs possibles)



Seuls les ports 3, 5, 6, 9, 10 et 11 peuvent fournir une sortie analogique (PWM). Ils sont repérés par le symbole :

Décimal 2^0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 256 2 0 0 255



Faire

Fixe la sortie analogique à la valeur :

6

Valeur 192 (soit 3,75
Volts) sur le port D6

Dans cet exemple, la sortie 6 fournie une tension de 3,75 volts (soit 192 en valeur numérique)




Dans les librairies : **Broches**


Glissez / Déposez le bloc «Fixe la sortie analogique»



La sortie devrait délivrer 3,75 Volts mais n'en délivre que 3,67 Volts. Ceci est du au fait que la tension délivrée n'est pas continue, elle est le résultat de 5V haché (un temps à 1 et un autre temps à 0 logique)







Exemple ici avec une sortie à 50% du temps à 1 logique et 50% du temps à 0 logique. Soit 2,5V (soit 128 en numérique)