cr DOMERGUE.md 5/5/2023

Mathys DOMERGUE

RT2 App

TP1 R411

Uplink

La taille du préambule est de 19 bit et elle ressemble à :

0b1010101010101010101

Voici les formats de trame Sigfox pour chaque classe de transmission :

Classe A : Les trames de classe A ont une longueur maximale de 12 octets et sont composées de :

Un champ Préambule de 2 octets

Un champ Données de 1 à 12 octets (selon les besoins de l'application)

Un champ Postambule de 4 octets

Classe B : Les trames de classe B ont une longueur maximale de 46 octets et sont composées de :

Un champ Préambule de 2 octets

Un champ Données de 1 à 46 octets (selon les besoins de l'application)

Un champ Postambule de 4 octets

Classe C : Les trames de classe C ont une longueur maximale de 222 octets et sont composées de :

Un champ Préambule de 2 octets

Un champ Données de 1 à 222 octets (selon les besoins de l'application)

Un champ Postambule de 4 octets

Classe D : Les trames de classe D sont utilisées pour la géolocalisation et ont un format spécifique qui n'inclut pas de champ de données.

Classe E : Les trames de classe E sont utilisées pour les tests de communication et ont un format spécifique qui n'inclut pas de champ de données.

Downlink

La différence entre les trames du sens montant et les trames du sens déscendant est que pour les trames dans le sens déscendant la trame est toujours de 13 bits et à pour valeur :

0b100100010011

Le FEC dans les trames downlink Sigfox est calculé de la manière suivante :

cr_DOMERGUE.md 5/5/2023

Les données downlink sont divisées en paquets de 8 bits appelés symboles FEC.

Pour chaque paquet de 8 bits, 3 bits de redondance FEC sont ajoutés, ce qui donne un symbole FEC de 11 bits.

Les symboles FEC de 11 bits sont ensuite regroupés par groupes de 2, 4 ou 8 symboles (en fonction de la longueur de la trame) pour former des blocs FEC.

Les blocs FEC sont ensuite transmis à travers le réseau Sigfox.

Lorsque le périphérique reçoit les blocs FEC, il les décode en utilisant le code de Hamming pour détecter et corriger les erreurs de transmission.


Les données downlink sont ensuite extraites des blocs FEC décodés et transmises au périphérique.

Etude du signal



Voici si-dessus un changement de phase.

cr DOMERGUE.md 5/5/2023



Démodulation et decodage du signal uplink0.wav

```
1-Sigfox-base$ ./renard-phy/uplink/demodulate.py uplink0.wav
lucky@lucky:-/Desktop/TUT/R411/R411-TOM-TP
Estimating Frequency using 4096-length FFT
Signal Frequency: 2707.03 Hz
Mixing to Baseband with Costas Loop...
Low-pass Filtering...
Low-pass Filtering...
Normalizing...
Finding Preamble(s)...
/usr/lib/python3/dist-packages/scipy/signal/_peak_finding.py:261: ComplexWarning: Casting complex values to real discards the imaginary part value = np.asarray(value, order='C', dtype=np.float64)
Found 3 Preambles!
[Frame 0]: Determining Frame Type...
[Frame 0]: Frame Type is 0x35f, Packet Length 12 bytes
[Frame 0]: Content: 35f0088db334d0000000000089b9c3e7
[Frame 1]: Determining Frame Type...
[Frame 1]: Determining Frame Type...
[Frame 1]: Content: 59800ee806638c0000000000f0b52ed
[Frame 2]: Determining Frame Type...
[Frame 2]: Frame Type is 0x5a3, Packet Length 12 bytes
[Frame 2]: Content: S3800aeadff9e4000000000db7b31e
lucky@lucky:-/Desktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 35f0088db334d00000000000009b9c3e7
                                                                                 111-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 35f0088db334d00000000089b9c3e7
 Downlink request: no
Sequence Number : 088
Device ID : 004d33db
 Payload
CRC
                                       : 00000000
                                       : didn't perform check, provide secret key to check MAC
:sktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 59800ee806638c000000000ef0b52ed
 MAC
 Downlink request: no
Sequence Number : 088
Device ID : 0040
                                            004d33db
 Payload
CRC
MAC
                                        : 00000000
                                       . OM
: didn't perform check, provide secret key to check MAC
!sktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 5a300aaedff9e400000000abd7b31e
 Downlink request: no
Sequence Number : 08
Device ID : 00
                                       : 004d33db
: 00000000
 Payload
CRC
MAC
                                       : OK
: didn't perform check, provide secret key to check MAC
```

On peut voir que les trois trames se ressemblent.

Pour vérifier si les MAC sont corrects on utilise l'option -k lors de la commande

cr DOMERGUE.md 5/5/2023

```
Lucky@lucky:-/Desktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 35f0088db334d0000000000089b9c3e7 -k 479e4480fd7596d45b0122fd282db3cf Downlink request: no Sequence Number : 088

Lucky@lucky:-/Desktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 59800ee806638c0000000000ef0b52ed -k 479e4480fd7596d45b0122fd282db3cf Downlink request: no Sequence Number : 088

Device ID : 004d33db Payload : 00000000 CRC : OK MAC : OK Lucky@lucky:-/Desktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 59800ee806638c00000000000ef0b52ed -k 479e4480fd7596d45b0122fd282db3cf Downlink request: no Sequence Number : 088

Device ID : 004d33db Payload : 00000000 CRC : OK MAC : OK Lucky@lucky:-/Desktop/IUT/R411/R411-IOM-TP-01-Sigfox-base$ ./renard/build/renard uldecode -f 5a300aaedff9e4000000000abd7b31e -k 479e4480fd7596d45b0122fd282db3cf Downlink request: no Sequence Number : 088

Device ID : 004d33db Payload : 00000000 CRC : OK MAC : OK
```

Decodage de uplink1.wav

```
Lucing Michaely - Measing Michaely Michaely Michaels - Michaels -
```

On remarque que pour le deuxième signal, les changements sont le sequence numbre et le paylod.