
Norma RS232

Desarrollada por la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) para ser utilizada por equipos terminales de datos (DTE) con equipos de comunicación de datos (DCE). Las reglas principales de la norma son:

- 1. La tensión de circuito abierto debe ser < 25 y > 25 Volt.
- 2. Los dispositivos de salida deben poder sostener un cortocircuito entre sus terminales. La corriente deberá ser \leq 0.5A.
- 3. Se define una señal de **MARCA** o "1" lógico si su tensión es < -3 Volt respecto de masa. Se define una señal de **ESPACIO** o "0" lógico si su tensión es > +3 Volt respecto de masa. La región entre -3 y +3 Volt es indefinida.
- 4. Los circuitos de salida deben presentar tensiones entre -5 y -15 Volt para un "1" y entre +5 y +15 Volt para un "0".

Norma RS232 (cont.)



Terminales RS232

Denominación	Dirección	Pin DB25	Pin DB9	Función
TxD	$DTE \rightarrow DCE$	2	3	Transmisión de Datos
RxD	$DTE \leftarrow DCE$	3	2	Recepción de Datos
RTS	$DTE \rightarrow DCE$	4	7	Pedido para enviar datos
CTS	$DTE \leftarrow DCE$	5	8	Libre para enviar datos
DTR	$DTE \rightarrow DCE$	20	4	Terminal Lista
DSR	$DTE \leftarrow DCE$	6	6	Datos Listos
CD	$DTE \leftarrow DCE$	8	1	Detección de portadora
GND	_	7	5	Masa

Control de Flujo de Datos (Handshasking)

Se implementa cuando es necesario adaptar las diferentes velocidades a las que las estaciones procesan la información. Existen tres modos posibles:

- Por Hardware o RTS/CTS
- Por Software o Xon/Xoff


Por Hardware+Software o RTS/CTS+Xon/Xoff


Norma RS485

Inconvenientes de la norma RS232:


- No es balanceada.
- No tiene capacidad de conexión multipunto.
- Tiene un slewrate limitado.

TRANSMISOR BALANCEADO O DIFERENCIAL






RECEPTOR BALANCEADO O DIFERENCIAL




Vcm=Tensión de Modo Común


RS422: -7v < Vcm < +7vRS485: -7v < Vcm < +12v



RED RS485 DE 2 HILOS



RED RS485 DE 4 HILOS




CONTROL DE HABILITACIÓN DE LÍNEA EN RED RS485

Existe dos variantes para controlar la habilitación de transmisor en cada nodo:

 Control directo por Hardware de la señal de Enable desde la CPU de cada nodo.

Control en cada tranceptor de la red a través de la señal TxD.

CONTROL DE HABILITACIÓN DE LÍNEA EN RED RS485 (directo)



CONTROL DE HABILITACIÓN DE LÍNEA EN RED RS485 (Mediante señal TxD)

