Arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA)

"Buenos Días, doctor Chandra. Soy HAL. Estoy listo para mi primera lección" 2001. A Space Odyssey, Arthur Clarke



- Simplicidad. La simplicidad favorece la regularidad.
- Optimizar el caso más común.
- 3. Cuanto más pequeño, más rápido.
- Los buenos diseños requieren de buenas decisiones de compromiso.



Tipos de datos

Tipos de datos soportados por el MIPS R2000


Dato	Tamaño	Datos representados
Ascii	8 bits	Caracteres
Byte	8 bits	
Word	32 bits	Números enteros con/sin signo
Float	32 bits	Números reales de simple presición
Double	64 bits	Números reales de doble presición

- Byte: el procesador no opera en 8 bits pero dispone de instrucciones para carga y descarga de este tipo de datos. Con el mismo se puede representar caracteres o números.
- **Word** : el procesador dispone de instrucciones para el manejo de datos word sin signo y con signo en notación complemento a dos.
- Float : representa números reales en simple presición según el estandar IFFF-754.
- Double : idem a float en doble presición.



Organización de la memoria

- Espacio direccionable en el MIPS R2000
 - □ 4 Gbytes = 2 Ghalf = 1 Gword
 - √ 2³² bytes con direcciones que van desde 0 a 2³² - 1
 - √ 2³⁰ palabras (4 bytes) con direcciones: 0, 4, 8, ..., 2³² - 4
- Memoria accesible por el usuario se encuentra en el rango [0x00400000, 0x7FFFFFF]



Juego de Instrucciones: Suma

```
Código C

a = b + c;

add a, b, c
```

- add: el mnemónico indica la operación a ejecutar
- b, c: operandos (registros sobre los que la operación se ejecuta)
- a: registro destino (en el que se escribe el resultado)



Similar a la suma – solo el mnemónico cambia

Código C

a = b - c;

Código ensamblador MIPS

sub a, b, c

- **sub**: mnemónico
- b, c: operandos
- a: resultado

Lectura de memoria

- Load word (lw)
- Ejemplo:

```
lw $s0, 4($t1)
```

- Cálculo de la dirección:
 - Se suma la dirección base (\$t1) al desplazamiento
 (4), o sea dir = (\$t1 + 4)
- Resultado:
 - \$s0 almacena el valor de la memoria en (\$t1 +4)



Nombre	Número de registro	Uso
\$0	0	Valor constante 0
\$at	1	Reservado ensamblador
\$v0-\$v1	2-3	Retorno de función
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos función
\$t0-\$t7	8-15	Temporarios
\$s0-\$s7	16-23	Variables a almacenar
\$t8-\$t9	24-25	Más temporarios
\$k0-\$k1	26-27	Reservado OS
\$gp	28	Puntero global
\$sp	29	Puntero a la pila
\$fp	30	Puntero al frame
\$ra	31	Dirección retorno función

Escritura en memoria


- Store word (sw)
- Ejemplo:

```
sw $s1, 0($t1)
```

- Cálculo de la dirección:
 - Se suma la dirección base (\$t1) al desplazamiento (0), o sea dir = (\$t1 + 0) en este ejemplo
- Resultado:
 - en (\$t1 + 0) se almacena el valor contenido en \$s1



- Cada byte en memoria tiene su dirección
- Una palabra de 32 bits = 4 bytes, de manera que las direcciones de las palabras se incrementan de 4 en 4





- A diferencia de add y sub, que usan registros, usar constantes o valores inmediatos
- Una variante de add es addi

Código C

```
a = a + 4;

b = a - 12;
```

Código ensamblador MIPS

```
# $s0 = a, $s1 = b addi $s0, $s0, 4 addi $s1, $s0, -12
```



- Recordemos que las computadoras solo entienden 1s y 0s
- El código máquina es la representación binaria de las instrucciones
- En MIPS todas las instrucciones son de 32 bits
- 3 formatos de instrucciones:

R-Type: los operandos son registros

• I-Type: un operando es inmediato

• **J-Type**: útil para saltos



R-Type

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

• 3 registros como operandos:

rs, rt: fuentesrd: resultado

• Otros campos:

- op: código de operación

- funct: la función

en conjunto con opcode, definen la operación a realizar

- shamt: *shift amount* para instrucciones de desplazamiento

Formato Tipo-R: ejemplos

Assembly Code

add \$s0, \$s1, \$s2 sub \$t0, \$t3, \$t5

Field Values

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Machine Code

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	10001	10010	10000	00000	100000	(0x02328020)
000000	01011	01101	01000	00000	100010	(0x016D4022)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Formato Tipo-I

I-Type

	ор	rs	rt	imm
_	6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

- 3 operandos:
 - rs, rt: registros
 - imm: constante de 16 bits en complemento a 2
- Otros campos:
 - op: código de operación
 - Todas las instrucciones tienen opcode
 - En este caso solamente opcode determina la operación



Assembly Code

Field Values

\$s0,	\$s1,	5
\$t0,	\$s3,	-12
\$t2,	32 (\$0))
\$s1,	4(\$t	:1)
	\$t0, \$t2,	\$s0, \$s1, \$t0, \$s3, \$t2, 32(\$0 \$s1, 4(\$t

ор	rs	rt	imm
8	17	16	5
8	19	8	-12
35	0	10	32
43	9	17	4
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Machine Code

ор	rs	rt	imm	
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101	(0x22300005)
001000	10011	01000	1111 1111 1111 0100	(0x2268FFF4)
100011	00000	01010	0000 0000 0010 0000	(0x8C0A0020)
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100	(0xAD310004)
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

Formato Tipo-J



- El operando es una dirección de 26 bits (addr)
- Se usa en instrucciones como jump (j)



R-Type

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

I-Type

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

J-Type

ор	addr
6 bits	26 hits



Source Registers

\$ s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

Assembly Code

and	\$s3,	\$s1,	\$s2
or	\$s4,	\$s1,	\$s2
xor	\$s5,	\$s1,	\$s2
nor	\$s6,	\$s1,	\$s2

Result

s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
§s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000



- En programación las instrucciones lógicas también se usan para:
 - Máscaras (AND)
 - Combinación de bits (OR)
 - Usos en lógica (NOR como inversor)
 - A NOR \$0 = NOT A



- sll: shift left lógico
 - Ejemplo: sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5</pre>
- srl: shift right lógico
 - Ejemplo: srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra: shift right aritmético
 - Ejemplo: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5



Assembly Code

Field Values

2
2
2

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	17	8	2	0
0	0	17	18	2	2
0	0	17	19	2	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Machine Code

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Generando Constantes: lui

• Constantes de 16 bits usando addi:

Código C

```
// int is a 32-bit signed \# $s0 = a word addi $s0, int a = 0x4f3c;
```

Código ensamblador MIPS

```
# $s0 = a addi $s0, $0, 0x4f3c
```

• Constantes de 32 bits usando load upper immediate (lui) y ori:

Código C

```
int a = 0xFEDC8765;
```

Código ensamblador MIPS

```
# $s0 = a
lui $s0, 0xFEDC
ori $s0, $s0, 0x8765
```

Saltos condicionales (beq)

Ejemplo salto condicional

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4 addi $s1, $0, 2  # $s1 = 0 + 2 = 2 add $s1, $s1, $s1  # $s1 = 2 + 2 = 4 beq $s0, $s1, target # salto tomado addi $s1, $s1, 1  # no se ejecuta sub $s1, $s1, $s0  # no se ejecuta target:

add $s1, $s1, $s0  # $s1 = 4 + 4 = 8
```

Saltos condicionales (bne)

Otro ejemplo salto condicional

```
addi $$s0, $0, 4  # $$s0 = 0 + 4 = 4 addi $$s1, $0, 1  # $$s1 = 0 + 1 = 1 $$s1  $$s1, $$s1, 2  # $$s1 = 1 << 2 = 4 addi $$s1, $$s1, 1  # $$s1 = 4 + 1 = 5 addi $$s1, $$s1, $$s0  # $$s1 = 5 - 4 = 1 $$$target: add $$s1, $$s1, $$s0  # $$s1 = 1 + 4 = 5
```

Saltos incondicionales (j)

```
# Ejemplo salto incondicional
 addi
       $s0, $0, 4 $s0 = 0 + 4 = 4
       addi
 sll $s1, $s1, 2 # $s1 = 1 << 2 = 4
 bne $s0, $s1, target # salto no tomado
 addi $s1, $s1, 1 $s1 = 4 + 1 = 5
       sub
       end
                  # salto a end
target:
       $s1, $s1, $s0  # no se ejecuta
 add
end:
```

. . .

Modos de direccionamiento

- Dónde está el operando?
- En MIPS son pocos y sencillos (RISC)
 - Mediante registros
 - 2. Inmediato
 - 3. Mediante registro base
 - 4. Relativo a PC
 - Pseudo directo





Modos de direccionamiento

1. Mediante registros

- El operando está en un registro
 - **E**j.: add \$s0, \$t2, \$t3
 - Ej.: sub \$t8, \$s1, \$0

2. Inmediato

- El operando está en los 16 bits inferiores de la instrucción
 - **Ej**∴addi \$s4, \$t5, -73



3. Mediante registro base

• La dirección del operando es:

```
Dirección base + inmediato (ext. signo)
```

- **Ej.** lw \$s4, 72(\$0)
 - dirección = \$0 + 72
- **Ej**. sw \$t2, −24(\$t1)
 - dirección = \$t1 24

Modos de direccionamiento

4. Relativo a PC

0x10		beq	\$t0, \$0, else1
0x14		addi	\$v0, \$0, 1
0x18		addi	\$sp, \$sp, i
0x1C		j	continue
0 x 20	else1:	addi	\$a0, \$a0, -1
0x24		jal	factorial

Assembly Code

Field Values

				ор	rs	rt	imm			_
beq	\$t0,	\$0,	else	4	8	0		3		
(beq	\$t0,	\$O,	3)	6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	_



5. Pseudo directo

0x0040005C jal sum

. . .

0x004000A0 sum: add \$v0, \$a0, \$a1

Field Values

ор	imm
3	0x0100028
6 bits	26 bits

Machine Code

ор	addr	
000011	00 0001 0000 0000 0000 0010 1000	(0x0C100028)
6 bits	26 bits	




Machine Code

, ,	50011151	maonino oddo	
lw	\$t2,	32 (\$0)	0x8C0A0020
add	\$s0,	\$s1, \$s2	2 0x02328020

Assembly Code

addi \$t0, \$s3, -12 0x2268FFF4 sub \$t0, \$t3, \$t5 0x016D4022

Stored Program




Program Counter

(PC): indica la dirección de la instrucción que se ejecuta

Decodificación de instrucciones

- Mirar el opcode
- Si opcode es 0
 - Es una instrucción de tipo-R
 - Los bits del campo Function definen la operación
- Si no es 0
 - opcode determina la operación



Lenguajes de alto nivel

- Por ejemplo
 - C, C++, Java, Python, PHP, bash
 - Mayor nivel de abstracción
- Sentencias y construcciones comunes en lenguajes de alto nivel:
 - if/else
 - for
 - while
 - arrays
 - Llamados a función

Ada Lovelace (1815-1852) escribió el primer programa: calculaba números de Bernoulli en el Analytical Engine de Charles Babbage

Sentencia If

Código C

Código ensamblador de MIPS

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
    bne $s3, $s4, L1
    add $s0, $s1, $s2

L1: sub $s0, $s0, $s3
```

En ensamblador se evalúa el caso opuesto (i != j) que en C (i == j)

Sentencia If/Else

Código C

```
if (i == j)
   f = g + h;
else
   f = f - i;
```

Código ensamblador de MIPS

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 =
h

# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
L1: sub $s0, $s0, $s3
done:
```

Bucle while

Código C

Código ensamblador de MIPS

En ensamblador se evalúa el caso opuesto (pow == 128) que en C (pow != 128).

Bucle For

Código C

```
// suma los enteros de 0 a 9
int sum = 0;
int i;

for (i=0; i!=10; i = i+1) {
   sum = sum + i;
}
```

Código ensamblador de MIPS

Comparación por menor

Código C


```
// suma las potencias de 2 \# $s0 = i, $s1 = sum
// desde 1 hasta 100
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2)
  sum = sum + i;
```

Código ensamblador de MIPS

```
addi $s1, $0, 0
      addi $s0, $0, 1
      addi $t0, $0, 101
loop: slt $t1, $s0, $t0
      beq $t1, $0, done
      add $s1, $s1, $s0
      sll $s0, $s0, 1
           loop
done:
```

t1 = 1 if t < 101

Arrays



Recorriendo arrays

Código C

```
int array[1000];
int i;

for (i=0; i < 1000; i = i + 1)
    array[i] = array[i] * 8;</pre>
```

Código ensamblador de MIPS

```
# $s0 = direction base array, $s1 = i
# inicialización
lw $s0, 0($t3)  # $s0 = mem($t3)
addi $s1, $0, 0  # i = 0
addi $t2, $0, 1000  # $t2 = 1000
```

Recorriendo arrays (cont.)

```
loop:
    slt $t0, $s1, $t2  # i < 1000?
    beq $t0, $0, done  # si no, ir a done
    sll $t0, $s1, 2  # $t0 = i * 4 (byte offset)
    add $t0, $t0, $s0  # direction de array[i]
    lw $t1, 0($t0)  # $t1 = array[i]
    sll $t1, $t1, 3  # $t1 = array[i] * 8
    sw $t1, 0($t0)  # array[i] = array[i] * 8
    addi $s1, $s1, 1  # i = i + 1
    j loop  # repetir</pre>
```

Llamados a funciones

Código C

```
void main()
{
   int y;
   y = sum(42, 7);
   ...
}
int sum(int a, int b)
{
   return (a + b);
}
```

- main le pasa argumentos a sum
- 2. Salta a sum
- sum hace su función.
- 4. sum devuelve un resultado a main
- sum retorna a main
- sum no debe sobreescribir registros o memoria que necesite main



- Para saltar a una función: jump and link (jal)
- Retorno desde una función: jump register
 (jr)
- Argumentos o parámetros: \$a0 \$a3
- Valor retornado: \$v0

Convenciones: Ejemplo

```
Código C
                   Código ensamblador de MIPS
int main() {
  simple();
                   0x00400200 main: jal simple
 a = b + c:
                   0x00400204 add $s0, $s1, $s2
void simple() {
                   0x00401020 simple: jr $ra
  return;
 jal: salta a simple
      sra = PC + 4 = 0x00400204
 jr $ra: salta a la dirección en $ra (0x00400204)
```



```
# jal y jr son saltos incondicionales
# jal es una instruccion de tipo-J
# jr es una instruccion tipo-R

0x00400200 main: jal simple
0x00400204 add $s0, $s1, $s2
....
0x00401020 simple: jr $ra
```



argumentos y valor de retorno

Código C

```
int main() {
  int y;
  ...
  y = diffofsums(2, 3, 4, 5); // 4 arguments
  ...
}
int diffofsums(int f, int g, int h, int i) {
  int result;
  result = (f + g) - (h + i);
  return result; // return value
}
```

Funciones: código MIPS

```
main:
         addi $a0, $0, 2 # argument 0 = 2
         addi $a1, $0, 3  # argument 1 = 3
         addi $a2, $0, 4  # argument 2 = 4
         addi $a3, $0, 5 # argument 3 = 5
         jal diffofsums # llamado a funcion
         . . .
       diffofsums:
                                                          Sobreescribe
         add $t0, $a0, $a1 \# $t0 = f + q
                                                          3 registros
         add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
         sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + g) - (h + i)
         add $v0, $s0, $0  # resultado en $v0
leaf
         ir $ra # return
```

Resguardo de registros entre llamadas


- diffofsums sobreescribe 3 registros: \$t0, \$t1, \$s0
- diffofsums puede guardar temporariamente los registros en una pila en memoria








- Es una zona de la memoria que se usa para guardar variables temporalmente
- Estructura del tipo "el último que entra es el primero que sale" ... o LIFO






- Crece para abajo (desde direcciones superiores a inferiores)
- Stack pointer: \$sp apunta al tope de la pila



diffofsums revisado

```
diffofsums:
 addi $sp, $sp, -12 # hace espacio en la pila
                    # para 3 registros
      $s0, 8($sp) # guarda $s0
      $t0, 4($sp) # guarda $t0
 SW
      $t1, 0($sp) # guarda $t1
 SW
 add $t0, $a0, $a1 # $t0 = f + q
 add $t1, $a2, $a3 # $t1 = h + i
                                                        es necesario?
 sub $s0, $t0, $t1 # result = (f + q) - (h + i)
 add $v0, $s0, $0 # resultado en $v0
                    # restaura $t1
 lw $t1, 0($sp)
 lw $t0, 4($sp) # restaura $t0
      $s0, 8($sp) # restaura $s0
 1w
 addi $sp, $sp, 12
                    # recupera espacio de la pila en memoria
 ir
      $ra
                     # return
```

diffofsums revisado: pila



Pila en MIPS: convenciones

Preserved	Nonpreserved
Callee-Saved	Caller-Saved
\$s0-\$s7	\$t0-\$t9
\$ra	\$a0-\$a3
\$sp,\$fp	\$v0-\$v1

diffofsums revisado según la convención

Pasaje por referencia (punteros)

Código C

diffofsums revisado con punteros

```
main.
 addi $a0, $0, 2  # argument 0 = 2
  addi $a1, $0, 3  # argument 1 = 3
 addi $a2, $0, 4  # argument 2 = 4
  addi $a3, $0, 5  # argument 3 = 5
     $s0, v # carga en $s0 la dirección de v
  la
  addi $sp, $sp, -4 # hace espacio en la pila para otro argumento
      $s0, 0($sp)
                    # guarda el 5to argumento en la pila
  jal diffofsums # llamado a funcion
diffofsums:
  la $t3, 4($sp) # carga en $t3 el 5to argumento
  add $t0, $a0, $a1 \# $t0 = f + q
 add $t1, $a2, $a3 # <math>$t1 = h + i
  sub $t4, $t0, $t1 \# $t4 = (f + g) -(h + i)
  sw $t4, 0($t3) # guarda $t4 en la dirección result
             # return
  ir $ra
```



Funciones anidadas



```
proc1:
  addi $sp, $sp, -4  # make space on stack
  sw $ra, 0($sp)  # save $ra on stack
  jal proc2
  ...
  lw $ra, 0($sp)  # restore $s0 from stack
  addi $sp, $sp, 4  # deallocate stack space
  jr $ra  # return to caller
```


Funciones recursivas!

```
int factorial(int n) {
  if (n <= 1)
    return 1;
  else
    return (n * factorial(n-1));
}</pre>
```

Funciones recursivas en MIPS

```
0x90 factorial: addi $sp, $sp, -8 # hace lugar en la pila
0 \times 94
               sw $a0, 4($sp) # apila $a0
0 \times 98
               sw $ra, 0($sp) # apila $ra
0 \times 9C
               addi $t0, $0, 2
               slt $t0, $a0, $t0 # a <= 1 ?
0xA0
0xA4
               beg $t0, $0, else1# no: go to else
8x0
               addi $v0, $0, 1  # si: return 1
0xAC
               addi $sp, $sp, 8 # restaura $sp
0xB0
                  $ra
               ir
                          # return
0xB4
        else1: addi a0, a0, -1 # n = n - 1
0xB8
               jal factorial # llamada recursiva
               lw $ra, 0($sp) # desapila $ra
0xBC
0xC0
               lw $a0, 4($sp) # desapila $a0
0xC4
               addi $sp, $sp, 8 # restaura $sp
0xC8
               mul $v0, $a0, $v0 # n * factorial (n-1)
0xCC
               jr $ra # return
```

Funciones recursivas: la pila






Uso del registro \$fp (frame pointer)

- El \$sp puede variar durante la ejecución de la subrutina
 - Cualquier referencia local a la pila se vuelve relativa
 - Se necesita una referencia estable dentro del ámbito de ejecución de la subrutina para toda la información contenida allí (scope)
- El stack frame es dicho segmento de pila
 - El \$fp apunta al inicio del stack frame
 - El \$fp no se mueve durante la ejecución de la subrutina (toda referencia a un dato en la pila desde el \$fp es fija)
 - No hay ventaja en usar el registro \$fp si \$sp no cambia durante la ejecución
 - Si no es necesario inicializar un stack frame \$fp se usa como \$s8
 - El stack frame se puede construir de diferentes formas
 - Adoptamos la convención que sigue a continuación





Resumen de funciones

Función llamadora

- Poner argumentos en \$a0-\$a3 y los demás en la pila
- Guardar registros si es necesario
- jal funcion
- Restaurar registros si es necesario
- El resultado se encuentra en \$v0

• Función llamada

- Guardar registros si es necesario (\$fp, \$ra, \$s0-\$s7)
- Inicializar el stack frame si es necesario
- Ejecutar la función
- Poner el resultado en \$v0
- Restaurar registros y el stack si es necesario
- jr \$ra

Punto flotante (PF) en MIPS

- MIPS provee diferentes instrucciones para números en PF:
 - Aritméticas
 - Movimiento de datos (memoria y registros)
 - Saltos condicionales
- Las instrucciones PF trabajan con otro banco de registros:
 - Los registros se llaman \$f0 a \$f31 ("coprocessor 1")
 - \$f0 no es un registro especial (puede contener cualquier valor)
- Hay instrucciones para doble y simple precisión:
 - Una u otra, usan el mismo banco de registros
 - Los números FP de doble presición se operan con los registros pares del banco de registros (\$f0, \$f2, ...)
 - Las instrucciones en simple precisión terminan con ".s" (ej. add.s)
 - Generalmente existe la correspondiente instrucción en doble precisión terminada con ".d"

Instrucciones aritméticas en PF

- add.s \$f0, \$f1, \$f2
- sub.s \$f0, \$f1, \$f2
- mul.s \$f0, \$f1, \$f2
- div.s \$f0, \$f1, \$f2
- abs.s \$fo, \$f1
- neg.s \$fo, \$f1

- fo := f1 + f2
- fo := f1 f2
- \$fo := \$f1 * \$f2
- fo := f1 / f2
 - $fo := |f_1|$
 - fo := -f1



Movimientos de datos en PF

• Instrucciones de transferencia de memoria:

```
1.s $f0, 100($t2) // carga $f0 desde la dirección $t2+100
s.s $f0, 100($t2) // guarda $f0 en la dirección $t2+100
```

• Movimiento de datos entre registros:

```
mov.s $f0, $f2 // movimiento entre registros FP
mfc1 $t1, $f2 // mueve desde registros FP (no convierte)
mtc1 $t1, $f2 // mueve a registros FP (no convierte)
```

• Conversión de datos:

```
cvt.w.s $t1, $f2 // convierte de FP simple precisión a entero
cvt.s.w $t1, $f2 // convierte de entero a simple precisión FP
```

Saltos condicionales en PF

- Los saltos condicionales se realizan en dos etapas:
 - 1. La comparación entre dos valores FP setea un código en un registro especial
 - 2. La instrucción de bifurcación salta dependiendo del valor del código
- Comparación

```
c.eq.s $f2, $f4 // if $f2 == $f4 then code = 1 else code = 0
c.le.s $f2, $f4 // if $f2 <= $f4 then code = 1 else code = 0</li>
c.lt.s $f2, $f4 // if $f2 < $f4 then code = 1 else code = 0</li>
```

• Conversión de datos:

```
bc1f label // if code == 0 then jump to label
bc1t label // if code == 1 then jump to label
```