

937H WHEEL LOADER

PARTS MANUAL

1. 零部件列表参考

1.1 示范

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-02-00023	1	柴油机 Diesel engine	1	50512614-	N	
2		1	柴油机出水管（柴油机附件） Hose	1	50512614-		
3	Z-15B-010-00036	1	接头体 Z50B.1-3 Joint body	1	50512614-		
4	Z-15B-010-00050	1	水箱散热器组件 Z50B.1.9A Radiator ass'y	1	50512614-		
5	B-G057830-00057	1	螺栓 M14×35ZnD Bolt	6	50512614-		
6	B-G00930-00005	1	垫圈 14 Washer	6	50512614-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.2 说明

(1)序号

(2)零件代号：公司 ERP 标准代码

(3)零部件版本号

(4)名称：中文名称及型号

(5)名称：英文名称

(6)数量：该零部件在本表所对应图中使用总数量

(7)适用车号：指该零部件所适用的车号(设备系列号)范围

例如：“50512614-”表示该零部件适用于 50512614 号之后的本图册对应型号的机器。

“-50512614”表示该零部件适用于 50512614 号之前的本图册对应型号的机器。

(8)是否配件：指该零部件是否可以作为配件单独销售，“N”表示不可以，空白表示可以。标记“N”的零部件，零件代号列不填。

(9)选装：指该零部件是否有多种配置性，“*”表示有选配性，空白表示该零件为标准配置。

请注意：本目录所述“左”、“右”均指驾驶员位于驾驶位，面向铲斗方向时的左和右。

1.3 订货信息

为准确快速确定您的需求，请尽量将下列信息全部反馈给为您提供备件的销售商（带*号信息必须提供）：

——设备类型

——机器车号*

——页码

——零件代号*

——零件版本号

——零件名称

——零件数量*

2. 说明

我公司有权在产品改进后对本图册进行修改，恕不另行通知。

目录 Contents

一、发动机系统 Engine System	9
发动机系统 (I) Engine System(I)	10
发动机系统 (II) Engine System(II)	12
发动机系统 (III) Engine System(III)	14
发动机系统 (IV) Engine System(IV)	16
二、液力变矩器系统 Torque Converter System	19
液力变矩器系统 Torque Converter System	20
三、主传动轴 Main Drive Shaft	22
主传动轴 Main Drive Shaft	24
四、变速箱及操纵系统 Transmission and Control System	27
变速箱及操纵系统 Transmission and ControlSystem	28
五、前传动轴 Front Drive Shaft	30
前传动轴 (I) Front Drive Shaft (I)	32
前传动轴 (II) Front Drive Shaft (II)	34
六、后传动轴 Rear Drive Shaft	37
后传动轴 Rear Drive Shaft	38
七、制动系统 Brake System	41
制动系统 (I) Brake System (I)	42
制动系统 (II) Brake System (II)	44
八、转向系统 Steering System	47
转向系统 Steering System	48
转向油缸 Steering Cylinder	50
左转向油缸 Left Steering Cylinder	52
右转向油缸 Right Steering Cylinder	54
九、手制动系统 Parking Brake System	57
手制动系统 Parking Brake System	58
十、车架 Frame	61
前车架 Front Frame	62
后车架 Rear Frame	64

铰接装配 Joint Assembly	66
配重 Counter Weight	68
十一、工作装置 Working Equipment	71
工作装置 Working Equipment	72
通用抓具 Log Fork	74
十二、工作液压系统 Hydraulic System	77
低压管路 Hydraulic System.....	78
高压管路 (I) Hydraulic System (I)	80
高压管路 (II) Hydraulic System (II)	82
高压管路 (III) Hydraulic System (III)	84
举升油缸 Boom Cylinder	86
转斗油缸 Bucket Cylinder	88
操纵系统 Hydraulic System	90
液压油箱 Hydraulic Tank	92
十三、驾驶室 Cab	95
驾驶室总成 (I) Cab Ass'y (I)	96
驾驶室总成 (II) Cab Ass'y (II)	98
驾驶室总成 (III) Cab Ass'y (III)	100
驾驶室总成 (IV) Cab Ass'y (IV)	102
驾驶室总成 (V) Cab Ass'y (V)	104
*驾驶室总成 (II、先导) Cab Ass'y (II、Pilot Piping)	106
*驾驶室总成 (III、先导) Cab Ass'y (III、Pilot Piping)	108
*驾驶室总成 (IV、先导) Cab Ass'y (IV、Pilot Piping)	110
十四、车身及附件 Automobile Body &Accessories	113
车身及附件 (I) Automobile Body & Accessories(I)	114
车身及附件 (II) Automobile Body & Accessories(II)	116
发动机护罩 Engine Hood Assembly	118
十五、电气系统 Electrical System	121
驾驶室线束总成 Cab.Cricutry	122
驾驶室内部布置 Bridge Internal Layout	124
后车架线路总成 Rear Vehicle Frame Circuitry	126
蓄电池线路总成 Battery Circuitry	128
前车架线路总成 Front Vehicle Frame Circuitry	130

后护罩线路总成 After The Shield Assembly Line132

保养件及随机备件 Maint And Attached Parts


序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	P-00-002	1	液压油 Hydraulic oil				
2	P-00-001	1	传动油 Transmission oil				
3	P-00-003	1	齿轮油 Gear oil				
4	P-00-008	1	制动液 Brake fluid				
5	P-00-019		柴机油 Engine oil				
6		1	机油滤芯 Engine oil filter				
7		1	柴滤 Fuel oil filter				
8		1	空滤芯 Air filter				
9	W-15-00519	1	液压吸油滤芯 Oil filter				
10	W-15-01696	1	液压回油滤芯 Oil filter				
11	W-15-00390		空气滤清器 Air filter				
12		1	变速箱滤网 Transmission screen			N	
13							
14							

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-936T-990-00000	1	随机备件 936T.99 Attached parts				
2		1					
3		1					
4		1					
5		1					
6		1					
7		1					
8		1					
9		1					
10		1					
11		1					

一、发动机系统

Engine System


发动机系统(I) Engine System(I)



发动机系统(I) Engine System(I)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	B-G057850-00035	1	螺M22x1.5x130-10.9ZnD Bolt	4			
2	B-G000930-00009	1	垫圈22 Washer	4			
3	Z-130-010-00006	1	垫圈Z30.1-10 Washer	8			
4	Z-130-010-00001	1	缓冲橡胶垫Z30.1.2 Cushion	4			
5	B-G061710-00018	1	螺母M22x1.5ZnD Nut	4			
6	W-02-00379	1	柴油机 WP6G125E22 Diesel engine(daoyici)	1			
7	Z-936-010-00040	1	后右支座 936.1.4A Support	1			
8	B-G00097B-00004	1	垫圈 12 ZnD Washer	6			
9	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	6			
10	B-G057830-00034	1	螺栓 M12x30ZnD Washer	6			
11	Z-936-010-00034	1	后左支座 936.1.1A Support	1			
12	Z-936-010-00033	1	前右支座 936.1.3C Support	1			
13	Z-936-010-00006	1	前左支座 936.1.2 Support	1			
14	B-G00097B-00024	1	垫圈 18ZnD Washer	6			
15	B-G000930-00007	1	垫圈 18 Washer	6			
16	B-G057830-00222	1	螺栓 M18x50ZnD Bolt	8			


发动机系统（II） Engine System（II）



发动机系统（II） Engine System（II）

序号 No.	零 件 代 号 Part No.	版 本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	Z-936-010-00032 W-08-00486 B-G057830-00045 B-Q020490-00003 B-G061700-00007	1	喉箍（道依茨带）	4			
2		1	柴油机出水管（道依茨带）	1			
3		1	柴油机进水管936.1-2A	1			
5			水箱散热器总成 CL936-E	1			
6		1	螺栓M12×50ZnD	4			
7		1	垫圈12	8			
8		1	螺母 M12ZnD	4			


发动机系统 (III) Engine System (III)



发动机系统 (III) Engine System (III)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	B-J009990-00001	1	螺栓 M14×1.5×32 Bolt	2			
2	B-J010020-00003	1	垫圈 14 Washer	4			
3		1	柴油机进油管 Pipe	1			
4		1	柴油机回油管 pipe	1			
5	W-12-00798	1	组合垫圈-317 Washer	2			
6	Z-95H-01F-00009	1	过渡接头 16-14 957H.1F-4 Joint	2			

发动机系统 (IV) Engine System (IV)




发动机系统（IV） Engine System（IV）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	B-G057830-00132	1	螺栓 M6×25ZnD Bolt	3			
2	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	5			
3	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	7			
4	B-G061700-00034	1	螺母 M6ZnD Nut	5			
5	W-02-00068	1	油门踏板（YT 75） Accelerator pedal	1			
6	Z-130-01A-00001	1	球铰接头 Z30.1A.1 Spherical connector	2			
7	Z-936-010-00024	1	油门软轴 936.1.5 Flexible shaft(luotuo)	1			
8		1	油门熄火线（道依茨带） Accelerator wire(yuchai)	1			
9		1	油门软轴支架(道依茨带) Flexible shaft support(yuchai)	1			

二、液力变矩器系统

Torque Converter System

液力变矩器系统 Torque Converter System




液力变矩器系统 Torque Converter System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-11-Z11A10	1	胶管 Hose	1			
2	B-J088700-00015	1	喉箍d40 Clamp	2			
3	933-11-Z11A20	1	泵进油接头 Joint	1			
4	B-J010020-00011	1	垫圈33 Washer	1			
5	W-15-01209	1	过渡接头S1CH-30-27DQ Joint	1			
6	933-11-Z11A30	1	胶管接头 Hose	1			
7	W-15-02071	1	过渡接头S1CH-30-33DQ Hose	2			
8	W-15-02066	1	变矩器滤清器ZL40.3.200C Filter	1			
			滤清器滤芯ZL40.3.200C-04 Filter Element	1			
9	B-Q020490-00001	1	垫圈10 Washer	2			
10	B-G057830-00158	1	螺栓M10×20-10.9ZnD Clamp	2			
11	933-11-Z11A40	1	胶管接头 Hose	1			
12	W-15-02068	1	过渡接头S1CT-30-12SP Joint	1			
13	W-03-00719	1	液力变矩器总成YJ315GZ-6F2 Torque Converter	1			
14		1	密封垫Z30.2D.1-15 Packing Washer	1			
15	B-G000930-00001	1	垫圈10 Washer	16			
16	B-G000700-00006	1	内六角圆柱头螺钉M10x35 Bolt	16			
17	W-15-01863	1	过渡接头S1CH-30-22DQ Joint	2			
18	933-11-Y11A10	1	胶管接头 Hose	1			
19	933-11-Y11A20	1	胶管接头 Hose	1			
20	W-15-01537	1	过渡接头S1CT-22-06SP Joint	3			
21	933-11-Z11A90	1	胶管接头 Hose	1			
22	933-11-Z11A50	1	胶管接头 Hose	1			
23	W-15-00973	1	过渡接头S1CH-22DQ Joint	2			
24	933-11-Z11A60	1	胶管接头 Hose	1			
25	W-15-02072	1	过渡接头S1CH-22-27DQ Joint	1			
26	W-10-00048	1	管夹TJBC-Φ43-钢带宽25 Clamp	1			
27	B-Q020490-00001	1	垫圈10 Washer	8			
28	B-G057830-00236	1	螺栓M10×16-10.9DK Bolt	6			
29	W-10-00046	1	管夹TJBC-Φ30-钢带宽25 Clamp	6			

三、主传动轴

Main Drive Shaft

主传动轴 Main Drive Shaft




主传动轴 Main Drive Shaft

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-13-Z11110(包含以下 4-9)	1	主传动轴 Main Drive Shaft	1			
	B-G057860-00072	1	螺栓 M12×1.25×45 Bolt	8			
			-10.9DK				
	B-G008890-00020	1	螺母 M12×1.25-10DK Nut	8			
	2201K1-023	1	凸缘叉 Yoke	2			
	2201K1-050	1	万向节总成 Cross axle ass'	2			
	SWC-1-100A-05	1	防尘罩 Anti-dust cover	1			
	Z3.4.2-03-1A	1	花键轴叉 Shaft Yoke	1			
	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1 Grease fitting	1			
	Z3.4.2-03	1	花键套 Spline yoke	1			
	2201K1-018	1	万向节叉 Joint fork	1			
	933-13-Z11110-01	1	轴管 Shaft pipe	1			

四、变速箱及操纵系统

Transmission and Control System

变速箱及操纵系统 Transmission and Control System




变速箱及操纵系统 Transmission and Control System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	W-03-00649	1	变速箱 BS428DX2 Transmission Case	1			
2	B-G057850-00023	1	螺栓 M16×1.5×70DK Bolt	4			
3	B-Q020490-00007	1	垫圈 16 Washer	8			
4	B-G061710-00009	1	螺母 M16×1.5-10DK Nut	8			
5	B-G057830-00029	1	螺栓 M12×25-10.9DK Bolt	6			
6	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	6			
7	W-12-01335	1	高低档操纵手柄(双弯曲) Bracket	1			
8	B-G057830-00131	1	螺栓 M6×20DK Bolt	4			
9	B-Q020490-00021	1	垫圈 6 Washer	4			
10	933-16-Z11120	1	固定板 Board	1			
11	933-16-Z14110	1	档位支架 Bracket	1			
12	B-G057830-00158	1	螺栓 M10×20DK Bolt	2			
13	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 Washer	2			
14	W-12-01334	1	高低档软轴(L=1400) Flexible Shaft	1			

五、前传动轴

Front Drive Shaft


前传动轴（I） Front Drive Shaft（I）



前传动轴（I） Front Drive Shaft（I）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
	933-20-Z11110		伸缩轴（包含下列所有零件）	1			
				1			
1	Z-130-03B-00001		突缘叉 Z30.3B-2 Flange fork	2			
2	EQ140-2201C		万向节总成 Cross shaft ass'y	2			
3	B-J07940A-00001		油杯 M10×1 Grease cup	3			
4	2201D-022-2		万向节叉 Slide fork ass'y	1		N	
8	B-G008890-00005		螺母 M14×1.5ZnD Nut	8			
10	B-G057860-00018		螺栓 M14x1.5x45-10.9DK Bolt	8			
13	Z3.4.3-03B		防尘罩 Anti-dust cover	1		N	
14	Z3.4.3-04B		花键轴叉 Spline fork	1		N	

前传动轴（II） Front Drive Shaft（II）




前传动轴（Ⅱ） Front Drive Shaft（Ⅱ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
	933-20-Z12110		前传动轴（包含除 9~16 号件以外所有）	1			
1	B-G008890-00005	1	螺母 M14×1.5 ZnD Nut	8			
3	B-G057860-00018	1	螺栓 M14x1.5x45-10.9DK Bolt	8			
4	Z30.3B-2W	1	突缘叉 Flange	1			
5	EQ140-2201C	1	万向节总成 Gross shaft ass'y	1			
6	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1 Grease cup	2			
7	EQ140-2201D-022-2	1	万向节叉 fork	1		N	
	Z30E.5.2A-2B	1	花键轴 Splined shaft	1		N	
8	B-G000910-00051	1	销 5×50ZnD Pin	1			
	P-202-03-002		支架（包含 9~16 号件）				
9	W-04-00027	1	支架轴承油封总成 Seal ass'y	2			
10	Z-130-050-00001	1	螺栓 M10×1×82 Z30.5.2-2 Bolt	3			
11	W-04-00011	1	前盖 Cover	1			
12	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	3			
13	B-G061710-00002	1	螺母 M10×1 Nut	3			
14	W-04-00004	1	垫环 Ring	1			
15	B-G002760-00019	1	滚动轴承 6210 Bearing	1			
16	W-04-00006	1	后盖 Cover	1			
17	Z30E.5.2A-3	1	突缘 Flange	1		N	
18	2202G1-042	1	垫圈 Washer	1		N	
19	2202G1-041	1	螺母 M27×1.5 ZnD Nut	1			

六、后传动轴

Rear Drive Shaft

后传动轴 Rear Drive Shaft




后传动轴 Rear Drive Shaft

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
	933-22-Z11110		后传动轴 Z (含 3~5 号件) Rear Drive Shaft	1			
1	B-G057860-00018	1	螺栓 M14x1.5x45-10.9DK Bolt	8			
2	B-G000930-00005	1	垫圈 14 Washer	8			
3	Z-130-03B-00001	1	突缘叉 Z30.3B-2 Fork	2			
4	EQ140-2201C	1	万向节总成 Cross axle ass'y	2			
5	2201D-022-2	1	万向节叉 Cross axle ass'y	1			
	933-22-Z11110-01	1	轴管 Pipe	1			
	350K03.4-05	1	花键套 spline shaft pipe	1			
	990403008-01	1	叉轴 Shaft yolk	1			
	350K03.4-02	1	防尘罩 Anti-dust cover	1			

七、制动系统

Brake System


制动系统 (I) Brake System (I)



制动系统 (I) Brake System (I)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-13E-110-00002	1	紫铜垫 Z30E.11-8 Washer	2			
2	W-18-00122	1	冷凝管 JK99-701501A-1600 Pipe	1			
3	W-18-00023	1	油 水 分 离 器 Oil-water separator	1			
4	Z-933-09B-00003	1	支架 933.9B-1 Support	1			
5	B-J010020-00007	1	垫圈 22 Washer	10			
6	Z-13E-09S-00002	1	接头 Z30E.9S-2 Joint	3			
7	B-Q020710-00018	1	O 形圈 14X2.4 O-ring	8			
8	933-30-Z11A10	1	软管总成 Pipe	1			
9	Z-130-090-00001	1	管接头 Z30.9.4-1 Joint	2			
10	W-12-00799	1	组合垫圈-320 Washer	3			
11	W-18-00085	1	安全阀 JK99-340201 Valve	2			
12	B-J010000-00005	1	螺塞 M18x1.5 plug	1			
13	Z-93T-09A-00001	1	储气筒总成 936T.9A.1 air tank	1			
14	B-G057830-00030	1	螺栓 M12x25ZnD Bolt	4			
15	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	10			
16	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD Washer	10			
17	W-12-00835	1	球阀 QSR-6*M22 Valve	1			
18	933-30-Z11A20	1	软管总成 Pipe	1			
19	W-18-00205	1	气制动阀 LY60F(CL)-3514002 Valve	1			
20	B-G057830-00146	1	螺栓 M8x30ZnD Bolt	4			
21	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	4			
22	B-G061700-00036	1	螺母 M8ZnD Nut	4			
23	Z-95N-090-00050	1	接头 YZ16.9C-2 Joint	1			
24	Z-316-09C-00013	1	铰接螺栓 YZ16.9C-1 Bolt	1			
25	W-13-00090	1	气管 DH/G90x18x1.5(L=1800) Pipe	1			
26	933-31-Z11A50	1	软管总成 Pipe	1			
27	W-18-00094	1	轮胎充气阀 LG-3521002 Valve	1			
28	W-11-00244	1	制动灯带线束开关 SL Brake lamp switch	1			

制动系统 (II) Brake System (II)



制动系统(II) Brake System (II)


序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-18-00217	1	加力器 SL409CLB-3510002	2			
2	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30ZnD	2			
3	B-G000930-00003	1	垫圈 12	10			
4	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD	10			
5	W-12-00745	1	组合垫圈-324	9			
6	Z-13E-09S-00002	1	接头 Z30E.9S-2	3			
7	W-12-00683	1	组合垫圈-313	11			
8	Z-956-090-00009		三通 956.9-3	2			
9	Z-920-09A-00001	1	软管总成 920.9A.1	3			
10	933-31-Z11A20		软管总成	1			
11	B-Q020710-00018	1	O 形圈 14X2.4	8			
12	933-31-Y11A40	1	软管总成	1			
13	933-31-Z11A10	1	软管总成	1			
15	B-G057830-00128	1	螺栓 M6×12ZnD	1			
16	W-10-00039	1	管夹 TJBC-Φ18	4			
17	933-31-Y11A10	1	软管总成	1			
18	Z-956-090-00012	1	接头 956.9-2T	5			
19	933-31-Z11A40	1	软管总成	1			
20	B-Q020710-00006	1	O 形圈 11x1.9	2			
21	Z-936-09N-00012	1	接头体 936.9N.4	1			
22	Z-956-090-00005	1	接头 956.9-2	2			
23	933-31-Y11A50	1	软管总成	3			
24	Z-936-09N-00014	1	支架 936.9N-1	1			
25	B-G057830-00037	1	螺栓 M12x35ZnD	1			
26	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25ZnD	2			
27	B-G000930-00001	1	垫圈 10	2			
28	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD	2			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、转向系统

Steering System


转向系统 Steering System



转向系统 Steering System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	B-G061710-00010	1	螺母 M16×1.5-DK	Nut	1		
2	B-Q020490-00007	1	垫圈 16	Washer	1		
3	W-19-00001	1	方向盘(花键)TCM-2	Steering wheel ass'y	1		
4	B-G057830-00009	1	螺栓 M10x30-10.9DK	Bolt	4		
5	B-G000930-00001	1	弹簧垫圈 -10	Washer	4		
6	933-37-Y11A20	1	软管总成	Hose	1		
7	933-37-Y11A10	1	软管总成	Hose	1		
8	933-37-Z11A50	1	软管总成	Hose	1		
9	Z-15G-10E-00006	1	接头体 Z50G. 10E-2	Adapter	1		
10	W-12-00683	1	组合垫圈-313	Washer	1		
11	W-19-00069	1	转向器阀块总成	Steering-Valve block	1		
12	Z-936-10N-00008	2	软管总成 936. 10N. 3	Hose	2		
13	Z-956-10A-00036	1	橡胶垫 956. 10A-7	Rubber Plate	2		
14	Z-956-10A-00037	1	板 956. 10A-8	Plate	2		
15	B-Q020490-00001	1	垫圈 10	Washer	6		
16	B-G057830-00022	1	螺栓 M10x70-10.9DK	Bolt	3		
17	933-37-Y11A30	1	软管总成	Hose	2		
18	Z-936-100-00043	1	接头体 936. 10. 16	Adapter	4		
19	933-37-Z11A60	1	软管总成	Hose	1		
20	B-G061700-00050	1	螺母 M10-10DK	Nut	3		
21	933-37-Z11A20	1	橡胶夹	Rubber Plate	2		
22	933-37-Z11A30	1	板	Plate	1		
23	W-15-00641	1	过渡接头	Adapter	2		
24	933-37-Z11A10	1	管夹安装板	Plate	1		
25	W-15-00739	1	过渡接头	Adapter	1		
26	Z-956-100-00004	2	接头体 956. 10-2	Adapter	1		
27	W-12-00774	1	组合垫圈-332	Washer	1		


转向油缸 Steering Cylinder



转向油缸 Steering Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-933-10G-00003	1	左转向油缸 933.10G.14 LeftSteeringCylinder	1			
2	Z-933-10G-00004	1	右转向油缸 933.10G.15 RightSteeringCylinder	1			


左转向油缸 Left Steering Cylinder



左转向油缸 Left Steering Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
			左转向油缸 933.10G.14 LeftSterringCylinder				
1	B-G00893A-00006	1	挡圈 47 Snap ring	2		N	
2	B-G091630-00001	1	关节轴承 GE30ES-2RS Bearing	1		N	
3	Z-936-100-00008	1	活塞杆 936.10.1-1 Piston rod	1		N	
4	B-G000910-00046	1	销 5x40 Pin	1		N	
5	Z-936-10N-00002	1	缸头 936.10N.1.1 Cylinder head	1		N	
6	B-G10708C-00008	1	防尘圈 FC40x48x5 Dust ring	1		N	
	14040102	1	防尘圈 40*48*5*6.5 Dust ring	1		N	*
7	B-Q020710-00067	1	O 形圈 45x3.1 O-ring	1		N	
	11040104	1	U 形圈 40*50*7.3 U-ring	1		N	*
8	B-G10708A-00002	1	KY 密封圈 40x50x8 Seal ring	2		N	
	16040101	1	斯特封 40*50.7*4.2 Seal ring	1		N	*
9	Z-13E-10R-00044	1	支承环 Z30E.10R.1-6A Support ring	1		N	
	18040101	1	支撑环 40*45*9.7 Support ring	2		N	*
10	B-Q020710-00103	1	O 形圈 90x3.1 O-ring	1		N	
	10075103	1	O 形圈 75*3.1 O-ring	1		N	*
11	B-Q020710-00092	1	O 形圈 70x5.7 O-ring	1		N	
	10063103	1	O 形圈 63.09*3.53 O-ring	1		N	*
	13071102	1	挡圈 71*65.4*1.5 O-ring	1		N	*
12	B-Q020710-00046	1	O 形圈 30x3.1 O-ring	1		N	
	10045001	1	O 形圈 45*3.1 O-ring	1		N	*
13	Z-936-100-00009	1	活塞 936.10.1-2 Piston	1		N	
14	W-15-00069	1	格莱圈 0700 S-55044 Seal ring	1		N	
	17070002	1	活塞密封 70*59*4.2 Seal ring	1		N	*
15	Z-13E-100-00010	1	支承环 Z30E.10.1-3 Support ring	2		N	
	18065001	1	支承环 65*70*10 Support ring	2		N	*
16	B-Q020430-00004	1	螺母 M27x1.5ZnD Nut	1		N	
17	Z-936-10N-00004	1	缸体 936.10N.1.2 Cylinder body	1		N	
18	Z-13E-100-00013	1	衬套 Z30E.10.1-5 Bushing	1		N	
	P-203-01-019		联通转向油封（包含 9、10、11、12、13、14、16、17）				
			银华转向油封（包含 9、10、11、12、13、14、16、17）标记为*				

右转向油缸 Right Steering Cylinder




右转向油缸 Right Steering Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
			左转向油缸 933.10G.15 RightSterringCylinder				
1	B-G00893A-00006	1	挡圈 47 Snap ring	2		N	
2	B-G091630-00001	1	关节轴承 GE30ES-2RS Bearing	1		N	
3	Z-936-100-00008	1	活塞杆 936.10.1-1 Piston rod	1		N	
4	B-G000910-00046	1	销 5x40 Pin	1		N	
5	Z-936-10N-00002	1	缸头 936.10N.1.1 Cylinder head	1		N	
6	B-G10708C-00008	1	防尘圈 FC40x48x5 Dust ring	1		N	
	14040102	1	防尘圈 40*48*5*6.5 Dust ring	1		N	*
7	B-Q020710-00067	1	O 形圈 45x3.1 O-ring	1		N	
	11040104	1	U 形圈 40*50*7.3 U-ring	1		N	*
8	B-G10708A-00002	1	KY 密封圈 40x50x8 Seal ring	2		N	
	16040101	1	斯特封 40*50.7*4.2 Seal ring	1		N	*
9	Z-13E-10R-00044	1	支承环 Z30E.10R.1-6A Support ring	1		N	
	18040101	1	支撑环 40*45*9.7 Support ring	2		N	*
10	B-Q020710-00103	1	O 形圈 90x3.1 O-ring	1		N	
	10075103	1	O 形圈 75*3.1 O-ring	1		N	*
11	B-Q020710-00092	1	O 形圈 70x5.7 O-ring	1		N	
	10063103	1	O 形圈 63.09*3.53 O-ring	1		N	*
	13071102	1	挡圈 71*65.4*1.5 O-ring	1		N	*
12	B-Q020710-00046	1	O 形圈 30x3.1 O-ring	1		N	
	10045001	1	O 形圈 45*3.1 O-ring	1		N	*
13	Z-936-100-00009	1	活塞 936.10.1-2 Piston	1		N	
14	W-15-00069	1	格莱圈 0700 S-55044 Seal ring	1		N	
	17070002	1	活塞密封 70*59*4.2 Seal ring	1		N	*
15	Z-13E-100-00010	1	支承环 Z30E.10.1-3 Support ring	2		N	
	18065001	1	支承环 65*70*10 Support ring	2		N	*
16	B-Q020430-00004	1	螺母 M27x1.5ZnD Nut	1		N	
17	Z-936-10N-00007	1	缸体 936.10N.2.2 Cylinder body	1		N	
18	Z-13E-100-00013	1	衬套 Z30E.10.1-5 Bushing	1		N	
	P-203-01-019		联通转向油封（包含 9、10、11、12、13、14、16、17）				
			银华转向油封（包含 9、10、11、12、13、14、16、17）标记为*				

九、手制动系统

Parking Brake System

手制动系统 Parking Brake System




手制动系统 Parking Brake System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-18-00231	1	手制动软轴控制总成 Operator WJ11-50-104B	1			
2	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25DK Bolt	4			
3	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	4			
4	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD Washer	4			
5	B-G000930-00003	1	弹簧垫圈 - 12 Washer	2			
6	B-G057830-00040	1	螺栓 M12×40-10.9DK Bolt	2			
7	933-34-Z11110	1	支架 Support	2			

十、车架

Frame


前车架 Front Frame



前车架 Front Frame

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	933-40-Z10000	2	前车架 Front frame	1			
2	B-G057830-00056	1	螺栓 M14×35-10.9DK Bolt	2			
3	B-G000930-00005	1	垫圈 14 Washer	2			
4	Z-13E-120-00036	1	万向节支承压盖 Z30E.12.8 Gland	1			
5	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1 Oil cup	6			
6	W-12-00192	1	油杯防尘套 M10×1 Dust cover	6			
7	Z-13E-120-00017	2	铰销组件 Z30E.12.6 Hinge pin	1			
8	B-Q01201C-00007	1	垫片 77×130 Spacer	30			
9	B-Q01201B-00008	1	内防尘圈 90 Scraper seal	6			
10	B-G057830-00065	1	螺栓 M16×25-10.9DK Bolt	5			
11	B-Q01201E-00003	1	垫圈 16 Washer	7			
12	B-Q01201F-00039	1	铰销组件 75×250 (m=126) A Hinge pin	2			
13	B-Q01201F-00056	1	铰销组件 75×280 (m=128) A Hinge pin	2			
14	Z-13E-14A-00017	2	盖板 Z30E.14A.11 Cover plate	1			
15	B-G057830-00027	1	螺栓 M12×20-10.9DK Bolt	6			
16	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	6			
17	B-Q01201F-00038	1	销轴组件 40×145B Hinge pin	2			
18	B-Q01201B-00002	1	内防尘圈 50 Scraper seal	4			
19	Z-13E-120-00054	1	垫圈 Z30E.12-2 Washer	2			


后车架 RearFrame



后车架 Rear Frame

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	933-41-Y10000	1	后车架 Rear frame	1			
2	B-G057830-00029	1	螺栓 M12×25-10.9DK Bolt	2			
3	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	2			
4	Z-13E-120-00074	1	转向油缸销轴 Z30E.12.5 Shaft	2			
5	Z-936-120-00196	1	调整垫片 936.12-1 Shim	2			
6	B-G057830-00033	1	螺栓 M12×30-10.9DK Bolt	8			
7	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	8			
8	Z-96T-120-00245	5	接头 956T.12.5-9 Contact	4			
9	W-12-00797	1	组合垫圈-310 Washer	4			
10	Z-15F-120-00032	1	板 Z50F.12-2 Plate	4			
11	Z-93T-12B-00027	1	摆架销轴 936T.12B-1 Pin	2			
12	Z-93T-12B-00028	1	摆架轴套 936T.12B-2 Shaft sleeve	2			
13	933-45-Z10000	1	下摆架 Hem frame	1			
14	933-46-Z13000	1	摆架后黄油管 Butter tube	1			
15	W-10-00038	1	管夹 TJBC- φ 10 Pipe clamp	3			
16	B-Q020490-00021	1	垫圈 6 Washer	3			
17	B-G057830-00128	1	螺栓 M6×12DK Bolt	3			
18	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1 Oil cup	2			
19	933-46-Z12000	1	摆架前黄油管 Butter tube	1			


铰接装配 JointAssembly



铰接装配 JointAssembly

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	B-G057830-00072	1	螺栓 M16×40-10.9DK Bolt	1			
2	B-Q020490-00007	1	垫圈 16 Washer	1			
3	B-J07940B-00001	1	油杯 45°M10×1 Grease Fitting	2			
4	Z-130-120-00082	1	垫圈 Z30.12-14 Washer	2			
5	Z-130-120-00084	1	垫圈 Z30.12-14A Washer	2			
6	Z-936-120-00186	3	上铰接轴 936.12.6.1 Shaft	1			
7	B-Q021000-00001	1	车架锁 30-460R Frame Lock	1			
8	B-G000910-00077	1	销 6.3×80ZnD Pin	1			
9	B-G061700-00045	1	螺母 M14-10DK Nut	16			
10	B-G09877A-00065	1	油封 B60×80×8B Sealing Ring	2			
11	B-G000930-00005	1	垫圈 14 Washer	16			
12	Z-936-120-00190	2	上轴承盖 936.12.6-2 Bearing Cover	1			
13	B-G091630-00005	1	关节轴承 GE60ES Bearing	2			
14	Z-936-120-00189	2	上轴承座 936.12.6-1 Bearing cover	1			
15	B-G057820-00241	1	螺栓 M14×75-10.9DK Bolt	16			
16	Z-936-120-00191	2	下铰接轴 936.12.6-3 Shaft	1			
17	Z-936-120-00192	1	上轴套 936.12.6-4 Sleeve	1			
18	B-G09877A-00066	1	油封 B75×95×10B Sealing Ring	2			
19	Z-936-120-00193	2	下轴承盖 936.12.6-5 Bearing cover	1			
20	Z-936-120-00194	2	下轴承座 936.12.6-6 Bearing cover	1			
21	Z-130-12C-00010	1	调整垫片 Z30.12C-4 Shim	2			
22	Z-130-12C-00011	1	调整垫片 Z30.12C-4A Shim	2			
23	Z-130-12C-00012	1	调整垫片 Z30.12C-4B Shim	2			
24	Z-936-120-00195	1	下轴套 936.12.6-7 Sleeve	1			
25	Z-130-12M-00023	2	挡板 Z30.12M-4 Baffle	1			
26	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	6			
27	B-G057830-00195	1	螺栓 M12×50-10.9DK Frame lock	6			
28	Z-130-12M-00024	1	螺母 Z30.12M-5 Nut	1			

配重 Counter Weight



配重 Counter Weight


序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
1	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD Nut	20			
2	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD Washer	10			
3	Z-955-120-00038	1	螺杆 955.12.2A-1 Bolt Rod	2			
4	Z-902-120-00069	2	压板 936H.12.3.2-2 Frame	1			
5	B-G000910-00012	1	销 2.5x24ZnD Pin	2			
6	Z-936-12N-00047	1	撑杆 936.12N.2.2.3 Connecting Rod	2			
7	Z-936-12N-00020	2	配重 936.12N.2 Counter Weight	1			
8	Z-130-12Z-00035	1	牵引销 Z30.12Z.4 Pivot Pin	1			
9	Z-15B-120-00141	2	保险销 Z50B.12.17 Lock Pin	1			
10	B-G057830-00118	1	螺栓 M24x70-10.9ZnD Both	4			
11	B-Q020490-00015	1	垫圈 24 Washer	4			
12	Z-902-120-00070	1	橡胶环 936H.12.3.2-3 Sheath	3			

十一、工作装置

Working Equipment

工作装置 Working Equipment

* 加长臂工作装置 Lengthen Arm Working Equipment




工作装置 Working Equipment

* 加长臂工作装置 Lengthen Arm Working Equipment

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q' ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-936-310-00153	1	铲斗 936.31.G0A	1			
2	B-G057830-00066	1	螺栓 M16×25 ZnD	8			
3	B-Q01201E-00003	1	垫圈 16	8			
4	B-Q01201F-00021	1	铰销组件 65× 190(m=102.5)A	4			
5	Z-13E-130-00003	1	垫片	4			
6	B-Q01201B-00006	1	内防尘圈 80	12			
7	B-Q01201A-00008	1	轴套 65×70A	4			
8	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1	7			
9	B-Q01201G-00001	1	外防尘圈 100	4			
10	Z-936-130-00021	1	垫片	4			
11	B-Q01201F-00033	1	铰销组件 85× 335(m=178.5)A	1			
12	B-Q01201F-00054	1	铰销组件 65×165(m=89)A	2			
13	Z-13E-130-00028	1	垫片	4			
14	B-Q01201A-00006	1	轴套 65×55A	2			
15	Z-13E-130-00001	1	垫片	2			
16	B-Q01201B-00001	1	内防尘圈 100	2			
17	Z-936-130-00017	1	轴套	2			
18	B-Q01201B-00008	1	内防尘圈 90	4			
19	B-Q01201A-00013	1	轴套 75×70A	2			
20	Z-936-13A-00002	1	加长动臂	1			*
21	B-Q01201F-00024	1	铰销组件 70×190B	1			
22	Z-13E-130-00002	1	垫片	2			
23	B-Q01201B-00007	1	内防尘圈 85	2			
24	Z-936-13A-00005	1	加长拉杆	1			*
25	Z-936-130-00007	1	摇臂	1			

* 通用抓具 Log Fork




* 通用抓具 Log Fork

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare arts	选装 Cho
	Z-936-310-Z0005	1	爪组件 936.31.G1B.Z1 (仅含上、下爪)	1			
1	Z-936-310-00172	1	上爪 936.31.G1B.2 Upper fork	1			
2	Z-936-310-00162	1	下爪 936.31.G1B.1 Lower fork	1			
3	Z-936-310-00086	1	销轴 40×186B 936.31.G1.4 Pin	2			
4	B-Q01201E-00001	1	垫圈 12 Washer	4			
5	B-G057830-00034	1	螺栓 M12×30ZnD Bolt	4			
6	Z-936-310-00083	1	销轴 50×206(m=114)A 936.31.G1.3 Pin	2			
7	B-J07940A-00001	1	油杯 M10×1 Grease fitting	2			
8	Z-936-310-00089	1	轴套 50×100A 936.31.G1-1 Bushing	2			
9	B-Q01201B-00003	1	内防尘圈 65 Dust ring	4			
10	Z-130-130-00082	1	销轴 Z30.13.4-1 Pin	2			
11	Z-130-130-00086	1	限位板 Z30.13.4-2 Board	2			
12	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD Bolt	4			

十二、工作液压系统

Hydraulic System


低压管路 Hydraulic System



低压管路 Hydraulic System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057820-00290	1	螺栓 M10×75-10.9DK Bolt	1		
2	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 washer	1		
3	B-G057820-00275	1	螺栓 M12×180-10.9DK Bolt	2		
4	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 washer	2		
5	933-50-Z12110	1	多路阀出油管 Multi-way valve outlet	1		
6	B-G03452A-00014	1	O 形圈 37.5×3.55 橡胶 I -3 O-ring	1		
7	B-Q020140-00003	1	分离式法兰 AΦ44.1/21 Separate flange	2		
8	B-G000930-00001	1	垫圈 10 washer	4		
9	B-G057830-00011	1	螺栓 M10×35-10.9DK Bolt	4		
10	933-50-Z11A20	1	橡胶夹 Rubber clip	2		
11	933-50-Z11A30	1	板 plate	1		
12	B-G057820-00290	1	螺栓 M10×75-10.9DK Bolt	2		
13	933-50-Y11A10	1	软管总成 Hose assembly	1		
14	B-G057830-00040	1	螺栓 M12×40-10.9DK Bolt	4		
15	B-G000930-00003	1	垫圈 12 washer	4		
16	B-Q020140-00004	1	分离式法兰 AΦ51.2/21 Separate flange	2		
17	B-G03452A-00025	1	O 形圈 47.5×3.55 橡胶 I -3 O-ring	1		
18	933-50-Z13111	1	油箱回油管 Fuel tank return pipe	1		
19	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20DK Bolt	4		
20	B-G000930-00017	1	垫圈 8 washer	4		
21	B-Q020710-00082	1	O 形圈 60×3.1 橡胶 I -3 O-ring	1		


高压管路 (I) Hydraulic System (I)



高压管路 (I) Hydraulic System (I)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057830-00011	1	螺栓 M10×35-10.9DK Bolt	8		
2	B-Q020140-00003	1	分离式法兰 AΦ44.1-21 Separate flange	8		
3	W-15-02073	1	法兰直角接头 Q-WFL25/20L Flange right angle joint	1		
4	B-G000930-00001	1	弹簧垫圈-10 Spring washer	18		
5	B-G03452A-00014	1	O 形圈 37.5×3.55 O-ring	4		
6	933-51-Y11A10	1	软管总成 Hose assembly	1		
7	W-15-02074	1	90° 弯过板接头 S6C9-36LN Joint	1		
8	933-51-Z11A50	1	过壁接头安装板 Mounting plate	1		
9	B-G057830-00029	1	螺栓 M12×25-10.9DK Bolt	2		
10	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 washer	6		
11	B-G057830-00009	1	螺栓 M10×30-10.9DK Bolt	8		
12	933-51-Z11A30	1	软管总成 Hose assembly	1		
13	W-07-00640	1	优先阀 YXL-F250F-14N7-A Priority valve	1		
14	933-51-Z11A20	1	软管总成 Hose assembly	1		
15	W-10-00060	1	螺旋 SX12/W2/57-79 Spiral pipe clamp	4		
16	933-51-Z11A10	1	波纹管 Bellows	1		
17	W-01-00134	1	齿轮泵 CBGj2100 Gear pump	1		
18	B-Q020710-00077	1	O 形圈 54×3.5 O-ring	1		
19	B-G057830-00034	1	螺栓 M12x30-10.9DK Bolt	4		
20	933-51-Y12110	1	工作泵进油管 Inlet pipe	1		


高压管路 (II) Hydraulic System (II)



高压管路 (II) Hydraulic System (II)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-Q020710-00057	1	O 形圈 36x3.5	O-ring	4	
2	Z-936-140-00021	1	油管 936.14.13	Oil tube	2	
3	B-Q020490-00023	1	垫圈 8	Washer	16	
4	B-G057820-00164	1	螺栓 M8x55ZnD	Bolt	16	
5	Z-13E-140-00062	1	衬垫 Z30E.14-4	Clamp	2	
6	Z-13E-140-00061	1	板 Z30E.14-3	Plate	2	
7	B-Q020490-00003	1	垫圈 12	Washer	2	
8	B-G057820-00043	1	螺栓 M12x55ZnD	Bolt	2	
9	B-Q020710-00071	1	O 形圈 48x3.5	O-ring	2	
10	B-Q020490-00001	1	垫圈 10	Washer	16	
11	B-G057830-00006	1	螺栓 M10x25ZnD	Bolt	12	
12	Z-936-140-00054	1	油管 936.14.6	Oil tube	1	
13	Z-936-140-00057	1	油管 936.14.7	Oil tube	1	
14	B-G061760-00001	1	螺母 M10x1.25ZnD	Nut	16	
15	B-G000930-00001	1	垫圈 10	Washer	8	
16	Z-936-140-00078	1	支板 936.14.10	Plate	1	
17	B-Q020120-00003	1	U 形管夹 A28	U-pipe clamp	8	
18	B-G057830-00143	1	螺栓 M8x25ZnD	Bolt	16	
19	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	16	
20	B-Q020710-00060	1	O 形圈 38x3.5	O-ring	4	
21	Z-936-140-00024	1	油管 936.14.14	Oil tube	2	
22	Z-936-140-00076	1	软管总成 936.14.24	Hose	4	
23	Z-936-140-00059	1	油管 936.14.8	Oil tube	1	
24	Z-936-140-00061	1	油管 936.14.9	Oil tube	1	
25	Z-936-140-00080	1	支板 936.14.3	Plate	1	
26	Z-936-140-00024	1	油管 936.14.14	Oil tube	2	


高压管路 (III) Hydraulic System (III)



高压管路 (III) Hydraulic System (III)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	B-G061700-00003	1	螺母 M10ZnD Nut	6			
2	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	9			
3	Z-936-14C-00019	1	罩板 936.14C.17 Bar	1			
4	B-G057830-00006	1	螺栓 M10x25ZnD Bolt	6			
5	B-Q020710-00050	1	O 形圈 32x3.1 O-ring	4			
6	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 Washer	18			
7	B-G057830-00003	1	螺栓 M10x20ZnD Bolt	1			
8	Z-936-140-00039	1	油管 936.14.18 Oil tube	1			
9	Z-936-14N-00017	2	软管总成 936.14N.4 Hose	2			
10	B-Q020710-00065	1	O 形圈 41x3.5 O-ring	1			
11	B-G057820-00018	1	螺栓 M10x60ZnD Bolt	4			
12	B-G057820-00027	1	螺栓 M12x105ZnD Bolt	2			
13	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	4			
14	Z-13E-140-00080	1	板 Z30E.14-6 Plate	1			
15	Z-13E-140-00064	1	橡胶板 Z30E.14-7 Rubber Plate	2			
16	Z-13E-140-00113	1	垫套 Z30E.14-5 Cushion	2			
17	B-G061760-00002	1	螺母 M12ZnD Nut	6			
18	B-G057830-00010	1	螺栓 M10x30ZnD Bolt	8			
19	B-Q020140-00003	1	分离式法兰 AΦ44.1-21 Separated flange	8			
20	B-G03452A-00072	1	O 形圈 32.5×3.55 O-ring	4			
21	Z-936-140-00128	1	标尺 936.14.27 mark	1			


举升油缸 Boom Cylinder



举升油缸 Boom Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
	Z-933-14G-00016		举升油缸 933. 14G. 16	2			
1	Z-13E-14M-00007	1	活塞杆 Z30E. 14M. 7. 1 Piston rod			N	
2	B-G10708C-00012	1	防尘圈 FC70x80x6 Dustproof ring	1		N	
	14070104	1	防尘圈 70*80*6. 3*9 Dustproof ring	1		N	*
3		1	缸头 933. 14G. 16. 1 Guide sleeve	1		N	
4	B-G10708A-00009	1	活塞杆密封圈 70x85x12. 5 Seal circle	1		N	
	11070103	1	U 形圈 U-ring	1		N	*
5	W-15-00082	1	斯特封 0700 S-55013 Seal circle	1		N	
	16070101	1	斯特封 70*85. 5*6. 3 Seal circle	1		N	*
6	Z-13E-140-00100	1	支承环 Z30E. 14. 20-1 Support ring	2		N	
	18070102	1	支承环 70*75*9. 7 Support ring	2		N	*
7	B-Q020710-00020	1	O 形圈 150x5. 7 O-Ring	1		N	
	10130101	1	O 形圈 130*3. 1 O-Ring	1		N	*
8	B-Q020710-00012	1	O 形圈 125x5. 7 O-Ring	2		N	
	10117101	1	O 形圈 117. 07*3. 53 O-Ring	1		N	*
	13125102	1	挡圈 125*119. 4*1. 5	1		N	*
9	W-15-00074	1	格莱圈 1250 S-55044 Glyd ring	1		N	
	17125104	1	活塞密封 125*109. 5*6. 3 Glyd ring	1		N	*
10	Z-13E-140-00103	1	支承环 Z30E. 14. 20-3 Support ring	2		N	
	18120103	1	支承环 120*125*15 Support ring	2		N	*
11	Z-13E-140-00158	1	活塞 Z30E. 14. 20-4 Piston	1		N	
12	B-Q020710-00100	1	O 形圈 80x5. 7 O-Ring	1		N	
	10075103	1	O 形圈 75*3. 1 O-Ring	1		N	*
13	Z-13E-140-00104	1	锁紧螺母 Z30E. 14. 20-5 Nut	1		N	
14	Z-13E-140-00131	1	止动钢丝圈 Z30E. 14. 20-6 steel wire	1		N	
15		1	缸体 933. 14G. 16. 2 Cylinder body	1		N	
16	Z-13E-140-00164	1	轴套 Z30E. 14. 20-7 bushing	1			
			联通举升油缸油封（包含 4、5、6、7、8、9、10、 12）				
	P-202-05-149						
			银华举升油缸油封（包含 4、5、6、7、8、9、10、 12）标记为*				
	P-Z03-140-0022						


转斗油缸 Bucket Cylinder



转斗油缸 Bucket Cylinder

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
			转斗油缸 933.14G.15				
			转斗油缸 933.14J.2				加长臂
1	Z-13E-140-00001	1	轴套 Z30E.14.21-1 Bushing			N	
2	Z-936-140-00033	1	活塞杆 936.14.17.1 Piston rod	1		N	
	Z-936-14B-00002	1	活塞杆 936.14B.1.1 Piston rod	1		N	加长臂
3	B-G10708C-00012	1	防尘圈 FC70x80x6 Dustproof ring	1		N	
	14070104	1	防尘圈 70*80*6.3*9 Dustproof ring	1		N	*
4		1	螺栓 M16x80-10.9DK Bolt	10		N	
5		1	垫圈 16 Washer	10		N	
6	Z-936-140-00035	1	缸头 936.14.17.2 Guide sleeve	1		N	
7	B-G000910-00068	1	销 8x90 Pin	1		N	
8	W-15-00421	1	密封圈 70x85x11.5 Seal circle	1		N	
	11070103	1	U 形圈 U-Ring	1		N	*
9	Z-13E-140-00002	1	支承环 Z30E.14.21-2 Support ring	2		N	
	18070102	1	支承环 70*75*9.7 Support ring	2		N	*
10	W-15-00082	1	斯特封 0700 S-55013 Seal circle	1		N	
	16070101	1	斯特封 70*85.5*6.3 Seal circle	1		N	*
11	B-Q020710-00152	1	O 形圈 150x5.7 O-Ring	1		N	
	10117101	1	O 形圈 117.07*3.53 O-Ring	1		N	*
	13125102	1	挡圈 125*119.4*1.5	1		N	*
12	10130101	1	O 形圈 130*3.1 O-Ring	1		N	*
13	B-Q020710-00151	1	O 形圈 80x5.7 O-Ring	1		N	
	10075103	1	O 形圈 75*3.1 O-Ring	1		N	*
14	Z-13E-140-00010	1	支承环 Z30E.14.21-3 Support ring	2		N	
	18120103	1	支承环 120*125*15 Support ring	2		N	*
15	W-15-00075	1	格莱圈 1500 S-55044 Glyd ring	1		N	
	17125104	1	活塞密封 125*109.5*6.3 Glyd ring	1		N	*
16	Z-13E-140-00011	1	活塞 Z30E.14.21-4 Piston	1		N	
17	B-G094570-00006	1	螺母 M48x2 Nut	1		N	
18	Z-936-140-00037	1	缸体 936.14.17.3 Cylinder body	1		N	
	Z-936-14B-00004	1	缸体 936.14B.1.2 Cylinder body	1		N	加长臂
19	Z-13E-140-00012	1	轴套 Z30E.14.21-5 Bushing	1			
	P-203-01-102		联通转斗油缸油封（8、9、10、11、13、14、15）				
	P-203-140-0023		银华转斗油缸油封（8、9、10、11、12、13、14、15） 标记为*				


操纵系统 Hydraulic System



操纵系统 Hydraulic System

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	B-G057820-00293	1	螺栓 M12x30-10.9DK Bolt	4		
2	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	8		
3	933-53-Z12110	1	多路阀支板 Cover	1		
4	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	6		
5	B-G061700-00042	1	螺母 M12-10DK Nut	4		
6	W-07-00602	1	多路阀换向阀 GDF25-16 Valve	1		
7	B-G057820-00359	1	螺栓 M12x130-10.9DK Bolt	2		
8	W-12-00937	1	操纵软轴总成 Control device	1		
9	B-G057830-00014	1	螺栓 M10×40-10.9DK Bolt	8		
10	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 Washer	8		
11	Z-96T-140-00033	5	软轴连接板 956T. 14. 18 Cover	1		
12	Z-13E-120-00078	1	盖板 Z30E. 12. 2 Cover	1		
13	B-G057830-00027	1	螺栓 M12x20-10.9DK Bolt	4		

油箱 Hydraulic Tank




油箱 Hydraulic Tank

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	选装 Cho
1	Z-936-140-00022	3	侧盖 936.14.1-3 Cover	2		
2	933-54-Y12110	2	箱体 Case	1		
3	Z-936-140-00126	1	密封垫 936.14.1A-1 Sealing gasket	1		
4	Z-936-140-00127	1	滤油器盖 936.14.1A-2 Filter cover	2		
5	Z-130-140-00153	1	螺塞 Z30.14.8-18 Drain plug	1		
6	Z-13E-140-00065	1	油管 Z30E.14.27.2 piping oil	1		
7	Z-13E-140-00077	1	纸垫 Z30E.14.27-2 gasket	1		
8	Z-933-14G-00015	2	盖 933.14G.1-2 Cover	1		
9	Z-13E-140-00122	2	螺塞 Z30E.14.27-3 Drain plug	2		
10	Z-933-14G-00014	1	盖 933.14G.1-1 Cover	1		
11	933-54-Y12120	1	油箱出油管 Fuel tank outlet pipe	1		
12	B-G000930-00017	1	弹簧垫圈- 8 Washer	38		
13	B-G057830-00143	1	螺栓 M8 x 25ZnD Bolt	22		
14	B-G000930-00001	1	弹簧垫圈- 10 Washer	10		
15	B-G057830-00158	1	螺栓 M10×20 Bolt	10		
16	B-G057830-00139	1	螺栓 M8 x 20ZnD Bolt	18		
17	B-G03452A-00136	1	O 形圈 195×5.3 O-Ring	2		
18	W-15-00064	1	液压空气滤清器 QUQ2.5A-20× 1.0 Air cleaner	2		
19	B-Q020710-00023	1	O 形圈 16×2.4 O-Ring	1		
20	B-Q020710-00082	1	O 形圈 60×3.1 O-Ring	1		
21	B-G000930-00003	1	弹簧垫圈 - 12 Washer	4		
22	B-G057830-00033	1	螺栓 M12 x 30 Bolt	4		
23	W-15-00043	1	进油滤油器 WU-400F-A Oil filter	1		
24	B-J009820-00002	1	垫圈 14 Washer	1		
25	B-J009990-00002	1	螺栓 M14×1.5×32 Bolt	1		
26	W-15-00053	1	网式滤油器 Oil filter	1		
27	W-15-01076	1	油位计 YB-M42×1.5 Liquid-level	2		
28	W-15-01655	1	回油过滤器 01058003 Oil filter	1		
29	W-15-00168	1	液位计总成 YWZ-127 Liquid-level meter	1		
30	B-G03452A-00149	1	O 形圈 145×5.3 O-Ring	2		
31	B-G03452A-00150	1	O 形圈 112×5.3 O-Ring	1		

十三、驾驶室

Cab


驾驶室总成 (I) Cab (I)



驾驶室总成 (I) Cab (I)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-61-Y12111	1	底板架	Lower plate rack	1			
2	B-G057850-00036	1	螺栓 M22×1.5×140-10.9ZnD	Bolt	4			
3	Z-95T-160-00040	1	大垫圈 955T.16-2	Washer	8			
4	Z-95N-160-00093	1	驾驶室橡胶减振垫 955N.16.13	Cushion	4			
5	B-Q020490-00013	1	垫圈 22	Washer	4			
6	B-G061710-00017	1	螺母 M22×1.5-10ZnD	Nut	4			
7	B-G061730-00020	1	螺母 M22×1.5-10ZnD	Nut	4			


驾驶室总成（II） Cab（II）



驾驶室总成（Ⅱ） Cab（Ⅱ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-63-Y11A20	1	左围板 Cover-LH	1			
2	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD Bolt	6			
3	B-G000960-00002	1	垫圈 8ZnD Washer	6			
4	933-63-Y12000	1	右围板 Cover-RH	1			
5	Z-96T-160-00134	1	围板安装支架 956T.16.10 Bracket	2			
6	B-G16674A-00039	1	螺栓 M8×16ZnD Bolt	8			
7	Z-96T-160-00129	1	围板安装支架 956T.16.9 Bracket	2			
8	Z-96T-160-00132	1	盖 60 956T.16-11 Cover	2			
9	B-J088700-00018	1	喉箍 d70 Hoseclamp	2			
10	Z-96T-160-00133	1	盖 45 956T.16-12 Cover	2			
11	B-J088700-00016	1	喉箍 d50 Hoseclamp	2			
12	Z-95N-16G-00001	1	塞 955N.16G-2 Rubber stopper	2			
13	B-Q021010-00005	1	橡胶塞 BM8 Rubber stopper	2			
14	Z-96T-160-00076	1	出线圈 956T.16-9 Rubber ring	1			


驾驶室总成（Ⅲ） Cab（Ⅲ）



驾驶室总成（Ⅲ） Cab（Ⅲ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-63-Y11A10	1	底板垫 Carpet	1			
2	Z-95H-16C-00001	1	油门连接板 957H.16C.1 Cover	1			
3	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD Bolt	6			
4	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	6			
5	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD Washer	6			
6	Z-96T-160-00082	1	安装板 956T.16.11 Cover	1			
7	Z-96T-160-00138	1	板 956T.16-10 Cover	1			
8	B-G057830-00132	1	螺栓 M6×25ZnD Bolt	2			
9	W-09-00342	1	座椅 XFZY-2AF Seat assay	1			
10	B-G000700-00035	1	螺钉 M8×20ZnD Bolt	4			
11	B-G008180-00031	1	螺钉 M6×25ZnD Bolt	4			
12	Z-96T-160-00029	1	板 956T.16-4 Cover sheet	2			
13	Z-96T-160-00028	1	套 956T.16-3 Sleeve	4			
14	Z-96T-160-00027	1	橡胶板 956T.16-2 Rubber plate	1			
15	Z-956-160-00154	1	密封条 956.16-4 Sealed slip	1			


驾驶室总成（IV） Cab（IV）



驾驶室总成（IV） Cab（IV）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-96T-160-00137	1	内饰组件 956T.16.5A Carpet	1			
2	Z-96T-160-00145	1	左仪表安装板 956T.16-14A Cover	1			
3	Z-96T-160-00141	1	右仪表安装板 956T.16-15 Cover	1			
4	B-G008180-00042	1	螺钉 M3×10ZnD Bolt	8			
5	B-Q021010-00002	1	橡胶塞 A12 Rubber stopper	1			
6	Z-96T-160-00149	1	风管 φ60×800 956T.16-17 Bellows	2			
7	B-J088700-00017	1	喉箍 d60 Hoseclamp	4			
8	Z-96T-160-00150	1	风管 φ45×800 956T.16-18 Bellows	2			
9	B-J088700-00016	1	喉箍 d50 Hoseclamp	4			
10	W-09-00119	1	室内反光镜 YZ26-16 Mirror	1			
11	B-G008180-00012	1	螺钉 M4×35ZnD Bolt	2			


驾驶室总成（V） Cab（V）



驾驶室总成（V） Cab（V）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	B-G057830-00041	1	螺栓 M12×40ZnD Bolt	8			
2	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer-spring	8			
3	B-G00097B-00004	1	垫圈 12ZnD Washer-plain	8			
4	B-G057830-00193	1	螺栓 M24×45ZnD Bolt	1			
5	B-Q020490-00015	1	垫圈 24 Washer	4			
6	B-G057830-00116	1	螺栓 M24×65ZnD Bolt	3			
7	Z-96T-160-00067	1	驾驶室骨架 956T.16.7.1 Cab frame	1			
8	Z-956-160-00143	1	右前侧玻璃 956.16.1-6 Glass	1			
9	W-09-00197	1	碰锁 NBS526 Lock	2			
10	B-G057830-00131	1	螺栓 M6×20ZnD Bolt	10			
11	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	10			
12	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	10			
13	Z-956-160-00129	1	碰锁头安装板 956.16.1.6 Latch mounting plate	2			
14	B-G057830-00143	1	螺栓 M8×25ZnD Bolt	8			
15	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	8			
16	Z-956-160-00115	1	小门 956.16.1.4 Door RH	1			
17	Z-956-160-00138	1	右门框密封条 956.16.1-15 Seal	1			
18	Z-956-160-00121	1	铰链 956.16.1.4.2 Hinge	2			
19	Z-956-160-00132	1	左侧后玻璃 956.16.1-1 Glass	1			
20	Z-956-160-00139	1	右侧后玻璃 956.16.1-2 Glass	1			
21	Z-956-160-00106	1	方窗玻璃 956.16.1.2-1 Glass	2			
22	Z-956-160-00140	1	后玻璃 956.16.1-3 Glass	1			
23	B-J010020-00004	1	垫圈 16 Washer	4			
24	B-G008250-00005	1	螺钉 M16ZnD Bolt	4			
25	Z-956-160-00142	1	左前侧玻璃 956.16.1-5 Glass	1			
26	W-09-00198	1	门锁 NBS502B Lock	1 对			
27	Z-956-160-00108	1	三角窗玻璃 956.16.1.2-3 Glass	1			
28	Z-956-160-00087	1	左门 956.16.1.2 Door-LH	1			
29	Z-956-160-00137	1	左门框密封条 956.16.1-14 Seal	1			
30	Z-956-160-00096	1	铰链 956.16.1.2.2 Hinge	2			
31	Z-956-160-00141	1	前玻璃 956.16.1-4 Glass	1			
32	Z-956-160-00144	1	前雨刷安装板 956.16.1-8 Wiper mounting plate	1			
33	Z-956-160-00136	1	前雨刷安装板密封条 956.16.1-13 Seal	1			


* 驾驶室总成（Ⅱ）（先导） Cab（Ⅱ）（Pilot Piping）



* 驾驶室总成（Ⅱ）（先导） Cab（Ⅱ）（ Pilot Piping）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-63-Y11A20	1	左围板 Cover-LH	1			
2	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD Bolt	6			
3	B-G000960-00002	1	垫圈 8ZnD Washer	6			
4	933-63-Y12000	1	右围板 Cover-RH	1			
5	Z-96T-160-00134	1	围板安装支架 956T.16.10 Bracket	2			
6	B-G16674A-00039	1	螺栓 M8×16ZnD Bolt	8			
7	Z-96T-160-00129	1	围板安装支架 956T.16.9 Bracket	2			
8	Z-96T-160-00132	1	盖 60 956T.16-11 Cover	2			
9	B-J088700-00018	1	喉箍 d70 Hoseclamp	2			
10	Z-96T-160-00133	1	盖 45 956T.16-12 Cover	2			
11	B-J088700-00016	1	喉箍 d50 Hoseclamp	2			


* 驾驶室总成 (III) (先导) Cab (III) (Pilot Piping)



* 驾驶室总成 (III) (先导) Cab (III) (Pilot Piping)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	933-63-Y11B10	1	底板垫 Carpet	1			
2	Z-95H-16C-00001	1	油门连接板 957H.16C.1 Cover	1			
3	B-G057830-00139	1	螺栓 M8×20ZnD Bolt	10			
4	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	10			
5	B-G00097B-00023	1	垫圈 8ZnD Washer	10			
6	Z-96T-160-00076	1	出线圈 956T.16-9 Rubber ring	2			
7	Z-96T-160-00082	1	安装板 956T.16.11 Cover	1			
8	Z-966-16B-00035	1	先导箱连接板 966.16B.3A Cover sheet	1			
9	B-G008180-00031	1	螺钉 M6×25ZnD Bolt	4			
10	Z-96T-160-00029	1	板 956T.16-4 Cover sheet	2			
11	Z-96T-160-00028	1	套 956T.16-3 Sleeve	4			
12	Z-96T-160-00027	1	橡胶板 956T.16-2 Rubber plate	1			
13	Z-95N-16G-00001	1	塞 955N.16G-2 Rubber stopper	2			
14	B-Q021010-00005	1	橡胶塞 BM8 Rubber stopper	2			

* 驾驶室总成 (IV) (先导) Cab (IV) (Pilot Piping)




* 驾驶室总成 (IV) (先导) Cab (IV) (Pilot Piping)

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-966-16B-00015	1	先导箱 966.16B.4 Operation box	1			
2	Z-966-16B-00026	1	安装板 956T.16B-2 Cover	1			
3	B-G008180-00018	1	螺钉 M5×16ZnD Bolt	8			
4	Z-96T-16B-00002	1	安装板 956T.16B-2 Cover	1			
5	W-09-00342	1	座椅 XFZY-2AF Seat assay	1			
6	B-G000700-00035	1	螺钉 M8×20ZnD Bolt	4			
7	B-G057830-00006	1	螺栓 M10×25ZnD Bolt	4			
8	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	4			
9	B-G00097B-00002	1	垫圈 10ZnD Washer	4			
10	Z-956-160-00154	1	密封条 956.16-4 Sealed slip	1			

十四、车身附件

Automobile Body & Accessories


车身及附件 (I) Vehicle Body & Accessories (I)



车身及附件（I） Vehicle Body & Accessories（I）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-936-170-00217	1	前右挡泥板 936.17.10A.1 Right Front Dishboard	1			
2	B-G057830-00208	1	螺栓 M10×45-10.9DK Bolt	6			
3	B- G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	12			
4	B-Q020490-00001	1	垫圈 10ZnD Washer	12			
5	Z-96T-170-00002	1	右灯支架 956T.17.10 Right Front Lamp Supporting	1			
6	B-G057830-00005	1	螺栓 M10×25-10.9DK Bolt	6			
7	Z-95T-170-00068	1	右反光镜支架 955T.17.19 Right Reflector Supporting	1			
8	B-G057830-00142	1	螺栓 M8×25-10.9DK Bolt	12			
9	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	12			
10	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	12			
11	Z-95T-170-00065	1	左反光镜支架 955T.17.18 Left Reflector Supporting	1			
12	W-09-00022	1	室外反光镜 Viewfinder	2			
13	Z-96T-170-00124	1	左灯支架 956T.17.9 Left Front Lamp Supporting	1			
14	Z-936-170-00219	1	前左挡泥板 936.17.9A.1 Left Front Dishboard	1			


车身及附件（II） Vehicle Body & Accessories（II）



车身及附件（Ⅱ） Vehicle Body & Accessories（Ⅱ）

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名 称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	Z-933-17W-00049	1	右梯 933.17W.3A R Ladder	1			
2	B-G057830-00033	1	螺栓 M12×30-10. 9DK Bolt	16			
3	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	16			
4	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	16			
5	Z-93T-17A-00014	1	右前扶手 936T.17A.6 R front handrail	1			
6	Z-95Z-17A-00042	1	中 央 控 制 盒 安 装 盒 957Z.17A.7 Central control box	1			
7	B-G061700-00003	1	螺母 10ZnD Nut	1			
8	B-G057830-00158	1	螺栓 M10×20-10. 9DK Bolt	5			
9	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	4			
10	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 Washer	4			
11	Z-93T-17A-00012	1	左前扶手 936T.17A.5 R front handrail	1			
12	Z-933-17W-00045	1	左梯 933.17W.2A L Ladder	1			

发动机护罩 Engine Hood Assembly




发动机护罩 Engine Hood Assembly

序号 No.	零件代号		版本 Ver.	名称		数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
	Part	No.		Part	Name				
1	Z-936-17N-00001	1	发动机护罩 936.17N.1	Engine hood	1				
2	B-G000930-00003	1	垫圈 12	Washer	11				
3	B-Q020490-00003	1	垫圈 12ZnD	Washer	11				
4	B-G057830-00043	1	螺栓 M12×45ZnD	Bolt	3				
5	B-G057830-00030	1	螺栓 M12×25ZnD	Bolt	8				

十五、电气系统

Electrical System


驾驶室线束总成 Cab.Cricutry



驾驶室线路总成 Cab. Circuitry

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-09-00328	1	前雨刷器 ZD2432B Wiper	1			
2	W-05-00212	1	工作灯 DHG-009 Working lamp	2			
3	W-09-00001	1	风扇 756720C Fan	1			
4	B-G008180-00022	1	螺钉 M5X25ZnD Screw	4			
5	B-G000930-00014	1	垫圈 5 Washer	6			
6	B-G00097B-00019	1	垫圈 5ZnD Washer	6			
7	B-G057830-00165	1	螺栓 M8×10DK Screw	1			
8	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	2			
9	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	1			
10	Z-95H-18G-00002	1	先导线束 957H.18G.2 Cable	1			
11	W-05-00188	1	工作灯 WD100X90-F Working lamp	2			
12	W-09-00184	1	雨刷器 ZD2332B/959 Wiper	1			
13	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	1			
14	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	1			
15	B-G008180-00028	1	螺钉 M6×16ZnD Screw	1			
16	W-05-00211	1	室内灯 DHS-008 Lamp	1			
17	B-G008180-00022	1	螺钉 M5X25ZnD Screw	2			
18	Z-96T-180-00002	1	方向立柱线束 956T.18.2 Cable	1			
19	W-06-01621	1	独立仪表立柱总成 YBLZ-933-HC-1 Instrument column	1			
	W-12-01336	1	操纵软轴总成 WJ11-50-208 Soft Shaft	1			
	W-11-00265	1	组合开关 9F530 Switch	1			
20	B-G057830-00037	1	螺栓 M12×35ZnD Screw	4			
21	B-G000930-00003	1	垫圈 12 Washer	4			
22	B-Q020490-00003	1	垫圈 12 Washer	4			
23	W-06-00820	1	气压传感器 NPT1/4 Air pressure sensor	1			


驾驶室内部布置 Bridge Internal Layout



驾驶室内部布置 Bridge Internal Layout

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-06-01024	1	步进电机仪表 CLYB-956T Electronic Monitor	1			
2	W-11-00237	1	钥匙开关 JK412-1 Switch	1			
3	W-11-00248	1	开关组件 JK931/956T Switch Group	1			
4	Z-96T-180-00008	1	底板架线束 956T.18.8 Cable	1			
5	W-06-01160	1	备用电源插座 BYDY-001 Power Outlet	1			
6	W-06-01161	1	USB 电源插座 USB-001 USB Power	1			
7	B-Q020020-00001	1	箍 28 Tie	18			
8	W-09-00194	1	洗涤器 XD203A Washer	1			
9	B-G008180-00028	1	螺钉 M6×16ZnD Screw	2			
10	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	1			
11	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	1			
12	B-G057830-00165	1	螺栓 M8X10DK Screw	1			
13	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	1			
14	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	1			


后车架线路总成 Rear Vehicle Frame Circuitry



后车架线路总成 Rear Vehicle Frame Circuitry

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-05-00240	1	红黄双色灯 DHX-031	Double Color Lamp	2		
2	W-06-00819	1	温度传感器 NPT3/8	WaterTemperature sensor	2		
3	W-06-00933	1	档位压力报警开关 R1/8-F	Pressure Switch	1		
4	933-06-Y12A10	1	后车架线束	Cable	1		
5	W-06-01102	1	燃油传感器 T600-F	Oil pressure sensor	1		
6	B-G00097B-00019	1	垫圈 5ZnD	Washer	5		
7	B-G000930-00014	1	垫圈 5	Washer	5		
8	B-G008180-00018	1	螺钉 M5X16ZnD	Screw	5		
9	B-Q020020-00001	1	箍 28	Tie	22		
10							
11	B-G000930-00015	1	垫圈 6	Washer	4		
12	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD	Washer	4		
13	W-06-01086	1	中央控制盒 956T-1023-1	Control Box	1		
14	B-G057830-00165	1	螺栓 M8X10DK	Screw	2		
15	B-Q020490-00023	1	垫圈 8	Washer	2		
16	B-G000930-00017	1	垫圈 8	Washer	2		
17	955N.18M-1	1	接插件固定板	Wire clip	1		
18	Z-130-180-00001	1	线夹 Z30.18-11	Wire clip	1		
19	W-06-01290	1	机油压力开关 R1/4-F	Pressure switch	1		


蓄电池线路总成 Battery Circuitry



蓄电池线路总成 Battery Circuitry

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	B-Q020020-00001	1	箍 28 Tie	8			
2	W-06-00148	1	蓄电池 115E41R Battery	2			
3	B-G061700-00036	1	螺母 M8DK Nut	4			
4	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	4			
5	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	4			
6	B-G057830-00143	1	螺栓 M8X25ZnD Screw	4			
7	W-11-00104	1	电源开关 K01K18-A Switch	1			
8	Z-95N-18D-00006	1	蓄电池连接线 955N.18D.4 Cable	1			
9	B-G057830-00001	1	螺栓 M10X16ZnD Screw	1			
10	B-G000930-00001	1	垫圈 10 Washer	1			
11	B-Q020490-00001	1	垫圈 10 Washer	1			
12	Z-936-18E-00003	1	蓄电池接起动马达线 936.18E.3 Cable	1			
13	Z-936-18E-00005	1	蓄电池接开关线 936.18E.5 Cable	1			
14	Z-95N-18D-00009	1	开关接地线 955N.18D.7 Cable	1			


前车架线路总成 Front Vehicle Frame Circuitry



前车架线路总成 Front Vehicle Frame Circuitry

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-05-00185	1	右前组合大灯 HD120X120-3 (R) Front Head lamps	1			
2	W-05-00184	1	左前组合大灯 HD120X120-3 (L) Front Head lamps	1			
3	B-G057830-00165	1	螺栓 M8X10DK Screw	2			
4	B-Q020490-00023	1	垫圈 8 Washer	2			
5	B-G000930-00017	1	垫圈 8 Washer	2			
6	W-06-00053	1	喇叭 DL229G Horn	2			
7	Z-936-18K-00002	1	前车架线束 936.18K.1 Cable	1			

后护罩线路总成 After The Shield Assembly Line



后护罩线路总成 After The Shield Assembly Line

序号 No.	零件代号 Part No.	版本 Ver.	名称 Part Name	数量 Q'ty	适用车号 Suit Num.	是否配件 Spare Parts	选装 Cho
1	W-06-00974	1	倒车蜂鸣器 SE1046 Buzzer	1			
2	B-G00097B-00021	1	垫圈 6ZnD Washer	2			
3	B-G000930-00015	1	垫圈 6 Washer	2			
4	B-G008180-00028	1	螺钉 M6×16ZnD Screw	2			
5	W-05-00241	1	黄白双色灯 DHX-032 Double Color Lamp	2			
6	Z-936-18K-00004	1	后护罩线束 936.18K.3 Cable	1			
7	W-05-00220	1	工作灯 201-F Lamp	2			
8	B-Q020020-00001	1	箍 28 Tie	12			

