ESQUEMA GENERAL DE CONEXIONES

Control box

Alimentación

Ethernet

USB

PC GRIS

USB

Tablero EL CID

PC EL CID

Tierra

Alimentación

Señal de posición

Señal del captor

Corriente de excitación

Cable del robot

Núcleo estatórico

Robot

Tierra

Pinza amperométrica

⚠ **Ficha del Variac:**
no manipularla con el Variac conectado a la red.

Espira auxiliar

RED

Variac

AUXILIAR

EXCITATION

AUX

Resistencias de calibración

0.124

Voltímetro

Tablero de excitación

RED

Mecanálisis – 00503-00-EPG001 – 28/10/2026