# **SoundSmart**

Driver para controle e feedback de tocadores SoundSmart.

Esse driver requer firmware da Processadora RTI maior ou igual 21.9.13 e Integration Designer maior ou igual 10.13. <u>Esse driver não funciona no ID9.</u>

#### **Funcionalidades:**

- Controle total do que esta sendo tocado
- Feedback de Musica/Artista/Album
- Controle de até 5 players no mesmo driver
- Compatível com Template "<u>Music Player</u>", comandos serão auto populados nessa template

# Limitações:

• Não é possivel gravar um Preset, isso tem que ser feito no App.

# Configuração do Driver

- Licença: Chave para o driver funcionar infinitamente. sem ela o driver funciona por 30 min depois para até o processador ser reiniciado. É necessario apenas uma licença por processador
- Nome Player: Nome para facilitar a identificação do player durante a programação
- Endereço IP: Endereço de IP do player. Lembre-se de reservar ou manter fixo o IP do player.
- Porta: Porta de comunicação. Padrão 80
- Porta UPnP: porta UPnP do dispositivo. Padrão 49152 ou 59152
- Pooling Time: Tempo entre requisições de status do player, quanto menor mais consumo de processamento. Se deixar desativado o feedback só será atualizado quando for enviando um comando qualquer. Padrão 5 Segundos.

# Funções/Tags

- Play
- Pause
- Play/Pause
- Stop
- Skip Forward
- Skip Back
- Repeat
- Repeat 1 (Musica)
- Shuffle
- Repeat Off
- Volume (Slider)

- Volume Up
- Volume Down
- Mute On
- Mute Off
- Presets (1 a 6)
- Get Status (Obtem Status do Player)
- Wi-Fi (Seleciona Source)
- Line In (Seleciona Source)
- Bluetooth (Seleciona Source)
- USB (Seleciona Source)
- Optical (Seleciona Source)
- Send Raw (Envia comando bruto)

# Variáveis/Tags

- Player Status (Texto)
- Play
- Pause
- Play/Pause
- Stop
- Load
- Repeat Status (Texto)
- Repeat
- Repeat 1
- Shuffle
- NP Duration (Duração)
- NP Elapsed (Tempo decorrido)
- NP Progress (Progresso Gauge)
- NP Title (Nome Musica Texto)
- NP Artist (Nome Artista Texto)
- NP Album (Nome Album Texto)
- NP Cover (Capa do Album)
- Volume
- Mute

# **Eventos**

ND

### Histórico de Versões

- V0.x Versões de desenvolvimento. Não usar em produção.
- V1.0 Versão estavel de lançamento

- v1.1 Adicionado comandos de Source
- V1.2 Função mute agora reduz volume a 1 e retorna ao valor anterior, isso permite fazer mute quando em uso da entrada óptica. Ajustes de performance

### **Problemas Conhecidos**

- Nenhum problema conhecido ate a versão 1.0
- OBS: O controle de volume (+ e -), aumenta e diminui o volume em 6 unidades por comando. Isso é uma caracteristica do player.

# A ser implementado:

• ND

https://matioliflavio.github.io/RTI-Drivers/

M4