

Vježba 6 : Kontrola brzine klipnjače cilindra (BISTABIL)

Naziv vježbe : MEMORIJSKO UPRAVLJANJE

Postavka vježbe:

Klipnjača dvoradnog cilindra izvući će se kada aktiviramo tipkalo. Klipnjača ostaje u izvučenom položaju sve dok ne aktiviramo drugo tipkalo. Signal sa drugog tipkala će djelovati samo ako je prvo tipkalo otpušteno i klipnjača se vraća u početni položaj. Brzina klipnjače se može podesiti u oba smjera.

Na osnovu položajne skice i teksta zadatka potrebno je:

- *Nacrtati pneumatsku shemu upravljanja*
- *Označiti komponente, priključke ventila te specificirati elemente*
- *Ispitati shemu na računalu s programom FluidSIM Pneumatics*
- *Na pneumatskom stolu spojiti komponente i pustiti sistem u rad*

Položajna skica:

