



#### 1. Arduino のプロジェクト作成手順

プログラム を書く

電子回路を決める

コンパイル、 リンク 部品をそろえ、組み立てる

機械語ファイルの書き込み

マイコンと接続

マイコンのリセット、実行

#### PCのソフトウェアを確認



- ① Arduino IDE ソフトウェアを「開く」.

  ✓ 空の、または前回編集していたスケッチ(プログラム)が開く.
- ② メニュー「ツール(Tools)」→「ボード(Board)」に自分のボードのモデルが表示され、選択(チェック)されている
   ✓ Arduino UNO、Arduino Duemilanove 328 など
- ③ ボードを接続すると、「ツール(Tools)」→「シリアルポート(Serial Ports)」のリストに自分のボードのシリアルポートが追加される
  - ✓ Windows なら COM??.

#### Arduino ボードの接続テスト

- ① USBケーブルでPCと接続
  - ▶ボードの電源がONになり Power On LEDが点灯
  - ▶ プログラムが書き込まれている場合、動作がはじまる(LEDの 点滅など).
- ② Arduino IDE でシリアルポートを確かめる
  - ➤ シリアルポートのリストに新しいCOMポートが出現
  - ➤ COM??かは決まっていない.
    接続後メニューにあらわれる番号をおぼえておく

# 接続、スケッチ作成、アップロード


- ① メニューのシリアルポートのリストから ボードのCOMポートを選ぶ.
  - ▶ チェックが入る
- ② スケッチを書く/開く
  - ➤ Filesファイル > Examples スケッチの例> 01. Basics > Blink を開 いてみる
- ③ メニューの File > Upload または Upload ボタンで、プログラムをボードに書き込む.
  - → コンパイル完了メッセージの後、ボードの送受信LEDが点滅. その後、ゆっくりユーザーLEDが点滅.

# 2. すこしずつ、いろいろ変更してみる


- ① Blink のプログラムを変更してみる
  - ➤ loop() の中の delay(1000); (2カ所)の数値 1000 をそれ ぞれ変更すると、どうなるか.
  - ▶ 点滅が見えなくなくなるまで、高速に点滅させみる. 明る さを調整してみる.
- ②回路を変更してみる
  - ➤ 別のピンにLEDをつないで増やしてみる
  - ▶ LEDのかわりに圧電(ピエゾ)スピーカを接続してみる



# 3. LED(発光ダイオード)とデジタル出力



# ブレッドボードでのLEDの配線




# デジタル出力のスケッチ(プログラミング)

```
void setup() {
DIGITAL 9
                            pinMode(9, OUTPUT);
                         void loop() {
                            digitalWrite(9, HIGH);
                            digitalWrite(9, LOW);
                         }
```

#### 演習課題 Ⅱ-1

① [踏切シグナル]
LED 二つをデジタルピン10 と 11に接続する回路を作り、交互に点灯(0.5秒程度)するスケッチを書きなさい.

# ピエゾスピーカの接続



#### まとめ:

#### デジタル出力1ビットでできること

- ① スイッチON/OFF
- ② 電飾の点滅、映像の描画
- ③ 赤外線リモコンなど、信号の送信
- (4) パルス幅変調・・・明るさ調整、モーター回転数 (力)の制御、サーボモーター(位置)制御
- ⑤ 音の発生:ブザー、電子音(矩形波)

#### 4. シリアルポートでの文字入出力

- 1) PCと文字通信する
  - ➤ Files ファイル> Examplesスケッチの例 > 04.Communication> ASCII Table を開く
  - ➤ プログラムを Upload マイコンボードに書き込む
- 2) Terminal シリアルモニタボタンをクリックして ウィンドウを開く



# プログラムでの使い方

- 1) setup() で通信速度セット
  - ▶ ボーレートはシリアルモニタの メニューを参考に選ぶ
- 2) begin()後はいつでも利用可能
  - ➤ 変数・・・ char, char の文字列 配列, int, long, float. 整数の場合, BIN (二進), HEX (十六進) など基数を指定で きる

```
void setup() {
Serial.begin(9600);
...
}
Serial.print(変数);
/* 改行なし*/
Serial.println(変数);
```

/\* 改行あり\*/

#### シリアルポートを使ったプログラム

1) シリアルモニタに Hello world! と出力するプログラ

9600 baud

Hello world! Hello world!


Hello world!

- ムを書いてみる
- Serial.println("Hello world!");
- 2) 受信の手順をサンプルでみてみる
  - ➤ MorseTransmitter・・・受け取った文字のモールス信号を 光と音で発信


#### 演習課題 Ⅲ-1

- ①[2進/16進計算機]
  - 二つの int 型変数に異なる整数値を10進数で代入し、それぞれの2進数表現(BIN)と16進数表現(HEX)をシリアルモニタで確認しなさい.
- ② 上記の二つの値のビットごとの AND(&)、OR(|)、XOR(^) を求めて表示させ、結果を確認しなさい.

# 6. スイッチとデジタル入力



# ブレッドボードでのスイッチの配線: プルダウン型



#### 演習課題 III-2

① スイッチを押してから、10秒間だけLEDが点滅するスケッチを書きなさい.


時間経過を知るには、millis() 関数を使いなさい.


# 6. アナログ入力の使い方

- アナログ入力ピン Analog Input 0~5 から電圧を 整数値0~1023 として読み取れる
  - ➤ A/D コンバータで変換、1ミリ秒間隔程度で
  - ▶ 入力できる電圧は 0 V (= GND) から 5 V (=電源電圧) まで ピンモードの設定などは不要.
  - 例) value = analogRead(0);

#### アナログ入力はアナログ回路につなぐ


1) ボリューム入力を作る場合






# 6. アナログセンサを使う

- 1) アナログタイプのセンサの出力を利用できる
  - ➤ 温度センサ、照度センサ、 距離センサ、加速度センサ etc...





#### 演習課題 Ⅲ-3

- 1) これまでに学んだことをいかして、入力(デジタルまたはアナログ、または両方)と出力(デジタル)を持ち、プログラムで動作を制御するものを作り、その回路図とスケッチ(プログラム)、その説明をレポートに書いて提出しなさい.
- ※コンピュータシステムならではの機能、動作をするものを作ること、たとえば、スイッチを押すと点灯する、等のようなものは、コンピュータは必要ない。

# スライドおわり