

1. Arduino のプロジェクト作成手順

プログラム を書く

電子回路を決める

コンパイル、 リンク 部品をそろえ、組み立てる

機械語ファイルの書き込み

マイコンと接続

マイコンのリセット、実行

PCのソフトウェアを確認



- ① Arduino IDE ソフトウェアを「開く」.

 ✓ 空の、または前回編集していたスケッチ(プログラム)が開く.
- ② メニュー「ツール(Tools)」→「ボード(Board)」に自分のボードのモデルが表示され、選択(チェック)されている
 ✓ Arduino UNO、Arduino Duemilanove 328 など
- ③ ボードを接続すると、「ツール(Tools)」→「シリアルポート(Serial Ports)」のリストに自分のボードのシリアルポートが追加される
 - ✓ Windows なら COM??.

Arduino ボードの接続テスト

- ① USBケーブルでPCと接続
 - ▶ボードの電源がONになり Power On LEDが点灯
 - ▶ プログラムが書き込まれている場合、動作がはじまる(LEDの 点滅など).
- ② Arduino IDE でシリアルポートを確かめる
 - ➤ シリアルポートのリストに新しいCOMポートが出現
 - ➤ COM??かは決まっていない.
 接続後メニューにあらわれる番号をおぼえておく

接続、スケッチ作成、アップロード


- ① メニューのシリアルポートのリストから ボードのCOMポートを選ぶ.
 - ▶ チェックが入る
- ② スケッチを書く/開く
 - ➤ Filesファイル > Examples スケッチの例> 01. Basics > Blink を開 いてみる
- ③ メニューの File > Upload または Upload ボタンで、プログラムをボードに書き込む.
 - → コンパイル完了メッセージの後、ボードの送受信LEDが点滅. その後、ゆっくりユーザーLEDが点滅.

2. すこしずつ、いろいろ変更してみる


- ① Blink のプログラムを変更してみる
 - ➤ loop() の中の delay(1000); (2カ所)の数値 1000 をそれ ぞれ変更すると、どうなるか.
 - ▶ 点滅が見えなくなくなるまで、高速に点滅させみる. 明る さを調整してみる.
- ②回路を変更してみる
 - ➤ 別のピンにLEDをつないで増やしてみる
 - ▶ LEDのかわりに圧電(ピエゾ)スピーカを接続してみる



3. LED(発光ダイオード)とデジタル出力



ブレッドボードでのLEDの配線




デジタル出力のスケッチ(プログラミング)

```
void setup() {
DIGITAL 9
                            pinMode(9, OUTPUT);
                         void loop() {
                            digitalWrite(9, HIGH);
                            digitalWrite(9, LOW);
                         }
```

演習課題 Ⅱ-1

① [踏切シグナル]
LED 二つをデジタルピン10 と 11に接続する回路を作り、交互に点灯(0.5秒程度)するスケッチを書きなさい.

ピエゾスピーカの接続



まとめ:

デジタル出力1ビットでできること

- ① スイッチON/OFF
- ② 電飾の点滅、映像の描画
- ③ 赤外線リモコンなど、信号の送信
- (4) パルス幅変調・・・明るさ調整、モーター回転数 (力)の制御、サーボモーター(位置)制御
- ⑤ 音の発生:ブザー、電子音(矩形波)

4. シリアルポートでの文字入出力

- 1) PCと文字通信する
 - ➤ Files ファイル> Examplesスケッチの例 > 04.Communication> ASCII Table を開く
 - ➤ プログラムを Upload マイコンボードに書き込む
- 2) Terminal シリアルモニタボタンをクリックして ウィンドウを開く



プログラムでの使い方

- 1) setup() で通信速度セット
 - ▶ ボーレートはシリアルモニタの メニューを参考に選ぶ
- 2) begin()後はいつでも利用可能
 - ➤ 変数・・・ char, char の文字列 配列, int, long, float. 整数の場合, BIN (二進), HEX (十六進) など基数を指定で きる

```
void setup() {
Serial.begin(9600);
...
}
Serial.print(変数);
/* 改行なし*/
Serial.println(変数);
```

/* 改行あり*/

シリアルポートを使ったプログラム

1) シリアルモニタに Hello world! と出力するプログラ

9600 baud

Hello world! Hello world!


Hello world!

- ムを書いてみる
- Serial.println("Hello world!");
- 2) 受信の手順をサンプルでみてみる
 - ➤ MorseTransmitter・・・受け取った文字のモールス信号を 光と音で発信


演習課題Ⅱ-2

- ① [2進/16進計算機] 二つの int 型変数に異なる整数値を10進数で代
 - 入し、それぞれの2進数表現(BIN)と16進数表現
 - (HEX)をシリアルモニタで確認しなさい.
- ② 上記の二つの値のビットごとの AND(&)、OR(|)、XOR(^) を求めて表示させ、結果を確認しなさい.

6. スイッチとデジタル入力



ブレッドボードでのスイッチの配線: プルダウン型



演習課題Ⅱ-3

① スイッチを押してから、10秒間だけLEDが点滅するスケッチを書きなさい.

時間経過を知るには、millis() 関数を使いなさい.

6. アナログ入力の使い方

- 1) アナログ入力ピン AIN 0 ~ 5 に印加された電圧を A/D コンバータで整数値 0 ~ 1023 として取得
 ▶ 入力できる電圧は 0 V (= GND) から 5 V (=電源電圧) まで
- 2) アナログタイプのセンサの出力を利用できる▶ 温度センサ、照度センサ、距離センサ、加速度センサ etc...

- 1. Windows、UINX/Linux、iOS など マルチタスクOS
- プログラムの起動、実 行、終了をOSが制御
- 同時に動く他のプログラムを気にせずプログラミング
- 3. ハードウェアアクセス はOS経由に限る

- 1. マイコン、組込みリアルタイムOS
- 動作するプログラムは 一つ。振るまいはプロ グラムしだい
- 作業の数、優先順位、 メモリの使い方はプロ グラマが計画を立てる
- 3. 実際のハードウェアに ビット単位で直接アク

プログラムのソースコードを書く

エディタでテキストファイルを編集

実行形式(機械語)のファイルに変換

コンパイルしてバイナリファイルを生成

コマンド等として実行

OSがプログラムをメモリにロード。与えたコマンド引数がmain関数に渡される



main 関数が終了で実行終了

OSにエラーコードを返す

プログラムのソースコードを書く

エディタでテキストファイルを編集

実行形式(機械語)のファイルに変換


コンパイルしてバイナリファイルを生成


対象マイコンのプログラムメモリに書き込み


OSが必要な場合自分で書く

電源投入、リセットで main関数呼び出し


電源を切るかリセットまで動き続ける







LEDを光らせるにはコツがいる なんと! ダイオードはオームの法則に従わない



- 1) 電流は一方通行
 - ダイオードはアノード A → K カ
 ソード
- 2) 電流が流れたとき生じる電位差は一定
 - ▶ 小さなLED1個は 2V 強 程度
- 3) 流せる電流に上限あり(※流しすぎ危険!)
 - ➤ 15mA でじゅうぶん明るい

自分のPCでうまくいかない場合

- 1) ソフトはインストールされている?
 - ▶ ダウンロードして、適切なディレクトリにおく
- 2) ボードのLEDは点灯する?
 - ▶ ボードの故障、ケーブルの不具合、接続を確認
- 3) Arduino のCOMポート用ドライバはインストールされている?
 - ➤ インストールが必要 Arduino IDE にドライバも同梱されている