Inhalt der Vorlesung "Rechnerkommunikation"

- ✓ Einführung
- ✓ Anwendungsschicht
- ✓ Transportschicht
- ✓ Netzwerkschicht
- ✓ Sicherungsschicht
- Physikalische Schicht

Physikalische Schicht


- Signale und Übertragungssysteme
- Maximale Datenrate
- Modulation
- Übertragung über elektrische Leiter
- Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung
 - zusätzliches Material aus Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004,
 Kapitel 1, "Physikalische Grundlagen"
 - und aus J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010, Kapitel 4, "Nachrichtenübertragung"


Signale

- Signal = Darstellung von Informationen durch physikalische Größen, z.B. Strom, Spannung, Lichtwellen, elektromagnetische Feldstärke
- Signalkategorien
 - Signalwerte sind kontinuierlich (beliebige Werte) oder diskret (endlich viele Werte, idealisiert)
 - Zeitverlauf ist kontinuierlich oder diskret
 - ergibt 4 mögliche Signalkategorien, besondere Bedeutung haben:
 - analoge Signale (wert- und zeitkontinuierlich)
 - digitale Signale (wert- und zeitdiskret)

Z

binäre Signale (digital mit zwei Werten)






Quelle: J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.

- Leitungskodierung binärer Signale
 - Zuordnung von Signalwerten zu Nullen und Einsen einer Bitsequenz bei der Übertragung im Basisband
 breitband wäre modulierung über frequenzen, selten im Kabel gebundenen systemen
 - Basisbandübertragung: Signale werden direkt auf das Medium gesendet
 - mögliche Eigenschaften:
 - (1) selbsttaktend: Empfänger kann Sendertakt aus Signal gewinnen
 - (2) gleichstromfrei: kein Gleichanteil im elektrischen Signal
 - (3) Bandbreitenbedarf: Breite des Frequenzbands, um Signal zu übertragen
 - im folgenden einige Verfahren zur Leitungskodierung
 - anschließend erfolgt Betrachtung des Signals im Frequenzbereich und Analyse mittels Fourierreihe und Fouriertransformation

	Kodierungs- verfahren	Beschreibung	selbst -takt.	gleich- stromfrei	Bemerkungen
	Non-Return-To-Zero (NRZ):	"1" = High, "0" = Low	٦	unipolar: ¬, polar: ✓	polar heißt positives signal für eins und negatives für 0unpolar
	NRZ-inverted (NRZI)	"1" = Wechsel, "0" = kein Wechsel	٦	٦	
	Bipolar	"" = Nullpegel, "1" = alternierend Low und High	٦	✓	
	Manchester- Kodierung	Pegelwechsel in Taktmitte, "1" = High→Low, "0" = Low→High	✓	٦	benötigt doppelte Bandbreite, Verwendung bei Ethernet also dem Ur-Ether
	Differentielle Manchester- Kodierung	Pegelwechsel in Taktmitte, zusätzliche Taktwechsel am Flankenanfang	√	✓	nochmal höhere Bandbreite, Verwendung bei Token Ring
	4B/5B- Kodierung	4-Bit-Blöcke werden durch 5 Bit-Wörter kodiert, diese durch NRZI	✓	٦	benötigt 1,25-fache Bandbreite, Verwendung bei FDDI, 8B/10B bei Gigabit Ethernet, 64B/66B bei 10 Gigabit Ethernet



Fourierreihe

 die Fourierreihe beschreibt ein periodisches Signal s(t) mit Periodendauer T als Summe von Sinus- und Kosinusschwingungen verschiedener Frequenzen:

$$s(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_n} \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n} \cos(2\pi n f t)$$


- Koeffizienten a_n, b_n sind Sinus- und Kosinus-Amplituden der n-ten harmonischen Schwingung
- Koeffizient c ist der konstante Anteil des Signals
- f=1/T ist die Frequenz der 1. harmonischen Schwingung
- Bestimmung der Koeffizienten aus Signal s(t) ist möglich durch

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(2\pi n f t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(2\pi n f t) dt, \quad c = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) dt$$

äquivalente Darstellung durch Amplituden- und Phasenkoeffizienten:


$$d_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$
, $\varphi_n = \arctan(b_n / a_n)$

sprich statt in karthesischen in polarkoordinaten



Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

■ Bsp.: Näherung einer Bitfolge durch Sinussignale




Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

Spektrum


• ein periodisches Signal s(t) wird eindeutig durch ein diskretes Amplitudenspektrum d_n und Phasenspektrum ϕ_n beschrieben:






Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

Frequenzbereich






Fourierreihe


- zur Darstellung periodischer Signale
- Signale der Informationstechnik sind jedoch i.a. aperiodisch, endlich und beginnen zu einem bestimmten Zeitpunkt t₀

Fouriertransformation

- bei aperiodischen Signalen verwendet man die Fouriertransformation als Grenzfall der Fourierreihe mit $T \to \infty$
- für T → ∞ gilt: aus dem Linienspektrum wird ein kontinuierliches Spektrum, Summation geht in eine Integration über




 einige Beispiele für Signale s(t) im Zeitbereich und ihr Amplitudenspektrum S(f) im Frequenzbereich




Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

Signale mit Impulsen und diskreten Sprüngen besitzen unendlich breites Spektrum!

- Übertragungssystem
 - Systemtheorie: mathematisches Modell zur Beschreibung des Übertragungsverhaltens einer komplexen Anordnung
 - Transformation eines Eingangssignals $s_1(t)$ in ein Ausgangssignal $s_2(t)$



- Bandbreitenbeschränkung
 - jedes Übertragungssystem benötigt zur Signalübertragung Energie
 - ideale Übertragungssysteme dämpfen alle Frequenzen gleichermaßen




Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

- reale Übertragungssysteme dämpfen Frequenzen unterschiedlich
- Verzerrung des Signals
- meist werden Frequenzen 0 .. f_c (mehr oder weniger) unverändert übertragen und höhere Frequenzen stark abgeschwächt (\rightarrow Tiefpass)
- Gründe: Eigenschaften des Übertragungsmediums (z.B. Kupferleitung) oder Filter zur Bandbreitenbegrenzung bei Frequenzmultiplex

- Beispiel: Telefonnetz
 - Bandbreitenbeschränkung ca. $f_c = 3.000$ Hz (Frequenz der höchsten harmonischen Schwingung)
 - Bitrate B in Bits/s warum heißt das hier nicht mehr R?
 - Annahme: 1 Byte stellt periodisches Signal dar
 - also ist T = 8 Bits/B die Zeit, um 1 Byte zu senden
 - also ist f = 1/T = B/8 Bits die Frequenz der 1. harmonischen Schwingung in Hz
 - alle harmonischen Schwingungen sind Vielfache von f, also ist die Anzahl der harmonischen Schwingungen

 $\lfloor 3.000 \text{ Hz/f} \rfloor = \lfloor 3.000 \text{ Hz/(B/8 Bits)} \rfloor = \lfloor 24.000 \text{ Bits/B} \rfloor$

Übertragung eines Bytes



Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

 $s_2(t)$

Telefonnetz

 $f_c = 3 \text{ kHz}$

■ Beziehung zwischen Datenrate und Anzahl der harmonischen Schwingungen:

	bps	T [ms]	f [Hz] (1. Harmonische)	übertragene Harmonische	etwaiges Aussehen des Ausgangssignals
(300	26,67	37,5	80	
ate heißt	2.400	3,33	300	10	✓
/	4.800	1,67	600	5	
	9.600	0,83	1200	2	
Ŋ	19.200	0,42	2400	1	
	38.400	0,21	4800	0	

deswegen: heute breiteres Frequenzband

Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

• je höher die Bitrate bei gegebener Bandbreite, desto weniger Frequenzen werden übertragen und desto größer ist die Verzerrung


höhere bitrat


Übertragungssysteme

WENN WIR DAS NICHT MACHEN: WARUM IST DAS HIER?


- Faltungsintegral
 - Ausgangssignal kann durch Überlagerung der Transformationen der Komponenten des Eingangssignals berechnet werden
 - diese Operation entspricht im Zeitbereich dem Faltungsintegral:


$$s_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$$





 dabei ist h(t) die Impulsantwort, die Form des Ausgangssignals für einen Impuls der Länge 0 (Dirac-Stoß):







Physikalische Schicht


- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- Maximale Datenrate
- Modulation
- Übertragung über elektrische Leiter
- Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung

Abtastung


- gegeben sei ein analoges Signal s₁(t), alle Schwingungen liegen innerhalb einer Frequenzbandbreite f
- dieses Signal wird mit Abtastfrequenz f_a periodisch abgetastet, entspricht Abtastsignal s₂(t)
- abgetastetes Signal ergibt sich aus Multiplikation $s_3(t) = s_1(t) \cdot s_2(t)$








Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.



Signale im Zeit- und Frequenzbereich





 aus dem kontinuierlichen, bandbegrenzten Signal s(t) wird im Frequenzbereich durch Abtastung ein unendlich breites, in fa periodisches Spektrum!

Abtasttheorem

- Frage: Wie groß muss die Abtastfrequenz sein, damit das (kontinuierliche) Originalsignal eindeutig (rück-)konstruiert werden kann?
- Abtasttheorem: Das analoge Signal $s_1(t)$ mit einem Spektrum von 0 bis f_g wird durch abgetastetes Signal $s_2(t)$ vollständig beschrieben, wenn $\frac{1}{f_a} \ge \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{f_g}$ ist
- also: Abtastfrequenz f_a muss mindestens doppelte Signalfrequenz f_q sein
- Bsp.: Abtasttheorem wird genau eingehalten


hier geht nur der ideale tiefpass, weil wir bei genaufa == 2f






Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.


• je größer die Abtastfrequenz, desto größer die Abstände der Amplitudenspektren: wir haben mehr toleranz, müssen nicht






Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

Abtastfrequenz zu niedrig → Ausgangsspektren überlappen sich und sind nicht mehr zu trennen (Alias-Effekt)





- Maximale Datenrate eines Kanals
 - Telefonbeispiel zeigt, dass Mindestbandbreite erforderlich ist, damit Empfänger das binäre Signal erkennen kann
 - durch Umkehrung des Abtasttheorems kann theoretische Obergrenze für Datenrate eines Kanals abgeleitet werden
- Nyquist-Theorem (1924)
 - Abtasttheorem: Signal der Bandbreite B kann durch Abtastwerte der Frequenz 2B wiederhergestellt werden, mehr Abtastwerte sind unnötig (theoretisch)
 - Umkehrung: Signal der Bandbreite B kann nur Abtastwerte der Frequenz 2B repräsentieren
 - ein Signal mit V diskreten Werten repräsentiert log₂ V Bits
 - also ergibt sich für einen Kanal mit Bandbreite B eine maximale Datenrate = 2B log₂ V [Bit/s]
 - Bsp.: Telefon 3 kHz, $\frac{6.000 \text{ Abtastungen/s}, V = 2}{6.000 \text{ Abtastungen/s}}$, also 6 kbps $\frac{3 \text{kHz} + 2 \log_{2}(2)}{2 \times 3 \text{kHz}} = 2 \times 3 \text{kHz}$
 - Bsp.: ISDN 4 kHz, 8.000 Abtastungen/s, V = 256, also 64 kbps

- Shannon-Theorem (1948)
 - in Wirklichkeit kann theoretische maximale Datenrate nicht erreicht werden, da durch Rauschen Störsignale entstehen
 - Rauschabstand: Verhältnis von Signal- und Rauschleistung S/N (Signal-to-Noise-Ratio)
 - übliche logarithmische Einheit: 10 log₁₀ S/N = Dezibel (dB)
 - z.B. S/N = 100 / 0.1 = 1000 entspricht 30 dB
 - Shannon erweiterte das Nyquist-Theorem für rauschbehaftete Kanäle: für einen Kanal mit Bandbreite B und Rauschabstand S/N ergibt sich

maximale Datenrate = $B log_2 (1 + S/N) [Bit/s]$

• Bsp.: B = 3,4 kHz, S/N = 40 dB, maximale Bitrate 45,2 kbps

Physikalische Schicht

- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- ✓ Maximale Datenrate
- Modulation
- Übertragung über elektrische Leiter
- Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung

Modulation


- Modulation: Änderung von Parametern (Amplitude, Frequenz, Phase, ...) eines Trägersignals durch ein modulierendes/aufgeprägtes Signal
- Demodulation: Rückgewinnung des modulierenden Signals aus dem modulierten Informationsträger
- Modem: Modulation und Demodulation in einer Einheit

Wichtige Modulationsarten

- Analog-Analog-Wandlung: analoges modulierendes, analoges Trägersignal, erlaubt Breitbandübertragung mit Frequenzmultiplex (z.B. analoges Fernsehsignal)
- Digital-Analog-Wandlung: digitales modulierendes, analoges Trägersignal (z.B. Daten über Funkkanal)
- Analog-Digital-Wandlung: analoges modulierendes über digitales Trägersignal (z.B. Sprache)


telefon macht aus sprache ip-pakets

- Verfahren zur Analog-Analog-Wandlung
 - Amplitudenmodulation
 - − Trägersignal s_T(t) ist hochfrequente Sinusschwingung
 - wird mit modulierendem Signal multipliziert: $s_{AM}(t) = s_{M}(t) \cdot s_{T}(t)$
 - Frequenzmodulation
 - Trägersignal wieder Sinusschwingung
 - Frequenz wird moduliert
 - Phasenmodulation
 - Trägersignal wieder Sinusschwingung
 - Phase wird moduliert



Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

- Verfahren zur Digital-Analog-Wandlung
 - Amplitudentastung (Amplitude Shift Keying, ASK)
 - "1" = hohe Amplitude
 - "0" = niedrige Amplitude
 - Verwendung für digitale Daten über Glasfaser
 - Binäre Frequenzumtastung (Binary Frequency Shift Keying, BFSK):
 - "1" = hohe Frequenz
 - "0" = niedrige Frequenz
 - geeignet für hohe Trägerfrequenzen
 - Binäre Phasenumtastung (Binary Phase Shift Keying, PSK)
 - "1" = Phase 0° , "0" = Phase 180°
 - robust gegenüber Rauschen




- Multiple FSK (MFSK): mehrere Frequenzen, Signalwert repräsentiert mehr als ein Bit
- Differential BPSK (DBPSK): "1" = Phasenwechsel, "0" = kein Wechsel, benötigt keine genaue Synchronisierung
- Quadrature PSK (QPSK)
 - Phasen $\varphi_1 = 45^{\circ}$, $\varphi_2 = 135^{\circ}$, $\varphi_3 = 225^{\circ}$, $\varphi_4 = 315^{\circ}$
 - Signalwert repräsentiert 2 Bits

sehr verbreitet

- im Phasenraum entspricht jeder Punkt einer Amplitude und Phase $\phi_1 \dots \phi_4$




- Verallgemeinerung zu n Phasen
- Signal enthält log₂n Bits




- Quadraturamplitudenmodulation (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)
 - Kombination von ASK und PSK

sehr verbreitet

Signal kann zwischen verschiedenen Phasen und Amplituden wechseln:






Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

- Punkte werden in gleichen Abständen im Phasenraum verteilt

- Konstellationen mit 16, 64, 256 Punkten
- verbreitete Verwendung

also rausgehen gibt mehr und im kreis laufe

• mit Anzahl von Signalwerten steigt neben Bitrate auch die Fehlerwahrscheinlichkeit:




DSL; effektiv das gleich wie OFDM

- Mehrträgerverfahren: Discrete Multitone Transmission (DMT), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) W-Lan 5G etc
 - Frequenzband wird in Subkanäle zerteilt
 - zu übertragendes Signal wird in Symbole aufgeteilt, die in den Subkanälen parallel übertragen werden
 - Modulation in jedem Subkanal, z.B. QAM, jeweils angepasst an Rauschabstand in Subkanal

- z.B. ADSL mit 255 Subkanälen:


- Überlappung der Subkanäle durch orthogonale Schwingungen möglich
- Verwendung u.a. in 802.11a/g/n/ac, Bluetooth 3.0, WiMAX, LTE, 5G
- große Leistungssteigerung



also ob QAM25

- Verfahren zur Analog-Digital-Wandlung
 - Pulscodemodulation
 Verbreitet bei sprache
 - Abtastung: analoges Signal wird zu diskreten Zeitpunkten gemessen
 - Quantisierung der Messwerte: analoge Messwerte werde in diskrete Messwerte abgebildet
 - Codierung der quantisierten Werte: diskrete Messwerte werden in digitale Signale umgewandelt und übertragen (Pulse Codes)
 - z.B. ISDN: 8 Bits alle 125 μs, also 256 Quantisierungsstufen, 8000 Abtastungen/s, 64 kbps

- Quantisierung mit linearer oder nicht-linearer Skala:



Quelle: W. Stallings. Data and Computer Communications, 10th Ed., Pearson Education, 2014.

Physikalische Schicht

- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- ✓ Maximale Datenrate
- Modulation
- Übertragung über elektrische Leiter
- Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung

Signalübertragung über elektrische Leitungen

Eigenschaften elektrischer Leiter

- Bandbreite (Bandwidth)
- Wellenwiderstand (Impedance): frequenzabhängig, komplex, für Hochfrequenzverhalten müssen alle Komponenten gleichen Wellenwiderstand besitzen, um Reflexionen zu vermeiden
- Dämpfung (Attenuation): Signalabschwächung durch Kabel, Differenz zwischen Sende- und Empfangspegel
- Nebensprechen (Crosstalk): Dämpfung durch andere Leiter

2 Arten

- Koaxialkabel: Kupfer-Innenleiter, Kupfergeflecht-Außenleiter
 - Dämpfung ca. 0,15 dB/m bei 100 MHz
 - Wellenwiderstand ca. 50 Ω , Abschlusswiderstände notwendig
 - abstrahlungsarm, Audio-/Video, klassisches Ethernet also UR-Ethernet
- Twisted-Pair-Kabel (TP): verdrillte Kupferleiterpaare
 - − Dämpfung ca. 0,05 dB/m bei 10 MHz
 - Wellenwiderstand 100 300 Ω , Abschlusswiderstände notwendig
 - Verdrillung und Schirmung reduziert Störanfälligkeit
 - preiswert, verbreitet

Bauarten von Twisted-Pair-Kabeln


- Sternvierer:
 2 Adernpaare, alle 4 Adern sind zu Spiralform verseilt, keine Schirmung, klassische Telefonkabel
- UTP (Unshielded TP): ungeschirmt, meist 4 einzeln verseilte Adernpaare
- S/UTP (Screened/Unshielded TP):
 Gesamtschirm, meist 4 einzeln verseilte Adernpaare
- STP (Shielded TP): ungeschirmt, meist 4 einzeln verseilte Adernpaare mit Einzelschirm
- S/STP (Screened/Shielded TP):
 Gesamtschirm, meist 4 einzeln verseilte Adernpaare mit Einzelschirm
- FTP (Foilded TP) bzw. S/FTP (Screened/Foiled TP): Schirmung aus Metallfolie





Quelle: www.wikipedia.de

Bauarten von Sternvierer- und TP-Kabeln im Querschnitt:




Quelle: J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.

■ TP-Kabelstandards

- Normen:
 - amerikanisch: TIA/EIA 568
 - europäisch: CENELEC EN 50173
 - international: ISO/IEC 11801
- Kategorie 1: UTP, bis 100 KHz, Telefon und ISDN-Hausanschluss, Datenrate R < 1 Mbps
- Kat 2: UTP, bis 1 MHz, ISDN-Primärmultiplexanschluss, $R \le 4$ Mbps
- Kat 3: UTP, bis 16 MHz, Ethernet, Token Ring, R ≤ 4 Mbps
- Kat 4: UTP, bis 20 MHz, Ethernet, Token Ring, R ≤ 16 Mbps
- Kat 5: UTP, bis 100 MHz , Fast Ethernet, R ≤ 100 Mbps
- Kat 5e: UTP, bis 100 MHz, Gigabit Ethernet
- Kat 6/6a: UTP, STP, bis 250 MHz, Gigabit Ethernet
- Kat 7/7a: STP, S/FTP, bis 600 MHz, 10 Gigabit Ethernet
- Kat 8: S/FTP, bis 2 GHz, 40 Gigabit Ethernet

 Anscheinend ist Kat 8 schon draußen...

- TP-Steckverbindungen
 - RJ45 (Registered Jack Connectors, TIA/EIA 568)
 - Paarbelegung unterschiedlich (z.B. Ethernet Paare 2 und 3)
 - Straight-Through-Kabel: durchgeschleift, z.B. für Anschluss an Switch
 - Crossover-Kabel: Paare 2 und 3 gekreuzt, z.B. für Verbindung von Rechnern
 - Rollover-Kabel: alle Paare paarweise gekreuzt, z.B. für Router-Konsole
 - für Kat-7 und Kat-8 TP neue Steckverbindungen wg. Frequenzen intressant, wusste ich nicht



Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.

Physikalische Schicht

- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- ✓ Maximale Datenrate
- Modulation
- ✓ Übertragung über elektrische Leiter
- Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung


- Eigenschaften von Lichtwellenleitern
 - hohe Datenübertragungsrate (Gbps)

vgl Twisted pair wahr bei 10MHz 0.5db pro METER

- geringe Dämpfung (z.B. 0,5 dB/km möglich), daher große Entfernungen (mehrere 1000 km) möglich
- keine Störung durch elektromagnetische Felder, kein Nebensprechen
- geringe Bitfehlerrate
- Abhörsicherheit? Es gibt theorien, dass das möglich sein könnte von außen genug licht aufzunehmen
- Einsatz heute überall außer im Anschlussbereich.

Prinzip

- Sender wandelt elektrisches Signal mit LED/Laserdiode in optisches Signal (Amplitudenmodulation: "1" = Puls, Frequenzmultiplex möglich)
- Empfänger wandelt optisches Signal mit Fotodiode in elektrisches Signal



Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.


Faser


Kunststoffmantel
/ Kevlar

Quelle: Bernd Schürmann. Grundlagen der Rechnerkommunikation, Vieweg Verlag, 2004.

Führung des Lichtstrahls


- Kern ist optisch dichteres, Mantel optisch dünneres Medium
- Brechung zum optisch dichteren Medium
- Totalreflexion bei Einfallswinkel > Grenzwinkel
- kein Licht tritt aus, Leiter "führt" Lichtstrahl





Quelle: J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.


- Dämpfungsverhalten von Lichtwellenleitern
 - drei optische Fenster werden zur Signalübertragung genutzt



Moden in Lichtwellenleitern

- Modus: Ausbreitungsweg eines Lichtimpulses, niedrig: fast parallel, hoch: zickzackförmig
- Dispersion: Lichtimpuls teilt sich in verschiedene Moden auf, Verschlechterung des Empfangssignals
- Bandbreitenlängenprodukt B·l: max. Impulsfrequenz bei Leiterlänge
 - z.B. bei 1 GHz · km sind möglich:
 2 GHz bei 500 m, 1 GHz bei 1 km, 500 MHz bei 2 km
- Glasfasertypen
 - Multimode-Stufenindexfaser: großer Durchmesser, sprunghafter Anstieg des Brechungsindex,
 ≤ 100 MHz · km
 - Multimode-Gradientenindexfaser: kontinuierlich ansteigender Brechungsindex, ca. 1 GHz · km
 - Monomode-Stufenindexfaser: kleiner Kerndurchmesser, stufenförmig ansteigender Brechungsindex, geringe Dispersion durch nur einen Modus, ≥ 10 GHz · km

Überblick über die Glasfasertypen:



Quelle: J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.

- Verbindungstechnik und Stecker
 - Spleißtechnik: punktgenaue Verbindung von Glasfasern
 - Fusions-Spleiß (Lichtbogen)
 - Klebe-Spleiß
 - Crimp-Spleiß (klemmen)
 - Steckertechnik
 - Glasfasern sind am Faserende in Adernhülse (Ferrule) eingebettet, um punktgenaue Justierung beim Steckvorgang zu ermöglichen
 - Verspleißung
 - Breakoutkabel zur einfachen Montage
 - größere Vielfalt an standardisierten Steckern, z.B.
 - FSMA (Field Installable Subminiature Assembly), runder Schraubstecker, früher Standard
 - SC (Subscriber Connnector), EN 50173, Anschluss Endgeräte, weit verbreitet
 - MT-RJ: soll SC ersetzen, ähnlich zu RJ45

Physikalische Schicht


- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- ✓ Maximale Datenrate
- Modulation
- ✓ Übertragung über elektrische Leiter
- ✓ Übertragung über Lichtwellenleiter
- Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung

Strukturierte Verkabelung

- Verkabelungsstandards
 - bedarfsorientierte Verkabelung führt zu unüberschaubarer Komplexität
 - Standards für strukturierte Verkabelung: ISO/IEC 11801 (1995, 2002), CENELEC EN 50173 (2007)
- Hierarchische Verkabelungsbereiche
 - Primärbereich (je nach LWL-Typ max. 2.000 m, Glasfaser)
 - Geländeverkabelung zwischen Gebäuden
 - Anbindung an WAN über Standortverteiler (Campus Distributor, CD)
 - Sekundärbereich (je nach LWL-Typ max. 2.000 m, Glasfaser empfohlen, alternativ TP mit max. 100 m)
 - Gebäudeverkabelung mit zentralem Gebäudeverteiler (Building Distributor, BD)
 - Etagen über Steigleitungen
 - Tertiärbereich (max. 90 m + 10 m, TP empfohlen, Glasfaser möglich)
 - Etagenverkabelung von Etagenverteiler an Anschlussdosen (Telecommunication Outlet, TO)
 - Geräteanschlusskabel (max. 10 m, TP)
 - Patchkabel zwischen Netzwerkkomponenten (max. 10 m, TP)

Strukturierte Verkabelung

Verkabelungsbereiche und max. Kabellängen:




Quelle: J. Scherff: Grundkurs Computernetze, 2. Auflage, Vieweg Verlag, 2010.

Physikalische Schicht

- ✓ Signale und Übertragungssysteme
- ✓ Maximale Datenrate
- Modulation
- ✓ Übertragung über elektrische Leiter
- ✓ Übertragung über Lichtwellenleiter
- ✓ Strukturierte Verkabelung
- Funkübertragung

- Grundlegende Eigenschaften
 - kabellose Signalübertragung durch elektromagnetische Wellen
 - Frequenz f, Wellenlänge I, Lichtgeschwindigkeit c = 300.000 km/s
 - Zusammenhang: c = I · f
 - z.B. 50 Hz u. 6.000 km, 1 MHz u. 300 m, 300 MHz u. 1m, 1 GHz u. 30 cm
 - regulierte Zuteilung der Funkfrequenzen (internat. ITU-R, USA FCC, Deutschland Bundesnetzagentur)
 - Industrial, Scientific, Medical (ISM): 3 Bänder, die mit allgemeiner Zulassung verwendet werden können, bei 433 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz
 - elektromagnetisches Spektrum:



Für Datenkommunikation relevant

- Radiowellen
 - $f \approx 10 \text{ kHz} \dots 10 \text{ MHz}$
 - omnidirektionale Ausbreitung, Gbps möglich
 - große Entfernungen, Durchdringung von Hindernissen, störanfällig (z.B. Regen)
- Mikrowellen
 - $f \approx 10$ MHz .. 1 GHz: omnidirektionale Ausbreitung, Einsatz für PANs und LANs
 - $f \approx 1$ GHz .. 100 GHz: geradlinige Ausbreitung möglich, Einsatz im Nahbereich und für Richtfunkstrecken und Satellitenübertragung, mehrerer 100 Gbps möglich
- Infrarot
 - f ≈ $3\cdot10^{11}$ Hz .. $2\cdot10^{14}$ Hz, geradlinige Ausbreitung, Gbps möglich, bis ca. 1 km, Einsatz im Nahbereich und für optische Richtfunkstrecken, benötigt Sichtverbindung

Funksysteme


- terrestrischer Funk: auf Erdoberfläche
 - Rundfunk (Radio + Fernsehen): Broadcast, Radiowellen, Sendereichweite 50 km bis zu Erdumrundung
 - Mobilfunk (Telefonie, Daten): Funksysteme mit Zellen und mobilen Teilnehmern, Anbindung an Vermittlungssystem über Basisstationen
 - Richtfunk: Verbindung von Gebäuden durch Richtfunkstrecken, optisch oder durch Mikrowellen


Satellitenfunk

- als Fernmelde- (Daten, Sprache, Video) oder Fernsehsatelliten
- Nutzung von Mikrowellen, höhere Frequenzbereiche
- geostationär (ca. 36.000 km Höhe, 270 ms Latenz), MEO (medium earth orbit), LEO (low earth orbit)

Antennen

- Abstrahlung und Aufnahme elektromagnetischer Felder
- isotroper Punktstrahler (theoretische Bezugsantenne)
 - strahlt Wellen kugelförmig aus
 - Leistung auf konzentrischen Kugeln gleich
 - Dämpfung: Oberfläche $4\pi r^2$, Leistungsdichte S nimmt also mit $1/r^2$ ab
- reale Antennen
 - z.B. Dipol, Parabol
 - besitzen Hauptstrahlrichtungen
 - Antennengewinn G: Verhältnis Leistungsdichte in Hauptstrahlrichtung zu isotropem Punktstrahler





Quelle: Jochen H. Schiller, Vorlesungsunterlagen "Mobile Communications", FU Berlin

Rauschen

- Summe aller Störeffekte, die nur mit statistischen Methoden beschreibbar sind
- z.B. atmosphärische Strahlung, thermisches Rauschen in Empfängerelektronik, Ungenauigkeiten bei Analog-/Digitalwandlung
- verbreitetes Modell: Additive White Gaussian Noise (AWGN)
- Varianz der Gauß-Verteilung ergibt Rauschleistungsdichte N
- verbreitetes Maß: Signal-to-Noise-Ratio SNR = S/R

Interferenz

- Signale, die aufgrund nicht perfekter räumlicher, zeitlicher oder spektraler Trennung das Nutzsignal störend überlagern
 - Intersysteminterferenz: von anderen Systemen
 - Intersymbolinterferenz (ISI): durch Verschiebung aufeinanderfolgender Symbole beim Empfänger
- Ursachen
 - Abschattung durch Hindernisse
 - Spiegelung (Reflexion) an Flächen größer als Wellenlänge
 - Beugung (Diffraction) an scharfen Kanten
 - Streuung (Scattering) an kleinen Hindernissen
 - Brechung (Refraction) in Abhängigkeit der Dichte eines Mediums
 - Dopplereffekt bei mobilem Sender/Empfänger
- Abhilfe: Diversitätstechnologien (Zeit, Frequenz, Raum)

- Ausbreitung über Sichtverbindung (Line-of-Sight, LOS)
 - typisch bei Richtfunkübertragung
 - Dämpfung i.w. gleich der Freiraumausbreitungsdämpfung, andere Interferenzen nicht signifikant
 - Fresnelzone: Ellipsoid um direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger mit Abstand d, breitester Durchmesser

$$D_{Fresnel} = \sqrt{d \cdot \lambda}$$

- Bedingung für LOS-Verbindung: Ellipsoid mit Durchmesser
 D = 0,6 · D_{Fresnel} ist frei von Hindernissen
- Dämpfung der Empfangsleistung:

$$P_{Rx} = P_{tx} \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)_{R}^{2} G_{Tx} G_{Rx} = P_{tx} \left(\frac{\zeta}{4\pi df} \right)^{2} G_{Tx} G_{Rx}$$

→ quadratisch in Abstand und Frequenz

- Ohne Sichtverbindung (Non-Line-of-Sight, NLOS)
 - typisch bei Mobilkommunikation mit Benutzermobilität
 - mittlere Übertragungsdämpfung durch Hindernisse größer als bei Freiraumübertragung, proportional d^g mit $2 \le g \le 5$
 - Abschattungsdämpfung
 - zusätzliche variable Dämpfung durch Hindernisse wie Gebäude, Berge

- langsamer Schwund (Slow Fading)

<mark>abhängig von bewegung, also zeitabhängig, aber l</mark>

- Mehrwegausbreitung
 - durch Reflexion, Beugung und Streuung entstehen unterschiedliche Ausbreitungswege zum Sender
 - diese sind phasenverschoben und überlagern sich beim Empfänger
 - hierdurch kann Signal zeitweise stark abgeschwächt werden
 - schneller Schwund (Fast Fading)


• Mehrwegausbreitung:

Quelle: Jochen H. Schiller,
Vorlesungsunterlagen "Mobile
Communications", FU Berlin

Sendesignal

Empfangssignal


• typischer Verlauf der Signalstärke bei einem Empfänger in Bewegung:



wir haben auslöschung durch selbst-interferenz

Quelle: Jochen H. Schiller, Vorlesungsunterlagen "Mobile Communications", FU Berlin

- Mehrträgerverfahren: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - zu übertragendes Signal wird wie bei QAM in Symbole aufgeteilt
 - je N Symbole werden so auf h\u00f6here Frequenzen moduliert, dass die Signale orthogonal zueinander sind (Integral des Produkts gleich 0)
 - diese N Signale werden in parallelen Subkanälen übertragen



- durch Orthogonalität können Subkanäle enger liegen als bei FDM
- damit verringert sich Bitrate pro Subkanal und damit ISI
- realisiert durch fortgeschrittene Signalverarbeitung (Fast Fourier Transformation und Inverse FFT)
- Adaptivität an Störverhältnisse im Subkanal möglich
- insgesamt große Leistungssteigerung bei kleiner Fehlerrate
- auch als Multiplextechnik: Kombination von Signalen, OFDMA



sender

Multi-Antennentechnik

- Anordnung mehrerer Sende- bzw. Empfangsantennen (NxM),
 z.B. N, M = 2, 4, 8, Abstand in Größenordnung mehrerer Wellenlängen
- ermöglicht Erhöhung der Zuverlässigkeit, Kapazität, Energieeffizienz, Reduktion der Interferenz
- Spatial Diversity: Erhöhung der Zuverlässigkeit durch Überlagerung der gleichen Signale verschiedener Antennen
- Spatial Multiplexing: Erhöhung der Kanalkapazität durch parallele Übertragung zwischen verschiedenen Antennen, Multiple Input Multiple Output (MIMO)
- Beamforming: jede Sendeantenne sendet gleiches Signal mit jeweils leichtem Phasenversatz, dadurch konstruktive Interferenz in Hauptstrahlrichtung, destruktive Interferenz in anderen Richtungen, analog zum Empfang aus Haupteinfallrichtung, Abstand in Größenordnung einer Wellenlänge benötigt

 wir schmeißen also alles außer die Hauptrichtung raus
- Massive MIMO: einige 100 oder 1000 Sendeantennen, einige 10 Empfänger

- Ultrabreitband (Ultra-Wideband, UWB)
 - Übertragung von sehr kurzen Impulsen (z.B. 1 ns) mit sehr großer Bandbreite (> 500 MHz) z.B. im 2,4-GHz-ISM-Band
 - diese erreichen fast Rechtecksignal und benötigen deswegen großes Spektrum, für das aber kleine Leistung reicht (ähnlich wie Rauschen)
 - ermöglicht große Datenraten (> 500 Mbps) über kurze Entfernungen, Hindernisse (wie Wände) können durchdrungen werden
 - Entfernungsmessung auch möglich



- Beispiele für die Verwendung von Funktechnologie
 - GSM
 - FDMA+TDMA, GMSK (Gauss-Filter+FSK), 900 MHz, 13 Kbps/Kanal
 - EDGE: 8PSK 69,2 Kbps/Kanal
 - UMTS, Release 99: CDMA-DSSS, QPSK, bis 384 Kbps/Kanal
 - HSPA+: 64-QAM und MIMO bis zu 337,5 Mbps (DL), 23 Mbps (UL)
 - LTE: OFDM und MIMO bis zu 300 Mbps (DL), 75 Mbps (UL)
 also zurück zu besserem Frequenzmultiplex
 - LTE-Advanced: OFDM und MIMO bis zu 3 Gbps (DL), 1,5 Gbps (UL)
 - 5G: OFDM und Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), 20 Gbps absolute spitze
 - WLAN
 - 802.11-1997: DSSS, DQPSK, 2,4 GHz, bis 2 Mbps
 - 11g-2003: DSSS, OFDM, 2,4 GHz, bis 54 Mbps
 - 11n: OFDM bis 100 Mbps, MIMO bis 600 Mbps
 - 11ad: OFDM bis 6,76 Gbps
 - Bluetooth
 - 802.15.1: FHSS, GFSK, 2,4 GHz, bis 723,2/57,6 Kbps (ursprünglich, diverse weitere Varianten)
 - ZigBee
 - 802.15.4: DSSS, BPSK bei 868 MHz (20 Kbps) und 915 MHz (40 Kbps), QPSK bei 2,4 GHz (250 Kbps)