# Capa física — Señales


Adaptación de diferentes referencias bibliográficas

### ¿Dónde estamos en el modelo?

APLICACIÓN
TRANSPORTE
RED
ENLACE
FÍSICA

- Comenzamos de abajo hacia arriba.
- Iniciando en la capa física

#### Señales




- Variación en el tiempo de un fenómeno físico (voltaje, corriente, luz) con un propósito específico.
- Señales digitales
  - Toma valores discretos
- Señales análogas
  - Toma valores en un rango continuo
- Nos interesa saber qué le sucede a la señal mientras se propaga en el medio


# Representación en el dominio de la frecuencia

- Una señal en el tiempo puede ser representada en el dominio de la frecuencia
  - Componentes de la frecuencia
  - Análisis, transformada de Fourier
  - $g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n sen(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n cos(2\pi n f t)$

Amplitud y fase de diferentes componentes de la frecuencia (armónicos)




# Representación en el dominio de la frecuencia



https://www.researchgate.net/figure/Fourier-analysis-and-synthesis-The-top-part-shows-asomewhat-irregular-waveform-with fig1 26450701

### Representación en el dominio de la frecuencia

• Si se suman los armónicos se obtiene la señal original.




 Herramienta para modelar el comportamiento de una señal y analizarlo matemáticamente

#### Señales sobre un cable

- Elementos que inciden sobre una señal que se propaga en un cable
  - 1. La señal sufre **retardo**: se propaga a 2/3C
  - 2. La señal se atenúa: pérdida de energía. P. Ej.: de m a km
  - 3. Las frecuencias por encima del corte son altamente atenuadas
  - 4. Ruido que se agrega a la señal (causa de errores)
- Definiciones importantes
  - Ancho de banda: Rango de frecuencias, se mide en Hz. (Eléctrico/Electrónico)
  - Ancho de banda: Capacidad de un canal para transportar información, se mide en bits/s. (Informática/CS)
  - Ambas están relacionadas a mayor rango de frecuencias → mayor capacidad de transporte de información

#### Efecto de menos ancho de banda



- Menos frecuencias
  - Menos ancho de banda
  - La señal se degrada


# Señales sobre fibra óptica

• Atenuación de la señal entre bandas de frecuencia cercana al

infrarrojo


Baja atenuación de la señal permite viajar grandes distancias sin necesidad de amplificarla

A mayor frecuencia se necesita señal portadora




Gran ancho de banda → Envío de información un *rate* muy alto (Gbps) → Gran capacidad de la fibra


- La información se envía sobre una señal portadora en lugar de enviar directamente la señal original.
  - Por razones físicas se requieren antenas muy grandes y de mucha potencia para enviar la señal original (lo que no es viable en la práctica)
- Señal portadora de alta frecuencia
  - Señales que se propagan sobre medios inalámbricos
  - Se usan para enviar información sobre el medio inalámbrico
  - Se varían características como la fase, la frecuencia y la amplitud




Señal portadora de alta frecuencia



• Viajan a la velocidad de la luz, se dispersan y se atenúan rápidamente con la relación  $1/d^2\,$ 




• Múltiples señales en la misma frecuencia interfieren en el receptor




• Reúso espacial de la misma frecuencia

Por las ubicaciones de B y C se pueden usar las mismas frecuencias.



- Existen otros efectos en la atenuación de señales inalámbricas
  - Complejidad en la propagación de señales inalámbricas.
  - Difusión broadcast, colisiones,
  - Dependencia del entorno.
- Algunos efectos clave son dependientes de la frecuencia
  - P. Ej:. Múltiples caminos en la banda de microondas (802.11, 3G) .
  - Diferentes frecuencias, diferentes efectos físicos.
  - Señales de diferentes frecuencias se propagan de diferentes maneras
    - P. Ej:. Luz alta frecuencia → Capacidad direccional de iluminar un solo objeto
    - P. Ej.: Sonido baja frecuencia → Podemos oírlo incluso a través de los muros

- Múltiples caminos (desvanecimiento multi trayectoria)
  - Señales rebotan sobre objetos y pueden tomar múltiples caminos
  - Varios ecos de la transmisión pueden llegar a un receptor/
  - Los ecos pueden cancelarse o reforzarse entre sí provoçádo que lá señal fluctúe de manera considerable.



Dos señales diferentes a través de múltiples caminos que se suman

Cambio de fase

Dos señales diferentes a través de múltiples caminos que se cancelan

#### Referencias

• Wetherall, David J. Computer Networks 2-1 Physical Layer Overview. https://www.youtube.com/watch?v=TlxBLseL4Ll