PROCESORY SYGNAŁOWE

LABOLATORIUM 01 Wprowadzenie do środowiska

Mateusz Kłosiński

July 6, 2025

1 Wprowadzenie do płytki STM32F746G Discovery

Płytka STM32F746G Discovery jest zaawansowanym narzedziem edukacyjnym do nauki programowania mikrokontrolerów z rodziny STM32. Wyposażona jest w mikrokontroler STM32F746NGH6 z rdzeniem ARM Cortex-M7, oferujacym wysoka wydajność i bogaty zestaw peryferiów. Płytka zawiera m.in. ekran dotykowy TFT LCD, pamieć QSPI, interfejsy USB, Ethernet oraz złacza Arduino i STMod+.

1.1 Podstawowe cechy płytki

- Mikrokontroler: STM32F746NGH6, 32-bitowy ARM Cortex-M7, 216 MHz.
- Pamieć: 1 MB Flash, 320 KB SRAM, 16 MB QSPI Flash.
- Wyświetlacz: 4,3-calowy ekran TFT LCD z ekranem dotykowym.
- Interfejsy: USB OTG, Ethernet, SAI (audio), CAN, I2C, SPI, UART.
- **Debugger**: Wbudowany ST-Link/V2-1 do programowania i debugowania.

2 Praca z programem STM32CubeIDE

- 1. Otwórz projekt zamieszczony w folderze LAB#01.
- Zbuduj projekt (Project → Build Project) i upewnij sie, że nie ma błedów kompilacji.



- 3. Uruchom debugowanie programu (Run \rightarrow Debug As \rightarrow STM32 Cortex-M C/C++ Application).
- 4. Upewnij sie, że dioda LD1 miga

3 Porównanie czasu działania operacji mnożenia sygnałów

Cel: Zaimplementuj i porównaj czas działania funkcji mnożacych dwa sygnały (tablice) w wersji całkowitoliczbowej i zmiennoprzecinkowej.

3.1 Reprezentacja danych: int16_t i float w STM32F746G

W mikrokontrolerze STM32F746G (opartym na rdzeniu ARM Cortex-M7) typ int16_t to 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem. Reprezentowana jest w kodzie uzupełnień do dwóch (two's complement). Zakres możliwych wartości to od $-32\,768$ do $+32\,767$.

```
0000000000001010 10
11111111111110101 flip all bits
+00000000000000001 add 1
111111111111110110 -10
```

Figure 1: Stałoprzecinkowa reprezentacja - kod U2

Z kolei typ float to liczba zmiennoprzecinkowa zgodna ze standardem IEEE-754 w formacie 32-bitowym (tzw. $single\ precision$). Składa sie z 1 bitu znaku, 8-bitowego wykładnika i 23-bitowej mantysy. Umożliwia reprezentowanie liczb w przybliżonym zakresie od 1.18×10^{-38} do 3.4×10^{38} z dokładnościa około 6–7 cyfr znaczacych.




Figure 2: Zmiennoprzecinkowa reprezentacja - float

3.2 Porównanie czasów operacji na różnych typach danych

1. wstaw poniższa funkcje poza int main() w celu "przeciażenia" funkcji systemowej putchar na wysyłanie danych na port szeregowy



```
int __io_putchar(int ch)
{
    if (ch == '\n') {
        uint8_t ch2 = '\r';
        HAL_UART_Transmit(&huart1, &ch2, 1, HAL_MAX_DELAY);
    }
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return 1;
}
```

- 2. Zaimplementuj funkcje do pomiaru czasu działania funkcji użytkownika z użyciem timera TIM7. Zmierz czas przed i po wywołaniu funkcji, różnice wypisz przez UART.
- 3. Zaimplementuj dwie funkcje:
 - operacja MAC (Multiply accumulate) dwóch tablic typu int16_t.
 - operacja MAC (Multiply accumulate) dwóch tablic typu float.
- 4. Przetestuj obie funkcje na sygnałach testowych (np. długości 10000 elementów).
- 5. Zmierz i wypisz przez UART czas działania każdej funkcji.
- 3.2 Pseudokod funkcji pomiaru czasu i mnożenia sygnałów



Algorithm 1 Pseudokod dla operacji MAC z pomiarem czasu za pomoca timera sprzetowego

```
1: function INICJALIZUJTABLICE(sygnalA_int, sygnalB_int, sygnalA_float,
    sygnalB_float, dlugosc)
        for i od 0 do dlugosc - 1 do
 2:
 3:
            sygnalA_int[i] \leftarrow LosowaInt16(-32768, 32767)
            sygnalB_int[i] \leftarrow LosowaInt16(-32768, 32767)
 4:
            sygnalA_float[i] \leftarrow LosowaFloat(-1.0, 1.0)
 5:
            sygnalB_float[i] \leftarrow LosowaFloat(-1.0, 1.0)
 6:
        end for
 7:
 8: end function
 9: function MacInt16(a, b, wynik, dlugosc)
10:
        for i od 0 do dlugosc - 1 do
            \operatorname{wynik}[i] \leftarrow \operatorname{wynik}[i] + \operatorname{a}[i] \times \operatorname{b}[i]
11:
        end for
12:
13: end function
14: function MACFLOAT(a, b, wynik, dlugosc)
        \mathbf{for} \ i \ \mathrm{od} \ 0 \ \mathrm{do} \ \mathrm{dlugosc} - 1 \ \mathbf{do}
15:
            \operatorname{wynik}[i] \leftarrow \operatorname{wynik}[i] + \operatorname{a}[i] \times \operatorname{b}[i]
16:
        end for
17:
18: end function
19: function InicjalizujTimer
        Włacz zegar TIM2 do pomiaru mikrosekund dla wywołania funkcji
20:
        Ustaw preskaler TIM2, aby uzyskać 1 MHz (1 µs na tik)
21:
22: end function
23: function MAIN
24:
        Inicjalizuj ziarno losowe
        INICJALIZUJTABLICE(sygnalA_int, sygnalB_int, sygnalA_float, syg-
25:
    nalB_float, dlugosc)
        INICJALIZUJTIMER
26:
        Uruchom TIM2
27:
        Wyzeruj licznik TIM2
28:
29:
        MacInt16(sygnalA_int, sygnalB_int, wynik_int, dlugosc)
30:
        czas_us ← Odczytaj licznik TIM2
        Wypisz "Czas wykonania MacInt16: ", czas_us, " μs"
31:
        Wyzeruj licznik TIM2
32:
        Macfloat (sygnal A_float, sygnal B_float, wynik_float, dlugosc)
33:
        czas_us \leftarrow Odczytaj licznik TIM2
34:
        Wypisz "Czas wykonania MacFloat: ", czas_us, " μs"
35:
        Zatrzymaj i dezaktywuj TIM2
36:
37: end function
```

Politechnika Wrocławska



Zastanówmy sie, które wywołanie funkcji okazało sie szybsze: dla liczb całkowitych (mac_int16) czy zmiennoprzecinkowych (mac_float). Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można zauważyć, że...

3.3 Analiza przyczyn

Dlaczego jedno z nich okazało sie szybsze? Możliwe przyczyny obejmuja:

- Szybsze przetwarzanie operacji na liczbach całkowitych dzieki zoptymalizowanym jednostkom arytmetycznym.
- Dodatkowy narzut zwiazany z obsługa operacji zmiennoprzecinkowych, nawet przy właczonej jednostce FPU.

3.4 Wyłaczenie sprzetowego wsparcia obliczeń zmiennoprzecinkowych

Aby porównać czasy wykonania z wyłaczonym wsparciem sprzetowym FPU, wykonaj następujące kroki:

- 1. Otwórz ustawienia projektu: Project -> Properties.
- 2. Przejdź do: C/C++ Build -> Settings.
- 3. W sekcji MCU GCC Compiler znajdź opcje Floating-Point ABI.
- 4. Zmień wartość na Software implementation.
- 5. Kliknij Apply and Close, a nastepnie przebuduj projekt.

Po tych zmianach uruchom program ponownie i porównaj czasy z poprzednimi obliczeniami.




Figure 3: Wylaczenie jednostki FPU

Politechnika Wrocławska



Zgłab architekture naszego procesora STM32F746G i znajdź ile cykli zegara zajmuje mnożenie dla typów użytych w naszym kodzie, oraz czym jest Floating Point Unit i jakie daje nam korzyści

4 DO ZAPAMIETANIA

- Typy reprezentacji danych (uint8_t, uint16_t, float, double, char)
- Typy kodowania znaku (Modulo, U1, U2) czym sie różnia, jak dodać dwie liczby w systemie U2

4 ZADANIE DOMOWE

1. Dodawanie liczb w kodzie uzupełnień do dwóch (U2):

Dodaj dwie liczby -125 oraz +250 jako 8-bitowe liczby ze znakiem zapisane w kodzie U2.

Zadanie:

- Zapisz obie liczby w postaci binarnej 8-bitowej (U2).
- Wykonaj dodawanie binarne.
- Podaj wynik w kodzie U2, a nastepnie odczytaj go jako liczbe dziesietna.
- Sprawdź, czy wystapiło przepełnienie i uzasadnij.

Dodaj dwie liczby ${f 100}$ oraz ${f 50}$ jako 8-bitowe liczby ze znakiem. Zadanie:

- Przedstaw liczby jako 8-bitowe wartości(u2)
- Dodaj je
- Zinterpretuj wynik jako liczbe ze znakiem w kodzie U2 i podaj wartość dziesietna.
- Wykaż, że wystapiło przepełnienie i opisz jego skutki.