
Rank	System	Cores	(TFlop/s)	(TFlop/s)	(kW)
1	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442,010.0	537,212.0	29,899

- Il supercalcolatore con la maggior capacità di elaborazione (TFlops/s), ha 7,6 milioni di core, si trova a Kobe in Giappone (completato nel 2020)
- Il processore A64FX è un RISC a 64 bit, 48 core per processore (7 nm), basato su ARM e progettato da Fujitsu



# Componenti funzionali (S. 1.2)



Prof. Tramontana

### Sottosistema di I/O

- Codifica binaria di tutta l'informazione che fluisce
- Dispositivi di ingresso (input): tastiera, mouse, microfono, camera, sensori, etc.
- Dispositivi di uscita (output): stampante, schermo, attuatori, etc.
- Dispositivi di ingresso e uscita: touch screen
- L'insieme dei dispositivi di I/O di un calcolatore è detto anche periferia

### Unità di memoria

- ▶ Memoria Principale (RAM dinamica)
  - Tecnologia: transistori a semiconduttori, memoria veloce, costosa, volatile
  - Unità elementari di 1 bit, parole di lunghezza fissa (lunghezza 8, 16, 32, 64)
  - Lettura e scrittura di una parola a un indirizzo specificato, tempo di accesso costante
  - ▶ Memoria cache (RAM statica)
    - Tempo di accesso minore, costo maggiore, rispetto alla RAM dinamica
- Memoria di massa (disco magnetico, ottico, o memoria flash)
  - Persistente, basso costo, grande capacità, lenta





Prof. Tramontana

Prof. Tramontana

#### Processore



11

- Unità aritmetica-logica
  - > Prende operandi e operazione e fornisce un risultato
  - Opera solo sui registri (i registri sono una memoria interna al processore, velocissima)
- Unità di controllo
  - Coordina le azioni delle altre unità, attiva l'esecuzione mediante segnali di controllo, scandisce il tempo dei flussi di informazione
- > Funzionamento semplificato del processore
  - L'unità di ingresso preleva programma e dati e questi arrivano in memoria
  - > Si hanno cicli di prelievo ed esecuzione di istruzioni
  - I risultati vanno in memoria e quindi nell'unità di uscita

Prof. Tramontana

# Concetti operativi di base (S. 1.3)

- Le istruzioni macchina guidano le attività del calcolatore. Per ciascun compito vi è una lista di istruzioni
- Ci sono istruzioni di diversi tipi (in forma simbolica)
  - Per il **trasferimento** di dati dalla memoria al processore
    - ▶ Load R2, LOC
  - Per l'operazione aritmetica di somma
    - ▶ Add R4, R3, R2
  - > Per il **trasferimento** di dati dal processore alla memoria
  - ▶ Store R4, LOC

Prof Tramontana

12