# Rivelatori di luce SiPM Parte 2

# Parametri per valutare le prestazioni di un SiPM


#### I parametri principali per caratterizzare un SiPM sono:

- V<sub>breakdown</sub> e OverVoltage
- Guadagno
- Photon Detection Efficiency
- Dark count rate
- Cross talk ottico
- After pulsing
- Dipendenza dalla temperatura

# V<sub>breakdown</sub> e OverVoltage

### V<sub>breakdown</sub> è la V<sub>bias</sub> a cui <u>E</u> nella regione di svuotamento causa una scarica Geiger

Per misurarlo: Idark al variare di Vbias



V<sub>bias</sub> ottimale: ~10-25% maggiore di V<sub>BR</sub>

$$V_{bias} = V_{br} + \Delta V 
ightarrow overvoltage$$

Specifica solitamente data dal produttore

## **GUADAGNO**

#### Il guadagno è la quantità di carica creata per ogni fotone rivelato

#### Guadagno per la singola cella:

C = capacità cella

$$G = \frac{C \cdot \Delta V}{e}^{Q_{\text{picella}}}$$


1.0E+5

1.0E+6

Dipende da **AV** e dalle **dimensioni della cella** 

#### Per misurarlo:

se arrivano più fotoni si illuminano più celle




Dalla distanza dei picchi nello spettro ottenuto dal segnale integrato su tutte le celle => Q<sub>µcella</sub> (in ADC<sub>channels</sub>)

$$G = \frac{\Delta_{ADC_{channels}}(inQ)}{e}$$

(\*) 
$$ADC_{factor} = \frac{ADC_{channel}}{Coulomb} = \frac{V_{pp}}{R_{IN}} \frac{1}{2^{N_{bit}}} \Delta t \frac{1}{G_{PSALL}}$$

 $V_{pp}=2V$ , Digitizer dynamic range  $R_{IN}=50~\Omega$ , Digitizer Input Impedance  $N_{bit}=12$  bit, Digitizer Resolution  $\Delta t=4$  ns, Digitizer sampling period  $G_{PSAU}=38$  for 25C, 30 for 100C, PASU gain



## **Photon Detection Efficiency**

È la probabilità che un fotone incida sul SiPM e generi una valanga (e quindi un segnale)


$$PDE(\lambda,V) = \eta(\lambda) \cdot \xi(V) \cdot F$$


 $\eta = \text{Efficienza Quantica del Si } (fotone->pe)$ 

 $\xi$  = probabilità di inizio valanga (pe->valanga)

F = Fill Factor

#### Dipende dalla λ incidente e dal V<sub>bias</sub>






## **Dark Count Rate**

#### Rate di eventi registrati in assenza di sorgente luminosa

- Maggiore sorgente di rumore
- Dovuta principalmente a coppie e-h generate **termicamente** nel volume attivo
- Cresce con V<sub>bias</sub>, T, Area µcella


Sono **impulsi** ~ **di singolo fotone** (poco probabile che avvengano in contemporanea in più celle)

=> **se** in contemporanea **arriva un impulso** luminoso questo noise contribuirà all'impulso finale provocando una **distorsione dell'ampiezza** (il numero di µcelle che si attivano è maggiore)




## **Crosstalk ottico**

Probabilità che la valanga in un µcella causi una valanga in un altra µcella



- Sorgente addizionale di rumore sull'ampiezza
- Gli e- accelerati durante una valanga possono produrre fotoni secondari (IR), propagando nel Si, possono colpire altre celle iniziandovi un'altra valanga
- Cresce con ΔV, F

Il CT avviene simultaneamente al segnale originario, e quindi segnali di singolo fotone vengono rivelati come segnali di più fotoni (a seconda di quante celle vengono affette dal CT)



**Per misurarlo:** dallo staircase plot

$$\left. rac{DC_{rate}}{DC_{rate}} \right|_{1 fotone}$$


#### Per ridurlo:

compromesso tra PDE (migliora con  $\Delta V$ ) e CT (peggiora con  $\Delta V$ )

## **Afterpulsing**

Impulso dovuto a valanga secondaria nella stessa cella causata da e- intrappolato che si libera dopo Δt (fino a ns)


- Afterpulses che avvengono entro un Δt<t<sub>recovery</sub>
   hanno poco impatto perchè l'ampiezza è piccola
- Afterpulses che avvengono con un Δt>t<sub>recovery</sub>
   hanno impatto alto se il rate della misura è alto
- La probabilità di afterpulsing cresce con ΔV (per la maggior probabilità di inizio valanga)



#### Per misurare la probabilità di AP:

misuro la distribuzione statistica di eventi consecutivi di dark count con soglia a 0.5 dell'ampiezza di singolo fotone:

Area<sub>Afterpulses</sub>/Area<sub>Totale</sub>



# Range dinamico e linearità

Ampiezza massima misurabile dal SiPM, oltre la quale l'output non è più affidabile


- Flussi di fotoni incidenti troppo alti possono saturare il SiPM (tutte le celle accese)
- La linearità tra lout e la potenza incidente si ha fino a ~70% del range dinamico
- II RD dipende da N<sub>µcelle</sub>, ΔV, λ

#### Numero µcelle accese (÷lout)

$$N_{\textit{fired}}(N_{\textit{celle}}, V, \lambda) = N_{\textit{celle}} \left( 1 - \exp \left( -\frac{PDE(V, \lambda) \cdot N_{\textit{fot}}}{N_{\textit{celle}}} \right) \right)$$

Per potenze (flussi) basse : N<sub>fired</sub> = PDE x N<sub>fot</sub>

Per potenze (flussi) alte:  $N_{fired} = N_{celle}$ 



## Dipendenza dalla temperatura

Variazioni di temperatura inducono variazioni nel V<sub>br</sub> e nel DC rate

- V<sub>br</sub> cambia linearmente con T (piccolo effetto: ~20 mV/°C)
  - Se piccoli ΔT non servono compensazioni
  - Se grandi ΔT va implementata una stabilizzazione del V<sub>bias</sub> o della T
- Il **DC** rate aumenta con **T** (e viceversa: per ΔT=-10°C il DC rate diminuisce del 50%)

