RETI WIRELESS

Le reti wireless possono utilizzare onde radio o segnali infrarossi per comunicare e vengono classificate in base alla loro estensione (come le reti wired)

- **WPAN** (Wireless Personal Area Network)
- WLAN (Wireless Local Area Network)
- WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
- WWAN (Wireless Wide Area Network)

WPAN

- Coprono il campo d'azione di una persona (fino a 10-15 metri)
- La maggior parte usa le onde radio
 - o **Bluetooth** (frequenza libera ISM a 2,4 GHz), 2 Mb/s
- Altre usano gli infrarossi (fino a 3 metri, dispositivi Line of Sight (LoS))
 - o IrDA (Infrared Device Application), 4 Mb/s

WLAN

- Sono simili alle LAN cablate
- Lo standard più diffuso è IEEE 802.11
- Sono composte da:
 - o Wireless Terminal (WT) → dispositivi mobile (pc, tablet, smartphone)
 - Access Point (AP) → agisce da bridge (wired-wireless) e da gateway
- AP + WT = BSS (Basic Service Set) → costituisce una cella
- È possibile collegare + più AP alla rete → Wireless Distribution System
- 2 o più BSS collegati da un WDS → ESS (Extended Service Set)

All'interno di un ESS i diversi BSS possono essere collocati:

- BSS parzialmente sovrapposti → copertura continua
- BSS fisicamente disgiunti
- BSS co-locati → diversi BSS nella stessa area (ridondanza / + prestazioni)

Lo standard 802.11 gestisce la mobilità delle stazioni distinguendo 3 tipi di transizioni:

- Transizione statica: immobile o si sposta nell'area di 1 singolo BSS
- Transizione tra BSS: la stazione si sposta tra 2 BSS parzialmente sovrapposti
- Transizioni tra ESS: la stazione si sposta tra BSS appartenenti a 2 ESS diversi

La configurazione di un AP:

- SSID (Service Set Identifier): nome assegnato alla WLAN, inviato con il beacon
- Potenza: l'EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), potenza dell'antenna
- Canale: (1-13), bisogna applicare la regola del 5 per non farli sovrapporre
- Crittografia: standard WEP (Wireless Equivalent Privacy)
- **Incapsulamento:** se l'AP è anche router
- NAT e DHCP

Oltre le WLAN aziendali e domestiche ci sono le **MANET (Mobile Ad hoc NETwork)**, usate dove non è possibile installare un AP (es. WI-FI Direct)

WMAN

- Distribuire dati tramite un'antenna
- Connessione di tipo:
 - o Point-to-point (brighe → 2 antenna collegate alla rete cablata)
 - o Point-to-multipoint (1 antenna omnidirezionale + N antenne unidirezionali)

WWAN

- Coprono uno spazio molto ampio come uno stato o un continente
- Queste tecnologie sono offerte da WISP (Wireless Internet Service Provider)

Attacchi nelle reti wireless

Sniffing: intercettazione passiva dei dati che transitano in rete. Usato per monitorare il traffico o intercettare in maniera fraudolenta i dati sensibili. Gli sniffer intercettano i singoli pacchetti, decodificano gli header dei vari livelli e ricostruiscono lo scambio di dati tra le applicazioni.

- Scopi legittimi: individuazione delle congestioni di rete o tentativi di intrusione
- Scopi illeciti: intercettazione di password, numeri di carte di credito, ...

Accesso non autorizzato: a una rete privata senza autorizzazione. La tecnica più utilizzata è quella di servirsi di un Access Point Rouge (APR) cioè un AP non autorizzato. Per ostacolarlo è necessaria l'autenticazione reciproca tra i WT e gli AP. Inoltre, gli AP devono eseguire l'autenticazione con gli SW, impedendo la connessione di un APR.

I wardriver infrangono le scarse misure di sicurezza delle reti private per navigare gratis

Sostituzione del SID (Security IDentifier) (spoofing): Ad ogni account viene assegnato un identificativo SID a cui vengono associate autorizzazioni precise. La sostituzione del SID avviene posizionando un WTR intermedio tra un utente e AP. Questo tipo di attacco può sfruttare il protocollo ARP.

Lo **spoofing** è un tipo di attacco informatico in cui si realizza la falsificazione dell'identità. Questo attacco può avvenire in qualsiasi livello della pila ISO/OSI.

Per evitare lo spoofing, si può usare il protocollo **SARP** (**Secure ARP**), che fornisce un tunnel protetto tra client e AP o router. Questo protocollo permette all'AP di ignorare ogni risposta non associata al client posto esattamente all'altra estremità.

Attacco DoS (Denial of Service): capace di paralizzare o disattivare una rete wireless, rendendola indisponibile per un periodo di tempo indeterminato. Usa attacchi brute force, oppure attacchi che utilizzano forti segnali radio che si sovrappongono ai segnali della rete rendendo inutilizzabili AP e WT

Crittografia WEP (Wired Equivalent Privacy):

WEP viene implementata a livello MAC ed è supportata dalla maggior parte dei dispositivi mobili e AP. Viene crittografato il payload del frame da trasmettere utilizzando l'algoritmo di cifratura a flusso (a chiave simmetrica) **RC4**.

Crittografia TKIP (Temporal Key Integrity Protocol):

Evoluzione del WEP, mantiene l'RC4, ma parte con una chiave temporale a 128 bit condivisa tra WT e AP (simmetrica). Alla chiave temporale combinata con l'indirizzo MAC del WT, si aggiunge un IV di altri 128 bit per creare la chiave di crittografia dei dati. Questa chiave viene rigenerata a ogni pacchetto o a ogni burst (raffica) di pacchetti inviati. (distribuzione dinamica delle chiavi).

TKIP > WEP → temporalità della chiave e > lunghezza dell'IV

Crittografia AES (Advanced Encryption Standard):

Alternativa a TKIP che garantisce una crittografia più sicura. AES è ritenuto indecifrabile (uncrackable) grazie all'utilizzo dell'algoritmo di crittografia a blocchi Rijndael al posto dell'RC4. Lo svantaggio di AES è che richiede una grande capacità di elaborazione (non tutti gli AP in commercio possono supportare).

WPA:

Nel 2018 la Wi-Fi Alliance ha introdotto un programma di certificazione per il WPA3, con l'obbiettivo di fornire miglioramenti e nuove funzionalità di sicurezza, tra cui il blocco degli attacchi basati su KRAC (riusciti su WPA2).