## ИЗ УЧЕБНИКА: http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st055.shtml

Многоканальные системы- по общей линии передается большое число сигналов индивидуальных каналов. Этим обеспечивается повышение эффективности использования пропускной способности линии. Разумеется, многоканальная передача возможна в тех случаях, когда пропускная способность линии С не меньше суммарной производительности независимых источников информации:

$$C \geqslant \sum_{k=1}^{N} H'_k$$
, где  $H'_k$ 

- производительность k-го источника, а N - число источников (каналов), называемое также кратностью системы.

Для унификации многоканальных систем связи за основной или стандартный канал принимают канал тональной частоты (канал ТЧ), обеспечивающий передачу сообщений с эффективно передаваемой полосой частот 300 ...3400 Гц, соответствующей основному спектру телефонного сигнала.

Многоканальные системы образуются путем объединения каналов ТЧ в группы, обычно кратные 12 каналам. В свою очередь, часто используют "вторичное уплотнение" каналов ТЧ телеграфными каналами и каналами передачи цифровой информации (каналами передачи данных).

На рис. 9.1 приведена структурная схема наиболее распространенных систем многоканальной связи. Реализация сообщений каждого источника  $a_1(t)$ ,  $a_2(t),...,a_N(t)$  с помощью индивидуальных передатчиков (модуляторов)  $M_1,M_2,$ ...,  $M_N$  преобразуются в соответствующие канальные сигналы  $s_1(t)$ ,  $s_2(t)$ , ..., s<sub>N</sub>(t). Совокупность канальных сигналов на выходе суммирующего устройства Σ образует групповой сигнал s(t). Наконец, в групповом передатчике М сигнал s(t) преобразуется в линейный сигнал  $s_n(t)$  который и поступает в направляющую систему (линию связи ЛС). Допустим, что линия пропускает сигнал без искажений и не вносит шумов. Тогда на приемном конце линии связи линейный сигнал  $\hat{s}_{\pi}(t)$  с помощью группового приемника  $\Pi$  может быть преобразован групповой сигнал s(t). Канальными В индивидуальными приемниками  $\Pi_1$ ,  $\Pi_2$ , ...,  $\Pi_N$  из группового сигнала s(t)выделятся соответствующие канальные сигналы  $s_1(t), s_2(t),...., s_N(t)$  и затем преобразуются в предназначенные получателям сообщения  $\hat{a}_1(t), \, \hat{a}_2(t), \, ..., \, \hat{a}_N(t).$ 

Канальные передатчики вместе с суммирующим устройством образуют аппаратуру объединения. Групповой передатчик М, линия связи ЛС и групповой приемник П составляют групповой канал связи (тракт передачи), который вместе с аппаратурой объединения и индивидуальными приемниками составляет систему многоканальной связи.