качества связи и ограничивает спектр излучаемого сигнала до полосы частот, отведённой для заданной системы связи.

Кодер, модулятор, генератор несущей и выходное устройство образуют передатчик.

<u>Линия связи</u> — совокупность технических устройств (кабель, двухпроводная линия, оптическая линия связи) или эфир, по которым сигнал поступает от передатчика к приёмнику. Напряжение на входе приёмника можно записать как:

$$U_{nnn}(t) = K(t)U_{nn\alpha} + x(t)$$

 $U_{npm}(t)$  - напряжение на входе приёмника. K(t) - мультипликативная помеха (это переменный коэффициент передачи линии связи).

 $U_{np\partial}$  - напряжение на выходе передатчика.

x(t) - аддитивная помеха (тепловой шум, помеха от соседних передатчиков, помехи от различных технических устройств и т.п.).

<u>Входное устройство</u> - выделяет сигнал своего передатчика, отфильтровывает (не пропускает) сигналы соседних по частоте передатчиков и часть помех, усиливает сигнал.

<u>Демодулятор</u> – преобразует ВЧ модулированный сигнал в НЧ модулирующий (сигнал на выходе демодулятора, примерно, соответствует тому, что было на входе модулятора).

<u>Декодер</u> – а) принимает решение по каждой посылке (1 или 0),

- б) декодирует кодовые комбинации, исправляет часть ошибок,
- г) преобразует кодовые комбинации в сообщения удобные для получателя.

<u>Получатель сообщения</u> - человек, компьютер или другие технические устройства.

Входное устройство, демодулятор и декодер образуют приемник.

КОДЕР + ДЕКОДЕР = КОДЕК МОДУЛЯТОР + ДЕМОДУЛЯТОР = МОДЕМ КОДЕР+МОДУЛЯТОР+ДЕКОДЕР+ДЕМОДУЛЯТОР=КОДЕМ

## 1.2. Разложение сигналов в ряд по ортогональным функциям.

## 1.2.1. Общие положения

Для исследования различных свойств сообщений, сигналов и помех удобно использовать разложение этих процессов в ряды.

Любой процесс (с некоторыми математическими ограничениями) можно представить в виде ряда: