## б) для сильных сигналов

$$I_0 = SU_m(1-\cos\theta)*\alpha_0(\theta)$$
 (3.14)

СХД имеет вид параболы для малых амплитуд и прямой линии для больших

амплитуд:

