
В НЭЦ возникают новые частоты, не содержащиеся во входном воздействии.

3) Если  $\alpha_k = \alpha_k(t)$ , то цепь называется параметрической (ПЭЦ) и состоит из элементов, зависящих от времени :



Для ПЭЦ: а) справедлив принцип суперпозиции.

б) возможно появление новых частот.

ПЭЦ конструируется на основе нелинейных элементов, на которые мы подаём напряжение, зависящее от времени.

## **2.2.** Аппроксимация характеристик. **2.2.1.** Общие положения

Аппроксимация – замена истинной сложной характеристики более простым выражением.

Аппроксимация состоит из 3-х этапов:

- 1) выбор аппроксимирующей функции.
- 2) определение коэффициента аппроксимации.
- 3) оценка точности аппроксимации.

## 2.2.2. Аппроксимация полиномом.

В этом случае произвольная характеристика (для определенности будем рассматривать вольт-амперную характеристику ВАХ)— аппроксимируется полиномом вида:

$$i = a_0 + a_1 U + a_2 U^2 + a_3 U^3 + \dots$$
 (2.2)

При этом виде аппроксимации обычно требуют совпадения заданной и аппроксимирующей характеристик в нескольких выбранных точках (см. рис.2.4)

