Вопрос 1

1.2. Функциональная схема цифровой системы передачи информации

Последовательность этапов обработки сигнала в типичной цифровой системе связи удобно представить с помощью функциональной схемы, приведённой на рис. 2. Верхняя часть данной схемы соответствует передающей стороне, нижняя — приёмной.

Источник и *получатель информации* могут быть цифровые, либо аналоговые.

Кодирование источника — преобразование аналогового сигнала в цифровой и удаление из сигнала избыточной информации.

Шифрование – обеспечивает конфиденциальность связи.

Канальное кодирование — методы улучшения цифровых сигналов, в результате применения которых сигналы становятся менее уязвимыми к воздействию шума, различных помех, замираний, которые приводят к появлению ошибок в передаче информации.

Импульсная модуляция — преобразование данных из двоичного представления в форму узкополосного низкочастотного сигнала (видеосигнала).

Полосовая модуляция — перенос спектра сигнала с импульсной модуляцией на высокую частоту.

Передатичик осуществляет преобразование сигнала из цифрового в аналоговый, преобразование частоты полосового сигнала до значения несущей частоты, усиление мощности сигнала и его подача в канал передачи.

Канал передачи (среда распространения сигнала) добавляет к сигналу шумы, помехи, производит частотные искажения сигнала.




Рис. 2. Функциональная схема типичной системы цифровой связи

Приёмник – фильтрация, усиление и преобразование частоты принимаемого сигнала, преобразование сигнала из аналоговой формы в цифровую.

Демодуляция – превращение радиосигнала в низкочастотный импульсный сигнал.

Выравнивание — устранение искажений сигнала, вызванных многолучевым распространением в канале передачи.

Различение сигнала – принятие решения о цифровых значениях принятых символов сигнала. В результате этого импульсный сигнал преобразуется в поток битов.

Канальное декодирование — осуществляется исправление части ошибочно распознанных битов данных (не больше некоторого фиксированного количества).

Дешифрование – операция, обратная шифрованию.

 $\ \ \, \mathcal{L}$ екодирование источника — в сигнал возвращается избыточная информация, удалённая из него в процессе кодирования источника, а также

сигнал источника переводится в аналоговую форму (в случае аналогового источника информации).

Вопрос 2

Теория информации - математическая дисциплина. Предмет изучения – характеристики и передача информации. В теории информации (ТИ) рассматриваются понятия: объем данных, скорость передачи, пропускная способность канала, источник информации, энтропия источника, эффективное и помехоустойчивое кодирование.

ТИ, созданная математиком Клодом Элвудом Шенноном в 1948 г, первоначально применялась в области связи. Сейчас она применяется и в других областях, например, в вычислительной технике. На рисунке 4.1 показана упрощенная структурная схема системы передачи и приема информации.





Рисунок 4.1. Обобщенная структурная схема системы передачи и приема сообщений.

1) ИС — источник сообщений. На его выходе — аналоговый x(t) или цифровой сигнал x_i , i = 1,2,3,....



На выходе ДИ информации – дискретные случайные последовательности сообщений (символов), на выходе НИ – непрерывный случайный процесс.

2) Кодер источника — устройство, преобразующее передаваемое сообщение в последовательность двоичных символов $X \in \{0,1\}$. Например, 00101110.... — кодовое слово длины κ (κ — количество символов «0» и «1» в кодовом слове).



Символы «0» и «1» называются **битом**. T — длительность одного бита. Тогда говорят, что двоичные символы следуют со скоростью

$$R = \frac{1}{T}$$
 (бит/с)

Кодер источника осуществляет сжатие данных с помощью эффективного кодирования. Цель — избавиться от избыточности, которой обладают реальные источники информации, для эффективного использования канала связи при передаче сообщений.

- 3) Кодер канала устройство, преобразующее кодовые слова с выхода кодера источника в **помехоустойчивые (корректирующие) коды** Z, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки в приемнике.
- 4) Модулятор преобразует последовательность $Z \in \{0,1\}$ в передаваемый по каналу сигнал, соответствующий передаваемому сообщению. Некоторые виды цифровой модуляции рассмотрены в главе 3.
- 5) Канал связи техническое устройство или физическая среда распространения сигналов. Например, провода, коаксиальный кабель, волоконно - оптический кабель (ВОК), радиоканал. В канале происходит искажение сигнала из-за помех и шумов. Модели каналов рассмотрены в главе 1.
- 6) Демодулятор преобразует искаженный каналом сигнал в последовательность двоичных символов, т.е. оценивает помехоустойчивый код \hat{Z} . Алгоритмы демодуляции (алгоритмы различения сигналов) рассмотрены в главе 2.
- 7) Декодер канала восстанавливает первоначальную последовательность по полученному помехоустойчивому коду, т.е. оценивает эффективный код \hat{X} .

- 8) Декодер источника устройство, преобразующее последовательность двоичных символов $\hat{X} \in \{0,1\}$ в сообщение $\hat{x}(t)$ ($\hat{x}_i, i = 1,2,3,...$).
- 9) Адресат лицо или устройство, которому предназначено переданное сообщение.

$$x, w(x)$$

$$x \in \{-\infty, \infty\}$$

$$w(y/x)$$

$$y, w(y)$$

$$y \in \{-\infty, \infty\}$$

Наиболее важный случай - канал с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), для которого

$$y = x + \mu, \tag{5.8}$$

где μ - стационарный гауссовский процесс с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_{μ}^2 .

Среднее значение взаимной информации определяется по формуле

$$I(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} w(x,y) \log_2(\frac{w(x,y)}{w(x)w(y)}) dx dy$$
 (5.9)

Скорость передачи взаимной информации R_{KC} определяется по (5.2).

Пропускная способность НКС (см.ф-лу (5.3)):

$$C = \max_{\{w(\bullet)\}} R_{KC} \text{ (бит/отсчет c)}$$

Пропускная способность гауссовского канала связи (ГКС).

Пусть ширина полосы рабочих частот канала F_a : $0 \le f \le F_a$. Пропускная способность ищется следующим образом:

$$C = \frac{1}{T_H} (H_d(y) - H(y/x))_{max},$$

где T_H - длительность реализации случайных процессов x(t), y(t). Вместо одного отсчета рассмотрим выборку $\vec{y}_n = (y_1, ..., y_n), \vec{x}_n = (x_1, ..., x_n)$, объем выборки $n = 2F_sT_H$, т.к. $n = \frac{T_H}{\Delta t}, \Delta t = \frac{1}{2F_s} \Rightarrow n = 2F_sT_H$. Тогда

$$\begin{split} H_d(\vec{y}_n) &= \sum_{k=1}^n H_d(y_k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_y^2) = \frac{n}{2} \log_2(2\pi e \sigma_y^2) = \frac{2F_e T_H}{2} \log_2(2\pi e \sigma_y^2) = F_e T_H \log_2(2\pi e \sigma_y^2) = H_{d \max}(\vec{y}_n) \end{split}$$
 Причем, $\sigma_y^2 = \sigma_x^2 + \sigma_\mu^2$. В результате имеем $H_{\max}(\vec{y}_n) = F_e T_H \log_2(2\pi e \sigma_y^2) = H_{d \max}(\vec{y}_n)$.

Далее с учетом формулы (5.8) запишем:


$$H(\vec{y}_n/\vec{x}_n) = H_d(\vec{y}_n - \vec{x}_n) = H_d(\vec{\mu}_n) = \sum_{k=1}^n H_d(\mu_k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_\mu^2) = \frac{n}{2} \log_2(2\pi e \sigma_\mu^2) = F_n T_H \log_2(2\pi e \sigma_\mu^2)$$

Тогда пропускная способность гауссовского канала связи равна

$$C = \frac{F_{s}T_{H}}{T_{H}}(\log_{2}(2\pi e(\sigma_{x}^{2} + \sigma_{\mu}^{2})) - \log_{2}(2\pi e\sigma_{\mu}^{2})) = F_{s}\log_{2}(\frac{\sigma_{x}^{2} + \sigma_{\mu}^{2}}{\sigma_{\mu}^{2}}) = F_{s}\log_{2}(1+q),$$

где $q=\frac{\sigma_x^2}{\sigma_\mu^2}=\frac{\sigma_x^2}{F_eN_0}$ - отношение сигнал/шум, N_0 - односторонняя СПМ белого гауссовского шума.

$$C = F_a \log_2(1 + \frac{\sigma_x^2}{F_c N_0}) \tag{5.10}$$



Таким образом, пропускная способность ГКС растет с увеличением ширины полосы канала и стремится к предельному значению $\frac{\sigma_x^2}{N_0} \log_2 e$.

6.Помехоустойчивое кодирование.

Для увеличения помехоустойчивости приема (уменьшения вероятности ошибки) применяют канальное (помехоустойчивое) кодирование. Оно позволяет обнаружить и исправить ошибки в приемнике, тем самым уменьшая вероятность ошибки приема символа.

6.1. Линейные блоковые коды.

Блоковый код состоит из набора векторов фиксированной длины, которые называются кодовыми словами. Длина кодового слова — число элементов в векторах, обозначим ее буквой n. Элементы кодового слова выбираются из алфавита с q элементами. Если q=2, тогда код называют двоичным. Если q>2, то код недвоичный. Если же $q=2^b$, где b - целое положительное число, то каждый элемент имеет эквивалентное двоичное представление, состоящее из b битов. Т.е. недвоичный код длины N можно представить двоичным кодом длиной n=bN.

Кодовое слово длины n содержит k < n информационных символов. Код обозначается как (n,k) - код, а отношение

$$R_c = \frac{k}{n} \tag{6.1}$$

называется **скоростью кода**. Величина $1 - R_c$ - **избыточность**.

Блок из k информационных бит отображается в кодовое слово длины n, выбираемое из набора $M = 2^k$ кодовых слов. Каждое кодовое слово состоит из k информационных бит и n-k проверочных.

Вес кода w_i (i = 1,2,...,M) — число ненулевых элементов слова, является одной из важных характеристик кода. Для двоичных кодов вес - это количество единиц в кодовом слове. Каждое кодовое слово имеет свой вес. Набор всех весов кода $\{w_i\}$ образует **распределение весов кода**. Если все M кодовых слов имеют одинаковый вес, тогда код называется кодом с **постоянным весом**.

Функции кодирования и декодирования включают арифметические операции сложения и умножения, выполненные над кодовыми словами. Эти операции соответствуют соотношениям и правилам для алгебраического поля с q элементами. Если q=2, то имеем символы $\{0;1\}$. В общем поле F состоит из q элементов $\{0;1;....,q-1\}$. Операции сложения и умножения удовлетворяют следующим аксиомам.

Задача

Задача. Задана корреляционная функция стационарного случайного процесса $R(\tau) = e^{-|\tau|}$. Найти спектральную плотность мощности $G(\omega)$ случайного процесса.

