
для АМ и представим произведение косинусов в виде косинуса суммы и разности углов:

$$U_{AM}(t) = U_{\text{max}} \left(1 + M_A \cos \Omega t\right) \cos \omega_0 t = U_{\text{max}} \cos \omega_0 t + \frac{M_A U_{\text{max}}}{2} \cos(\omega_0 + \Omega) t + \frac{M_A U_{\text{max}}}{2} \cos(\omega_0 - \Omega) t$$
(3.4)

Спектр модулирующего сигнала $U_{HY}(t) = \cos \Omega t$.



Спектр АМ сигнала.




 Π_{AM} - ширина спектра сигнала AM – полоса частот, в пределах которой заключена основная доля энергии сигнала.

$$\Pi_{AM} = 2\Omega \tag{3.5}$$

Боковые имеют высоту (амплитуду) не более половины несущей.

3.2. Амплитудный модулятор.

Схема базового амплитудного модулятора имеет вид:



На входе 3 напряжения:

- 1. $U_{{\scriptscriptstyle H}{\scriptscriptstyle Y}}$ модулирующее напряжение.
- 2. U_{BY} несущее напряжение.
- 3. Е напряжение смещения.