
$h_l$  - уровни квантования l=0,1,...7,  $u_l$ - пороги. Разность между соседними уровнями называется шагом квантования  $\Delta = h_l - h_{l-1}$ . Для равномерного квантователя  $\Delta = const$ . Здесь рассмотрен квантователь с 8 уровнями.

 $X_m$ - полномасштабный уровень АЦП, его значение, как правило, колеблется от 1 до 10 В. Значение квантованного отсчета (сигнала на выходе квантователя) равно ближайшему уровню квантования, т.е., если  $u_l < x_k \le u_{l+1}$ , то  $\widetilde{x}_k = h_l$ . Пример: пусть  $u_2 < x_k \le u_3$ , тогда  $\widetilde{x}_k = h_2$ . (См. характеристику квантователя). Шаг квантователя зависит от полномасштабного уровня АЦП и количества уровней квантования:

$$\Delta = \frac{2X_m}{N} \tag{4.25}$$

Ошибка (шум) квантования  $\xi_k$  при малых  $\Delta$  является стационарным случайным процессом с равномерной плотностью распределения вероятности на интервале  $[-\frac{\Delta}{2}; \frac{\Delta}{2}]$ .



Дисперсия шума квантования равна

$$\sigma_{\xi}^{2} = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} x^{2} w_{\xi}(x) dx = \frac{\Delta^{2}}{12}$$
 (4.26)

Если имеется N уровней квантования, то каждый квантованный отсчет кодируется

$$K = \log_2 N$$
 (бит/отсчет), если  $N = 2^b$ , (4.27 a)

$$K = \lfloor \log_2 N \rfloor + 1$$
 (бит/отсчет), если  $N \neq 2^b$ . (4.27 б)

Здесь  $\lfloor \bullet \rfloor$  - выделение целой части из значения  $\log_2 N$ . Замечание: кодируется либо само значение квантованного отсчета, либо номер уровня квантования, которому равен квантованный отсчет.

