Рисунок 3.1. Пространственная диаграмма сигналов цифровой АМ.

Цифровая AM называется также модуляцией с амплитудным сдвигом (MAC, ASK).

3.1.2. Сигналы фазовой модуляции (ФМ).

ФМ – нелинейная модуляция.

$$S_{m}(t) = g(t)\cos(2\pi f_{c}t + \frac{2\pi(m-1)}{M}),$$

$$m = \overline{1:M}, \ 0 < t < T$$
(3.2)

g(t)— определяет огибающую сигнала, $\Theta_m = \frac{2\pi(m-1)}{M}$ — определяет М возможных значений фазы, которая переносит передаваемую информацию. Цифровую ФМ также называют модуляцией с фазовым сдвигом (МФС, PSK) Сигналы Sm(t) имеют одинаковую энергию:

$$E = \int_{0}^{T} S_{m}^{2}(t)dt = \frac{1}{2} \int_{0}^{T} g^{2}(t)dt = \frac{1}{2} Eg.$$

Пространственная диаграмма сигналов цифровой ФМ показана на рисунке 3.2.




Рисунок 3.2. Пространственная диаграмма сигналов цифровой ФМ.

3.1.3. Квадратурная амплитудная модуляция(КАМ, QАМ)

$$S_m(t) = A_{mc} \cdot g(t) \cos(2\pi f_c t) - A_{ms} \cdot g(t) \sin(2\pi f_c t),$$

$$m = \overline{j:M}, \ 0 \le t \le T$$
(3.3.)

где Amc, Ams — информационные амплитуды сигнала для квадратурных несущих, g(t) — вещественный сигнальный импульс.

Альтернативно сигнал КАМ можно выразить так: