

Символы «0» и «1» называются **битом**. T — длительность одного бита. Тогда говорят, что двоичные символы следуют со скоростью

$$R = \frac{1}{T}$$
 (бит/с)

Кодер источника осуществляет сжатие данных с помощью эффективного кодирования. Цель — избавиться от избыточности, которой обладают реальные источники информации, для эффективного использования канала связи при передаче сообщений.

- 3) Кодер канала устройство, преобразующее кодовые слова с выхода кодера источника в **помехоустойчивые (корректирующие) коды** Z, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки в приемнике.
- 4) Модулятор преобразует последовательность  $Z \in \{0,1\}$  в передаваемый по каналу сигнал, соответствующий передаваемому сообщению. Некоторые виды цифровой модуляции рассмотрены в главе 3.
- 5) Канал связи техническое устройство или физическая среда распространения сигналов. Например, провода, коаксиальный кабель, волоконно оптический кабель (ВОК), радиоканал. В канале происходит искажение сигнала из-за помех и шумов. Модели каналов рассмотрены в главе 1.
- 6) Демодулятор преобразует искаженный каналом сигнал в последовательность двоичных символов, т.е. оценивает помехоустойчивый код  $\hat{Z}$ . Алгоритмы демодуляции (алгоритмы различения сигналов) рассмотрены в главе 2.
- 7) Декодер канала восстанавливает первоначальную последовательность по полученному помехоустойчивому коду, т.е. оценивает эффективный код  $\hat{X}$  .
- 8) Декодер источника устройство, преобразующее последовательность двоичных символов  $\hat{X} \in \{0,1\}$  в сообщение  $\hat{x}(t)$  ( $\hat{x}_i, i = 1,2,3,...$ ).
- 9) Адресат лицо или устройство, которому предназначено переданное сообщение.
  - 4.1. Дискретный источник информации (ДИ).

