
При увеличении T энергия реализации  $E_T^{(k)}$  тоже увеличивается, но величина  $P_T^{(k)}$  стремится к некоторому пределу. Тогда

$$P_T^{(k)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \to \infty} \frac{\left| S_T^{(k)}(j\omega) \right|^2}{T} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_x(\omega) d\omega, \text{ где}$$

$$G_x(\omega) = \lim_{T \to \infty} \frac{\left| S_T^{(k)}(j\omega) \right|^2}{T}. \tag{6.5}$$




Формула (6.5) — **спектральная плотность мощности** СП, показывает, как распределена мощность процесса по частоте. Это так называемый **двусторонний** (математический) спектр, он содержит как положительные, так и отрицательные частоты. СПМ — функция действительная, четная:

$$G_x(\omega) = G_x(-\omega)$$
.

Односторонний (физический) спектр определяется следующим образом:

$$F_x(\omega) = 2G_x(\omega)$$
.



Размерность СПМ: Вт/Гц.

## Классифкация случайных процессов по ширине спектра

1. Узкополосные случайные процессы.

Стационарный в широком смысле СП  $\zeta(t)$  называется узкополосным, если его спектральная плотность мощности  $G_x(\omega)$  или  $F_x(\omega)$  сосредоточена в