1. Основы теории информации. Непрерывный источник (НИ) информации. Энтропия НИ. Условная энтропия НИ.

Основы теории информации.

Теория информации - математическая дисциплина. <u>Предмет изучения</u> – характеристики и передача информации. В теории информации (ТИ) рассматриваются понятия: объем данных, скорость передачи, пропускная способность канала, источник информации, энтропия источника, эффективное и помехоустойчивое кодирование.

ТИ, созданная математиком Клодом Элвудом Шенноном в 1948 г, первоначально применялась в области связи. Сейчас она применяется и в других областях, например, в вычислительной технике. На рисунке 4.1 показана упрощенная структурная схема системы передачи и приема информации.






Рисунок 4.1. Обобщенная структурная схема системы передачи и приема сообщений.

1) <u>ИС</u> — источник сообщений. На его выходе — аналоговый x(t) или цифровой сигнал x_i , i = 1,2,3,...



На выходе ДИ информации – дискретные случайные последовательности сообщений (символов), на выходе НИ – непрерывный случайный процесс.

2) <u>Кодер источника</u> — устройство, преобразующее передаваемое сообщение в последовательность двоичных символов $X \in \{0,1\}$. Например, 00101110..... — кодовое слово длины κ (κ — количество символов «0» и «1» в кодовом слове).



Символы «0» и «1» называются **битом**. Т – длительность одного бита. Тогда говорят, что двоичные символы следуют со скоростью

$$R = \frac{1}{T}$$
 (бит/с)

Кодер источника осуществляет сжатие данных с помощью эффективного кодирования. Цель — избавиться от избыточности, которой обладают реальные источники информации, для эффективного использования канала связи при передаче сообщений.

- 3) Кодер канала устройство, преобразующее кодовые слова с выхода кодера источника в **помехоустойчивые (корректирующие) коды** Z, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки в приемнике.
- 4) Модулятор преобразует последовательность $Z \in \{0,1\}$ в передаваемый по каналу сигнал, соответствующий передаваемому сообщению. Некоторые виды цифровой модуляции рассмотрены в главе 3.
- 5) <u>Канал связи</u> техническое устройство или физическая среда распространения сигналов. Например, провода, коаксиальный кабель, волоконно оптический кабель (ВОК), радиоканал. В канале происходит искажение сигнала из-за помех и шумов. Модели каналов рассмотрены в главе 1.
- 6) <u>Демодулятор</u> преобразует искаженный каналом сигнал в последовательность двоичных символов, т.е. оценивает помехоустойчивый код \hat{Z} . Алгоритмы демодуляции (алгоритмы различения сигналов) рассмотрены в главе 2.
- 7) Декодер канала восстанавливает первоначальную последовательность по полученному помехоустойчивому коду, т.е. оценивает эффективный код \hat{X} .
- 8) Декодер источника устройство, преобразующее последовательность двоичных символов $\hat{X} \in \{0,1\}$ в сообщение $\hat{x}(t)$ ($\hat{x}_i, i = 1,2,3,...$).
- 9) Адресат лицо или устройство, которому предназначено переданное сообщение.

Непрерывный источник (НИ).

Непрерывный (аналоговый) источник выдает непрерывный сигнал x(t), который является некоторой реализацией случайного процесса $\zeta(t)$.

Теорема отсчетов для детерминированных функций.

Если спектр функции x(t) заключен в интервале частот $-F_a < f < F_a$, то она может быть представлена в виде:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(\frac{k}{2F_a}) \frac{\sin(\pi(2F_a t - k))}{\pi(2F_a t - k)}$$
(4.19)

Здесь $x(\frac{k}{2F_a}) = x_k$ - отсчеты функции x(t), взятые через интервал времени $\Delta t = \frac{1}{2F_a}$, F_a - верхняя частота спектра.

Обобщение теоремы отсчетов.


Теорема отсчетов применима

- 1) если отсчеты взяты через интервал времени $\Delta t \leq \frac{1}{2F_a}$, т.е. частота дискретизации $f_d \geq 2F_a$,
- 2) к непрерывным случайным стационарным процессам с ограниченной по частоте спектральной плотностью мощности (СПМ) $G_x(\omega)$.

Мера информации непрерывного источника.

Н.И в последовательные моменты времени $t_k, k=1,2,...,n$ вырабатывает сообщения x_k . Случайный вектор $(x_1,...,x_n)$ характеризуется многомерной функцией плотности распределения вероятности $w_n(x_1,...,x_n,t_1,...,t_n)$. Если величины x_k независимы и процесс на выходе Н.И стационарный, то источник описывается одномерной ФПВ w(x). Марковский Н.И характеризуется следующей ФПВ : $w(x_k,x_{k-1})=w(x_{k-1})w(x_k/x_{k-1})$. Формулы для энтропии непрерывного источника получаются путем обобщения формул для энтропии Д.И.

Пусть Н.И вырабатывает сообщение x(t). Переходя от непрерывно процесса к дискретному путем процедур дискретизации и квантования, получим: $\widetilde{x}_k = l\Delta$, где $l = 0,\pm 1,\pm 2,...$, Δ - шаг квантования, \widetilde{x}_k - квантованный отсчет, появляющийся с вероятностью $p_l = P\{\widetilde{x}_k = l\Delta\}$. Предположим, что источник описывается одномерной ФПВ. Тогда $p_l \cong w(\widetilde{x}_k)\Delta$.



Тогда на основе формулы для энтропии ДИ получим:

$$\begin{split} &H(x,\Delta) = -\sum_l p_l \, \log_2(p_l) = -\sum_l p_l \, \log_2(w(\widetilde{x}_k)\Delta) = -\sum_l p_l \, \log_2(w(\widetilde{x}_k)) - \sum_l p_l \, \log_2(\Delta) = \\ &-\sum_l w(\widetilde{x}_k) \log_2(w(\widetilde{x}_k))\Delta - \log_2(\Delta) \,, \quad \text{т.к.} \quad \sum_l p_l = 1 \,. \quad \text{Переходя к пределу при } \Delta \to 0 \,, \end{split}$$

$$H(x) = -\int_{-\infty}^{\infty} w(x) \log_2(x) dx - \lim_{\Delta \to 0} \log_2(\Delta).$$

Первое слагаемое — дифференциальная энтропия, второе — величина бесконечно большая (конечна она только при конечном интервале квантования Δ), она часто исключается из рассмотрения, т.к. при передаче сообщения по каналу связи важна дифференциальная энтропия

$$H_d(x) = -\int_{-\infty}^{\infty} w(x) \log_2(x) dx$$
 (4.33)

Пределы интегрирования определяются диапазоном изменения сообщения x(t).

Свойства дифференциальной энтропии.

- 1) $-\infty < H_d(x) < \infty$.
- 2) $H_d(x) = H_{d \max}$, если ФПВ источника гауссовская: $w(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x}e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma_x^2}}$, т.е. если x(t) гауссовский стационарный случайный процесс.

$$H_{d \max} = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma_x^2)$$
 (4.34)

3) Дифференциальная энтропия совместного наступления событий $x_1,...,x_n$ определяется по формуле

$$H_d(x_1,...,x_n) = \sum_{k=1}^n H_d(x_k)$$

4) Если сообщения x_k, x_{k-1} зависимы, то вводится условная энтропия

$$H(x_{k}/x_{k-1}) = -\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} w(x_{k}, x_{k-1}) \log_{2}(w(x_{k}/x_{k-1})) dx_{k} dx_{k-1}.$$
 (4.35)

Тогда совместная дифференциальная энтропия определяется по формуле

$$H_d(x_k, x_{k-1}) = H_d(x_{k-1}) + H(x_k / x_{k-1})$$
 (4.36)

2. Многоканальные системы связи. Системы с временным разделением каналов.

В ее лекциях этого нет, так что из других источников:

Многоканальная связь, система электросвязи, обеспечивающая одновременную и независимую передачу сообщений от нескольких отправителей к такому же числу получателей. М. с. применяется для передачи по кабельным, радиорелейным и спутниковым линиям связи телефонных и телеграфных сообщений, данных телеметрии и команд телеуправления, телевизионных и факсимильных изображений, информации для ЭВМ, в автоматических системах управления и т. д. Системы М. с. в сочетании с коммутационными системами явятся важнейшими составными частями единой автоматизированной системы связи.

Основное достоинство систем М. с. с частотным уплотнением и <u>однополосной модуляцией</u> — экономное использование спектра частот; существенные недостатки — накопление помех, возникающих на промежуточных усилительных пунктах, и, как следствие, сравнительно невысокая помехоустойчивость.

ИЗ УЧЕБНИКА: http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st055.shtml

Многоканальные системы- по общей линии передается большое число сигналов индивидуальных каналов. Этим обеспечивается повышение эффективности использования пропускной способности линии. Разумеется, многоканальная передача возможна в тех случаях, когда пропускная способность линии С не меньше суммарной производительности независимых источников информации:

$$C \geqslant \sum_{k=1}^{N} H'_k$$
, где H'_k

производительность k-го источника, а N - число источников (каналов), называемое также кратностью системы.

Для унификации многоканальных систем связи за основной или стандартный канал принимают канал тональной частоты (канал ТЧ), обеспечивающий передачу сообщений с эффективно передаваемой полосой частот 300 ...3400 Гц, соответствующей основному спектру телефонного сигнала.

Многоканальные системы образуются путем объединения каналов ТЧ в группы, обычно кратные 12 каналам. В свою очередь, часто используют "вторичное уплотнение" каналов ТЧ телеграфными каналами и каналами передачи цифровой информации (каналами передачи данных).

На рис. 9.1 приведена структурная схема наиболее распространенных систем многоканальной связи. Реализация сообщений каждого источника $a_1(t)$, $a_2(t),...,a_N(t)$ с помощью индивидуальных передатчиков (модуляторов) $M_1,M_2,$..., M_N преобразуются в соответствующие канальные сигналы $s_1(t)$, $s_2(t)$, ..., s_N(t). Совокупность канальных сигналов на выходе суммирующего устройства Σ образует групповой сигнал s(t). Наконец, в групповом передатчике М сигнал s(t) преобразуется в линейный сигнал $s_n(t)$ который и поступает в направляющую систему (линию связи ЛС). Допустим, что линия пропускает сигнал без искажений и не вносит шумов. Тогда на приемном конце линии связи линейный сигнал $\hat{s}_{\pi}(t)$ с помощью группового приемника Π может быть преобразован групповой сигнал s(t). Канальными В индивидуальными приемниками Π_1 , Π_2 , ..., Π_N из группового сигнала s(t)выделятся соответствующие канальные сигналы $s_1(t), s_2(t),...., s_N(t)$ и затем преобразуются в предназначенные получателям сообщения $\hat{a}_1(t), \, \hat{a}_2(t), \, ..., \, \hat{a}_N(t).$

Канальные передатчики вместе с суммирующим устройством образуют аппаратуру объединения. Групповой передатчик М, линия связи ЛС и групповой приемник П составляют групповой канал связи (тракт передачи), который вместе с аппаратурой объединения и индивидуальными приемниками составляет систему многоканальной связи.




Рис. 9.1. Структурная схема <mark>много</mark>канальной системы связи

Индивидуальные приемники системы многоканальной связи Π_k наряду с выполнением обычной операции преобразования сигналов $s_k(t)$ в соответствующие сообщения $a_k(t)$ должны обеспечить выделение сигналов $s_k(t)$ из группового сигнала s(t). Иначе говоря, в составе технических устройств на передающей стороне многоканальной системы должна быть предусмотрена аппаратура объединения, а на приемной стороне - аппаратура разделения.

В общем случае групповой сигнал может формироваться не только простейшим суммированием канальных сигналов, но также и определенной логической обработкой, в результате которой каждый элемент группового сигнала несет информацию о сообщениях источников. Это так называемые системы с комбинационным разделением, которые будут рассмотрены в § 9.5.

Перейдем теперь к вопросу об общих свойствах сигналов, пригодных для одновременной и независимой передачи в системах многоканальной связи. Чтобы разделяющие устройства были в состоянии различать сигналы отдельных каналов, должны существовать определенные признаки, присущие только данному сигналу. Такими признаками в общем случае могут быть параметры переносчика, например амплитуда, частота или фаза в случае непрерывной модуляции синусоидального переносчика. При дискретных видах модуляции различающим признаком может служить и форма сигналов. Соответственно различаются и способы разделения сигналов: частотный, временной, фазовый и др.

Пусть, например, необходимо организовать одновременную работу N индивидуальных каналов по общему групповому каналу. Будем считать, что групповой канал пригоден для передачи сигналов любого k-го канала $s_k(t)$. Предположим, что сигнал k-го канала

$$s_k(t) = C_k \psi_k(t), (9.1)$$

где ψ_k - функция переносчика; C_k - некоторый коэффициент, отображающий передаваемое сообщение (при непрерывных сообщениях он означает мгновенное значение функции сообщения; при дискретной передаче это некоторое число, соответствующее передаваемому символу).

Для суммы всех канальных сигналов (группового сигнала)

$$s(t) = \sum_{k=1}^{N} s_k(t) = \sum_{k=1}^{N} C_k \psi_k(t)$$
. (9.2)

Групповой сигнал затем преобразуют в линейный $s_{\pi}(t)$, который и передается в линию связи. На приемном конце линейный сигнал $s_{\pi}(t)$ вновь преобразуется в групповой, т. е. преобразуется к виду s(t), удобному для выполнения операции разделения сигналов.

Для разделения N канальных сигналов на приемной стороне группового канала необходимо иметь N разделяющих устройств, причем каждое k-е разделяющее устройство должно выполнять операцию выделения k-го сигнала. Действие приемного устройства, в результате которого происходит выделение сигналов определенного k-го канала, будем для краткости условно обозначать оператором разделения π_k . Приемное устройство, описываемое этим оператором, только тогда полностью выделит сигнал $s_k(t)$, когда оно совершенно не будет реагировать на сигналы других каналов. Другими идеальное k-e приемное устройство должно ("откликаться") только на сигнал $s_k(t)$ и не должно откликаться на остальные сигналы. Наложим на оператор дополнительное условие, потребовав, чтобы он был линейным. Это значит, что он должен удовлетворять принципу суперпозиции.

Теперь легко сформулировать операцию разделения сигналов в математическом виде. Обозначим через $\hat{s}_k(t)$ отклик, т. е. результат воздействия оператора я& приемного устройства k-го канала на групповой сигнал s(t), т. е. $\pi_k\{s(t)\}=s_k(t)$.

На входе каждого k-го приемного устройства многоканальной системы действует сумма сигналов всех N каналов. Чтобы приемное устройство Π_k было "чувствительным" только по отношению к сигналам $s_k(t)$, необходимо, чтобы его отклики на все другие сигналы были равны нулю:

На входе каждого k-го приемного устройства многоканальной системы действует сумма сигналов всех N каналов. Чтобы приемное устройство Π_k было "чувствительным" только по отношению к сигналам $s_k(t)$, необходимо, чтобы его отклики на все другие сигналы были равны нулю:

$$u_k(t) = \pi_k \left\{ \sum_{i=1}^N s_i(t) \right\} = \sum_{i=1}^N \pi_k \left\{ s_i(t) \right\} = s_k(t).$$

Здесь второе равенство вытекает из линейности оператора π_k

Очевидно, что для этого достаточно выполнить для всех i и k условие

$$\pi_{k} \left\{ s_{i} \left(t \right) \right\} = \begin{cases} s_{k} \left(t \right) & i = k ; \\ 0 & i \neq k. \end{cases} \tag{9.4}$$

Подставляя (9.1) в (9.4), получим

$$\pi_k\{C_i\psi_i(t)\} = \begin{cases} C_k\psi_k(t) & i=k; \\ 0 & i\neq k, \end{cases}$$

Полученные результаты могут быть обобщены также на случай, когда отклик разделяющего устройства на сигнал $s_k(t)$ будет иметь иную форму; важно лишь, чтобы величина отклика была однозначно связана с передаваемым сигналом. В частном случае откликом на сигнал $s_k(t)$ может быть просто некоторое число γ_k , однозначно связанное с коэффициентом C_k , например ему пропорциональное:

$$\hat{s}_{k} = \pi_{k} \{ s(t) \} = \pi_{k} \left\{ \sum_{i=1}^{N} C_{i} \psi_{i}(t) \right\} = \sum_{i=1}^{N} \pi_{k} \{ C_{i} \psi_{i}(t) \} = \gamma_{k} (9.5)$$

или

$$\pi_{k} \left\{ C_{i} \psi_{i} \left(t \right) \right\} = \begin{cases} \gamma_{k} & i = k ; \\ 0 & i \neq k. \end{cases}$$

Физический смысл полученных выражений (9.4) и (9.5) сводится к тому, что приемное устройство Π_k выделяет только "свои" сигналы $s_k(t)$ и не реагирует на сигналы всех других каналов, т. е. приемник Π и обладает избирательными свойствами по отношению к сигналам $s_k(t)$. Поскольку действие приемников π_k в (9.4) - (9.6) описывается линейным оператором ли, то и соответствующие устройства разделения называются линейными. Напомним, что здесь рассматривался случай идеального разделения, когда отклик k-го разделяющего устройства на сигналы всех других каналов равен нулю. В реальных условиях при разделении сигналов возникают переходные помехи.

Есть также на сайте:

https://siblec.ru/telekommunikatsii/osnovy-postroeniya-telekommunikatsionnykh-sistem-i-setej/4-printsipy-mnogokanalnoj-peredachi

Временное разделение каналов

https://siblec.ru/telekommunikatsii/osnovy-postroeniyatelekommunikatsionnykh-sistem-i-setej/4-printsipy-mnogokanalnojperedachi/4-4-vremennoe-razdelenie-kanalov-vrk-analogovye-metodyperedachi

Формирование сигнала линейного тракта систем передачи при ВРК и аналоговых методах передачи. При ВРК на передающей стороне непрерывные сигналы от абонентов передаются поочерёдно (рисунок 4.9)




Рисунок 4.9. Принцип временного разделения каналов

Для этого эти сигналы преобразуются в ряд дискретных значений, периодически повторяющихся через определённые интервалы времени $T_{\text{д}}$, которые называются периодом дискретизации (смотри рисунок 4.10). Согласно теореме В.А. Котельникова период дискретизации непрерывного, ограниченного по спектру сигнала с верхней частотой $F_{\text{в}} >> F_{\text{н}}$ должен быть равен

$$T_A = 1/F_A, F_A \ge 2F_B, (4.8)$$




Рисунок 4.10. Преобразование сигналов при ВРК

Интервал времени между ближайшими импульсами группового сигнала T_{κ} называется канальным интервалом или тайм-слотом (Time Slot).

Из принципа временного объединения сигналов следует, что передача в таких системах осуществляется циклами, то есть периодически в виде групп из $N_{\rm rp}=N+n$ импульсов, где N- количество информационных сигналов, n- количество служебных сигналов (импульсов синхронизации – ИС, служебной связи, управления и вызовов). Тогда величина канального интервала $\Delta t_{\rm k}=T_{\rm g}/N_{\rm rp}$.

Таким образом, при ВРК сообщения от N абонентов и дополнительных устройств передаются по общему каналу связи в виде последовательности импульсов, длительность каждого из которых $T_{\text{\tiny N}} < \Delta T_{\text{\tiny K}}$ (смотри рисунок 4.10 и 4.11) [1].




Рисунок 4.11. Групповой сигнал при ВРК с ФИМ

При временном разделении каналов возможны следующие виды импульсной модуляции (рисунок 4.12): АИМ – амплитудно-импульсная модуляция; ШИМ – широтно-импульсная модуляция; ФИМ – фазоимпульсная модуляция.




Рисунок 4.12. Модуляция канальных импульсов при ВРК: а) непрерывное сообщение; б) АИМ; в) ШИМ; г) ФИМ

Каждый из перечисленных методов импульсной модуляции имеет свои достоинства и недостатки. АИМ – проста в реализации, но плохая помехоустойчивость. Используется как промежуточный вид модуляции при преобразовании аналогового сигнала в цифровой [1], [6].

При ШИМ спектр сигнала меняется в зависимости от длительности импульса. Минимальному уровню сигнала соответствует минимальная длительность импульса и, соответственно, максимальный спектр сигнала. При ограниченной полосе канала такие импульсы сильно искажаются.

В аппаратуре с ВРК и аналоговыми методами модуляции наибольшее применение получила ФИМ, так как при её использовании можно уменьшить мешающее действие аддитивных шумов и помех путём двухстороннего ограничения импульсов по амплитуде, а также оптимальным образом согласовать неизменную длительность импульсов с полосой пропускания канала. Поэтому в системах передачи с ВРК используется, в основном, ФИМ.

Характерной особенностью спектров сигналов при импульсной модуляции является наличие составляющих с частотами $\Omega_{\text{\tiny H...}}\Omega_{\text{\tiny B}}$ передаваемого сообщения $u_{\text{\tiny K}}$ (t) (рисунок 4.3). Эта особенность спектра указывает на возможность демодуляции АИМ и ШИМ фильтром нижних частот (ФНЧ) с частотой среза, равной $\Omega_{\text{\tiny B}}$. Демодуляция не будет сопровождаться искажениями, если в полосу пропускания ФНЧ не попадут составляющие нижней боковой полосы ($\omega_{\text{\tiny A}}$ – $\Omega_{\text{\tiny B}}$) ... ($\omega_{\text{\tiny A}}$ – $\Omega_{\text{\tiny H}}$), а это условие будет выполняться, если выбрать

$$F_{\text{\tiny L}} > 2F_{\text{\tiny B}}$$
,

что соответствует условию (4.11). Обычно принимают $\omega_{\text{\tiny A}}=(2.3\ ...\ 2.4)\Omega_{\text{\tiny B}}$ и при дискретизации телефонного сообщения с полосой частот 0.3 ... 3.4 кГц частоту дискретизации $F_{\text{\tiny A}}=\omega_{\text{\tiny A}}/2\pi$ βыбирают равной 8 кГц, а период дискретизации $T_{\text{\tiny A}}=1/F_{\text{\tiny A}}=125$ мкс.

При ФИМ составляющие спектра модулирующего сообщения ($\Omega_{\text{н...}}\Omega_{\text{в}}$) зависят от его частоты и имеют малую амплитуду, поэтому демодуляция ФИМ производится только путём преобразования в АИМ или ШИМ с последующей фильтрацией в ФНЧ.

Задача. Эргодический дискретный по уровню случайный сигнал принимает значения: x0 = -5, x1 = -2, x2 = 2, x3 = 3 с вероятностями p0 = 0.1, p1 = 0.3, p2 = 0.5, p3 = 0.1. Определите математическое ожидание, дисперсию и среднюю мощность на единичном сопротивлении. Построить одну из возможных его реализаций на фиксированном интервале Th.

$$X_{0} = -5$$

$$X_{1} = -2$$

$$X_{1} = -2$$

$$X_{2} = 2$$

$$X_{3} = 3$$

$$P_{0} = 0,1$$

$$P_{0} = 0,1$$

$$P_{0} = 0,3$$

$$P_{0} = 0,3$$

$$P_{0} = 0,2$$

$$P_{0} = 0,5$$

$$P_{0} =$$

Немного теории на всякий случай:

Эргодические случайные процессы.

Стационарный СП называется **эргодическим**, если при нахождении любых вероятностных характеристик, усреднение по множеству реализаций может быть заменено усреднением по времени:

$$m_{x} = \lim_{T_{H} \to \infty} \frac{1}{T_{H}} \int_{0}^{T_{H}} x^{(k)}(t) dt ,$$

$$\sigma_{x}^{2} = \lim_{T_{H}} \frac{1}{T_{H}} \int_{0}^{T_{H}} (x^{(k)}(t) - m_{x})^{2} dt ,$$

$$m_{2x} = \lim_{T_{H}} \frac{1}{T_{H}} \int_{0}^{T_{H}} (x^{(k)}(t))^{2} dt ,$$

$$R_{x}(\tau) = \lim_{T_{H} \to \infty} \frac{1}{T_{H}} \int_{0}^{T_{H}} x^{(k)}(t) x^{(k)}(t + \tau) dt ,$$
(5.14)

где $x^{(k)}(t)$ - k - ая реализация случайного процесса $\zeta(t)$, T_H - ее длительность. Здесь m_x можно рассматривать как постоянную составляющую реализации $x^{(k)}(t)$, а m_{2x} как среднюю мощность сигнала.

Сделала две реализации, выбери понравившуюся:

