
Формула (6.5) — **спектральная плотность мощности** СП, показывает, как распределена мощность процесса по частоте. Это так называемый **двусторонний** (математический) спектр, он содержит как положительные, так и отрицательные частоты. СПМ — функция действительная, четная:

$$G_{r}(\omega) = G_{r}(-\omega)$$
.

Односторонний (физический) спектр определяется следующим образом:

$$F_{r}(\omega) = 2G_{r}(\omega)$$
.



Размерность СПМ: Вт/Гц.

4) Теорема Винера - Хинчина.

Данная теорема утверждает, что ковариационная функция  $B_x(\tau)$  и спектральная плотность мощности СП  $G_x(\omega)$  связаны парой преобразований Фурье:

$$G_{x}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} B_{x}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau,$$

$$B_{x}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_{x}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega.$$
(6.6)

Из теоремы следует, что чем шире СПМ случайного процесса, тем меньше интервал корреляции  $au_0$  и соответственно, чем больше интервал корреляции, тем уже спектр.

Классификация случайных процессов по ширине спектра.

## 1. Узкополосные случайные процессы.

Стационарный в широком смысле СП  $\zeta(t)$  называется **узкополосным**, если его спектральная плотность мощности  $G_x(\omega)$  или  $F_x(\omega)$  сосредоточена в