
Лекция 11. Модуляция в цифровых СМС

При комбинированных видах модуляции, применяемых в современных СМС, одновременно могут изменяться и амплитуда, и фаза несущей.

в **цифровых системах** связи для обозначения процесса модуляции используется термин **«манипуляция»** (Keying)




При многопозиционной цифровой модуляции с помощью каждого символа передается несколько информационных битов

QPSK сигнал (последовательность 0010110100)

 $M = 2^N$ или $N = \log 2M$, где M — число точек **сигнального созвездия**; N — число **бит/символ**.


В технологии **расширения спектра** (Spreading) методом прямой последовательности DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) на каждый бит с помощью псевдослучайного кода формируется несколько более мелких *элементарных символов*, для обозначения которых используется термин **«чип»** (chip).



(-1,-1)

Квадратурное (векторное) представление сигналов. Проекции вектора сигнала S(t) на оси I (In-phase) и Q (Quadrature).

Модуляторы для цифровых СМС выполняются, как правило, с использованием квадратурных схем





фазовая манипуляция **ФМ** (Phase Shift Keying, PSK)

Сигнальное созвездие и *I-* и *Q-*Компоненты для 16-PSK


Каждый символ сигнала — его *IQ*-компоненты — обычно представляются определенным числом **отсчетов** (выборок) на символ (SpS, Samples per Symbol).

На **векторной диаграмме** (Vector Diagram), называемой иногда **полярной** (Polar Diagram) диаграммой отображается перемещение во времени сигнальной точки на фазовой *I/Q*-плоскости для последовательности символов.






Исходные (канонические) векторные диаграммы 16QAM и 16PSK сигналов без предмодуляционной фильтрации



Векторная диаграмма и **сигнальное созвездие** реального сигнала $\pi/4$ DQPSK при наличии шума в канале

На диаграмме *сигнального созвездия* или просто ≪созвездия≫ (Constellation Diagram, Constellation) для каждого символа на фазовой плоскости отображается только одна точка, соответствующая точке принятия решения.


Спектральные характеристики



Минимальную полосу частот, в которой может быть передан и востановлен цифровой сигнал, называют *полосой Котельникова* или **Найквиста** (Nyquist Minimum Bandwidth).

Помехи в соседнем канале (ACI, Adjacent Channel Intereference) можно уменьшить применением при формировании сигнала предмодуляционной фильтрации (в цифровом бейсбенд-тракте)






• фильтр с косинусоидальным сглаживанием (Raised cosine, RC).

Наиболее часто используются:

- гауссовский (Gaussian) фильтр (GMSK);
- приподнятый косинус, или косинус на пьедестале (Root Raised Cosine, RRC);


Shaping Filter — формирующий фильтр


Коэффициент скругления (roll-off factor) альфа (Alpha) характеризует форму фильтра Найквиста с частотной характеристикой ≪приподнятый косинус≫



векторная диаграмма QPSK сигнала при α = 0,8; 0,5; 0,3

Гауссовский фильтр





Влияние *BT* на полосу частот GMSK-сигнала (GSM)

Характеризуется произведением BT, где B — ширина полосы фильтра по уровню 3 дБ, T — длительность битовой посылки.

Для реально используемых в СМС гауссовских фильтров используются значения BT, лежащие между 0,22 до 0,5. Например, для GSM - BT = 0,3, для DECT и Bluetooth — BT = 0,5.

Основные виды модуляции в цифровых СМС

Частотная манипуляция - ЧМ (FSK -Frequency Shift Keying):

двоичная (бинарная, двухпозиционная) - 2ЧМ, **BFSK** (Binary Frequency Shift Keying) или 2FSK, четырехпозиционная, или четырехуровневая (четырехчастотная) - 4ЧМ (**4FSK**)

с минимальным сдвигом — **MSK** (Minimum Shift Keying). Сигнал с непрерывной фазой (continuous phase frequency-shift keying, **CPFSK**), при которой в момент манипуляции нет скачков (разрывов) фазы, а изменение частоты происходит в моменты, когда мгновенное значение РЧ сигнала равно нулю.

Гауссовская манипуляция с минимальным сдвигом **GMSK** (Gaussian Minimum Shift Keying) — это **MSK, в** которой используется предмодуляционная гауссовская фильтрация

Фазовая манипуляция – ФМ - PSK (Phase Shift Keying):

BPSK (два значения), **QPSK** (четыре значения), **8PSK** (восемь значений), **16PSK** и т. д. (от числа возможных значений фазы сигнала - числа точек в сигнальном созвездии)


относительная (дифференциальная, фазоразностная) ФМ - ОФМ (**DPSK** - Differential Phase Shift Keying)

DPSK со сдвигом, кратным $\pi/4 - \pi/4$ -**DQPSK** формируется с использованием двух созвездий QPSK, наложенными со сдвигом 45 \circ (восемь точек сигнального созвездия). Символы выбираются поочередно из этих созвездий)

Сдвиговая, или **офсетная** модуляция (Offset modulation) - постоянный посимвольный сдвиг (смещение) сигнальной точки на фазовой диаграмме - **ротация** (Rotation)

Многоуровневая модуляция (Multi-level, M-ary)

комбинация фазовых и амплитудных видов модуляции- mQAM, mAPSK. Растёт число битов за символ (являются более спектрально-эффективными)



С ↑ m \downarrow помехоустойчивость ↑ требования к линейности РЧ трактов, что \downarrow к.п.д.

Ортогональное частотное мультиплексирование **OFDM** — формируются в цифровом виде в ВВ трактах. На m поднесущих используются модуляция типа **mQAM. В РЧ** тракте — сигнал близок к аналоговому с большим пикфактором. Те же недостатки.

Модуляторы цифровых СМС

Модулятор— блок, осуществляющий изменение одного или нескольких параметров (амплитуды, фазы, частоты) несущего колебания в соответствии с подаваемой на его вход информационным сигналом.

Число градаций изменяемого (состояний) параметра (параметров) несущей должно быть равно числу символов *Sn* в используемом ансамбле сигналов (числу точек сигнального созвездия)


Прямая модуляция ГУН на РЧ. Для создания сигналов FSK, MSK, GMSK
Предмодуляционная фильтрация может быть в цифровом виде в ВВ, после
ЦАП и далее на варикапы ГУН. Точность мала. Используют в простых СМС (DECT, ВТ и т.п.)

Квадратурные модуляторы.

Универсальные устройства, для создания сигналов **FSK, GMSK, PSK, QAM, OFDM** и т. д. Сигналы имеет хорошие качественные показатели (малые амплитудные и фазовые погрешности) допустимые для современных СМС.


На входы *I* и *Q модулятора* подаются две информационные последовательности сформированные в цифровых блоках (ВВ) из исходного информационного потока с помощью последовательно-параллельного преобразователя ППП


Сигнальное кодирование, или преобразование данных (Mapping) — нахождение значений *I*- и *Q*-компонент для каждой комбинации входной битовой последовательности (для каждого символа *Sn*)



Сигнальные созвездия для QPSK, 8PSK и 16-QAM при использовании кодов Грея

Функциональная схема квадратурного модулятора





Перемножающая ячейка Гильберта — разновидность дифференциального усилителя со связанными эмиттерами






схема квадратурного балансного модулятора

Схема ячейки Гильберта

Формирования квадратур на частоте freт с использование ГУН с f = 2freт



Цифровые квадратурные модуляторы (цифровой смеситель с переносом сигнала вверх по частоте (Quadrature Digital Upconverter, QDUC)



+ очень высокое качество выходного модулированного сигнала в широком диапазоне рабочих частот

— Те же, что у ПЦС. Не высокая частота на вых. Большое энергопотребление.

Полярная модуляция

