# Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki część 1

dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. PŁ

## O mnie

## O mnie

dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. PŁ

- p.103 al. Politechniki 11
- tel. 631-25-22
- stanislaw.halgas@p.lodz.pl
- WIKAMP

# Cel przedmiotu

#### Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu obwodów elektrycznych,
- wyjaśnienie zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych,
- zapoznanie z podstawami elektroniki: materiałami i przyrządami półprzewodnikowymi oraz sposobem realizacji bramek logicznych,
- poznanie podstawowych zasad funkcjonowania elementów sprzętu komputerowego,
- pozyskanie wiedzy z zakresu współczesnych technik pomiarowych.

## Efekty kształcenia

#### Efekty kształcenia

- znajomość elementarnych pojęć oraz podstaw teoretycznych z zakresu obwodów elektrycznych i teorii sygnałów,
- umiejętność wyjaśnienia wybranych zjawisk zachodzących w obwodach i systemach,
- rozumienie zasady działania elementarnych przyrządów półprzewodnikowych oraz podstawowych bramek logicznych wykonanych w technologii CMOS,
- umiejętność wyjaśnienia zasady działania podstawowych urządzeń do zapisu, odczytu i wizualizacji informacji,
- umiejętność interpretacji i prezentacji wyników pomiarów,
- znajomość zasad konstruowania i funkcjonowania komputerowych systemów pomiarowych.

# Metody weryfikacji efektów kształcenia

#### Metody weryfikacji – forma tradycyjna (kontakt bezpośredni)

- sprawdzian pisemny 2 pytania teoretyczne po 5 p. (wykład), aktualna lista zagadnień będzie podana na platformie WIKAMP – 10 p.,
- sprawdzian pisemny elementarne zadania obliczeniowe z zakresu obwodów: formułowanie praw Kirchhoffa, wyznaczanie rezystancji zastępczej, umiejętność obliczania napięcia, prądu, impedancji, admitancji oraz mocy w układach prądu sinusoidalnie zmiennego, określenie parametrów przebiegu sinusoidalnego (wykład) – 10p.,
- test wielokrotnego wyboru (wykład) 10 p.,

# Program wykładów 1

#### Program


- Pojęcia wstępne: pole elektrostatyczne, magnetostatyczne, elektromagnetyczne, sygnał, napięcie, prąd, moc, energia, oznaczenia wielkości elektrycznych, jednostki, typowe wartości.
- Podstawowe informacje o elementach obwodów elektrycznych: opornik, cewka, kondensator, źródło napięcia i prądu, dioda, tranzystor MOS.
- Fundamentalne prawa i metody analizy układów: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.
- Wybrane zastosowania praktyczne elementów oraz ich wpływ na działanie układów: tranzystor MOS jako klucz, ładowanie i rozładowanie kondensatora, stała czasowa, magazynowanie energii, wpływ kondensatorów na kształt sygnałów taktujących, zjawisko rezonansu

# Program wykładów 2

## Program

- Zakresy fal wykorzystywanych w komunikacji bezprzewodowej, technologie komunikacji bezprzewodowej.
- Elementarne informacje o modulacji.
- Wstęp do elektroniki: przewodniki, izolatory, półprzewodniki samoistne i domieszkowane, złącze p-n i jego charakterystyka.
- Podstawowe przyrządy półprzewodnikowe: dioda, tranzystor MOS.
- Wybrane bramki logiczne.

## Bibliografia



Rys. 1: Wybrane pozycje literatury



# Wprowadzenie


## Wiadomości wstępne

- Podstawy elektrotechniki i elektroniki mają ścisły związek z teorią pola elektromagnetycznego.
- Wiele zależności oraz fundamentalnych praw wykorzystywanych w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych ma swoje źródło w tym dziale fizyki, np.: prawa Kirchhoffa, prawo Ohma, podstawowe zależności dla rezystorów, cewek i kondensatorów, pojęcie mocy i energii.
- Pole elektromagnetyczne opisuje się za pomocą skalarnych i wektorowych wielkości fizycznych. Niezbędne informacje o tych wielkościach, układach współrzędnych, operacjach wektorowych i innych stosowanych narzędziach matematycznych można znaleźć w podręcznikach z zakresu teorii pola.

## Wprowadzenie

## Wiadomości wstępne

 Związki między rozkładem ładunków i prądów, będących źródłami oddziaływania elektromagnetycznego, a wielkością tego oddziaływania określaną wektorami natężenia pola elektrycznego oraz indukcji magnetycznej, przedstawiają równania Maxwella (James Clerk Maxwell 1864 r).



James Clerk Maxwell 1831-1879

# Wprowadzenie

## Wiadomości wstępne

- Zwykle rozpatruje się najpierw przypadki szczególne oddziaływania pola na materię, takie jak pola stacjonarne elektryczne w dielektryku (pole elektrostatyczne), w przewodniku (pole przepływowe) oraz magnetyczne (pole magnetostatyczne) – ich analiza jest łatwiejsza.
- W celu dokładniejszego uwzględnienia wszystkich zjawisk rozpatruje się bardziej złożone zagadnienia np. pole zmienne w czasie z pominięciem zjawisk falowych oraz pole elektrodynamiczne harmoniczne i o dowolnej zmienności.

#### Wiadomości wstępne

- Elektrostatyka badanie zjawisk zachodzących pod wpływem niezmiennych w czasie pól elektrycznych oraz nieruchomych, w wybranym układzie współrzędnych, wywołujących je ładunków elektrycznych.
- Konsekwencją nieruchomości ładunków jest brak prądu, brak pola magnetycznego oraz niezmienność pola w czasie. Prowadzi to do istotnych uproszczeń w prawach Maxwella oraz wyznaczaniu rozkładu pola.
- Przedmiot badań elektrostatyki m.in.:
  - 1 oddziaływania ładunków elektrycznych
  - zagadnienie polaryzacji
  - obliczanie pojemności kondensatorów
  - problem wytrzymałości elektrycznej.



#### Ładunki elektryczne

- Ładunek elektryczny cecha cząstek elementarnych, która powoduje, że podlegają one oddziaływaniom elektromagnetycznym.
- dwa rodzaje ładunków elektrycznych umownie przyjęto jako dodatnie oraz ujemne. Rodzaj ładunku jaki posiada elektron nazywany jest ujemnym (-e), natomiast ładunek jaki niesie proton dodatnim (+e).
- Jednostką ładunku elektrycznego w układzie SI jest kulomb (1 C = 1 As).

## Ładunki elektryczne

Cechy ładunków ustalone doświadczalnie:

- Ładunek elektryczny jest skwantowany, tzn. ładunek elektryczny każdego ciała składa się z całkowitej liczby elementarnych ładunków (kwantów)<sup>1</sup>.
- Ładunki elektryczne nie mogą ani powstawać, ani znikać, a jedynie mogą
  przechodzić z jednego ciała na inne lub przemieszczać się wewnątrz danego ciała.
- Wypadkowy ładunek układu odosobnionego jest niezmienny. Jest to prawo zachowania ładunku elektrycznego. Prawo zachowania ładunku ma charakter lokalny, co oznacza, że przeniesienie porcji ładunku z jednego miejsca do drugiego wymaga pewnego czasu, w którym transportowany ładunek zajmuje położenia pośrednie.
- Ładunek elektryczny cząstek nie zmienia swej wartości podczas ruchu, czyli nie zależy od prędkości.



 $<sup>^1</sup>$ Umownie za ujemny ładunek elementarny przyjęto uważać ładunek elektronu  $-1.602\cdot 10^{-19}~{\rm C}$ 


## Podział ciał fizycznych

Ciała fizyczne umownie dzieli się na trzy grupy:

- przewodniki ładunki elektryczne mogą swobodnie przemieszczać się w całej ich objętości (np. metale, w których ładunkami swobodnymi są elektrony; roztwory kwasów, soli i zasad, w których ładunkami swobodnymi są jony),
- dielektryki, zwane też izolatorami ładunki elektryczne pozostają praktycznie w tych miejscach, w których zostały początkowo umieszczone (np. bursztyn, szkło, papier, mika, ebonit),
- półprzewodniki, które pod względem właściwości elektrycznych zajmują miejsce pośrednie między przewodnikami a dielektrykami.



https://www.esus-it.pl/product-pol-22872-Pamiec-RAM-1x-32GB-Intel-HNS2600KPF-DDR4-2400MHz-ECC-REGISTERED-DIMM.html




- B<sub>C</sub> pasmo przewodnictwa (conduction band)
- B<sub>a</sub> przerwa zabroniona (band gap)
- By pasmo walencyjne (valence band)

#### Natężenie pola elektrycznego

 Ładunki o jednakowych znakach (jednoimienne) odpychają się, a ładunki o znakach przeciwnych (różnoimienne) przyciągają się, a siłę wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma nieruchomymi ładunkami punktowymi określa prawo Coulomba.



Charles Augustin de Coulomb francuski fizyk 1736-1806





 $|F_{12}| = |F_{21}| = k_e \frac{|q_1 \times q_2|}{r^2}$ 

- Oddziaływanie tłumaczy się istnieniem pola elektrycznego, które wytwarzane jest przez każdy ładunek elektryczny.
- Pole wytwarzane przez nieruchome ładunki nazywamy polem elektrostatycznym.
- wektor natężenia pola elektrycznego
   E do ilościowego opisu pola



Kierunek wektora  $\overrightarrow{\mathbf{E}}$  w przestrzeni przedstawia się za pomocą linii pola. Linie te są styczne do wektora natężenia pola w każdym punkcie obszaru działania pola. Gęstość linii związana jest z wartością  $\overrightarrow{\mathbf{E}}$ .





#### Potencjał i napięcie elektryczne

Pole elektrostatyczne jest **bezwirowe** (**potencjalne**). Można więc określić w nim **potencjał** skalarny V.

- Potencjał pola elektrostatycznego określony jest z dokładnością do stałej i w związku
  z tym nie może być interpretowany fizycznie.
- Przy założeniu, że w dostatecznej odległości od źródła pola potencjał dąży do zera obowiązuje następująca interpretacja fizyczna: "potencjałem elektrycznym pola elektrostatycznego w punkcie A nazywamy podzieloną przez ładunek q pracę, jaką wykonałyby siły tego pola przy przemieszczeniu tego ładunku z punktu A do nieskończoności."
- Miejsce geometryczne punktów o jednakowym potencjale nazywa się powierzchnią ekwipotencjalną.
- ullet Powierzchnie ekwipotencjalne pola skalarnego V są w każdym punkcie prostopadłe do kierunku wektorów natężenia pola elektrycznego.



#### Potencjał i napięcie elektryczne

- Napięcie elektryczne między dwoma punktami A i B podzielona przez ładunek q praca, jaką wykonałyby siły pola elektrostatycznego przy przemieszczaniu ładunku q z punktu A do punktu B.
- Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt (1 V = 1 J  $\cdot$  C<sup>-1</sup>).
- Napięcie elektryczne między punktami A i B ( $U_{AB}$ ) równa się różnicy potencjałów w tych punktach, czyli  $U_{AB} = V(A) V(B)$ , gdzie V(A), V(B) potencjały odpowiednio w punktach A oraz B.

$$U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} \qquad [U] = \frac{J}{C} = \frac{V \cdot A \cdot s}{A \cdot s} = V$$

$$Q (+) \qquad A \qquad B(\alpha)$$

#### Dielektryki

- Dielektryki stosuje się między innymi w celu izolowania elementów urządzeń elektrycznych względem siebie lub względem ziemi.
- Wytrzymałość elektryczna jest jedną z najistotniejszych właściwości materiałów izolacyjnych i określana jest jako największa wartość natężenia pola elektrycznego E<sub>d</sub>, która nie wywołuje jeszcze przebicia (w cieczy albo w dielektryku stałym) lub przeskoku iskry (w gazie).
- W standardowych warunkach atmosferycznych wytrzymałość elektryczna powietrza wynosi 3 MV · m<sup>-1</sup>, oleju transformatorowego 4 MV · m<sup>-1</sup>, a porcelany elektrotechnicznej 20 – 30 MV · m<sup>-1</sup>.







#### Pojemność elektryczna. Kondensatory

- Kondensator układ dwóch przewodników (okładzin, okładek) rozdzielonych dielektrykiem.
- Jeżeli kondensator naładowano ładunkiem Q, to na jednej z okładzin znajduje się ładunek Q, a na drugiej -Q (indukcja elektryczna całkowita).
- Pomiędzy okładkami naładowanego kondensatora napięcie elektryczne  $U = V_1 V_2$ , gdzie  $V_1$  i  $V_2$  są potencjałami okładki dodatniej i ujemnej.
- Pojemność elektryczna kondensatora iloraz bezwzględnej wartości ładunku kondensatora do napięcia panującego między jego okładzinami  $C = \frac{Q}{U}$ .
- Jednostką pojemności jest **farad** (1 F = 1 A · s · V<sup>-1</sup>).
- Pojemność elektryczna kondensatora liniowego zależy tylko od jego cech konstrukcyjnych (geometrii okładek i przenikalności elektrycznej dielektryka).

## Kondensator




## Kondensator




 $https://www.123rf.com/photo\_139751504\_extreme-detail-on-the-electronic-components-of-a-modern-pc-motherboard-capacitors-resistor-and-other.html$ 

#### Kondensator



## Wiadomości wstępne

- Pole przepływowe stałe w czasie pole elektryczne w środowiskach przewodzących.
- Opis zjawisk związanych z przepływem stałego (w czasie) prądu elektrycznego bez uwzględniania związanego z tym pola magnetycznego.
- Prad elektryczny ruch ładunków elektrycznych.
- Zwrot prądu kierunek, w jakim przemieszczają się ładunki dodatnie.
- Natężenie prądu elektrycznego granica ilorazu ładunku  $\Delta q$  i czasu  $\Delta t$ , w którym ten ładunek przemieści się przez rozważaną powierzchnię  $i = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$ .
- Natężenie prądu elektrycznego wielość skalarna, **jednostka amper** (1 A).
- Wielkość wektorowa  $\overrightarrow{J}$  **gęstość prądu** zawiera informacje o kierunku ruchu ładunków oraz o ich sposobie rozłożenia w przestrzeni.



## Prąd elektryczny – rodzaje:

- prąd przewodzenia występuje w przewodnikach, wynika z istnienia ładunków (elektronów lub jonów), które mogą swobodnie przemieszczać się w obrębie przewodnika.
- prąd konwekcyjny (prąd unoszenia) ruch naładowanych ciał (np. naładowanych elektrycznie drobin kurzu unoszonych przez powietrze).
- prąd polaryzacji ruch ładunków w dielektrykach (wychylanie ładunków z położenia równowagi w obrębie molekuł lub obracanie molekuł obdarzonych elektrycznym momentem dipolowym).
- prąd elektryczny w próżni wiązki elektronów występujące w promieniowaniu katodowym, emisji fotoelektrycznej lub termojonowej oraz wiązki jonów dodatnich przy promieniowaniu kanalikowym lub wiązki protonów.
- **prąd przesunięcia w próżni** poprawność równań pola elektromagnetycznego wymaga istnienia jeszcze tego prądu, który jednak nie jest ruchem ładunków.




# Prąd przewodzenia. Prawo Ohma

Analiza pola przepływowego pozwala na obliczanie m.in. rezystancji oraz gęstości mocy zamienianej na ciepło.

- Przemieszczanie się ładunków w przewodniku (metalu, elektrolicie) umieszczonym w polu elektrycznym przebiega w sposób bardzo złożony.
- W ujęciu makroskopowym nie popełnia się błędu zastępując skomplikowany ruch wielu ładunków ruchem uśrednionym.
- Umieszczenie przewodnika o konduktywności  $\gamma$  z dwoma wyróżnionymi rozłącznymi, ekwipotencjalnymi fragmentami, zwanymi elektrodami, o potencjałach odpowiednio  $V_1$  i  $V_2 < V_1$  w obszarze przewodzącym sprawia, że popłynie prąd o natężeniu I, skierowany od elektrody 1 do elektrody 2.
- Rezystancja R iloraz różnicy potencjałów  $V_1 V_2$  i natężenia wywołanego przez nią prądu  $I R = \frac{V_1 V_2}{I} = \frac{U}{I}$ .
- Jednostka rezystancji om (1  $\Omega$  = 1 V · A<sup>-1</sup>).
- Otrzymana zależność prawo Ohma.





http://automatykairobotyka.pl/podstawy-elektroniki/




## Uziomy

- Uziom metalowa elektroda umieszczona w ziemi, do której może być doprowadzony prąd.
- Zadaniem uziemienia jest odprowadzenie do gruntu przez tzw. uziom niebezpiecznego napięcia, jakie może się pojawiać np. na metalowej obudowie urządzeń elektrycznych, takich jak lodówka czy pralka.
- Dodatkowo uziom zapewnia ochronę przeciwporażeniową w razie uszkodzeń instalacji.
- Ponadto uziom fundamentowy wykorzystuje się w celu ochrony odgromowej.

## Uziomy

- W ziemi powstaje pole przepływowe o liniach pola prostopadłych do powierzchni elektrody. Teoretycznie rozpływa on się do nieskończoności.
- Prąd doprowadzony do uziomu i płynący w ziemi sprawia, że jej powierzchnia nie jest
  ekwipotencjalna, czyli między dwoma punktami znajdującymi się na powierzchni
  ziemi na ogół występuje różnica potencjałów.
- Napięcie krokowe  $U_d$  różnica potencjałów pomiędzy punktami oddalonymi od siebie o długość kroku d (przyjmuje się, że długość kroku człowieka wynosi d = 0,8 m, a bezpieczne dla człowieka napięcie krokowe wynosi 50 V).
- Wartość napięcia krokowego zależy od:
  - odległości od uziomu
  - wartości prądu doprowadzonego do uziomu
  - rezystancji uziomu.





http://gwawrety.cba.pl/index.php/elektroenergetyka/zjawiska-podstawowe?start=10





https://www.fachowyelektryk.pl/technologie/instalacje-elektryczne/1189-polaczenia-wyrownawcze-i-uziomy.html#



#### Prawa Kirchhoffa

Pierwsze prawo Kirchhoffa w postaci różniczkowej

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\mathbf{J}} = 0 \tag{1}$$

- Wynika z niego, że pole przepływowe jest polem bezźródłowym, a linie pola przepływowego są liniami zamknietymi.
- Drugie prawo Kirchhoffa w postaci różniczkowej


$$\operatorname{rot} \overrightarrow{\mathbf{E}} = 0 \tag{2}$$

• Wynika z niego, że pole przepływowe jest polem potencjalnym.

# Pole magnetostatyczne

## Wiadomości wstępne

- Magnetostatyka dział fizyki zajmujący się badaniem stałego w czasie pola
  magnetycznego, a w szczególności działania pola magnetycznego na ładunki i przewody
  z prądem stałym oraz opisu pola magnetycznego wytworzonego przez prądy stałe lub
  magnesy.
- Analiza pola magnetostatycznego pozwala m.in. na obliczenie indukcyjności własnej i wzajemnej.
- Linie pola magnetycznego krzywe, do których wektor indukcji  $\overrightarrow{\mathbf{B}}$  jest styczny. Zbiór tych linii tworzy obraz pola magnetycznego.



#### Pole magnetostatyczne

- Pole magnetyczne jest bezźródłowe.
- Nie istnieją ładunki magnetyczne (odpowiedniki ładunków elektrycznych).
- Linie pola magnetycznego nie mają początku ani końca, lecz tworzą kontury zamknięte.
- Pole magnetyczne oddziałuje na każdą materię w nim umieszczoną, gdyż materia zawiera prądy molekularne (w atomach znajdują się poruszające się elektrony, a cząstki elementarne obdarzone są tzw. spinem).
- Materiały dzieli się zasadniczo na trzy grupy: diamagnetyki, paramagnetyki i ferromagnetyki.

#### Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunki


- Na ładunek poruszający się w pobliżu przewodów z prądem lub w pobliżu magnesu
  działa siła, której nie można wyjaśnić na gruncie samej tylko elektrostatyki (tzn.
  korzystając z prawa Coulomba).
- Ponieważ siła ta jest prostopadła do wektora prędkości, więc nie wykonuje żadnej pracy i ma charakter siły odśrodkowej, która może jedynie **zmienić tor ruchu ładunku**.

#### Diamagnetyki i paramagnetyki

- Diamagnetyki i paramagnetyki pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego wykazują bardzo nieznaczną magnetyzację, przy czym w paramagnetykach wektor magnetyzacji jest skierowany zgodnie z wymuszającym polem magnetycznym, a w diamagnetykach przeciwnie.
- Względna przenikalność magnetyczna μ<sub>r</sub> paramagnetyków (np. aluminium, tlen, powietrze) jest nieco większa od 1, a diamagnetyków nieco mniejsza od 1 (miedź, srebro, woda).
- Wartości  $\mu_r$  paramagnetyków i diamagnetyków są tak bliskie 1, że w większości obliczeń przyjmuje się  $\mu_r=1$ , a wartość nie zależy praktycznie od pola magnetycznego, więc zależność między  $\overrightarrow{\bf B}$  i  $\overrightarrow{\bf H}$  jest liniowa.

#### Ferromagnetyki

- Magnetyzacja ferromagnetyków jest zjawiskiem bardzo złożonym zależność pomiędzy indukcją a natężeniem pola odbiega od zależności liniowej i prezentowana jest w postaci charakterystyki magnesowania posiadającej pętlę histerezy.
- Ze względu na kształt pętli histerezy rozróżnia się materiały (ferro)magnetyczne: miękkie i twarde.
- Materiały magnetycznie miękkie (np. stal elektrotechniczna, żeliwo, permaloj) charakteryzują się wąską pętlą histerezy. Łatwość przemagnesowywania decyduje o tym, że stosuje się je przede wszystkim w obwodach prądu przemiennego, na przykład w silnikach i prądnicach prądu zmiennego, transformatorach, elektromagnesach itp.
- Materiały magnetyczne twarde (np. stale chromowolframowe, chromomolibdenowe, stopy ALNICO) charakteryzują się szeroką pętlą histerezy i są stosowane do wyrobu magnesów trwałych.
- Oprócz tradycyjnych materiałów ferromagnetycznych o budowie krystaliczno-domenowej istnieją materiały o budowie amorficznej (np. taśmy amorficzne), które otrzymuje się poprzez bardzo szybkie schładzanie roztopionego metalu.




#### Indukcyjność własna i wzajemna obwodów

- Prąd elektryczny I wytwarza pole magnetyczne o indukcji  $\overrightarrow{\mathbf{B}}$ .
- W efekcie powstaje strumień magnetyczny, którego wartość zależy od prądu I oraz od geometrii obwodu i środowiska w jakim istnieje ten strumień.
- Współczynnik indukcyjności własnej (indukcyjność własna obwodu) iloraz skojarzonego z obwodem strumienia  $\Psi$  i prądu I płynącego w obwodzie  $L=\frac{\Psi}{I}$ .
- Jednostką indukcyjności jest **henr** (1 H = 1 Wb · A<sup>-1</sup>).

#### Indukcyjność wzajemna obwodów

- Sprzężenie magnetyczne jeżeli w polu magnetycznym wytworzonym przez prąd
  płynący w pewnym obwodzie znajduje się drugi obwód, to strumień pola
  magnetycznego wytworzony przez pierwszy obwód może całkowicie lub częściowo
  przenikać przez obwód drugi.
- Jeżeli rozpatrywane elementy cechują się liniową charakterystyką magnesowania to sprzężenie magnetyczne zależy tylko od geometrii własnej i wzajemnej elementów oraz od środowiska.
- Współczynnik sprzężenia magnetycznego stosunek części strumienia całkowitego, która przenika element sąsiedni, do strumienia całkowitego.
- **Obwody sprzężonymi magnetycznie** obwody, których współczynnik indukcyjności wzajemnej (indukcyjność wzajemna)  $M = k\sqrt{L_1L_2}$  jest różny od zera.
- Strumień własny może być wzmacniany lub osłabiany przez strumień elementu sąsiedniego. sprzężenie odpowiednio dodatnie i ujemne. Znak sprzężenia zależy od tzw. kierunku nawinięcia zwojów i zwrotu prądów płynących w elementach.



https://www.analogictips.com/mutual-inductance-transformers-emf-becomes-emi/

## Indukcja elektromagnetyczna


#### Wiadomości wstępne

- Zmienne w czasie pola elektryczne i magnetyczne są ze sobą powiązane.
- Powiązanie to objawia się przede wszystkim zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej, które w 1831 roku odkrył Michael Faraday.
- Stwierdził on, że zmiany pola magnetycznego względem obwodu elektrycznego wytwarzaja w obwodzie siłę elektromotoryczna (SEM).

Zmiany te moga być zrealizowane na trzy sposoby:

- poprzez ruch obwodu elektrycznego względem obszaru stałego w czasie pola magnetycznego
- 2 poprzez ruch źródła pola magnetycznego względem obwodu
- 3 poprzez zmianę w czasie wektora indukcji magnetycznej.

### Indukcja elektromagnetyczna



Michael Faraday 1791 - 1867

https://www.findagrave.com/memorial/325/michael-faraday http://indukcja.cba.pl/pfaradaya.php

### Wiadomości wstępne

- Pole elektromagnetyczne (EM) składa się z dwóch nierozerwalnie powiązanych ze sobą składników: pola elektrycznego i pola magnetycznego.
- Powiązanie między tymi polami wyraża się tym, że zmiana jednego pola w czasie indukuje drugie.
- W zapisie matematycznym powiązanie to opisane jest **równaniami Maxwella**, gdzie gęstość prądu  $\overrightarrow{J}$  należy rozumieć dowolny rodzaj prądu elektrycznego oprócz prądu przesunięcia (ten jest uwzględniony w składniku z pochodną indukcji elektrycznej) oraz prądów molekularnych.

#### Równania Maxwella

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{\mathbf{H}} = \overrightarrow{\mathbf{J}} + \frac{\partial \overrightarrow{\mathbf{D}}}{\partial t}, \tag{3}$$

$$\operatorname{rot} \overrightarrow{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \overrightarrow{\mathbf{B}}}{\partial t}, \tag{4}$$

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\mathbf{B}} = 0, \tag{5}$$

$$\operatorname{div} \overrightarrow{\mathbf{D}} = \rho, \tag{6}$$

związki konstytutywne

$$\overrightarrow{\mathbf{D}} = \varepsilon \overrightarrow{\mathbf{E}},\tag{7}$$


$$\overrightarrow{\mathbf{B}} = \mu \overrightarrow{\mathbf{H}}.\tag{8}$$

Sens poszczególnych równań (3)–(5):

- Prąd elektryczny i zmienne w czasie pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne.
- (4) Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole elektryczne.
- (5) Pole magnetyczne jest bezźródłowe.Nie istnieją ładunki magnetyczne.
- (6) Źródłem pola elektrycznego są ładunki elektryczne.

#### Wyznaczanie pola elektromagnetycznego

 W przypadku ogólnym obliczenie pola polega na rozwiązaniu (numerycznym) równań różniczkowych lub całkowych, przy czym te pierwsze stosowane są znacznie częściej – COMSOL, ANSYS, itp.




#### Zasada zachowania energii

- Dla każdego układu fizycznego można sformułować zasadę zachowania energii.
- Zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego twierdzenie Poyntinga.
- Istnieje wiele procesów, w których energia pola ulega przemianie na energię
  mechaniczną, światło lub ciepło (silniki elektryczne, lampy elektryczne, grzejnik) –
  w bilansie mocy należy dodać odpowiedni składnik.
- W wielu procesach energia mechaniczna, światło lub ciepło ulega przemianie w energię pola elektrycznego (prądnica, ogniwa słoneczne, termopara) co również należy uwzględnić w bilansie mocy.

#### Falowy charakter pola elektromagnetycznego

- Równania Maxwella, wraz z warunkami brzegowymi, jednoznacznie opisują pole elektromagnetyczne.
- Pole elektryczne i magnetyczne rozchodzi się w przestrzeni w sposób falowy.
- Fala poprzeczna wektory natężenia pola magnetycznego i elektrycznego nie posiadają składowych w kierunku rozchodzenia się fali, co oznacza, że leżą w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali.
- Elektromagnetyczna fala poprzeczna fala typu TEM (ang. Transverse ElectroMagnetic wave).



http://gilmon-bernal.blogspot.com/2011/08/what-is-polarization-of-tem-wave.htm



#### Harmoniczne pole elektromagnetyczne


- Zależność pola elektromagnetycznego od czasu może być dowolna, jednak w praktyce bardzo czesto jest sinusoidalna (harmoniczna).
- Umożliwia to skrócenie zapisu oraz uproszczenie procesu rozwiązywania równań pola kosztem operacji na wielkościach zespolonych.
- Każdy układ drgających ładunków promieniuje energię w postaci fal elektromagnetycznych.
- Ilość wypromieniowanej energii zależy od konfiguracji obwodu, ale przede wszystkim od czestotliwości.
- Im częstotliwość jest większa, tym silniej promieniuje obwód (dla niewielkich częstotliwości, takich jak 50 Hz, wypromieniowana energia może być pominięta tzw. przybliżenie quasi-statyczne).
- Promieniowanie jest podstawą przesyłania sygnałów w systemach telekomunikacji bezprzewodowej.






#### Płaska fala elektromagnetyczna

- Pole elektromagnetyczne rozprzestrzenia się w sposób falowy.
- Rozróżnia się fale swobodne oraz fale prowadzone (rozchodzące się wzdłuż linii przesyłowych, falowodów i światłowodów).
- Polaryzacja fali stan wyrażony przez miejsce geometryczne, jakie wraz z upływem czasu zakreśla koniec wektora natężenia pola magnetycznego lub elektrycznego w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali.
- Fala elektromagnetyczna jest w ogólnym przypadku spolaryzowana eliptycznie, a w szczególnych przypadkach liniowo lub kołowo.
- Zjawisko polaryzacji fal kluczowe zagadnienie rozpatrywane w konstrukcji anten nadawczo-odbiorczych.




https://slideplayer.pl/slide/58978/

# polaryzacja kołowa



#### polaryzacja eliptyczna




#### Linie przesyłowe. Linia długa

- Fale elektromagnetyczne można ukierunkować tak, aby rozchodziły się wzdłuż wybranych torów (prowadnic).
- Do tego celu stosuje się:
  - linie przesyłowe (wymagające przynajmniej dwóch przewodów, przy czym jednym z nich może być ziemia)
  - falowody, czyli pojedyncze tory wykonane z przewodnika lub dielektryka, zależnie od rodzaju falowodu.

#### Linie przesyłowe. Linia długa

- Wyróżnia się:
  - falowody rurowe o ściankach przewodzących (wypełnione dielektrykiem)
     wykorzystuje się zjawisko odbicia fali od powierzchni przewodzącej
  - 2 falowody drutowe (wykonane z materiału przewodzącego)
  - falowody dielektryczne (wykonane z materiału nieprzewodzącego), w tym światłowody – wykorzystuje się zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.



### Zjawisko naskórkowości

**Zjawisko naskórkowości** polega na wypieraniu prądu płynącego w przewodniku w kierunku zewnętrznych warstw przewodnika.

