Router CISCO 1921

Reset conf

Se connecter en port console (preference pour le port console standard et pas l'USB).

L'objectif est d'envoyer le signal BREAK pendant le boot de l'OS du routeur.

Avec Putty CTRL + la touche BREAK (Pause)

Avec minicom on pourra faire un CTRL+A puis appuyer sur la touche F, cela devrait afficher au milieu de l'écran l'envoie de la commande BREAK

Le switch va interrompre instananément son boot et donner l'accés au routeur

On va modifier une information dans le registre pour l'empecher de booter sur la startup-config du routeur avec

confreg 0x2142

Puis on va reset le router

reset

Le router va redémarer dans une configuration sans configuration.

On va pouvoir ensuite effacer la startup configuration

enable
erase startup-config
reload

Une fois redémarré on va lui remettre en place notre clef de registre qui permet de démarer sur la conf startup.

enable
configure terminal
config-register 0x2102
exit
write memory
copy running-config startup-config

et enfin

reload