

Información

http://www.xilinx.com/ipcenter/processor_central/picoblaze/ picoblaze_user_resources.htm

PicoBlaze




Figure 14.3 Top-level diagram of PicoBlaze.

interrupt(I): solicitud
interrupt_ack (O): ack

write_strobe(O)

Constant (K) Coded (C) Programmable State Machine

Ken Chapmann

PicoBlaze: ISA

- 57 instrucciones, cinco formatos.
- Tipos de instrucciones:
 - Lógicas
 - Aritméticas
 - Comparación y Test
 - Shift y Rotate
 - Movimiento de Datos
 - Control de secuencia
 - Interrupciones
- Registros: 16 de 8 bits
- RAM de 64 bytes
- Flags: zero, carry, interrupt
- PC
- TOS (Top of Stack pointer)




Figure 14.5 PicoBlaze programming model.

Formatos de Instrucción

 registro-registro op sx,sy ; sx \leftarrow sx op sy Ejemplo: add s1,s3 registro-constante (kk es una constante de 8 bits) - op sx,kk ; sx ← sx op kk Ejemplo: cmp s1, 0F registro solo (shift o rotate) op sx ; sx \leftarrow op sx Ejemplo: sl1 s3 (shift izquierda 1 posición entrando un 1 en LSB) una dirección (jump y call) – op AAA ; si (condición) PC←AAA (AAA es una dirección de 10 bits) Ejemplo: call AAA cero operando (misceláneas) op Ejemplo: ret

Lógicas

- Todas las operaciones lógicas ponen el flag de acarreo (C) a cero.
- EL flag Z refleja el resultado de la operación
- Hay 3 operaciones lógicas: AND, OR y XOR en sus modos reg-reg y reg-cte

Aritméticas

- Los flag Z y C reflejan el resultado de la operación
- Hay 8 operaciones: ADD, ADDC, SUB, SUBC en sus modos reg-reg y reg-cte

Comparación y Test

- comp: comparan dos registros o bien regcte y setean los flags Z y C
- test: Realiza un AND lógico.
 - -t ← sX and sY
 - si t=0 entonces z ← 1 sino z ← 0
 - $-c \leftarrow t(7) xor t(6) \dots xor t(0)$
 - (lo mismo cuando sY es una constante)

Shift y Rotaciones




Figure 14.6 Illustration of shift and rotate instructions.

Movimiento de Datos

- PicoBlaze es un RISC → todas las operaciones de la ALU son entre registros (o reg-cte).
- Hay instrucciones específicas para mover datos entre registros, entre registro y memoria y entre registro y puertos de E/S.

```
Entre registros: loadEjemplo: load sX,sYload sX, KK
```

Entre registro y RAM de datos: fetch y store

```
Ejemplo: fetch sX, (sY)
fetch sX, SS
store sX, (sY)
store sX, SS
```

Entre registro y puerto de E/S: input y output

```
Ejemplo: input sX, (sY); port_id ←sY; sX ←port_id input sX, kk;
```

output sX, kk, output sX, (sY)

Flujo de Programa

Saltos condicionales (C y Z) e incondicionales

Ejemplo: jump AAA

jump c, AAA jump nc, AAA jump z, AAA jump nz, AAA

Llamadas a subrutina

Ejemplo: call AAA

call c, AAA call z, AAA call nz, AAA

Retornos de subrutina

Ejemplo: return

return c

Interrupciones

- Las interrupciones son iniciadas por pedidos externos de servicio. Cuando están habilitadas y hay una petición, el procesador completa la ejecución de la instrucción en curso, salva el PC de la siguiente instrucción, preserva el C y Z, desabilita interrupciones y carga el PC con la dirección 3FF, que es la dirección inicial de la rutina de atención.
- Instrucciones para retornar de las interrupciones.
 - returni disable : vuelve y deja desabilitadas las interrupciones
 - returni enable : vuelve y deja habilitadas las interrupciones
 - Enable interrupt
 - Disable interrupt

Ensamblador KCPSM3

Directivas

- address
 - Indica que el código que sigue a continuación debe estar puesto en la dirección especificada de la memoria ROM

Ejemplo: address 3FF

- namereg
 - Da un nombre simbólico a un reg
 Ejemplo: namereg s5, index
- constant
 - Le da un nombre simbólico a una constante
 Ejemplo: constant max, F0

Convenciones

- Se usa ":" después de una dirección simbólica
- Se usa ";" antes de un comentario
- Se usa HH para el valor de una constante, donde H es un dígito Hexadecimal.

Ensamblador KCPSM3

"Uno jamás se salva del lenguaje ensamblador..."

```
; this is a demo segment
                s0, 80
        test
                                  ; test del MSB de s0
                                  ; si MSB no está activado, ir a clr_s1
                z, clr_s1
        jump
        load s1, FF
                                  ; sino, cargar s1 con todos unos
                despues
        jump
clr s1:
                                  ; cargar s1 con 0000 0001
                s1, 01
        load
despues:
```

Ensamblador KCPSM3

```
; trabajamos con el bit 1 del byte
                      SET MASK, 02
                                             ; mask=0000 0010
constant
constant
                      CLR_MASK, FD
                                             : mask=1111 1101
                      TOG MASK, 02
constant
                                             : mask=0000 0010
           s0, SET MASK
                                             : set 2<sup>nd</sup> LSB de s0
or
           s0, CLR MASK
                                             : clr 2<sup>nd</sup> LSB de s0
and
           s0, TOG:MASK
                                             ; toggle 2<sup>nd</sup> LSB de s0
xor
```

- Las operaciones de bits son útiles para controlar actividades de E/S, o bien flags como Z.
- También podemos trabajar con grupos de bits, por ejemplo con un nibble.

```
; trabajamos con el nibble inferior del byte
constant
                     SET MASK, 0F
                                          : mask=0000 1111
                     CLR MASK, F0
                                          : mask=1111 0000
constant
                     TOG MASK, 02
                                          : mask=0000 1111
constant
          s0, SET MASK
                                          ; set nibble bajo de s0
or
          s0, CLR_MASK
                                          ; clr nibble bajo de s0
and
          s0, TOG:MASK
                                          ; toggle nibble bajo de s0
xor
```

Ensamblador

- Un problema común a los microcontroladores de 8 bits, es que si queremos trabajar con datos de 16 bits (o más) tenemos que propagar información entre dos instrucciones.
- Vamos a hacer un programa que opere con operandos de 24 bits

```
s0, x0
namereg
namereg s1, x1
namereg s2, x2
namereg s3, y0
namereg s4, y1
namereg s5, y2
; add : \{x2, x1, x0\} + \{y2, y1, y0\}
add
          x0,y0 ; suma bytes menos significativos.
addcy x1,y1; suma con carry de los del medio
addcy x2,y2
                   ; suma con carry de los del medio
; shift {x2,x1,x0} via carry
          x0 ; 0 al LSB de x0, MSB de x0 va al carry
sl0
       x1
sla
                    ; carry al LSB de x1, MSB de x1 al carry
sla
          x2
                    ; carry al LSB de x2, MSB de x2 al carry
```

Estructuras de control

```
If (s0==s1) {
    /* then statements */
} else {
    /* else statements */
}

if (s0==s1) {
    jump nz, else_branch
    ; código para then branch
    if_done
    if_done:
```

```
for (i=MAX, i=0, i-1) {
/* loop body statements */
}
```

```
namereg s0, i
constant MAX, ...

load i, MAX
loop_body:
; código para loop body
...
sub i, 01
jump nz, loop_body
; código que sigue al loop
....
```

Estructuras de control

```
constant
                      valor1, ...
                     valor2, ...
           constant
                     valor3, ...
           constant
                     s0, valor1
           compare
           jump
                      nz, caso 2
           ; código para caso_1
           jump
                     case_done
caso 2:
                     s0, valor2
           compare
                      nz, caso_3
           jump
           ; código para caso_2
                     case_done
           jump
caso_3:
           compare
                     s0, valor3
                      nz, default
           jump
           ; código para caso_3
           jump
                     case_done
default:
           ; código para default
case_done:
```

Subrutinas

```
; rutina mult soft
; función: multiplicación unsigned de 8 bits usando el algoritmo de "shift and add"
: input registers:
           s3: multiplicando
           s4: multiplicador
;output registers:
           s5: parte alta del producto
           s6: parte baja del producto
;registro temporal
           s0: I
           s0, I
namereg
mult_soft:
                       s5, 00
                                              ;clear s5
           load
                       I, 08
                                              ; inicializa loop index
           load
mult_loop:
                       s4
                                              ; shift LSB al carry
           sr0
                       nc, shift prod
                                              : LSB is 0
           jump
           add
                       s5, s3
                                              ; LSB is 1
shift_prod:
                       s5
                                              ; shift upper byte right
           sra
                                              ; carry to MSB, LSB to carry
                                              ; shift lower byte right
           sra
                       s6
                                              : LSB of s5 to MSB of s6
                                              ; dec loop index
           sub
                       i, 01
                       nz, mult_loop
                                              ; rep until i=0
           jump
           return
```


Programa Ejemplo

 Programa que lee dos entradas, a y b, de los switches de entrada (a y b son de 4 bits), calcula a²+b² y muestra el resultado en los LEDS (8).

	call	clear_data_ram
forever:		
	call	read_switch
	call	square
	call	write_led
	jump	forever

programa.psm

Miramos el código



~patricia\Pico\programa.psm (aquí tengo el código y el ensamblador)

Ensamblando

- Bajar el ensamblador llamado KCSPM3 de la página de xilinx.
- Ensamblar invocando desde una pantalla de DOS.
 - kcpsm3 programa.psm




Figure 10-1: KCPSM3 Assembler Files

Ensamblando

- Armé un directorio en: C:~PATRICIA\PICO
- Copié:
 - KCPSM3.exe
 - ROM_form.vhd
 - ROM_form.v
 - ROM_form.coe
 - y programa.psm
- Ejecuté bajo DOS
 - kcpsm3 programa.psm
 - Y obtuvimos, entre otras cosas:

PROGRAMA.V

Simulación


Se simula con PBlazeIDE. Bajarlo de


http://www.mediatronix.com/pBlazeIDE.htm

 El picoblaze y el PBlazeIDE los tengo en: Patricia\materia FPGA\xilinx\KCPSM3

Síntesis con PicoBlaze

- Cuando ya tenemos simulado el programa de picoblaze y tenemos también el archivo HDL para la ROM (programa.v) hay que combinar el programa con el procesador sintetizando todo para la FPGA.
- Como el procesador PicoBlaze no tiene interface con E/S, hay que construirla.
- En nuestra aplicación, necesitamos definir los switches como entrada y los leds como salida.







Y ahora...

 Lanzar el IDE.... Compilar, y si esta todo bien... generar el archivo de configuración y cargarlo en la FPGA...

- Y... probarlo...
- A=3 B=4 Leds= 9+16=25= 011001
- A=7 B=2 Leds= 49+4=53=110101