Examen de febrer — Primer semestre

LaserOut

Elevació Φ

LaserIn

- LaserOut

LaserOut

LaserIn

aSalle ENG Assignatura: Sistemes digitals i microprocessadors

Universitat Ramon Llull Data: 01/02/2018

Cognoms: Nom: Login _____ Curs: 2017/18

El sonoscanner

Es vol dissenyar un escàner d'espais tridimensionals basat en un emissor/receptor d'ultrasons. El principi fonamental de funcionament es basa en emetre una ona sònica i mesurar el temps que passa des de que Azimut θ aquesta s'emet fins que es detecta la seva recepció. Un cop conegut aquest temps, només clar aplicar la fórmula espai = velocitat * temps (on velocitat és 343 m/s) per tal de saber la distància a la què es troba l'objecte contra el qual ha rebotat l'ona. Per tal de poder escanejar de manera automàtica l'interior d'una sala, es muntarà el conjunt emissor/receptor sobre una base que permeti la rotació azimutal (θ) i vertical (Φ) . Es proposa el següent diagrama per tal de construir aquest artefacte: РWМф РWM0 DataOut **T**17 DataOut RDY RDY LaserIn

Temps

HiHaDada

Les entrades i sortides del sistema són:

DataIn

CodiOp

DataIn

PWM 0: Senyal PWM de sortida que controla el motor pas a pas de la rotació azimutal. El període d'aquest senyal són 20 ms. Aquest motor pot rotar de 0 graus (duty cycle 0%) a 360 graus (duty cycle 100%) i cal tenir una resolució

Temps

HiHaDada

Oscil·lador intern @16MHz

PIC18F4321

- PWM Φ : Senyal PWM de sortida que controla el motor pas a pas de la rotació vertical. El període d'aquest senyal són 20 ms. Aquest motor pot rotar de 0 graus (duty cycle 0%) a 90 graus (duty cycle 100%) i cal tenir una resolució d'un grau.
- DataIn[8..0]: Senyal d'entrada de dades de l'usuari.

SSPE

- DataOut[16..0]: Sortida de dades per a l'usuari.
- CodiOp[1..0]: Senyal que indica el tipus d'acció a realitzar:
 - o 00: Adquirir valors de θ_{\min} , θ_{\max} , Φ_{\min} , Φ_{\max} per l'entrada DataIn. En aquest moment, caldrà esperar els 4 flancs d'Op per llegir cadascun dels quatre angles que limiten el volum on es vol fer l'escaneig.
 - 0 01: Iniciar l'escaneig. En primer lloc, cal posicionar els motors azimutal (PWM θ) i vertical (PWM Φ) als valors θ_{\min} i Φ_{\min} configurats. A continuació, cal esperar 6 períodes de cada PWM a que els motors estiguin correctament posicionats. En aquest moment, caldrà avisar al microcontrolador a través del senyal RDY

de que els motors estan a punt. Ara, caldrà esperar a que el microcontrolador generi l'ona acústica, la rebi de tornada, i enviï el valor de temps mesurat pel bus $\mathtt{Temps}[15..0]$. En aquest moment, el microcontrolador haurà activat el senyal $\mathtt{HiHaDada}$ per notificar a l'SSPE que les dades a $\mathtt{Temps}[15..0]$ són estables. Llavors, s'emmagatzemarà aquest valor de temps a l'SSPE i es procedirà a escanejar el següent punt. Així, caldrà anar incrementant els valors de rotació azimutal i vertical de grau en grau fins a arribar a θ_{max} i Φ_{max} .

- o 10: Mostrar les dades de l'escaneig. Caldrà llegir el valor d'elevació que hagi introduït l'usuari per l'entrada DataIn i treure per DataOut els valors de temps associats als angles azimutals mesurats en aquesta elevació. Concretament, cada 169 ms. caldrà mostrar la diferència (expressada en CA2) entre $(\theta_k, \Phi_{DataIn})$ i $(\theta_{k+1}, \Phi_{DataIn})$ $\forall k \in (\theta_{min}, \theta_{max} 1)$. Per exemple: $(\theta_{min}, \theta_{min+1}, \Phi_{DataIn})$, $(\theta_{min+1}, \Phi_{DataIn})$, $(\theta_{max}, \Phi_{DataIn})$, $(\theta_{max}, \Phi_{DataIn})$.
- o 11: Calcular la distància mitjana de totes les mesures fetes i mostrar-la per DataOut.
- Temps [15..0]: Bus per on s'envia el temps mesurat en unitats de 250 ηs ©.
- RDY: Senyal que indica que els motors estan en una posició estable. Aquest senyal es posarà a 0 quan s'activi HiHaDada.
- HiHaDada: Senyal que indica que el valor de temps del bus Temps [15..0] és estable. Aquest senyal es posarà a 0 quan s'activi RDY.
- Op: El clàssic senyal d'ordre de procés que indica que els bits de CodiOp són estables i cal iniciar l'acció.
- LaserOut: Senyal de sortida que caldrà activar durant 74 μS tant aviat com s'activi el senyal RDY.
- LaserIn: Senyal d'entrada que s'activarà quan l'ona acústica retorni a l'artefacte fruit d'haver rebotat.

Consideracions i restriccions:

- 1. Podeu assumir que θ_{max} $\theta_{\text{min}} \le 360$ graus i que Φ_{max} $\Phi_{\text{min}} \le 60$ graus.
- 2. Cal dimensionar i ajustar els elements de memoritzar correctament.
- 3. Tot i que l'ordre en que s'escombra l'entorn és lliure, cal garantir que tota la superfície compresa entre $(\theta_{min}, \Phi_{min})$ i $(\theta_{max}, \Phi_{max})$ quedarà escanejada. Us suggerim seguir aquest ordre: $(\theta_{min}, \Phi_{min})$, $(\theta_{min+1}, \Phi_{min})$, $(\theta_{min+2}, \Phi_{min})$, ..., $(\theta_{max}, \Phi_{min})$, $(\theta_{min}, \Phi_{max})$, $(\theta_{min+1}, \Phi_{max})$, $(\theta_{min+1}, \Phi_{max})$, $(\theta_{min+2}, \Phi_{max})$, ..., $(\theta_{max}, \Phi_{max})$.
- 4. Podeu assumir que no es mesuraran distàncies superiors als 2.3 metres.
- 5. Cal escoltar l'entrada LaseIn amb màxima precisió.
- 6. El microcontrolador ha de funcionar amb oscil·lador intern a 16 MHz.

Es demana:

- 1. Plantejament del SSPE: Quins elements de memorització s'utilitzaran i el seu dimensionament, justificació de la freqüència de T.
- 2. Hardware i software del SSPE.
- 3. Justificació del temps màxim i mínim que es triga en resoldre l'acció de CodiOp = 10.
- 4. Plantejament del software del microcontrolador: assignació de pins i ús d'interrupcions.
- 5. Software en llenguatge assembler del microcontrolador.
- 6. Discussió dels canvis mínims que caldria fer per poder mesurar distàncies de fins a 588.8 metres.
- 7. Justificació de quant de temps es triga en mesurar tota una sala esfèrica buida de volum $V = \frac{4}{3}\pi(2.3)^3$ m³ si el sensor està al centre de la sala.