# Trabajo Práctico N<sup>o</sup>1 Armado de esquemáticos y Simulación Xschem & Ngspice







# Índice

1.	Instalación y lanzamiento de las herramientas	2
	1.1. Lanzamiento de las herramientas	2
2.	Trabajo Práctico 1	2
	2.1. Canal Corto vs. Canal Largo	4
	2.2. NMOS vs. PMOS	
	2.3. Informe	:
	2.4. Como desarrollar el informe	4
3.	Ataios de teclado	4

# 1. Instalación y lanzamiento de las herramientas

Lo primero es descargar e instalar la version 6.1 (o superior) de VirtualBox (https://www.virtualbox.org/). Una vez instalado el software, se deberá descargar la maquina virtual que contiene la instalación de todas las herramientas necesarias para el desarrollo del curso (https://drive.google.com/file/d/1w6DXUDhVMxu8WKU4Ttu2sbxzqm\_tVlrN/view?usp=sharing). Allí se encuentra todo lo necesario para la realización de los distintos trabajos prácticos.

#### 1.1. Lanzamiento de las herramientas

**NOTA:** Una vez iniciada la maquina virtual, le recomendamos cambiarle la resolución de pantalla acorde a su monitor. Esto se puede hacer en Menu ->Preferencias ->Pantalla.

Una vez iniciada la maquina virtual, deberá abrirse la terminal que aparece en la pantalla de inicio. Allí, habra que dirigirse a la carpeta /icdesign, con el comando:

```
$ cd icdesign/
```

Allí encontraremos las carpetas /mag y /sch donde guardaremos todos los proyectos que propone el curso, diseños de layout y diseños de esquemáticos respectivamente. A continuación debemos crear el directorio donde se guardara todo lo relativo al TP1. Para ello, debemos entrar a /sch:

```
$ cd sch /
```

y crear la carpeta:

\$ mkdir tp1

Descargar el circuito esquematico (.sch) correspondiente al TP1 desde el classroom, y guardarlo dentro de la carpeta /sch/tp1 con el nombre tp1.sch. Finalmente, se procederá a lanzar la herramienta Xschem, siempre desde el directorio sch/, con el comando:

\$ xschem design

Esta misma secuencia deberá realizarse para todos los trabajos prácticos futuros.

# 2. Trabajo Práctico 1

Leer todo antes de comenzar el trabajo con el simulador.

#### 2.1. Canal Corto vs. Canal Largo

- Simular el esquemático de la figura 1 y comparar las curvas del NMOS para canal largo (L=2um y L=4um) y canal corto (L=0.15um). Calcular el W segun corresponda:
  - NMOS canal corto: L=0.15um y relación W/L=5
  - NMOS canal largo: L=2um y relación W/L=5
  - NMOS canal largo: L=4um y relación W/L=5
- Obtener las siguientes curvas para una comparativa canal corto/largo:
  - $I_D$  vs.  $V_{GS}$  (escala lineal).
  - $I_D$  (escala log.) vs.  $V_{GS}$ .
  - $I_D$  vs.  $V_{DS}$ , barriendo  $V_{GS}$  de forma paramétrica.
  - $gm/I_D$  vs.  $I_D$ .
  - $gm/I_D$  vs.  $I_D$  (escala log).
  - $C_{GG}$  vs.  $V_{GS}$ , con  $V_{DS} = 0$  y  $-V_{DD} < V_{GS} < V_{DD}$ .




Figura 1: Esquemático para NMOS.

## 2.2. NMOS vs. PMOS

- Obtener las siguientes curvas para un PMOS canal largo: L=2 y relación W/L=5:
  - $I_D$  vs.  $V_{GS}$  (escala lineal).
  - $\bullet \ I_D$ vs.  $V_{DS},$ barriendo  $V_{GS}$  de forma paramétrica.

### 2.3. Informe

#### ¿Que debo analizar y explicar en el informe?

- Nos enfocamos en comparar cualidades del MOS para diferentes tamaños y escalamientos, no nos interesan los valores exactos de ninguna curva.
- $\bullet$  Evaluando la curva  $I_D$  vs.  $V_{GS}$ 
  - Determinar si la función de transferencia para cada largo de canal es cuadrática o no cuadrática.
  - ullet Obtener los  $V_{TH}$  por análisis de punto de operación y explicar que sucede en cada caso.
  - Explicar la saturación por velocidad e indicar en que caso se da.
- Evaluando la curva  $I_D$  (escala log.) vs.  $V_{GS}$ 
  - Analizar corrientes sub-umbral ( $V_{GS} < V_{TH}$  para canal corto y largo.
- ullet Evaluando la curva  $I_D$  vs.  $V_{DS}$ , barriendo  $V_{GS}$  de forma paramétrica
  - Comparar cómo varía  $\lambda$  para los distintos niveles de  $I_D$  (cambios en la pendiente de corriente en saturación).
  - Comparar cómo varía  $\lambda$  para canal corto y canal largo.
  - Comparar cómo varía  $I_D$  para un mismo  $V_{GS}$  entre canal corto y canal largo.
  - ¿En qué caso es mayor  $r_o$  ? y ¿cómo se relaciona con  $\lambda$ ?.
- Listar las condiciones de polarización: Apagado, Subumbral, Triodo, Saturación.
- Evaluando la curva  $C_{GG}$  vs.  $V_{GS}$ 
  - Analizar la capacidad  $C_{GG}$  para tensiones  $V_{GS}$  positivas y negativas.
- Evaluando la curva  $I_D$  vs.  $V_{GS}$  y la curva  $I_D$  vs.  $V_{DS}$ , barriendo  $V_{GS}$  de forma paramétrica para el PMOS

- El signo de las corrientes y tensiones respecto al NMOS.
- Demostrar que los signos de las corrientes y tensiones del PMOS son inversos al NMOS.

#### 2.4. Como desarrollar el informe

- Obtener las curvas antes mencionadas.
- Utilizar markers para resaltar diferencias entre las curvas.
- Enfocarse en las diferencias en las curvas para canal corto vs. canal largo.
- Superponer las curvas que se desean comparar y asegurarse que las diferencias pueden observarse y tratar de marcarlas.
- Expresar los resultados y conclusiones en un breve informe (máximo 6 páginas), con máximo dos capturas de pantalla por ítem/curva, y explicaciones sintéticas de no más de cinco renglones a las preguntas y consignas.

# 3. Atajos de teclado

Para hacer más fluido el uso del editor, pueden tenerse en cuenta las funciones indicadas en la tabla 1. Para realizar algunas ediciones, tener en cuenta que se requiere selección previa del elemento con click izquierdo.

Tecla	Función
u	Deshacer
U (Shift+u)	Rehacer
click izq.	Seleccionar elemento
click der. / q	Edit. prop. elemento
scroll	Zoom in/out
f	Centrar Zoom
W	Crear un cable
shift+i, ins	Agregar una instancia
С	Copiar
m	Mover
shift + f	Espejar
shift + r	Rotar
Esc	Soltar la función
Supr/delet	Eliminar

Cuadro 1: Schematics Shortcuts