Princípy počítačového inžinierstva

1. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV

Informatika: veda o

- získavaní
- zbere
- prenose
- triedení
- ukladaní
- uchovávaní
- aktualizovaní
- spracovaní
- vyhodnocovaní
- využívaní informácií

Princípy počítačového inžinierstva

- Informatika je technická vedná disciplína, ktorá študuje počítačové výpočty a spracovanie informácií po hardverovej aj softvérovej stránke (má extrémne široký záber a rýchly vývoj)
- Počítačové inžinierstvo zahŕňa:
 - Návrh
 - Konštrukciu
 - Implementáciu
 - Údržbu

počítačov a počítačmi riadených zariadení.

- Počítačové inžinierstvo zahŕňa aspekty:
 - elektrotechniky (elektrické siete, elektronika, návrh čipov,...)
 - informatiky (algoritmy, údajové štruktúry, operačné systémy,...)
 - priestor, kde sa tieto domény stretávajú (digitálna logika, návrh PC)

1.1. PRINCÍPY POČÍTAČOV

- Základné pojmy:
 - POČÍTAČ
 - VÝPOČTOVÝ PROCES
 - HARDVÉR
 - SOFTVÉR
 - program postupnosť inštrukcií a údajov
 - POČÍTAČOVÝ SYSTÉM
 - PC + doplnkový hardvér + softvér

1.1. PRINCÍPY POČÍTAČOV

PRINCETONSKÁ architektúra

- architektúra počítača riadeného postupnosťou inštrukcií (univerzita Princeton)

Pam äť

Aritmetická jednotka


V stupná jednotka

Riadiaca jednotka

Procesor (CPU)


Vlastnosti:

- Pamäť je použitá na uloženie inštrukcií aj údajov.
- Riadiaca jednotka je použitá na výber inštrukcií z pamäte.
- Aritmetická jednotka je použitá na vykonávanie špecifikovaných operácií nad údajmi.
- Vstupná jednotka je použitá na vstup údajov.
- Výstupná jednotka je použitá na výstup údajov.



Význačné črty von Neumannovej architektúry

- Program a spracovávané údaje sú uložené v tej istej pamäti.
- Spracovanie údajov je dané postupnosťou inštrukcií.
- Prístup k pamäti je rovnaký pre inštrukcie a údaje.
- Používajú sa tie isté adresové, údajové a riadiace signály.
- Používa sa dvojková číselná sústava.




HARVARDSKÁ architektúra

 Má oddelený adresový priestor pre programy a údaje (1944 / počítač MARK 1)



Howard Aiken


Porovnanie architektúr




Von Neumann vs. Harvard

Porovnanie architektúr


Von Neumannova architektúra



Harvardská architektúra



1.2. POČÍTAČOVÝ SYSTÉM V SÚČASNOSTI



- Procesor
- Pamäť (hlavná pamäť, sekundárna pamäť)
- Vstupná a výstupná jednotka
 - vstupné zariadenia (klávesnica, myš, dotyk. obrazovka, tablet,..)
 - výstupné zariadenia (tlačiareň, terminál, zvukový výstup, obrazovky,...)
 - komunikačné zariadenia (sieťové zariadenia, Wifi, IR, NFC, modemy, faxy,...)

Dnes tvoria spolu moderný vstupno-výstupný podsystém

1.3. KLASIFIKÁCIA POČÍTAČOV

Kritéria:

- aplikačné parametre
- technické parametre
- používateľský prístup
- spracovávané informácie
- architektúra, spôsob pamätania údajov
- spôsob riadenia
- kapacita hlavnej pamäte
-

Klasifikácia podľa aplikačného určenia:


- univerzálne
- problémovo orientované
- špecializované

Klasifikácia


- podľa architektúry, spôsobu pamätania údajov (základná klasifikácia):
 - princetonská architektúra (J. von Neumann)
 - harvardská architektúra
- klasifikácia podľa architektonickej koncepcie Flynn
 - Flynnova klasifikácia vychádza z počtu súčasne spracúvaných tokov inštrukcií a tokov údajov v počítači. Na základe tohto kritéria Flynn klasifikuje 4 triedy počítačov (r.1966)

Flynnova klasifikácia

- 1. SISD (single instruction stream, single data stream)
- je to sériový počítač, jednoprocesorový
- predstaviteľom je PC von Neumanovskej architektúry
 - Staršie PC, mainframe




- 2. SIMD (single instruction stream, multiple data stream)
- viacprocesorový, paralelný počítač (maticový počítač)
- výpočty na grafických kartách




Flynnova klasifikácia

- 3. MISD (multiple instruction stream, single data stream)
- viacprocesorový počítač (prúdové spracovanie)
- vysoký stupeň spoľahlivosti
 - Výpočty nad rovnakými dátami = rovnaký výsledok
 - Vesmírne technológie




- 4. MIMD (multiple instruction stream, multiple data stream)
- viacprocesorový, paralelný počítač
- distribuované počítače



Flynnova klasifikácia (1966)

- SISD
 - Single InstructionSingle Data
- MISD
 - Multiple Instruction Single Data
- SIMD
 - Single Instruction Multiple Data
- MIMD
 - Multiple Instruction Multiple Data



Klasifikácia podľa spôsobu riadenia

- riadenie tokom inštrukcií (control flow)
 - Von Neumannov typ
- riadenie tokom údajov (data flow)
- riadenie tokom požiadaviek (demand flow)

Klasifikácia podľa typu procesora

CISC, RISC a NISC procesory

CISC (Complex Instruction Set Computer)


RISC (Reduced Instruction Set Computer)

NISC (No Instruction Set Computer)

Na záver jedno zamyslenie a pousmiatie:

Článok z časopisu "Popular Mechanics" z roku 1954:

Vedci zo spoločnosti RAND vytvorili model domáceho počítača, ako by mohol vyzerať v roku 2004. Potrebné technológie však nebudú pre priemernú domácnosť ekonomicky dosiahnuteľné. Vedci tiež priznávajú, že tento počítač bude ku svojej činnosti potrebovať doteraz ešte nevynajdené technológie, ale dá sa očakávať, že technický pokrok tieto problémy za 50 rokov vyrieši.



Čo k tomu povedať?

Rozvoj v informačných technológiách predbehol aj veľmi smelé predpovede.

"A miesto kormidla máme myš" ©

Na úvod k tejto kapitole opakovanie a základné pojmy až po stavbu zložitejších systémov (Prechod od výrokov k formálnej Boolovskej algebre a logickým obvodom).

Výrok je oznamovacia veta, o ktorej má zmysel hovoriť, či je pravdivá alebo nepravdivá.

Výrok je výraz, ktorý má práve jednu pravdivostnú hodnotu. Výrokmi nie sú opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a neúplné vety.

V matematickej logike je výrok

- čokoľvek v jazykovom tvare, čo vyjadruje nejaké tvrdenie
- čokoľvek v jazykovom tvare, čomu možno priznať pravdu alebo nepravdu.

Výrok je taká gramatická veta, pre ktorú má zmysel otázka na jej platnosť (správnosť, pravdivosť), t. j. otázka, či ten výrok platí, alebo či ten výrok neplatí.

Namiesto slov *platí* a *neplatí* používajú sa aj slová *správny* a *nesprávny* alebo *pravdivý* a *nepravdivý*.

Ktoré z nasledovných viet sú výroky?

a) -2.3 + 32 > 24

- ****
- b) Streda je prvý deň v týždni.
- c) Počkaj na mňa!
- d) Obsah kruhu s polomerom r je 2πr.
- e) Je možné vypočítať obsah obdĺžnika so stranami a, b pomocou vzťahu S=a·b?
- f) Dobré ráno. 🗙
- g) Obsah obdĺžnika so stranami a, b určíme pomocou vzťahu S=a·b.



Hovoríme, že výrok má pravdivostnú hodnotu 1, (0).

Označujeme napr. p(výrok) = 1.



Boolovská algebra (B-algebra)

George Boole

Zásluhou anglického matematika George Boola (1815-1864) bola výroková logika preformulovaná do tvaru algebry. Logika sa takto stala algebraickou disciplínou.

Pravidlá B-algebry —>

Pre ľubovoľné výrazy A,B platí: (formalizáciou zápisu výroku vznikne výraz)

- Komutatívnosť
 - A+B=B+A
 - A.B = B.A
- Asociatívnosť
 - A+(B+C) = (A+B)+C
 - A.(B.C) = (A.B).C
- Distributívnosť
 - A+B.C = (A+B).(A+C)
 - A.(B+C) = A.B+A.C
- A+A+...+A=A

viacnásobný logický súčet

• A.A....A = A

viacnásobný logický súčin

- de Morganové pravidlá
 - $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
 - $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

- Pravidlá o dvojnásobnej a viacnásobnej negácii
 - $\bar{\bar{A}} = A$
 - $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$
- Pravidlá o komplemente
 - $A + \overline{A} = 1$
 - $A.\bar{A}=0$
- Pravidlá o agresívnosti hodnôt O a 1
 - A+1=1
 - A.0 = 0
- Pravidlá o neutrálnosti hodnôt 0 a 1
 - A+0=A
 - A.1 = A

Pre ľubovoľné výrazy A,B platí:

- Pravidlá spojovania
 - $(A+B).(\bar{A}+B)=B$
 - $A.B + \overline{A}.B = B$
- Pravidlá absorbcie
 - A+A,B=A
 - A.(A+B) = A
- $A + \overline{A} \cdot B = A + B$
- $A.(\bar{A}+B)=A.B$
- Konsenzus teorem
 - $A.B + \bar{A}.C + B.C = A.B + \bar{A}.C$
 - $(\bar{A} + \bar{B}).(\bar{B} + \bar{C}).(A + \bar{C}) = (\bar{A} + \bar{B}).(A + \bar{C})$


Boolovské výrazy obsahujú základné operátory *OR, AND a NOT*

Logické výrazy a ich prevod na Boolovské výrazy

- NOR
 - $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x + y} = x \downarrow y$
- XOR
 - $\bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} = x \oplus y$
- XNOR
 - $\bar{x} \cdot \bar{y} + x \cdot y = \overline{x \oplus y}$
- NAND
 - $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x \cdot y} = x \uparrow y$
- Inhibícia
 - $\bar{x} + y = y \rightarrow x$

<u>Technická, elektronická interpretácia výrokov</u> (a ich pravdivosti) v počítačových (všeobecne číslicových) systémoch

Spínač



Akúkoľvek logickú funkciu dokážeme vyjadriť pomocou troch základných logických funkcií, ktorým sú **logický súčet**, **logický súčin** a **logická negácia**.


Akékoľvek zapojenie logických obvodov dokážeme zapojiť pomocou základných logických obvodov **OR**, **AND**, **NOT**, ktoré realizujú základné logické funkcie.

1.Logický súčet (OR)

Zápis logickej funkcie: y=a+b

a,b- vstupné logické premenné y- výstupná premenná

Schématická značka




Pravdivostná tabuľka

а	b	у
0	0	0
0	1	1
1	0	- 1
1	1	1

Pravdivý (log. 1), ak je aspoň jeden vstup pravdivý

Zapojenie logickej funkcie pomocou spínačov a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti


25

2.Logický súčin (AND)

Zápis logickej funkcie: y=a*b

a,b- vstupné logické premenné y- výstupná premenná


Schématická značka



Pravdivostná tabuľka

а	b	у
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Pravdivý len vtedy, ak sú pravdivé oba vstupy Zapojenie logickej funkcie AND pomocou spínačov a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

b=0- spínač rozopnutý

b=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti


y=1- žiarovka svieti

1.Logická negácia (NOT)

Zápis logickej funkcie: y= Ā

a- vstupná logická premennáy- výstupná premenná

Schématická značka




Pravdivostná tabuľka

а	у
0	1
1	0

Pravdivý práve vtedy, ak je vstup nepravdivý

Zapojenie logickej funkcie NOT pomocou spínača a žiarovky



a=0- spínač rozopnutý

a=1- spínač zopnutý

y=0- žiarovka nesvieti

y=1- žiarovka svieti


Elektronické riešenie mechanických spínačov - tranzistor

Tranzistor je jednou z najdôležitejších polovodičových súčiastok. Základom tranzistora je kryštál polovodiča s dvoma prechodmi PN. Pri zhotovovaní tranzistorov sa používajú rôzne technológie.

tranzistor - vynález v r. 1947

 Nobelova cena za fyziku pre John Bardien, Walter Brattain a Bradford Shockley v r. 1956)








28

Dva typy vodivosti

Ak máme substrát P a elektródy (S a D) N, medzi ktorými je P substrát, tak je tento tranzistor normálne nevodivý. Ale nad substrátom je elektróda G. Na tú keď privedieme kladné napätie, tak k nej pritiahneme elektróny a zo substrátu P sa v blízkosti elektródy vytvorí N. Tak vznikne medzi S a D most a tranzistor je otvorený.







Dôležitá je izolačná vrstva medzi hradlovou elektródou a substrátom.

Ako sa dnes vyrábajú integrované obvody, čipy?

Čip (z angl. chip) je:

pôvodne: platnička z polovodiča (najmä kremíka), na ktorej je tranzistor, dióda alebo monolitický <u>integrovaný obvod</u>.

dnes často: <u>integrovaný obvod</u> vrátane tejto platničky; ak ide o malý a výkonný integrovaný obvod počítačov, nazýva sa aj mikročip

Postup:

Základným materiálom platničky je spravidla kremičitý piesok, ktorý postupne prechádza zložitými procesmi chemickej rafinácie,

monokryštalický materiál.

Z týchto procesov vzíde tzv. kremíková tyč (ingot).


Kremíkovú tyč rozreže špeciálna píla na plátky, ktoré sa potom brúsia a leštia.






Potom sa vo výrobnom procese na technologickej linke pomocou navrhnutých pripravených masiek a oxidáciou, implantáciou a difúziou na plátku vytvárajú jednotlivé vrstvy (prepájacie vodiče, aktívne prvky, tranzistory a podobne).


wafer



V plátkoch pomocou lasera alebo diamantu sa urobia ryhy, ktoré oddeľujú jednotlivé obvody.




Nasleduje testovanie procesu výroby a funkčnosti jednotlivých obvodov.



Plátok sa otestuje, potom sa rozláme pozdĺž rýh na jednotlivé čipy, vylúčia sa

označené defektné kusy.

Pripoja sa pripojovacie vývody ku kontaktným plôškam a uskutoční sa proces zapuzdrenia do plastového alebo keramického puzdra.






Integrovaný obvod (skratka IO, <u>angl.</u> Integrated Circuit - skratka IC) je zložitá alebo jednoduchá <u>elektronická</u> súčiastka, ktorá v relatívne malom puzdre obsahuje viacero (pri <u>procesoroch</u> až niekoľko sto miliónov) prvkov (predovšetkým <u>tranzistorov</u>, <u>diód</u>, <u>rezistorov</u> a <u>kondenzátorov</u>).

Integrované obvody sa dnes používajú prakticky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, kde sa využívajú elektronické prístroje.

Príklady RISC ARM procesory





Exynos 9810 – púzdro 676 vývodov BG, 8 jadier, 10 nm výrobný proces



Exynos 9820 (8 nm výrobný proces)

ponúka takzvanú DynamIQ architektúru, ktorá zahŕňa tri skupinky odlišných procesorových jadier. Štyri sú Cortex-A55, dva Cortex-A75 (respektíve A76) a dva novo vyvinuté Exynos M4.

Posledné dve jadrá majú za úlohu zabezpečovať prvotriedny výpočtový výkon, prvé štyri sa postarajú o energetický manažment.

Exynos 9825

7 nm výrobný proces, nižšia spotreba energie, frekvencia 2,4 GHz Čipset tvorí 8 jadier. Dve M4 Cheetah, dve Cortex-A75 a štyri Cortex-A55. Rýchlejší grafický čip Mali-G76 MP12

Exynos 9830


Exynos 9840 (2100) 5 nm výrobný proces 8 jadier 1 x Cortex-X1, 2,91 GHz, 3 x Cortex-A78, 2,81 GHz 4 x Cortex-A55, 2,2 GHz, Mali G-78 MP14, 854 MHz + 40 % rýchlejší

Exynos 2200 zdvojnásobnený výkon oproti 2100 **4 nm** 8 jadier lepšia grafika Xclipse 920



Čo ďalej?

Urýchľovanie nových návrhov čipov, použitie v najnovších zariadeniach






Procesory novinky

Intel

- Hybridná architektúra viac typov jadier zvyšovanie počtu P a E jadier až 24 jadier / 32 vlákien
 13. generácia
- **Dlaždicová architektúra čipu** (čiplety) kombinácia rôznych výrobných procesov zdokonalená bude v 14. generácii
- DDR5
- 16 x PCle
- 5,8 GHz
- Výkon
 - > 41 %



PPI 2. Logická úroveň a stavba počítačových systémov Procesory novinky

Čipy ako skladačka
 zmena koncepcie system-on-chip (SoC) na nový typ modulárnej
 konštrukcie system-on-package, ktorá počíta s rozdelením čipu
 aktuálne v podobe jediného kusu kremíka na niekoľko menších čipov "čiplety" (dlaždice)

 "Čiplety" pritom môžu byť vyrábané rôznymi výrobnými procesmi v rôznych fabrikách po svete. Následne budú skladané do jedného funkčného celku v rámci jediného puzdra, kde sú uložené vedľa seba a vzájomne

prepojené vysokorýchlostným rozhraním.



Procesory novinky

Intel

• Comet Lake 10. gen

• Tiger Lake 11. gen

• Alder Lake 12. gen

Raptor Lake 13. gen

• Meteor Lake 14. gen kombinácia čipletov, výkonnosť, zníženie spotreby



2.1. LOGICKÉ OBVODY

Logické obvody – elektronické obvody, ktoré pracujú s dvojhodnotovými premennými

LOG."0" - NIE - FALSE - LOW(L) LOG."1" - ÁNO - TRUE - HIGH(H)

x1, x2, ..., xn - vstupné premenné y1, y2, ..., ym - výstupné premenné

Vstupné slovo (vstup)


X= (x1, x2, ..., xn) 2ⁿ možností

Výstupné slovo (výstup)

Y=(y1, y2, ..., ym) 2^m možností

Funkcia - zobrazenie

 $F: X \rightarrow Y$



Logický obvod

- diskrétny dynamický systém, ktorý sa vyznačuje
 - vstupným slovom
 - výstupným slovom
 - správaním obvodu (opis dynamických vlastností)
 - štruktúrou obvodu (súbor logických členov a ich pripojení)

Pri práci s logickými obvodmi existujú tieto úlohy:

ANALÝZA SYNTÉZA

DIAGNOSTIKA (testovanie, kontrola funkcie obvodu)

LOGICKÝ NÁVRH Z HĽADISKA DIAGNOSTIKY (design for testability)

ZABUDOVANÉ PROSTRIEDKY DIAGNOSTIKY

SIMULÁCIA (alebo VERIFIKÁCIA)

- 2.1. LOGICKÉ OBVODY
- 2.1.1. KOMBINAČNÉ LOGICKÉ OBVODY

Spôsoby zápisu Booleovských funkcií (B-funkcií)